



Intervenire sul grano di sicurezza con la brugola, svitarlo girando in senso antiorario



Fissare la vite di tiraggio della frizione girando in senso orario



Intervenire sul grano di sicurezza con la brugola, riavvitarlo girando in senso orario