



1. Dimmen - Helligkeit vermindern
2. Dimmen - Helligkeit erhöhen
3. Lichtfarbe - Farbtemperatur vermindern (Wärmer)
4. Lichtfarbe - Farbtemperatur erhöhen (Kälter)
5. Einschalten
6. Ausschalten / Gedrückthalten = Nachtlicht

- Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Es werden 2 Micro AAA LR03/HR03 Batterien benötigt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Anleitung für Wartung und Demontage aufbewahren!