

Reinigen

Wischen Sie den Artikel mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell: Rock 44534 / Herz 44524 / Kugel 44554 / Stern 44544

Lieferumfang

- 8 x Salzkrystalle, geformt
- 1 x Lichterkette mit Batteriefach (Art.-Nr. 94101)

Leuchtmittel: LED, 2,7 V  (Gleichstrom) 150 mA, 0,4 W

Schutzklasse III: 

Zu verwenden mit 2 Stuck Batterien 1,5 V AA (*Nicht im Lieferumfang enthalten!*) (LED-Einheiten mit Kabel und Batteriefach konnen getrennt entsorgt werden!)

Richtige Entsorgung

 Das Symbol der durchgestrichenen Mulltonne bedeutet, dass dieses Gerat am Ende der Nutzungszeit nicht uber den Haushaltsmull entsorgt werden darf. Das Gerat ist bei eingereichteten Sammelstellen, Wertstoffhofen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeraten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rucknahme verpflichtet. Die Vertreiber bieten Ihnen Ruckgabemoglichkeiten direkt in den Filialen und Markten an. Ruckgabe und Entsorgung sind fur Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerates haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerat unentgeltlich zuruckzugeben. Zusatzlich haben Sie die Moglichkeit, unabhanging vom Kauf eines Neugerates, unentgeltlich (bis zu drei) Altgerate

Reinigen

Wischen Sie den Artikel mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell: Rock 44534 / Herz 44524 / Kugel 44554 / Stern 44544

Lieferumfang

- 8 x Salzkrystalle, geformt
- 1 x Lichterkette mit Batteriefach (Art.-Nr. 94101)

Leuchtmittel: LED, 2,7 V  (Gleichstrom) 150 mA, 0,4 W

Schutzklasse III: 

Zu verwenden mit 2 Stuck Batterien 1,5 V AA (*Nicht im Lieferumfang enthalten!*) (LED-Einheiten mit Kabel und Batteriefach konnen getrennt entsorgt werden!)

Richtige Entsorgung

 Das Symbol der durchgestrichenen Mulltonne bedeutet, dass dieses Gerat am Ende der Nutzungszeit nicht uber den Haushaltsmull entsorgt werden darf. Das Gerat ist bei eingereichteten Sammelstellen, Wertstoffhofen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeraten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rucknahme verpflichtet. Die Vertreiber bieten Ihnen Ruckgabemoglichkeiten direkt in den Filialen und Markten an. Ruckgabe und Entsorgung sind fur Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerates haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerat unentgeltlich zuruckzugeben. Zusatzlich haben Sie die Moglichkeit, unabhanging vom Kauf eines Neugerates, unentgeltlich (bis zu drei) Altgerate

abzugeben, die in keiner Abmessung groBer als 25 cm sind. Bitte loschen Sie vor der Ruckgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Ruckgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden konnen und fuhren diese einer separaten Sammlung zu.

Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geraten, die Batterien enthalten bzw. mit Batterien betrieben werden, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Ruckgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie konnen Alt-batterien unentgeltlich an Sammelstellen zuruckgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

 Das Symbol der durchgekreuzten Mulltonne bedeutet, dass die Batterien nicht in den Hausmull gegeben werden durfen.

Pb = Batterie enthalt mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthalt mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthalt mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Informationen zu Sammelstellen, die Elektroschrott kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Hersteller

Wagner Life Design GmbH
Von-Bronsart-Str. 14
DE-22885 Barsbittel
www.wagnerdesign.de
INFO@WAGNERDESIGN.DE



V09/2022

abzugeben, die in keiner Abmessung groBer als 25 cm sind. Bitte loschen Sie vor der Ruckgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Ruckgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden konnen und fuhren diese einer separaten Sammlung zu.

Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geraten, die Batterien enthalten bzw. mit Batterien betrieben werden, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Ruckgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie konnen Alt-batterien unentgeltlich an Sammelstellen zuruckgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

 Das Symbol der durchgekreuzten Mulltonne bedeutet, dass die Batterien nicht in den Hausmull gegeben werden durfen.

Pb = Batterie enthalt mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthalt mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthalt mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Informationen zu Sammelstellen, die Elektroschrott kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Hersteller

Wagner Life Design GmbH
Von-Bronsart-Str. 14
DE-22885 Barsbittel
www.wagnerdesign.de
INFO@WAGNERDESIGN.DE



V09/2022

Beleuchtete
Salzkristalle

Rock	44534
Herz	44524
Kugel	44554
Stern	44544

HIMALAYA SALT DREAMS

Beleuchtete
Salzkristalle

Rock	44534
Herz	44524
Kugel	44554
Stern	44544

HIMALAYA SALT DREAMS

Anwendungshinweise

Beleuchtete Salzkristalle

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Artikels haben Sie sich für ein hochwertiges, handgefertigtes Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme damit vertraut, indem Sie die nachfolgenden Hinweise beachten.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.



Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert.

Da Salzsteine Feuchtigkeit aus der Raumluft ziehen, sollte die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65 % und die Raumtemperatur nicht mehr als 25 °C betragen.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Bitte überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Lichterkette, das Kabel und das Batteriefach auf eventuelle Schäden. Die Leuchtkristalle dürfen nicht benutzt werden, sobald Sie Schäden feststellen können.

Anwendungshinweise

Beleuchtete Salzkristalle

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Artikels haben Sie sich für ein hochwertiges, handgefertigtes Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme damit vertraut, indem Sie die nachfolgenden Hinweise beachten.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.



Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert.

Da Salzsteine Feuchtigkeit aus der Raumluft ziehen, sollte die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65 % und die Raumtemperatur nicht mehr als 25 °C betragen.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Bitte überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Lichterkette, das Kabel und das Batteriefach auf eventuelle Schäden. Die Leuchtkristalle dürfen nicht benutzt werden, sobald Sie Schäden feststellen können.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! 
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Der Artikel ist kein Spielzeug!
- Halten Sie Haustiere vom Artikel fern, da eventuell übermäßiges Lecken am Salz das Wohlergehen Ihres Tieres beeinträchtigen kann.
- Der Artikel darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Verwenden Sie ihn deshalb nicht im Badezimmer oder ähnlich feuchten Räumen. Verwenden Sie den Artikel auch nicht im Außenbereich.
- Tauchen Sie den Artikel oder Teile davon nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Das Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o. Ä. elektrisch verbunden werden. 
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn der Artikel, das Kabel oder das Batteriefach sichtbare Schäden aufweisen. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! 
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Der Artikel ist kein Spielzeug!
- Halten Sie Haustiere vom Artikel fern, da eventuell übermäßiges Lecken am Salz das Wohlergehen Ihres Tieres beeinträchtigen kann.
- Der Artikel darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Verwenden Sie ihn deshalb nicht im Badezimmer oder ähnlich feuchten Räumen. Verwenden Sie den Artikel auch nicht im Außenbereich.
- Tauchen Sie den Artikel oder Teile davon nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Das Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o. Ä. elektrisch verbunden werden. 
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn der Artikel, das Kabel oder das Batteriefach sichtbare Schäden aufweisen. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen und lassen Sie ihn nicht fallen.
- Dekorieren Sie den Artikel so, dass er nicht zur Stolperfalle wird.
- Platzieren Sie den Artikel nur auf ebene, unempfindliche Oberflächen, um wertvolle Untergründe zu schonen! Der Artikel kann und soll nicht aufgehängt werden.

Zusammenbau / ein-/ausschalten

Sollten Steine beim Auspacken naturgemäß etwas feucht sein, wischen Sie diese mit einem Tuch trocken.

1. Lösen Sie den Kabelbinder von den LED-Strängen.
2. *Führen Sie ggf. jeweils eine LED in die dafür vorgesehene Bohrung am geformten Salzkristall. Falls diese zu eng sein sollte, können Sie die Bohrung mit einer scharfen Ahle oder einem einzelnen Bohrer (Keine Bohrmaschine verwenden!) vorsichtig ausweiten.*
3. Legen Sie zwei 1.5V-AA-Batterien* gemäß Vorgabe für die Pole in das Batteriefach und schließen Sie den Deckel.
4. Schalten Sie den Artikel über den Schalter am oberen Ende des Batteriefaches ein.

Der Artikel beginnt zu leuchten.
Zum Ausschalten betätigen Sie ebenfalls den Schalter.

**Nicht im Lieferumfang enthalten!*

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen und lassen Sie ihn nicht fallen.
- Dekorieren Sie den Artikel so, dass er nicht zur Stolperfalle wird.
- Platzieren Sie den Artikel nur auf ebene, unempfindliche Oberflächen, um wertvolle Untergründe zu schonen! Der Artikel kann und soll nicht aufgehängt werden.

Zusammenbau / ein-/ausschalten

Sollten Steine beim Auspacken naturgemäß etwas feucht sein, wischen Sie diese mit einem Tuch trocken.

1. Lösen Sie den Kabelbinder von den LED-Strängen.
2. *Führen Sie ggf. jeweils eine LED in die dafür vorgesehene Bohrung am geformten Salzkristall. Falls diese zu eng sein sollte, können Sie die Bohrung mit einer scharfen Ahle oder einem einzelnen Bohrer (Keine Bohrmaschine verwenden!) vorsichtig ausweiten.*
3. Legen Sie zwei 1.5V-AA-Batterien* gemäß Vorgabe für die Pole in das Batteriefach und schließen Sie den Deckel.
4. Schalten Sie den Artikel über den Schalter am oberen Ende des Batteriefaches ein.

Der Artikel beginnt zu leuchten.
Zum Ausschalten betätigen Sie ebenfalls den Schalter.

**Nicht im Lieferumfang enthalten!*