



## COBRA LAMP // Designed by Greta Grossman

---

### DK

Tillykke med din Cobra lampe designet af Greta Grossman i 1950. Vi håber du vil blive glad for den.

Efter et stykke tid vil du muligvis opleve, at ledet på skærmen bliver løst og har brug for efterspænding. Dette gøres ved hjælp af den medfølgende spændenøgle.

Placer spændenøglen ind over fleks arm. Før spændenøglen frem til omløberen og drej den med uret rundt.

**Obs: Undlad at rotere skærmen gentagende gange om sin egen akse, da det kan forårsage defekt.**

### ENG

Congratulations with your Cobra lamp designed by Greta Grossman in 1950. We hope you will enjoy it.

After some time you may find that the joint on the shade will get loose and needs retightening. This can be done by using the included wrench. Place the wrench over the flex arm. Move it forward to the nut and turn it clockwise.

**Caution: Do not rotate the shade repeatedly on its axis, as this might result in malfunctioning.**

### DE

Gratulation zu Ihrer Cobra Leuchte Entworfen 1950 von Greta Grossmann. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Bitte beachten Sie, dass sich die Verbindungen im Laufe der Zeit lockern können und nachgezogen werden müssen. Verwenden Sie dazu bitte beigefügten Schraubenschlüssel. Platzieren Sie diesen oberhalb des flexiblen Arms und drehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn fest.

**Achtung: Bitte drehen Sie den Schirm nicht mehrmals um seine Achse, dies verursacht einen Defekt.**