

## Gebrauchsanweisung LED-Bases

### Funktionsweise der 3-LED-Bases:

Anschalten über „ON / OFF“ ⇒ Farbwechsel startet, z.B. Blau, Grün, Rot  
„STOP / CHANGE“ drücken ⇒ Farbwechsel stoppt  
„STOP / CHANGE“ ein weiteres Mal drücken ⇒  
Farbwechsel startet wieder  
Ausschalten über „ON / OFF“

### Funktionsweise der 5er- und 15er-LED-Base:

Anschalten über „ON / OFF“ bzw. „COLOR / OFF“ ⇒ Farbkreis A startet,  
z.B. Blau, Grün, Gelb  
Beim nächsten Anschalten ⇒ Farbkreis B,  
z.B. Rot, Orange, Blau  
Beim nächsten Anschalten ⇒ Farbkreis C,  
z.B. Orange, Grün, Rot  
Beim nächsten Anschalten ⇒ Farbkreis D,  
z.B. Blau, Grün, Rot  
Beim nächsten Anschalten ⇒ Weiß,  
automatisch dimmend  
Ausschalten über „ON / OFF“

Der Farbwechsel und die Dimm-Funktion können jederzeit mit dem zweiten Knopf („STOP / GO“ bzw. „STOP / CHANGE“) durch einmaliges Drücken angehalten werden. Durch ein weiteres Drücken setzen sich Farbwechsel oder Dimm-Funktion fort.

### Bedienung:

Die LED-Base kann über 3 Batterien oder ein Netzteil mit 4,5 bis max. 5 Volt Gleichstrom (DC) betrieben werden (Batterien sowie Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten!). In die LED-Bases ist ein entsprechender Spannungsschutz integriert. Bitte beachten Sie, dass ein für die LED-Bases passendes Netzteil im Allgemeinen auf die Ausgabe von Stromstärken bis 350mA ausgelegt ist (Prüfen Sie hierzu bitte die technischen Daten Ihres Netztes!). Der Anschluss von stärkeren Verbrauchern kann das Netzteil beschädigen!

Bitte verwenden Sie nur handelsübliche Batterien Typ AAA mit 1,5 V Spannung für die 3er- und 5er-LED-Bases. Die 15er-LED-Base benötigt drei Batterien Typ AA mit 1,5 V. Umwelt-Tipp: Verwenden Sie gerne auch wiederaufladbare Batterien!

**Vor der ersten Inbetriebnahme** legen Sie bitte die Batterien gemäß den am Boden des Batteriefaches sichtbaren Ausrichtungshinweisen ein.

Wir empfehlen, die schwarze Schutzkappe zwischen An- und Ausschalter etwas aus der LED-Base herauszuziehen. Sollte die Kappe zu tief im Gehäuse stecken, kann dies zu einer Unterbrechung des Stromflusses führen und die Base arbeitet nicht.

**Um die Batterien zu wechseln,** öffnen Sie bitte die Batteriefach-Abdeckung und legen Sie die neuen Batterien gemäß Vorgabe ein.

**Bei Netzteil-Betrieb** können die Batterien im Gerät verbleiben. Entfernen Sie bitte die schwarze Schutzkappe zwischen An- und Ausschalter und schließen Sie das Netzteil über den Stecker erst zwischen den beiden Druckschaltern am Gerät an, danach verbinden Sie es bitte mit dem Stromnetz.

### Warnhinweise:

Halten Sie Feuchtigkeit und Flüssigkeiten von der LED-Base fern. Tauchen Sie die LED-Base nicht unter Wasser. Die LED-Base ist nicht für den Außenbetrieb geeignet. Halten Sie die LED-Base oder Einzelteile und Verpackungsteile, insbesondere Plastiktüten, von kleinen Kindern fern – es besteht Erstickungsgefahr! Mit den LEDs nicht unmittelbar direkt in die Augen leuchten – es besteht die Gefahr von dauerhaften Schäden an den Augen!

Sollten Sie z.B. eine Glaskugel als Aufsatz verwenden, vermeiden Sie bitte direkte Sonneneinstrahlung auf Glaskugel und Base – die Kugel kann unter Umständen wie ein Brennglas funktionieren und die Base oder Gegenstände in der Nähe verbrennen!  
Bitte beachten Sie: Diese LED-Base ist kein Spielzeug.

### Entsorgung:

Bitte werfen Sie die LED-Base oder die darin enthaltenen Batterien nicht in den Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeinde nach einer entsprechenden umwelt- und sachgerechten Entsorgung. Das Verpackungsmaterial kann in den örtlichen Recyclingbehälter gegeben werden.

Bei unsachgemäßer Behandlung kann aus den Batterien Säure austreten, was ein erhöhtes Verletzungsrisiko birgt!

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen LED-Base.**

Wagner Life Design GmbH  
Von-Bronsdorf-Str. 14 DE-22885 Barsbüttel  
Tel. +49 40 675 88 94 0 Fax +49 40 675 88 94 10  
[www.wagnerdesign.de](http://www.wagnerdesign.de)