



Hinweis: Das mitgelieferte Spezial-Leuchtmittel dient zur ausschließlichen Verwendung in Ihrem Salzkristall-Artikel. Bitte verwenden Sie möglichst nur gleichartige 15-W-, max. 25-W-Spezial-Leuchtmittel mit Gewinde-Typ E14!

Sicherheit

- Der Artikel darf nicht entgegen seiner eingangs erwähnten Bestimmung verwendet werden.
- Bitte überprüfen Sie vor jedem Anschluss ans Netz den Artikel, das Kabel und den Stecker auf eventuelle Schäden. Das Produkt darf auf keinen Fall benutzt werden, sobald Sie Schäden feststellen können. Es besteht Gefahr durch elektrischen Stromschlag.
- Das äußere flexible Kabel dieses Artikels kann nicht ersetzt werden. Falls diese Leitung beschädigt ist, muss der Artikel entsorgt werden. Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (z.B. Schalter, Fassung o.ä.), oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Fassung übereinstimmt (230–240 V~). Achten Sie vor jeder Reinigung und vor jedem Tausch des Spezial-Leuchtmittels darauf, dass der Artikel zuvor vom Stromnetz genommen wurde.
- Lassen Sie den Artikel immer ganz auskühlen, bevor Sie ihn reinigen oder das Spezial-Leuchtmittel auswechseln. Stellen Sie den Artikel bitte nur auf glatte und nicht empfindliche Oberflächen. Dabei sollte ein Mindestabstand von 0,5 m zu anderen Einrichtungsgegenständen eingehalten werden.
- Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an und ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und knicken oder verknoten Sie es nicht. Lassen Sie den Artikel im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Haustiere vom Artikel fern, da eventuell übermäßiges Lecken am Salz das Wohlergehen Ihres Tieres beeinträchtigen kann.
- Das Salz ist nicht zum Verzehr geeignet.



VERLETZUNGSGEFAHR!

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken das Spezial-Leuchtmittel auf Beschädigungen. Betreiben Sie den Artikel nicht mit defektem Spezial-Leuchtmittel. Decken Sie den Artikel nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.

Artikel montieren

Beachten Sie, dass die Klemmfassung noch vom Stromnetz getrennt ist. Schrauben Sie das Spezial-Leuchtmittel **1** in die Klemmfassung **2**. Stecken Sie den Kabelhalter **6** über das Netzkabel. Sie finden diesen in der Bohrung auf der Unterseite des Metallkorbes steckend. Drücken Sie die Federn **4** der Klemmfassung **2** zusammen und schieben Sie diese von unten in den Artikel **7**. Führen Sie das Netzkabel zur Seite und fixieren Sie es, indem Sie den Kabelhalter **6** in das kleine Bohrloch drücken. Stellen Sie sicher, dass das Kabel beim Aufstellen des Produktes nicht gequetscht wird. Nehmen Sie die Salzkristall-Steine **9** aus dem Beutel und dekorieren Sie diese in den Korb **7**.

Artikel ein-/ausschalten

Stecken Sie den Netzstecker **5** in die Steckdose und schalten Sie den Artikel über den Ein-/Ausschalter **3** ein/aus.

Spezial-Leuchtmittel wechseln

Stellen Sie sicher, dass der Artikel ausgeschaltet ist. Trennen Sie ihn vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker **5** ziehen und lassen Sie ihn abkühlen. Nehmen Sie die dekorierten Salzkristall-Steine **9** aus dem Korb und legen Sie sie beiseite. Lösen Sie den Kabelhalter **6** mit leichter Kraft aus der Bohrung. Lockern Sie die Klemmfassung **2** vorsichtig am Kunststoffring auf der Unterseite des Korbes. Ziehen Sie die Klemmfassung **2** vorsichtig komplett aus dem Korb **7**. Schrauben Sie das defekte Spezial-Leuchtmittel **1** aus der Klemmfassung **2**. Schrauben Sie ein neues Spezial-Leuchtmittel **1** gleichen Typs in die Klemmfassung **2**. Drücken Sie die Federn **4** der Klemmfassung **2** zusammen und schieben Sie diese von unten in den Korb **7**. Führen Sie das Netzkabel zur Seite und fixieren Sie es, indem Sie den Kabelhalter **6** wieder in das kleine Bohrloch **8** drücken. Stellen Sie sicher, dass das Kabel beim Aufstellen des Produktes nicht gequetscht wird. Dekorieren Sie die beiseite gelegten Salzkristall-Steine **9** wieder in den Korb **7**. Stecken Sie den Netzstecker **5** in die Steckdose und schalten Sie den Artikel über den Ein-/Ausschalter **3** ein.

Wartung und Reinigung

Trennen Sie den Artikel vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen und lassen Sie ihn abkühlen. Bitte verwenden Sie zum Reinigen nur ein leicht feuchtes Tuch.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

INDICAZIONI RICICLO:



Plastica



CARTA



Punti di raccolta sul www.quartieredemadecreche.fr
Privilegiare la riparazione o il dono del vostro apparecchio!

Entsorgung



Die Verpackung und das Verpackungsmaterial sowie Teile des Produktes (Holz, Salz) bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Gerät entsorgen: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertrieber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. Die Vertrieber bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.



ACHTUNG!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt auf! Sie enthält wichtige Informationen. Sollten Sie diesen Artikel weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit. Bei weiteren Fragen oder Reklamationen wählen Sie bitte unsere Servicenummer +49 40 675 88 94 0 (vom Festnetz oder Mobiltelefon aus zum jeweils entsprechenden Tarif Ihres Anbieters).

Gilt für die Modelle:

Artikel-Nr. 44294-1, 44314, 44315

Hersteller

Wagner Life Design GmbH
Von-Bronsart-Str. 14
DE-22885 Barsbüttel
www.wagnerdesign.de
info@wagnerdesign.de



Version: 06/2025