

BANKAMP

die Leuchtenmanufaktur

Bedienung des Tastdimmers:

Durch einmaliges drücken des Tastdimmers lässt sich Ihre Leuchte An- bzw. Ausschalten. Halten Sie den Tastdimmer gedrückt, so ändert sich die Lichtstärke bzw. die Lichtfarbe. Dies hängt davon ab, in welchem Modus Sie sich befinden. Zwischen den beiden Modi LICHTSTÄRKE & LICHTFARBE wechseln Sie durch 2-maliges kurzes Drücken des Tastdimmers.

Der Modi-Wechsel wird Ihnen durch ein kurzes Blinken der Leuchte angezeigt.

Fonctionnement du variateur à bouton-poussoir:

Vous pouvez allumer ou éteindre votre éclairage en appuyant une fois sur le bouton-poussoir de variation.

Si vous maintenez le bouton-poussoir gradateur enfoncé, l'intensité lumineuse ou la couleur de la lumière change. Cela dépend du mode dans lequel vous vous trouvez.

Commutez entre les deux modes puissance lumineux & couleur lumineux en appuyant brièvement deux fois sur le bouton de gradation.

Le changement de mode est indiqué par un court clignotement de la lampe.