

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Innensechskantschlüssel SW2 -7-
- 1x Innensechskantschlüssel SW2,5 -2-
- 2x Anschlussklemme -5-

**Bild 1**

## Montagehinweis

### Bitte beachten:

Installation nur durch Fachpersonal.

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Ersetze jedes zerbrochene Schutzglas.
- ▶ Zur Feineinstellung des Gelenks am Leuchtenkopf (Stellschraube -6-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -7- bei.
- ▶ Unbedingt mitgelieferte Anschlussklemmen verwenden !



Anschlussklemme

## Austauschbarkeit der LED-Platine:

Achtung: Netzspannung LED.  
Austausch der LED-Platine nur durch Fachpersonal.

## Montageanleitung

### I- Wandanschluss spannungsfrei machen !

- II- Madenschrauben -1- mit mitgeliefertem Innensechskantschlüssel SW2,5 -2- lösen und Strebe -3- herausnehmen.
- III- Strebe -3- mit Holzschrauben / Dübeln an der Wand befestigen.
- IV- Erdleiter (grün/gelb) mit Strebe -3- verbinden (Schraube -4- ).
- V- Netzanschluß mithilfe der mitgelieferten Anschlussklemmen -5- durchführen.
- VI- Die Leuchte auf die Stehbolzen von Strebe -3- schieben und Madenschrauben -1- mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels -2- wieder anziehen.  
(Achtung Kabel nicht einklemmen !)

