

Technische Daten

Zu verwenden mit folgender Spannung und Stromstärke (Gleichstrom!):

5 V  1 A

Bitte beachten Sie diese Daten bei der Wahl Ihres Netzadapters!

(Dieses Symbol  bedeutet Gleichstrom.)

Schutzklasse: III 

Leuchtmittel: LED

Lieferumfang: 1x Art Light inkl. USB-Kabel

** Netzadapter generell nicht im Lieferumfang enthalten!*

Modell:

LIV-DL25001BF, LIV-DL25001SB, LIV-SDL25011CT-PS, LIV-SDL25011SF-PS, LIV-SDL25011CT,
LIV-SDL25011SF, LIV-SDL25011GM, LIV-SDL25011BF, LIV-SDL25011DF, LIV-SDL25011HB,
LIV-SDL25011TL, LIV-SDL25011UN, LIV-SDL25011RO, LIV-SDL25011DA-1, LIV-SDL25011IR-1

Hersteller

Wagner Life Design GmbH
Von-Bronst-Str. 14
DE-22885 Barsbüttel
www.wagnerdesign.de

info@wagnerdesign.de



V07/2025

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

INDICAZIONI RICICLO:



Entsorgung



Die Verpackung und das Verpackungsmaterial sowie Teile des Produktes (Holz, Acryl) bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Gerät entsorgen: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertrieber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. Die Vertrieber bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.


Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten. Helfen Sie daher mit, die Umwelt zu schützen!

WICHTIG: Für nachfolgende Schritte den Artikel vom Stromnetz trennen!

So schonen Sie Ressourcen und recyceln richtig: Trennen Sie vor Entsorgung des Produktes Holz, Acryl und Elektroschrott. Die LED-Basis lässt sich jetzt aus dem Holzsockel heben. Durchschneiden Sie die Kabelzuführung, um die Elektro-Wertstoffe zu erhalten.

LED

ART LIGHT MIT SOCKEL



beispielhafte Abbildung

Anwendungshinweise

LED Art Light

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen hochwertigen, handgefertigten Artikel entschieden haben! Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die nachfolgenden Hinweise.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.



Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Der Artikel ist kein Spielzeug!
- Der Artikel darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Verwenden Sie ihn deshalb nicht im Badezimmer oder ähnlich feuchten Räumen. Verwenden Sie den Artikel auch nicht im Außenbereich.
- Tauchen Sie den Artikel, das USB-Kabel und den Netzadapter* nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.



- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters* übereinstimmt. LEDs sind nicht dimmbar. Schließen Sie den Artikel daher nicht an eine dimmbare Steckdose an.
- Schließen Sie immer zuerst das USB-Kabel an den Netzadapter* an, bevor Sie diesen in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter* aus der Steckdose, bevor Sie das USB-Kabel vom Netzadapter* trennen.
- Ziehen Sie den Netzadapter* aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... bei Gewitter oder wenn Sie die Wohnung verlassen,
... bevor Sie den Artikel reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter*, nicht am USB-Kabel.
- Der Artikel darf nur an PCs oder mit einem geeigneten Netzadapter* in Betrieb genommen werden.
- Das USB-Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Produkten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Steckers oder Netzadapters* unterbrochen werden. Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Stecker oder Netzadapter* schnell ziehen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn der Artikel, das USB-Kabel oder der Netzadapter* sichtbare Schäden aufweisen. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Die eingebaute LED kann und darf nicht getauscht werden.



- Schützen Sie den Artikel vor Stößen und lassen Sie ihn nicht fallen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Stellen Sie den Artikel nur auf ebene, unempfindliche Oberflächen, um wertvolle Untergründe zu schonen.

Anschließen / ein-/ausschalten

Entfernen Sie den Transportschutz vom USB-Stecker.

Stellen Sie den Art Light in die Einkerbung des Sockels.

1. Stecken Sie den USB-Stecker des Anschlusskabels in die Buchse eines PCs oder
2. Stecken Sie den USB-Stecker des Anschlusskabels in die Buchse eines Netzadapters* und danach den Netzadapter* in eine Steckdose. Der Artikel beginnt zu leuchten. Zum Ausschalten ziehen Sie den USB-Stecker aus der Buchse des PC oder den Netzadapter* aus der Steckdose.

Reinigen

1. Ziehen Sie den USB-Stecker aus der Buchse des PC oder den Netzadapter* aus der Steckdose.
2. Wischen Sie den Artikel mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

** Netzadapter generell nicht im Lieferumfang enthalten!*