



## GRÄSHOPPA FLOOR LAMP // Designed by Greta Grossman

---

### DK

Tillykke med din Gräshoppa lampe designet af Greta Grossman i 1947. Vi håber du vil blive glad for den.

Efter et stykke tid vil du muligvis opleve, at ledet på skærmen bliver løst og har brug for efterspænding. Dette gøres ved at dreje messing omløberen på billedet med uret.

*Obs: Undlad at rotere skærmen gentagende gange om sin egen akse, da det kan forårsage defekt.*

### ENG

Congratulations with your Gräshoppa lamp designed by Greta Grossman in 1947. We hope you will enjoy it.

After some time you may find that the joint on the shade will get loose and needs retightening. This can be done by turning the brass nut clockwise.

*Caution: Do not rotate the shade repeatedly on its axis, as this might result in malfunctioning.*

### DE

Gratulation zu Ihrer Gräshoppa Leuchte Entworfen 1947 von Greta Grossmann. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Bitte beachten Sie, dass sich die Verbindung des Leuchten Schirmes im Laufe der Zeit lockern kann und nachgezogen werden muss. Drehen Sie dazu die Messing-Mutter im Uhrzeigersinn fest.

*Achtung: Bitte drehen Sie den Schirm nicht mehrmals um seine Achse, dies verursacht einen Defekt.*