


Funktionsbeschreibung



AURA
41.973.xx
43 W LED, 2.700 K, ca. 5.100 lm EEL-D



AURA-L
41.974.xx
1 x 43 W LED, 2.700 K, ca. 5.100 lm EEL-D
1 x 13 W LED, 2.200 – 3.500 K, ca. 1.872 lm, EEL-E



Anschluss der Leuchte

Bitte stecken sie den Stecker des Anschlusskabels in das separat mitgelieferte Steckernetzteil ein. Die Leuchte ist nun funktionsfähig.

Ein- Ausschalten, Dimmfunktion des Deckenfluters (41.973.xx und 41.974.xx)

Die Leuchte ist mit einer Gestensteuerung ausgestattet über die Sie den Deckenfluter an / ausschalten oder dimmen können. Der dazugehörige Sensor befindet sich in der Mitte des Standrohres. Durch eine wischende Handbewegung über den Sensor innerhalb des Erfassungsbereiches schalten Sie die Leuchte an oder aus. Halten Sie die Hand länger über den Sensor, wird die Helligkeit des Deckenfluters eingestellt (gedimmt). Bitte beachten Sie, dass der Dimm Vorgang immer erst bis zur maximalen Einstellung, ganz hell oder ganz dunkel, durchgeführt werden muss, bevor Sie die Leuchte in die andere Richtung dimmen können.

Lichtsteuerung des Leselichts (nur bei 41.974.xx):

Das Leselicht der AURA-L Leuchte ist mit der Knapstein Dynamic White Steuerung ausgestattet. Der Sensordimmer dazu befindet sich am flachen Rand der LED-Platine. Die Ein- Ausschaltfunktion und das Dimmen funktioniert dabei genauso, wie beim Deckenfluter (siehe Beschreibung oben). Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Lichtfarbe der Leseleuchte einzustellen.

Dimmen Sie die Leuchte dazu kurz an und entfernen Sie die Hand vom Sensorbereich. Nach dem Dimmen blinkt die Leuchte kurz auf. Jetzt können Sie die Lichtfarbe der Leuchte verändern, indem Sie die Hand innerhalb der nächsten ca. 2 Sekunden wieder über den Sensor halten. Nach Beendigung des Farbwechsels bestätigt Ihnen die Leuchte durch ein zweites Aufblinken, dass sie wieder in den normalen Dimm Modus gewechselt hat.

Wird nach dem ersten Aufflackern der Leuchte der Dimmer nicht zum Farbwechsel betätigt, blinkt die Leuchte ebenso nach 2 Sekunden erneut auf und wechselt wieder in den Dimm Modus zurück.

Ein ausführliches Video zu dieser gesamten Funktionalität finden Sie auch auf unserer Webseite oder scannen Sie unseren nebenstehenden QR-Code:



Memoryfunktion:

Die Leuchte ist mit einer Memoryfunktion ausgestattet. Der aktuelle Dimm-Wert wird beim Ausschalten der Leuchte gespeichert. Im Falle eines Stromausfalls oder bei Schaltung der Leuchte über eine schaltbare Steckdose wird die Leuchte beim erneuten wieder einschalten den zuletzt eingestellten Wert wieder einstellen. Die Leuchte wird eingeschaltet, wenn sie auch vorher eingeschaltet war. Sie bleibt ausgeschaltet, wenn sie auch vor dem Netzausfall ausgeschaltet war.

Pflege der Leuchte:

Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. Starke Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem Stark ausgewrungenen, leicht feuchten Fensterleder. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnten.


Description of functions



AURA
41.973.xx
43 W LED, 2.700 K, ca. 5.100 lm EEL-D



AURA-L
41.974.xx
1 x 43 W LED, 2.700 K, ca. 5.100 lm EEL-D
1 x 13 W LED, 2.200 – 3.500 K, ca. 1.872 lm, EEL-



Connection of the light

Please insert the plug of the connection cable into the plug-in power supply unit supplied separately. The light is now functional.

Switching on/off, dimming function of the ceiling washlight (41.973.xx and 41.974.xx)

The luminaire is equipped with a gesture control which you can use to switch the ceiling washlight on/off or dim it. The corresponding sensor is located in the centre of the standpipe. You can switch the light on or off by wiping your hand across the sensor within the detection area.

If you hold your hand over the sensor for longer, the brightness of the ceiling washer is adjusted (dimmed).

Please note that the dimming process must always be carried out up to the maximum setting, completely bright or completely dark, before you can dim the light in the other direction.

Light control of the reading light (only for 41.974.xx):

The reading light of the AURA-L luminaire is equipped with the Knapstein Dynamic White control system. The sensor dimmer is located on the flat edge of the LED board. The switch-on/switch-off function and dimming work in exactly the same way as with the ceiling washlight (see description above). It is also possible to adjust the light colour of the reading light.

To do this, briefly dim the light and remove your hand from the sensor area. After dimming, the light flashes briefly. You can now change the light colour of the light by holding your hand over the sensor again within the next approx. 2 seconds. Once the colour change is complete, the light will flash a second time to confirm that it has switched back to normal dimming mode.

If the dimmer is not activated to change the colour after the first flickering of the light, the light also flashes again after 2 seconds and switches back to dimming mode.

A detailed video on this entire functionality can also be found on our website or scan our adjacent QR code:



Memory Function:

The luminaire is equipped with a memory function. The current dimming value is stored when the luminaire is switched off. In the event of a power failure or when the luminaire is switched on via a switchable socket, the luminaire will reset to the last set value when it is switched on again.

The lamp is switched on if it was also switched on before. It remains switched off if it was also switched off before the power failure.

Care of the lamp:

To care for the fixtures, please use a soft, dry cotton cloth.

cotton cloth. Heavy soiling should be removed with a soft cotton cloth.

Heavily wrung, slightly damp chamois leather. Do not use cleaning agents or chemical additives, as these will damage the surface and paint could damage the surface and paint layer of the light.