



KONSTTM SMIDE

Wartungsanleitung Edelstahl Aussenleuchten

Dieser aus Edelstahl hergestellter Artikel ist einer Behandlung unterzogen worden, welche größeren Schutz gegen Witterungseinflüsse gewährleistet.
Trotzdem können sich einige Flecken auf der Stahloberfläche bilden. Dieselben können mit einem weichen mit Petroleum befeuchteten Tuch entfernt werden.

ANMERKUNG! Im Fall, dass die Edelstahllampe sehr rauen Wetterverhältnissen (gegenüber dem Meer, salzhaltiger Umgebung usw.) ausgesetzt ist, bedarf sie einer größeren Pflege: vor der Installation sind die Edelstahlteile mit neutralem Öl zu behandeln, welches in die Verbindungsstellen eindringen muß. Nach der Behandlung mit einem weichen Tuch trocknen.

In rauen Umgebungen muß die Behandlung mit neutralem Öl mindestens viermal jährlich wiederholt werden.

Bei schwerwiegender Korrosion eine Schleifpaste (speziell für Edelstahl oder für Verchromungen) zur Fleckenbeseitigung benutzen und danach erneut neutrales Öl auftragen.



Onderhoudsinstructies RVS verlichtingsarmaturen

Op dit RVS AISI 304 product is in een oven een transparante beschermingslaag aangebracht als extra bescherming tegen atmosferische omgevingsfactoren. Ondanks deze bescherming kan er sprake zijn van vorming van roestkleurige strepen of plekken op het RVS oppervlak. Deze kunnen gemakkelijk worden verwijderd met een zachte doek, gedoopt in petroleum.

LET OP! Indien het armatuur blootstaat aan agressieve omgevingsfactoren (zeekustgebieden, industriële omgeving) dan is aanvullend onderhoud vereist. Vóór installatie van het armatuur dienen de RVS-onderdelen te worden behandeld met neutrale olie dat in de verbindingssloten van het armatuur trekt. Na behandeling afnemen met zachte doek. In corrosieve gebieden dient de behandeling met neutrale olie ten minste 4 maal per jaar herhaald te worden. Indien sprake is van bovenmatige corrosie dient u een reinigingsmiddel te gebruiken specifiek ontwikkeld voor chroom en/of RVS om de aanslag te verwijderen. Daarna wederom met neutrale olie behandelen.

Deze onderhoudsinstructie vindt u in de verpakking op het label dat aan het armatuur bevestigd is.