



DECOR FORMA

TABLE E14 + FLOOR DIM E27




	EAN	W LED _{max.}	W ILB _{max.}	💡 h x Ø _{max.}	IP	🌡️ (°C)	V~	Hz	💡
DECOR FORMA TABLE E14 DIM PK	4058075862722	10	25	97 x 45mm	20	-20...+40	220-240	50/60	E14
DECOR FORMA FLOOR E27 DIM PK	4058075862746	15	25	120 x 60mm	20	-20...+40	220-240	50/60	E27








[mm]



 1275g **A**
EAN 4058075862722



 3800g **B**
EAN 4058075862746







Ⓒ 1) Lampen nicht inbegriffen 2) Nur dimmbare Lampe 3) Ein/Aus-Dimmer Ⓓ 1) Lamps not included 2) Dimmable lamp only 3) On/Off dimmer
 Ⓒ 1) Ampoules non incluses 2) Lampe à intensité variable uniquement 3) Variateur Marche/Arrêt Ⓓ 1) Lampadine non incluse 2) Solo lampada
 dimmerabile 3) Dimmer ON/OFF Ⓔ 1) Lámparas no incluidas 2) Solo lámpara regulable 3) Regulador de encendido/apagado Ⓒ 1) Lâmpadas
 não incluídas 2) Apenas candeeiro regulável 3) Ligar/desligar atenuador Ⓓ 1) Οι λάμπες δεν περιλαμβάνονται 2) Μόνο λαμπτήρας ρυθμιζόμενης
 έντασης 3) Ροοστάτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Ⓓ 1) Lampen niet inbegrepen 2) Alleen dimbare lamp 3) Aan/uit-dimmer Ⓒ 1) Lampor
 ingår ej 2) Endast dimbar lamp 3) På/Av-dimmer Ⓓ 1) Lamput eiivät sisälly toimitukseen 2) Vain himmennettävä lamppu 3) Päälle/pois päältä
 -himmennin Ⓓ 1) Lamper følger ikke med 2) Kun dimbar lampe 3) Av/på-dimmer Ⓓ 1) Pærer ikke inkluderet 2) Kun dæmpbar lampe 3) Tænd/
 sluk-lysdæmper Ⓒ 2) Only for dimmable lamps 3) Dimmer On/Off Ⓓ 2) Only for dimmable lamps 3) Dimmer On/Off Ⓓ 2) Only for dimmable lamps 3) Dimmer On/Off
 Ⓒ 1) Lampy nie są częścią zestawu 2) Tylko do lamp z regulacją jasności 3) Włącznik ściemniaacza
 Ⓒ 1) Lampy nie sú zahrnuté 2) Len stmievateľná lamp 3) Zapnutie/vypnutie stmievača Ⓓ 1) Sijalke niso priložene 2) Samo svetilka s mogućnošću
 zatamnjenja 3) Vključivanje/isključivanje Ⓒ 1) Lampas nav iekļautas 2) Tikai lampas ar apgaismojuma intensitātes regulatoru 3) Ieslēgšanas/izslēgšanas regulators
 Ⓓ 1) Sijalice nisu uključene 2) Samo svjetiljka s mogućnošću prigušivanja 3) Prigušivač za uključivanje/isključivanje Ⓒ 1) Lämpile nu sunt
 incluse 2) Numai lămpă cu intensitate reglabilă 3) Estompare pornită/oprită Ⓓ 1) Лампите не са включени в комплекта 2) Само лампа с
 възможност за регулиране на светлинния поток 3) Димер за включване/изключване Ⓓ 1) Ei sisalda lampe 2) Ainult hõmardatav lamp
 3) Hõmardamine sisse/välja Ⓒ 1) Lempas nepriedamos 2) Tik reguliuojamo ryškumo lamp 3) Jjungimo (išjungimo) reguliatorius Ⓓ 1) Lampas
 nav iekļautas 2) Tikai lampas ar apgaismojuma intensitātes regulatoru 3) Ieslēgšanas/izslēgšanas regulators Ⓓ 1) Sijalice nisu uključene
 2) Samo dimabilna lamp 3) Zatamnivač za uklj/isklj Ⓓ 1) Лампи в комплект не входят 2) Лише лампа з дімуванням 3) Димер увімк./вимк.
 Ⓒ 1) Шамдар жинаққа кірмеген 2) Тек қуңгірттендірілетін шам 3) Қосу/Өшіру диммері



C10449057
G11282460
01.06.26



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com