Anwendungshinweise

Beleuchteter Salzkristall

Herzlichen Glückwunsch!



Mit Ihrem Kauf dieses Beleuchteten Salzkristalls haben Sie sich für ein hochwertiges, handgefertigtes Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit Ihrem neuen Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedie-

nungsanleitung. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieser Beleuchtete Salzkristall ist nur für den privaten Hausgebrauch in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt. Da Salzsteine Feuchtigkeit aus der Raumluft ziehen, sollte die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65 % und die Raumtemperatur möglichst nicht mehr als 25 °C betragen. Sollte der Stein beim Auspacken naturgemäß etwas feucht sein, wischen Sie ihn bitte mit einem Tuch trocken. Beim Gebrauch des Produktes verschwindet die restliche Feuchtigkeit von selbst.

Lieferumfang

- 1 Salzkristall mit Holzsockel und Bohrung
- 1 Klemmfassung mit Netzkabel, Kippschalter und Stecker
- 1 Kabelhalter
- 1 Leuchtmittel (je nach Modell 15 W bzw. 25 W, E14)
- 1 Bedienungsanleitung

Übersicht der Teile

- Leuchtmittel (Abbildung kann abweichen)
- Klemmfassung
- Feder (Fassung)
- Netzstecker
- Kabelhalter
- Salzkristall (Beispielhafte Abbildung, Form variiert nach Modell)
- Aussparung





Dieser Beleuchtete Salzkristall ist ein Dekorationsobjekt und nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Bitte beachten Sie: Das Produkt ist kein Spielzeug!



Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird ebenfalls keine Haftung übernommen!

Technische Daten

- Geformter Salzkristallstein mit Bohrung zur Aufnahme einer Elektrik und passendem Sockel aus Holz mit Kabeldurchführung(en)
- Kabellänge: ca. 110 cm
- Betriebsspannung: 230–240 V~50 Hz Leuchtmittel: 15 W bzw. 25 W E14 Nennleistung maximal: 1 x 25 W
- Schutzklasse II



ERSTICKUNGSGEFAHR!

Lassen Sie das Produkt oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Kunststoffteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Sicherheit

- Bitte überprüfen Sie vor jedem Anschluss ans Netz den Salzkristall, das Kabel und den Stecker auf eventuelle Schäden. Das Produkt darf auf keinen Fall benutzt werden, sobald Sie Schäden feststellen können. Es besteht Gefahr durch elektrischen Stromschlag.
- Das äußere flexible Kabel der Elektrik kann nicht ersetzt werden. Falls diese Leitung beschädigt ist, muss das Produkt verschrottet werden. Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Beleuchteten Salzkristalls mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (z.B. Schalter, Fassung o.ä.), oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produktes übereinstimmt (230-240 V~). Achten Sie vor jeder Reinigung und vor jedem Tausch des Leuchtmittels darauf, dass das Produkt zuvor vom Stromnetz genommen wurde.
- Lassen Sie den Beleuchteten Salzkristall immer ganz auskühlen, bevor Sie ihn reinigen oder das Leuchtmittel auswechseln. Stellen Sie ihn bitte nur auf glatte und nicht empfindliche Oberflächen. Dabei sollte ein Mindestabstand von 0,5 m zu anderen Einrichtungsgegenständen eingehalten werden.
- Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an und ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und knicken oder verknoten Sie es nicht. Lassen Sie das Produkt im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



Hinweis: Das mitgelieferte Leuchtmittel dient zur ausschließlichen Verwendung in Ihrem Beleuchteten Salzkristall. Bitte verwenden Sie möglichst nur gleichartige 15 W- bzw. 25 W-

Leuchtmittel mit Gewinde-Typ E14!

VERLETZUNGSGEFAHR! Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jedes Leuchtmittel auf Beschädigungen. STOP Betreiben Sie das Produkt nicht mit defektem Leuchtmittel.

Decken Sie den Beleuchteten Salzkristall nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.

Beleuchteten Salzkristall montieren

Beachten Sie, dass das Produkt noch vom Stromnetz getrennt ist. Schrauben Sie das Leuchtmittel 1 in die Klemmfassung 2.

Stecken Sie den Kabelhalter 5 über das Netzkabel.

Drücken Sie die Federn 3 der Klemmfassung 2 zusammen und schieben Sie diese von unten in den Salzkristall 6.

Führen Sie das Netzkabel durch die Aussparung 7 im Sockel und fixieren Sie es, indem Sie den Kabelhalter 5 in das kleine Bohrloch vor der Aussparung drücken. Stellen Sie sicher, dass das Kabel beim Aufstellen des Produkts nicht gequetscht wird.

Beleuchteten Salzkristall ein-/ausschalten

Stecken Sie den Netzstecker 4 in die Steckdose und schalten Sie das Produkt über den Ein-/Ausschalter ein/aus.

Leuchtmittel wechseln

Trennen Sie den Beleuchteten Salzkristall vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker 4 ziehen und lassen Sie ihn abkühlen.

Lösen Sie den Kabelhalter 5 mit leichter Kraft aus der Bohrung. Lockern Sie die Klemmfassung 2 vorsichtig am Kunststoffring auf der Unterseite des Holzsockels.

Ziehen Sie dann die Klemmfassung 2 vorsichtig komplett aus dem Salzkristall 6.

Schrauben Sie das defekte Leuchtmittel 1 aus der Klemmfassung 2.

Schrauben Sie ein neues Leuchtmittel 1 gleichen Typs in die Klemmfassung 2. Drücken Sie die Federn 3 der Klemmfassung 2 zusammen und schieben Sie diese von unten in den Salzkristall 6.

Führen Sie das Netzkabel durch die Aussparung 7 im Sockel und fixieren Sie es, indem Sie den Kabelhalter 5 in das kleine Bohrloch vor der Aussparung drücken. Stellen Sie sicher, dass es beim Aufstellen des Produkts nicht geauetscht wird.

Stecken Sie den Stecker 4 in die Steckdose und schalten Sie den Beleuchteten Salzkristall über den Ein-/Ausschalter ein.

Wartung und Reinigung

Trennen Sie den Beleuchteten Salzkristall vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen und lassen Sie ihn abkühlen. Bitte reinigen Sie das Produkt nur mit einem feuchten Tuch.

Entsorgung





Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rä-

dern bedeutet, dass Teile des Produkts in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Dies gilt für alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Teile dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

Achtung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt auf! Sie enthält wichtige Informationen. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

Hersteller

Wagner Life Design GmbH Bargkoppelweg 50 A D-22145 Hamburg Tel. +49 40 675 88 94 0 Fax +49 40 675 88 94 10 www.wagnerdesign.de

Version: 06/2019