

3538058 Anschluss:

Zuleitung:

Phase (schwarz oder braun) an freiliegende Klemme

Neutralleiter (blau) muss in die Klemme rechts

