


Installationsanleitung



1. Vergewissern Sie sich, dass der Strom abgeschaltet ist.
2. Lösen Sie die Schrauben (E) der Lüsterklemme (D) indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.
3. Führen Sie das elektrische Stromkabel (F) in die Löcher (G) der Lüsterklemme. Befolgen Sie den Farbcode: braun an braun, blau an blau, gelb-grün an gelb-grün.
4. Nach dem die Kabel angeschlossen sind, legen Sie die Lüsterklemme zurück in die Wandhalterung (I).
5. Positionieren und hängen Sie die Wandhalterung (I) an die Wand, indem Sie Schrauben (J) in die entsprechenden Löcher an der Wand anbringen.
6. Wählen Sie die Leuchtmittel (L) immer nach der angegebenen Wattanzahl und stecken diese in die Fassungen (M) und die Stifte in die Löcher.
7. Hängen Sie die Abdeckung (N) auf die Wandhalterung (I) indem Sie die Aufhängung (P) in die Halterung (O) schieben.
8. Wenn Sie die Leuchtmittel auswechseln möchten, vergewissern Sie sich, dass der Strom abgeschaltet ist und dass die Leuchtmittel sowie die Abdeckung (N) abgekühlt sind, bevor Sie diese berühren.

Technische Daten: Wandleuchte; 4 flammig
 Artikel Nr.: 300 K 13206
 Betriebsspannung: 230V – 50Hz
 Leuchtmittel: 4 X G4 x 10W
 Schutzklasse: I