

Funktionsweise der Fernbedienung/ Operation with the remote control/ Fonction de la télécommande

1		Helligkeit erhöhen/ increase brightness Augmenter la luminosité	
2		Helligkeit reduzieren/ reduce brightness Réduction de la luminosité	
3		AUS/ OFF/ ARRÊT	
4		AN/ ON/ MARCHÉ	
5		Direktauswahl von 16 Farben beim Drücken der jeweiligen Tasten/ 16 colors can be selected directly by pressing a button/ Sélection directe de 16 couleurs en appuyant sur les boutons respectifs.	
6		Farbmodus „FLASH“ Color mode „FLASH“ Mode couleur „FLASH“	
7		Farbmodus „STROBE“ Color mode „STROBE“ Mode couleur „STROBE“	
8		Farbmodus „FADE“ Color mode „FADE“ Mode couleur „FADE“	
9		Farbmodus „SMOOTH“ Color mode „SMOOTH“ Mode couleur „SMOOTH“	

