

Exklusive 3 x AAA, 1,5 V



E0040024

H


- Bekapcsolás
- Kikapcsolás
- Fényerőnövelés (rövid gomb nyomás - fokozatos; hosszú gombnyomás - fokozatmentes)
- Fényerőcsökkentés (rövid gombnyomás -9 fokozat; hosszú gombnyomás - fokozatmentes)
- Fehér szín hozzátkeverése (több) (szín rövid megnyomása - 9 fokozat, hosszú megnyomása - fokozatmentes)
- Fehér szín hozzátkeverése (kevesebb) (szín rövid megnyomása - 9 fokozat, hosszú megnyomása - fokozatmentes)
- Kék
- Zöld
- Piros
- Automatikus színváltás (kb. 100 másodpercenként)
- Színállomás minden helyzetben
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV-szimuláció (a fényerő nem szabályozható) - véletlenszerűen váltakozó színek

RO

- Pornit
- Oprit
- Crește intensitatea luminoasă (apăsare scurtă – reglare în trepte; apăsare lungă – reglare continuă)
- Scade intensitatea luminoasă (apăsare scurtă - 9 trepte; apăsare lungă – reglare continuă)
- Amestec alb (mai mult) la (apăsare scurtă pe culoare - 9 trepte, apăsare lungă – reglare continuă)
- Amestec alb (mai puțin) la (apăsare scurtă pe culoare - 9 trepte; apăsare lungă – reglare continuă)
- albastru
- verde
- roșu
- schimb automat de culori (ca. 100 s)
- Stop culoare în orice situație
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- Simulare TV (nereglabil) – schimbare aleatoare a culorilor

UA

- Увімк.
- Вимк.
- Підвищення яскравості (коротке натискання - ступені; тривале натискання - безступінчасте)
- Зниження яскравості (коротке натискання - 9 ступенів; тривале натискання - безступінчасте)
- Примішування білого (більше) при (колір коротке натискання - 9 ступенів; тривале натискання - безступінчасте)
- Примішування білого (менше) при (колір коротке натискання - 9 ступенів; тривале натискання - безступінчасте)
- Синій
- Зелений
- Червоний
- Автоматична зміна кольору (близько 100 секунд)
- Зупинка кольору у будь-якому положенні
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- ТВ симуляція (без регулювання яскравості) - випадково змінювані кольору



CZ

- Zap
- Vyp
- Rozjasnění světla (krátké stisknutí – po stupních; dlouhé stisknutí - plynule)
- Ztlumení světla (krátké stisknutí - 9 stupňů; dlouhé stisknutí - plynule)
- Bílá příměs (více) u (barvy krátké stisknutí - 9 stupňů; dlouhé stisknutí - plynule)
- Bílá příměs (méně) u (barvy krátké stisknutí - 9 stupňů; dlouhé stisknutí - plynule)
- Modrá
- Zelená
- Červená
- Automatické střídání barev (cca 100 sekund)
- Zastavení barvy v každé situaci
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV simulace (nelze ztlumit) – náhodně se střídající barvy

HR

- Uključivanje
- Isključivanje
- Povećanje intenziteta svjetlosti - kratki pritisak - stupnjevito, dugi pritisak - kontinuirano)
- Smanjenje intenziteta svjetlosti (kratki pritisak - 9 stupnjeva, dugi pritisak - kontinuirano)
- Dodavanje bijele boje (više) (kratki pritisak na boju - 9 stupnjeva, dugi pritisak - kontinuirano)
- Dodavanje bijele boje (manje) (kratki pritisak na boju - 9 stupnjeva, dugi pritisak - kontinuirano)
- Plavo
- Zeleno
- Crveno
- Automatska promjena boje (oko 100 sekundi)
- Krajnja točka gradijenta u svakoj situaciji
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV-simulacija (bez mogućnosti prigušivanja) - mijenjanje boja slučajnim odabirom

SK

- Zap
- Vyp
- Stmievanie nahor (krátke stlačenie – stupne; dlhé stlačenie – plynulo)
- Stmievanie nadol (krátke stlačenie – 9 stupňov; dlhé stlačenie plynulo)
- Prímiešanie bielej (viac) pri (farba krátke stlačenie – 9 stupňov, dlhé stlačenie – plynulé)
- Prímiešanie bielej (menej) pri (farba krátke stlačenie – 9 stupňov; dlhé stlačenie – plynulé)
- Modrá
- Zelená
- Červená
- Automatické striedanie farieb (cca 100 sekúnd)
- Zastavenie farby v každej situácii
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV – simulácia (nestmievateľná) – náhodne striedajúce sa farby

CN

- 开
- 关
- 调亮（短接 - 有级调光；长接 - 无级调光）
- 调暗（短接 - 9级；长接无级调光）
- 白色混合（较多）（颜色短接 - 9级，长接 - 无级调光）
- 白色混合（较少）（颜色短接 - 9级，长接 - 无级调光）
- 蓝
- 绿
- 红
- 自动变色（每隔约 100 秒）
- 每种情况的色标
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV- 模拟（不可调暗）- 随机变色

- Táborový oheň (nelze ztlumit) - lehce pulzující, načervenalé světlo s lehkým střídáním barev
- Relax (lze ztlumit) - 2300 K (2700 K s příměsí červené), statické
- Sunset (nelze ztlumit) – střídání barev, odstíny červené
- Party (nelze ztlumit) - rychlé střídání barev, cca 7 sekund
- Pastelové barvy – přechod barev (nelze ztlumit)
- Les (nelze ztlumit) - přechod barev odstíny zelené
- Sinine
- Moře (nelze ztlumit) - přechod barev odstíny modré
- Režim spání 2700 K (po 10 minutách se plynule ztlmí na 10%, potom 10 minut konstantně, potom se vypne)
- Noční světlo - 2700 K, plynule se ztlmí na 5 %
- Probuzení - 2700 K, začne s 10 %, během 10 minut se světlo rozjasní na 100 %
- Pracovní světlo - 4000 K (lze ztlumit)

EST

- Sisse lülitumine
- Välja lülitumine
- Valguse lisamine (lühike vajutus - astmeline; pikk vajutus - astmeteta)
- Valguse vähendamine (lühike vajutus - 9 astet; pikk vajutus – astmeteta)
- Valge värvi lisamine (rohkem) (lühike vajutus värvile - 9 astet, pikk vajutus - astmeteta)
- Valge värvi lisamine (vähem) (lühike vajutus värvile - 9 astet, pikk vajutus - astmeteta)
- Sinine
- Roheline
- Punane
- Automaatne värvivahetus (ca. 100 sekundit)
- Värvi peatamine igas olukorras
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV- simulatsioon (ei ole reguleeritav) – juhuslikult vahelduvad värvid

LT

- Ijungti
- Išjungti
- Šviesinimas (spustelėjimas – reguliavimas pakopomis; ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
- Tamsinimas (spustelėjimas – 9 pakopos; ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
- Baltos spalvos įmaišymas (didesnio kiekio) (trumpas spalvos spustelėjimas – 9 pakopos, ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
- Baltos spalvos įmaišymas (mažesnio kiekio) (trumpas spalvos spustelėjimas – 9 pakopos, ilgas paspaudimas – tolydus reguliavimas)
- Mėlyna
- Žalia
- Raudona
- Automatinis spalvos keitimas (maždaug kas 100 sekundžių)
- Spalvos stabdymas bet kurioje situacijoje
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV imitavimas (be slopinimo) – atsitiktinai besikeičiančios spalvos

SLO

- Vklopi
- Izklopi
- Osvetli (kratka sprožitev - stopnje; dolga sprožitev - brezstopenjsko)
- Zatemi (kratka sprožitev - 9 stopenj; dolga sprožitev brezstopenjsko)
- Dodatek bele barve (več) pri (barva kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
- Dodatek bele barve (manj) bei (barva kratka sprožitev - 9 stopenj, dolga sprožitev brezstopenjsko)
- Modra
- Zelena
- Rdeča
- Samodejna zamenjava barve (pribl. 100 sekund)
- Zaustavitev barve v vsaki situaciji
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- Simulacija TV (ni možna zatemnitev) - naključno spreminjajoče se barve

- Löke (ei ole reguleeritav) – kergelt pulseeriv punakas valgus vähesee värvi vaheldumisega
- Löögastus (ei ole reguleeritav) - 2300 K (2700 K punasega segatuna), staatiline astet; pikk vajutus – astmeteta)
- Loojang (ei ole reguleeritav) – värvide vaheldumine, punased toonid
- Pidu (ei ole reguleeritav) – värvide kiire vaheldumine, umbes 7 sekundit
- Pastelltoonid (ei ole reguleeritav)
- Mets (ei ole reguleeritav) – rohelised toonid
- Meri (ei ole reguleeritav) – sinised toonid
- Ooterežiim 2700 K (10 minuti pärast 10% hämardunud, seejärel püsib 10 minutit ja lülitub välja)
- Õõvalgus - 2700 K, hämardunud 5 % astmeni
- Äratas - 2700 K, algab 10 %, 10 minuti jooksul läheb valgus 100 %
- Töövalgus- 4000 K (reguleeritav)

GR

- On
- Off
- Αύξηση έντασης φωτισμού (σύντομο πάτημα - με διαβάθμιση, παρατεταμένο πάτημα - δίχως διαβάθμιση)
- Μείωση έντασης φωτισμού (σύντομο πάτημα - 9 επίπεδα, παρατεταμένο πάτημα - δίχως διαβάθμιση)
- Πρόσμιξη λευκού (περισσότερο) (σύντομο πάτημα για χρώμα - 9 επίπεδα, παρατεταμένο πάτημα - δίχως διαβάθμιση)
- Πρόσμιξη λευκού (λιγότερο) (σύντομο πάτημα για χρώμα - 9 επίπεδα, παρατεταμένο πάτημα - δίχως διαβάθμιση)
- Μπλε
- Πράσινο
- Κόκκινο
- Αυτόματη αλλαγή χρώματος (περ. 100 δευτερόλεπτα)
- Διακοπή χρώματος σε κάθε περίπτωση
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- Προσομοίωση TV (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - τυχαία εναλλαγή χρωμάτων
- Φανάρι κατασκήνωσης (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - ελαφρώς παλλόμενο κόκκινο φως με μικρή εναλλαγή χρώματος

LV

- Ieslēgt
- Izslēgt
- Spilgtuma palielināšana (īsi uzspiežot – pa līmeņiem; uzspiežot un turot - bezpakāpju)
- Spilgtuma samazināšana (īsi uzspiežot – 9 pakāpes; uzspiežot un turot - bezpakāpju)
- Baltās krāsas piemaisījums (vairāk) (īsi uzspiežot uz krāsas – 9 pakāpes, uzspiežot un turot - bezpakāpju)
- Baltās krāsas piemaisījums (mazāk) (īsi uzspiežot uz krāsas – 9 pakāpes, uzspiežot un turot - bezpakāpju)
- Zils
- Zaļš
- Sarkans
- Automātiska krāsu maiņa (apm. 100 sekundes)
- Krāsu apturēšana jebkurā situācijā
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV simulācija (bez gaismmaiņas) – krāsu maiņa pēc neaustības principa
- Ugunskurs (bez gaismmaiņas) - viegli pulsējoša, sarkanīga gaisma ar nelielām krāsas izmaiņām

SRB

- Uključivanje
- Isključivanje
- Povećanje intenziteta svetlosti - kratki pritisak - postepeno, dugi pritisak - kontinuirano)
- Smanjenje intenziteta svetlosti (kratki pritisak - 9 koraka, dugi pritisak - kontinuirano)
- Dodavanje bele boje (više) (kratki pritisak na boju - 9 koraka, dugi pritisak - kontinuirano)
- Dodavanje bele boje (manje) (kratki pritisak na boju - 9 koraka, dugi pritisak - kontinuirano)
- Plavo
- Zeleno
- Crveno
- Automatska promena boje (oko 100 sekundi)
- Krajnja tačka gradijenta u svakoj situaciji
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV-simulacija (bez mogućnosti prigušivanja) - menjanje boja slučajnim odabirom

- Relax (με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - 2300 K (2700 K με πρόσμιξη κόκκινου χρώματος), στατικό
- Sunset (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - εναλλαγή χρώματος, αποχρώσεις του κόκκινου
- Party (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - γρήγορη εναλλαγή χρώματος, περ. 7 δευτερόλεπτα
- Χρώματα παστέλ - Διαβάθμιση χρώματος σε αποχρώσεις του πράσινου
- Δάσος (δίχως δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού) - Διαβάθμιση χρώματος σε αποχρώσεις του μπλε
- Κατάσταση αναστολής 2700 K (μετά από 10 λεπτά συνεχής μείωση της έντασης του φωτισμού κατά 10%, μετά από 10 λεπτά σταθερός φωτισμός και στη συνέχεια απενεργοποίηση)
- Νυχτερινός φωτισμός - 2700 K, συνεχής μείωση έως 5 %
- Αφύπνιση - 2700 K, ξεκινά με 10 %, εντός 10 λεπτών η ένταση του φωτισμού αυξάνεται έως το 100%
- Φωτισμός εργασίας - 4000 K (με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού)

- Relaksējoša (ar gaismmaiņu) - 2300 K (2700 K ar sarkanās krāsas piemaisījumu), statiska
- Saulriets (bez gaismmaiņas) – krāsu maiņa, sarkanie toni
- Viesības (bez gaismmaiņas) – ātra krāsu maiņa, apm. 7 sekundes
- Pastelkrāsas - krāsu pāreja (bez gaismmaiņas)
- Mežs (bez gaismmaiņas) – zaļo tonu krāsu pāreja
- Jūra (bez gaismmaiņas) - zilo tonu krāsu pāreja
- Miega režīms 2700 K (pēc 10 minūtēm notiek nepārtraukta spilgtuma samazināšana par 10 %, pēc tam 10 minūtes spid konstanta gaismā, visbeidzot - izslēdzas)
- Naktslampa – 2700 K, nepārtraukta gaismmaiņa no 5 %
- Pamošanās – 2700 K, sākas ar 10 %, 10 minūšu laikā gaismas spilgtums palielinās līdz 100 %
- Darba lampa - 4000 K (ar gaismmaiņu)

^[1] Lola E0040024