












Doit être branché par une personne qualifiée
Must be connected by a qualified person

Vous aurez besoin de:
You will need:




Ampoule non incluse
Bulb not included




Sur votre produit, le symbole de la poubelle barrée d'une croix, indique qu'il est soumis à la directive européenne 2012/19/UE: les produits électriques, électroniques, les batteries et accumulateurs doivent impérativement faire l'objet d'un tri sélectif. Veuillez à déposer votre produit hors d'usage dans une poubelle appropriée, ou le restituer dans un point de collecte. Les collectivités ou les revendeurs vous communiquerons toutes les informations essentielles concernant l'élimination de votre ancien produit. Ne pas mettre votre ancien produit au rebut avec vos déchets ménagers permet de protéger l'environnement et la santé.



Pour utilisation à l'intérieur uniquement
For indoor use only








KS10270-S
rue Radio-Londres
33130 Begles
forestier
PARIS



KS10270-S


rue Radio-Londres
33130 Begles

forestier
PARIS



KS10270-S
 rue Radio-Londres
 33130 Begles

forestier
 PARIS



KS10270-S

rue Radio-Londres
33130 Begles

 **forestier**
PARIS