


1 | *Monkey Lamp*

SWITCH MODE  
 MODALITÀ INTERRUTORE  
 MODE INTERRUPTEUR  
 MODALITÀ INTERRUPTOR




Hard wiring  
to the ceiling.

Fissaggio  
a soffitto.

Fixation  
au plafond.

Fijación  
al techo.




Wall socket  
with switch mode.

Attacco alla presa  
con modalità interruttore.

Raccordement au réseau  
avec un mode switch.

Conexión al enchufe  
con modo interruptor.



INDOOR  
ONLY\*

\*Valid for INDOOR version / Valida per versione INDOOR  
 Valable pour la version INDOOR / Válido para la versión INDOOR

SELETTI

2 | *Monkey Lamp*

CEILING LAMP MODE  
 MODALITÀ LAMPADARIO  
 MODE LAMPE  
 MODO LÁMPARA DE TECHO




INDOOR  
ONLY\*\*

Hard wiring to the ceiling  
with hole for cord.

Fissaggio a soffitto  
con passaggio cavo luce.

Fixation au plafond  
avec passage de câble lumière.

Fijación al techo con  
paso del cable de la luz.



Cut the cord in order to get it through  
the hole on the ceiling hook.

Tagliare il cavo per far passare il cavo luce  
attraverso il foro cappello a soffitto.

Couper le câble pour faire passer le câble lumière  
à travers le trou dans le coupe du plafond.


Cortar el cable para hacer pasar el cable de la luz  
a través del agujero del casquete en el techo.



INDOOR  
ONLY\*\*

\*\*Do not hard-wire the outdoor version / Non cablare la versione da esterno  
 Ne pas câbler la version extérieure / No cablear la versión exterior

www.seletti.it



design: MARcantonio RAIMondi MALerba


*Monkey Lamp*  
with rope

SELETTI

*Monkey Lamp*

HARD WIRING TO THE CEILING  
 FISSAGGIO A SOFFITTO  
 FIXATION AU PLAFOND  
 FIJACIÓN AL TECHO

## Bracket - Barretta - Barre - Barra




## Ceiling hook - Coppetta - Coupe - Copa

Fix the bracket to the ceiling with the hardware supplied.  
 Screw the ceiling hook to secure everything.


Fissare la barretta al soffitto con le viti in dotazione.  
 Avvitare la coppetta per fissare il tutto.

Fixer la barre au plafond avec les vis fournies.  
 Visser la coupe pour tout fixer.

Fijar la barra al techo con los tornillos incluidos.  
 Tornillar la copa para fijarlo.

*Monkey Lamp*

POSITION AND HEIGHT ADJUSTMENTS  
 REGOLAZIONE IN POSIZIONE E ALTEZZA  
 MISE EN PLACE ET HAUTEUR  
 AJUSTE DE POSICIÓN Y ALTURA




Slightly unscrew the nut and rotate the ring in order to adjust the position of the Monkey Lamp.  
 Screw to hold it into the desired position.

Svitare leggermente il dado e ruotare l'anello per modificare la posizione della Monkey Lamp.  
 Riavvitare per bloccare la posizione desiderata.

Dévisser légèrement l'écrou et tourner l'anneau pour changer la position de la Monkey Lamp.  
 Revisser pour fixer la position souhaitée.

Desenroscar ligeramente la tuerca y girar el anillo para modificar la posición de la Monkey Lamp.  
 Apretar de nuevo para bloquear la posición deseada.



Unscrew the fasteners on the hand and on the foot and adjust the height of the Monkey Lamp.

Svitare le viti fissate su mano e piede e regolare in altezza la Monkey Lamp.

Dévisser les vis sur les mains et les pieds et régler la hauteur de la Monkey Lamp.

Destornillar los tornillos de la mano y el pie y regular la altura de la Monkey Lamp.

