


## lin

### Gebrauchsanweisung

#### Für festen Untergrund

1. Montieren Sie die beigefügte Bodenplatte unter den Leuchtenkörper.
2. Die Bodenplatte mit beiliegendem Befestigungsmaterial auf ein ebenes Fundament schrauben, hier ggf. für Drainage sorgen. Auf sicheren Stand und Bündigkeit mit OKFF (Oberkante des fertigen Fußbodens) achten.
3. Die elektrische Verbindung **oberirdisch** zwischen Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktsteckdose vornehmen.
4. Schutzkontaktsteckdosen müssen der erforderlichen Schutzart entsprechen.
5. Ein Anschluss mit Erdmuffe ist nicht zulässig.



#### Lichttechnik:

230V Power LED / 3000K  
Systemleistung: 18W/468 lm

EEK

#### Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz  
Zuleitung H05RN-F 3G0,75

Schutzart

Schutzklasse 1

Für Montage auf normal entflammaren Materialien

Konformitätszeichen

#### Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampe kann im Falle eines Ausfalls durch IP44.de ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.

#### Dimmung:


Die Leuchte kann mit einem von IP44.de freigegebenen Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer betrieben werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.de anfragen.

## lin spike

### Gebrauchsanweisung

#### Für unbefestigte Beet- und Grünflächen

1. Gewindeplatte unter Leuchtenkörper schrauben.
2. Beigefügten Erdspeiß in Gewindeplatte unter Leuchtenkörper schrauben.
3. Erdspeiß in vorgesehener Position in das Erdreich stecken.
4. Die elektrische Verbindung **oberirdisch** zwischen Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktsteckdose vornehmen.
5. Schutzkontaktsteckdosen müssen der erforderlichen Schutzart entsprechen.
6. Der Schutzkontaktstecker signalisiert die Ortsveränderlichkeit der Leuchte. Eine Festmontage und/oder ein Anschluss mit Erdmuffe ist nicht zulässig.



#### Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

#### Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

#### Montagehinweis:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen! Wir empfehlen daher im Montagebereich für eine ausreichende Drainage zu sorgen und das Fundament mit einem Isolieranstrich zu behandeln.