

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera LED Einbauleuchte

Typ SR 45-LED

4,8W PowerLED / 350mA



Bestimmungsgemäße Verwendung

Schwenkbare LED-Einbauleuchte. Beidseitig schwenkbar um 20°. Als Möbelleuchte gemäß VDE 0710 Teil 14/04.82 zum Einbau in Möbel zugelassen. Nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.





1. Die Montage und Demontage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!
2. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
3. Die Einbaubstände müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung besteht Überhitzungsgefahr.
4. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
5. Das Leuchtmittel besteht aus nicht-wechselbaren Leuchtdioden (LED). Die Leuchte nicht demontieren da das Licht der Leuchtdioden das menschliche Auge verletzen kann.
6. Die hohe Lebensdauer der Leuchtdioden (min. 30.000 Stunden bzw. ca. 3,5 Jahre bei ununterbrochener Leuchtdauer) macht einen Leuchtmittelwechsel nicht erforderlich.
7. Anschluß nur an spezielle LED - Konverter Hera Typ LED 350/...W mit konstantem Ausgangsstrom 350mA max.
8. Immer zuerst die LED - Strahler anstecken und zuletzt den LED - Konverter an das Netz anschließen, sonst kann eine Schädigung oder Zerstörung der LED's erfolgen!!
9. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.

Montagemaße



Immer zuerst die LED - Strahler anstecken und zuletzt den LED - Konverter an das Netz anschließen, sonst kann eine Schädigung oder Zerstörung der LED'S erfolgen !




Plattenstärke Y	Einbautiefe X
bis 16	31
17 - 19	35
20 - 22	40
23 - 30	45


beidseitig um 20° schwenkbar




Leuchte nicht mit wärmedämmendem Material abdecken !



Montage und Demontage



Schenkelfedern nach oben drücken und in die Einbauöffnung einsetzen.



Strahler vorsichtig aus der Einbauöffnung herausnehmen. Vorsicht: Schenkelfeder beachten!



Bei Reinigung der Oberflächen nur milde Reinigungsmittel und weiche Lappen benutzen!



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.

Hera Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9
32130 Enger / Germany

Assembly and operating Instructions

Hera Recessed LED Luminaire

Typ SR 45-LED

4,8W PowerLED / 350mA



Intended use

Recessed Swivel and Tilt LED Luminaire. Swivels and tilts 20° to both sides. Approved as a furniture luminaire in accordance with VDE 0710 part 14/04.82 for installation in furniture. This product is for indoor use only.





1. Disconnect from the mains supply before attempting to mount/ dismantle the lighting fixture.
2. Faulty parts should only be replaced with original parts.
3. The specified installation distances must be maintained. This warning must be observed to avoid the risk of overheating.
4. Always fully insert all plug connections.
5. The light source of these luminaire are non-changeable light diodes (LED). Do not disassemble the luminaire as the light diode can cause damage to the eyes.
6. The luminaire is not provide for a bulb replacement because of the lifespan of the light diodes (min. 30.000 hours or approx. 3,5 years at continuous luminous period).
7. Connection only to special LED - Converter Hera Type LED 350/...W with a constant output current 350mA max.
8. First connect the LED spotlight to the converter and then connect the converter to the mains. This prevents the LED from getting damaged or destroyed!
9. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.

Assembly dimensions



First connect the LED spotlight to the converter and then connect the converter to the mains. This prevents the LED from getting damaged or destroyed!




Panel thickness Y	mounting depth X
up to 16	31
17 - 19	35
20 - 22	40
23 - 30	45



swivels and tilts 20° to either side




Do not cover luminaire with heat insulation material !



Assembly and Disassembly



Press leg springs upwards and insert into installation opening.



Remove it carefully from the installation opening. Caution: Be careful of leg spring !



Only clean surfaces with a mild cleaning agent using a soft cloth!



Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.

Hera Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9
32130 Enger / Germany