


# Shade Assembly Instructions

# 2027

 7/2010


Unscrew finial from harp and place lampshade over screw thread and tighten finial back in place.

## FRANÇAIS

Dévissez le capuchon du support d'abat-jour, placez l'abat-jour sur la tige filetée et remplacez le capuchon et resserrez-le.

## ESPAÑOL

Destornille el capuchón del soporte de la pantalla, coloque la pantalla sobre la tija enroscada y vuelva a colocar el capuchón. Apriételo.

### SHADE SIZE (inches / minimum)

BULB	a	b	c	d
60W	3 1/2	5	5	2 1/2
100W	8	8	8	3 1/2
150W	9	10	10	4 3/4