


USER GUIDE

CLOCK – HDSHOW
266140200 + 900001040



TO START THE CLOCK

Insert 1x AA battery as indicated (battery not included).

TO SET THE TIME

Turn the hour/minute adjuster clockwise.

This clock should be accurate to within a few minutes a year. Replace the battery if it becomes too inaccurate. Remove the battery when the clock is not in use.

Please note the clock comes with a ticking sound.




house doctor

House Doctor A/S
Industrivej 29, 7430 Ikast, Denmark
c/o Krogh & Partners, 823 Salisbury House, London Wall, EC2M 5QQ London, UK
compliance@housedoctor.com, housedoctor.com

WARNING



UK: The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or landfill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.



DK: Symbolet med den over krydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortslettes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortsleffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrenning eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negativer indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.



SE: Symbolen med den överkorsade soputnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfallet. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimrar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön.



NO: Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet.



DE: Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.



NL: Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wietjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorzchriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.



FR: Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.



ES: La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.



IT: Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.



FI: Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vies se asianmukaiseen keräys- tai kierrätystipisteesseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määriä ja mahdollisia ympäristöllä ja terveydelle aiheutuvia haittoja.



PL: Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucony wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektynowa zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.



CZ: Přeskrutný kontejner označuje, že tento výrobek musí být zlikvidován odděleně od běžného domovního odpadu. Výrobek musí být předložen k recyklaci v souladu s: místními předpisy pro nakládání s odpady. Oddělením označeného výrobku od komunálního odpadu pomáhá snížit množství odpadu odesílaného do spaloven nebo: tipy a minimalizuje negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí.

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterii?

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz <https://www.rema.cloud/o-nas/#sberna-mista>
- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz <https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro>
- v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
- v místě prodeje na adresu kamenné prodejny
- v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)



IS: Táknid með mynd af ruslatunnu merkið táknar að ekki má farga lyfinu með venjulegu heimilisspori. Lyfið verður að setja aftur í endurvinnum eins og krafstan er samkvæmt lögum, á hvørjum stað. Þá hjálpar þú til við að draga úr úrgangi til brennslu eða sem urðunarstað. Þetta lágmarkarskáðlegra áhrifa á heilbrigði manna og umhverfi.



EE: Läbikriipsutatud prügikastiga sümbol tähendab, et toode tuleb visata olmeprügist eraldi. Toode tuleb toimetada taaskasutuskeskusesse vastavalt sisseriklikule õigusele. Sorteerides märgistatud toote olmeprügist, aitare vähendada raiuskuminevate jäätmete kogus; Põletatud. Te minimeerite negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.



GR: Το διαγραμμένο σύμβολο κάδου απορριμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδικό χειρισμό για τη διάθεση των αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με την εθνική περιβαλλοντική κανονιστική. Βοηθάτε στη μείωση την ποσότητα των αποβλήτων που προορίζονται για μονάδες αποτέφρωσης και χώρους εγεινομοκίκης ταφής και μείωση αρνητικές συνέπειες για την αγεία, και περιβάλλον.



PT: O símbolo do caixote do lixo riscado indica que Este artigo deve ser distinguido dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser fornecido para reciclagem em conformidade com a legislação ambiental nacional. Em seguida, ajudará a reduzir a quantidade de resíduos em incineradores e aterros. Minimiza impacto negativo na saúde pública e no ambiente.



HR: Simbol spremnika koji nedostaje znači da proizvod mora biti odvojen od kućnog otpada. Proizvod se mora poslati na recikliranje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o okolišu. Odvajanjem proizvoda pomaže smanjiti količinu otpada koji se šalje na spaljivanje i odlaganje. Smanjuje negativno utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš.



BG: Зачеркнатият символ върху кошчето за боклук означава, че артикулът трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да бъде изпратен за рециклиране в съответствие с местните разпоредби за обезвреждане на отпадъци. Ще помогнете на намаляване на количеството отпадъци, предадени за изгаряне или депониране. Минимизира негативното взаимодействие върху човешкото здраве; и околната среда.



LT: Perbrauktas atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad produktu negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Produktas turi būti išmestas pagal šalias aplinkosaugos reikalavimus. Tada jūs padedate sumažinti sudėtingumą ir savartynuose šalinamų atliekų kiekius. Tai sumažins neigiamąpviekiis žmonių sveikatai ir aplinkai.



HU: Az áthatúzott kuka szimbólum azt jelzi, hogy az elem külön kell ártalmatlannítani; háztartási hulladékiktől. A terméket újrahasznosítás céljából vissza kell küldeni a hulladékártalmatlanságra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Nél Válasszon el egy megjelölt elemet a háztartási hulladékiktől, segít csökkenetben az égetésre vagy hulladéklerakóbába küldött hulladék mennyisége és a lehető legkisebbre csökkenése; az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív hatások.



RS: Prekratani simbol kante za otpatke znači da se proizvod mora odložiti odvojeno od drugog otpada u domaćinstvu. Proizvod mora da se reciklira u skladu sa pravilima važećim za odlaganje otpada. Pravilnim odlaganjem ovog otpada doprinosite smanjenju otpada isporučenog na deponije, a time se smanjuje negativan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.



SK: Preškrnutý symbol kontajnera naznačuje, že tento výrobok by mal: Likvidovať oddelenie od obyčajných domových odpadov. Výrobok musia byť odovzdané na recykláciu v podla miestnych predpisov Odpadového. Pomáhate znížiť množstvo odpadu posielaného do spaľovní alebo do skládkovanie a minimalizácia možných nepriaznivých vplyvov na ľudske zdravie; ako aj životné prostredie.



SI: Simbol prečrтанega koša za odpadke pomeni, da je treba proizvod ločiti od običajnih gospodinjskih odpadkov. Zdravilo je treba zavreči ali recikliti v skladu z lokalnimi miestskimi predpisov. S razvrščanju odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sezgališčih, in in s tem zmanjšati vse negativne vplivov na zdravje ljudi in okolje.