

Montageanleitung Standleuchte

ACHTUNG

Die Leuchte ist von einem qualifizierten Elektriker zu installieren.
Vor Beginn der Installation muss der Hauptstrom unterbrochen sein. Es reicht nicht aus, nur den Schalter auszuschalten.

Montage und Installation

1. Anschlussdose öffnen; sie befindet sich im Pfosten.
2. Kabel anschließen:
Blaues Kabel = Null (N)
Braunes Kabel = Phase (L)
Gelbgrünes Kabel = Erde
3. Anschlussdose schließen und wieder im Pfosten anbringen.
4. Pfosten montieren.
5. Glühlampe und Glas einsetzen.
6. Dach der Leuchte wieder anbringen (falls vorhanden).
7. Hauptstrom einschalten, und die Leuchte ist einsatzbereit.

Leuchte aus Edelstahl

Die Leuchte ist mit einem Schutzlack überzogen, doch in aggressiven Umgebungen (z. B. salzhaltige Luft, Küste, Tierstall) empfiehlt sich folgende Pflege: Mindestens viermal im Jahr mit neutralem Öl einreiben und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen, um Fleckenbildung zu vermeiden.