

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Steckdosensäule, inkl. 2 Steckdosen
- Montagekit (3 Schraubanker)
- Inbusschlüssel SW 2,5



Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die drei Schrauben A die sich vorne und hinten an der Säule befinden und nehmen Sie die Fußplatte vorsichtig ab.
2. Halten Sie nun die Fußplatte an die gewünschte Stelle und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an.

3. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Untergründe geeignet! Legen Sie zwischen jede Schraube und Fußplatte eine Unterlegscheibe und befestigen Sie diese auf dem Boden.



4. Lösen Sie nun die Schraubkappe der Stecker Verbindung. Ziehen Sie ihre Zuleitung durch das lose Ende der Schraubkappe, achten Sie hierbei darauf das die Dichtung in der Schraubkappe nicht verrutscht.

Schließen Sie ihre Zuleitung gemäß der Bezeichnung auf dem Anschlussstück an.

Nullleiter (N) = blaues Kabel. Erdung = grün-gelbes Kabel. Phase (L) = braunes oder schwarzes Kabel. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden. Um die Kabel sicher in die vorgesehene Buchsen zu klemmen lösen Sie die Schraube und stecken vorsichtig das entsprechende Kabelende in die Buchse, anschließend die Schraube wieder zuschrauben. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

Schrauben Sie die Schraubkappe wieder auf, achten Sie hierbei auf einen korrekten Sitz der Dichtung, nur so kann gewährleistet werden das die Stecker Verbindung dicht ist.

7. Setzen Sie zuletzt die Säule auf den Fuß und befestigen Sie diese wieder mit allen Schrauben.

CMD
Creativ MetallDesign GmbH

Montageanleitung für Steckdosensäule CMD 9016

Nur für die Bodenmontage

Maße:

Höhe: 40,00cm
Durchmesser: 10,00cm

Steckdosen
max. 4000W
230V / 50Hz




CMD 9016

Installation durch Elektrofachpersonal:

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.



Mängelhaftung ab Januar 2018:

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

Garantie:

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.