



182749

LED Deckenleuchte



Die Fernbedienung



Technische Daten:
Batterie: 2 x AAA, 1.5V
Reichweite: Ca. 4-9m

1. EIN-/AUS
2. Helligkeitsregler: heller
3. Helligkeitsregler: dunkler
4. CCT: Warm-Weiß
5. CCT: Kalt-Weiß
6. Step-Dimming: 100% - 50% - 10%
Diese Funktion steht in verschiedenen Lichtfarben zur Verfügung.
7. Halten Sie die Taste „Glare Free “ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeit in jedem Farbmodus auf 90% zu fixieren.
8. Halten Sie die Taste „Sleep “ 3 Sekunden lange gedrückt, um die Helligkeit von neutral-weißem Licht auf 5% zu dimmen. Zugleich aktivieren Sie den Timer, der die Leuchte nach 30 Minuten automatisch abschaltet
9. Drücken Sie die „Night-light “ Taste, um warmweißes Licht auf 5% Helligkeit zu dimmen.