


EDISON THE PETIT

fatboy.



EN Manual
FR Manuel
DE Handbuch
ES Manual

EN

Fatboy® product information Edison the Petit:

The light source for the Fatboy® Edison the Petit is a dual LED module. The lamp is protected from dripping water. The lamp comes equipped with a Type-C USB connection. Please make sure to use a 5 V 1A adapter to charge the Edison the Petit. A fully charged lamp will remain lit for approximately 7,5/8 hours.

**WARNING: READ CAREFULLY BEFORE USE!
SAVE THESE INSTRUCTIONS! THIS IS NOT A TOY,
PLEASE KEEP AWAY FROM CHILDREN.**



Instructions for use:

- Make sure you use a 5V 1A adapter (using a different power adapter may cause irreparable damage to the luminaire).
- Use only the supplied USB cable to charge the lamp.
- Place the lamp on a dry, horizontal surface.
- Do not expose the lamp to excessive heat from heat sources.
- The lamp is intended for indoor use, but can be used outdoors without the cable/adapter. Protect it against water and store inside after use.
- Check the voltage of your power supply. The voltage must be between 100 en 240 V AC current.
- Charge the luminaire by inserting the USB Type-C plug into the slot (on the bottom of the luminaire).
- Connect the recommended adapter and plug this 5V 1A adapter into the power outlet.

It will take approximately 3 hours to fully charge the lamp. We recommend charging the battery for 8 hours if you are charging it for the first time. There is an indicator light located next to the Type-C USB slot. While the battery is charging, the red light will flash, and will remain lit when the battery is fully charged.

Pull on the red Fatboy® tag to turn the lamp on. The brightness is adjustable by pulling label down, and hold it:
• Starting position: the lamp is switched off,

- Pull the label once, the lamp turns on.
- Pull and hold the label, the brightness will turn up and down (looping).
- Release the label, it will fix in position.
- Pull the label shortly, the lamp will switch off.
- Pull the label once again, the lamp turns on, it will remember it's latest position.
- Charge the lamp when it stops lighting up.

Battery:

If the battery will not charge any more, please contact your Fatboy® dealer. Never try to replace the battery yourself. The disposal of batteries should be in compliance with any local regulations that address the disposal of hazardous materials. Do not incinerate!

Maintenance:

Maintenance
When not in use for a long time, make sure the lamp is turned off. We recommend to recharge the lamp every three months to keep the battery in good condition. Do not leave the lamp outdoors for a long period.

Cleaning the lamp:

Use a soft cloth, lukewarm water and liquid soft soap. Do not use cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene, or abrasive substances. Never open the lamp when cleaning.

Trouble shooting:

The lamp has fallen and the shade has come loose:

- Replace the shade on the lamp. If you hear a 'click' sound, the shade has been mounted correctly.

The lamp does not work:

- Check the connection with the adapter.

The lamp has fallen and now is damaged:

- If the lamp no longer works it is unsuitable for use. If this is the case, please contact your fatboy dealer.

Never attempt to repair the lamp yourself.

IMPORTANT!

Please contact your Fatboy® dealer if you have any other problems.

Technical specifications:

Model: Edison the Petit
Secondary rating (charging): 5 V DC, 1000 mA (adapter not Included)
Made in China
Safety Class: Class III
Connection: Type-C USB
Light source: 2x Cree® J Series (0,5W)
Switch: Built-in dimmer (Stepless dimming)
IP value: 21 (protected from dripping water)
Ambient temperature: -10 to 40°C
Materials: Polypropylene (lamp shade)
Internal battery: Li-PO 3.7V 1600 mA
Dimensions: 6.30 in/16 cm (diameter) x 9.84 in/25 cm (h)
Total weight product: 0.5 kg

This luminaire contains a LED light source, which cannot be replaced by the end user and shall only be replaced by the manufacturer or his service agent. When the light source reaches its end of life, the whole luminaire needs to be replaced. We do not recommend to use the lamp with the adapter connected for a long time, this can reduce the battery life time.

NOTE: THE LUMINAIRE SHALL BE CHARGED BY AN INDEPENDENT SELV LED DRIVER WHICH IS CERTIFIED WITH STANDARD EN 61347-2-13 (CLASS II, FAIL-SAFE OR SHORT CIRCUIT PROOF, WITH SUITABLE OUTPUT RATINGS, AND MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE SHALL NOT EXCEED 5 VDC)



PLEASE MAKE SURE TO USE A 5V, 1A CHARGER to prevent damage to your Edison the Petit



CE-directive:

This product complies with the requirements and other relevant provisions of the current European RoHS and CE directives 2014/35/EC, 2014/30/EC and 2011/65/EC.

WEEE instruction:

This product is subject to the provisions of the WEEE directive 2012/19/EU. Do not dispose this product together with regular household waste. Consult your local waste disposal authorities for information on collecting points for electrical and electronic waste products.



Guarantee terms:

We thank you for purchasing this Fatboy® product and trust that you will enjoy using it. The local and applicable legislation on guarantee will apply to your purchase. Fatboy® cannot accept any claim on guarantee in the event of: Damage or defects caused by use; operation or treatment of the product in ways that are inconsistent with normal personal or domestic use; repairs or attempts to repair undertaken by any party other than Fatboy® the original B.V. Should you need to use our guarantee service, please contact your Fatboy® dealer. For more information about our dealers, please visit www.fatboy.com.

NOTE:

Changes or modifications which are not explicitly approved by the party responsible for compliance may void the user's authorisation to use the equipment.

FR

Information produit Fatboy® Edison the Petit :

La source de lumière de la Fatboy® Edison the Petit est un module LED. La lampe est rechargeable et protégée contre les gouttelettes d'eau tombant. La lampe est équipée d'une connexion Type USB « C ». Assurez-vous d'utiliser un chargeur 5V 1A pour charger la Edison the Petit. Une lampe entièrement chargée restera allumée approximativement 7,5/8 h (avec une intensité de 100%).

**AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION !
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !
CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, VEUILLEZ LE CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**



Instructions d'utilisation :

- Assurez-vous d'utiliser un adaptateur USB 5V 1A (l'utilisation d'un autre adaptateur secteur peut causer des dommages irréversibles au luminaire).
- Utilisez uniquement le câble USB fourni pour charger la lampe.
- Placez la lampe sur une surface sèche et horizontale.
- N'exposez pas la lampe à une source de chaleur excessive.
- La lampe est destinée à une utilisation intérieure, mais peut-être utilisée à l'extérieur sans câble/adaptateur. Protégez-la contre l'eau et rangez-la à l'intérieur après usage.
- Vérifiez le voltage de votre source d'énergie. Le voltage doit se trouver entre 100 et 240 V AC.
- Chargez le luminaire en insérant le connecteur USB Type-C dans le port correspondant (au bas du luminaire).
- Connectez l'adaptateur recommandé et branchez l'adaptateur 5V 1A dans la prise de courant.

Pour un chargement normal, cela prendra approximativement 3 heures afin de charger entièrement la lampe. Nous recommandons de recharger la batterie pendant 8 heures lors du premier chargement. Il y a un voyant à côté du port USB Type-C. Lorsque la batterie est en train de charger, la lumière rouge clignotera et restera allumée lorsque la batterie sera entièrement chargée.

Tirez sur l'étiquette rouge Fatboy® pour allumer la lampe. La luminosité est réglable en tirant l'étiquette vers le bas, et maintenez-la :

- Position de départ : la lampe est éteinte,
- Tirez une fois sur l'étiquette, la lampe s'allume.
- Tirez et maintenez l'étiquette, la luminosité augmente et diminue (en boucle).
- Relâchez l'étiquette, l'intensité se fige.
- Tirez brièvement sur l'étiquette, la lampe s'éteint.
- Tirez sur l'étiquette une fois de plus, la lampe s'allume, elle se souvient de sa dernière position.
- Rechargez la lampe quand elle s'éteint.

Batterie :

Si la batterie ne se recharge plus, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®. N'essayez jamais de remplacer la batterie vous-même. L'élimination des batteries doit être conforme à la réglementation locale relative à l'élimination des matières dangereuses. Ne pas incinérer !

Maintenance :

Lorsque la lampe n'est pas utilisée pendant longtemps, veillez à ce que la lampe soit désactivée. Nous recommandons de recharger la lampe tous les trois mois afin de garder la batterie en bonne condition. Ne laissez pas la lampe dehors pendant une longue période.

Nettoyer la lampe :

Utilisez un chiffon doux, de l'eau tiède et du savon doux liquide. N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des substances abrasives. N'ouvrez jamais la lampe en la nettoyant.

Dépannage :

La lampe est tombée et l'abat-jour est détaché :

- Remplacez l'abat-jour de la lampe. Lorsque vous entendez un cliquetis, l'abat-jour a été monté correctement.

La lampe ne fonctionne pas :

- Vérifiez la connexion avec l'adaptateur et contrôlez si la lampe se recharge. Le chargeur fonctionne lorsque la lampe peut être activée pendant le chargement.
- Si la lampe ne fonctionne plus, elle est probablement impropre à l'utilisation. Ne tentez jamais de réparer la batterie vous-même.
- N'utilisez pas la lampe lorsque le câble USB est endommagé.

La lampe est tombée et est à présent endommagée :

- Si la lampe ne fonctionne plus, elle ne convient plus à une utilisation normale. Si tel est le cas, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®. N'essayez jamais de réparer la lampe vous-même.

IMPORTANT !

Contactez votre revendeur Fatboy® si vous avez d'autres problèmes.

Spécifications techniques :

Modèle : Edison the Petit
Classement secondaire (chargement) : 5 V DC, 1000 mA (adaptateur non inclus)
Fabriqué en Chine
Classe de sécurité : Classe III
Connexion : Type USB « C »
Source de lumière : 2x Cree® J Series (0,5W)
Interrupteur : Variateur intégré (variation progressive)
Valeur IP : 21 (protégée contre l'eau tombant goutte à goutte)
Température ambiante : de -10 à 40°C
Matériaux : Polypropylène (abat-jour)
Batterie interne : Li-PO 3.7V 1600 mA
Dimensions : 6.30 in/16 cm (diamètre) x 9.84 in/25 cm (h)
Poids total : 0,5 kg

Ce luminaire contient une source de lumière LED, ne pouvant pas être remplacée par l'utilisateur final et sera uniquement remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance. Lorsque la source de lumière a atteint la fin de sa durée de vie, tout le luminaire doit être remplacé. Nous ne recommandons pas d'utiliser la lampe avec l'adaptateur connecté longtemps, pouvant réduire la durée de vie de la batterie.

REMARQUE : LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE CHARGÉ PAR UN DRIVER LED SELV INDÉPENDANT CERTIFIÉ CONFORME À LA NORME NF EN 61347-2-13 (CLASSE II, À SÉCURITÉ INTÉGRÉE OU PROTÉGÉ CONTRE LES COURT-CIRCUITS, AVEC NIVEAUX DE SORTIE ADAPTÉS, ET TENSION DE SORTIE NE DÉPASSANT PAS 5 VDC)

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CHARGEUR 5V 1A pour éviter d'endommager votre Edison the Petit.



Directive CE :

Ce produit répond aux exigences et aux autres dispositions pertinentes de l'actuelle directive européenne RoHS et aux Directives CE 2014/35/EC, 2014/30/EC and 2011/65/EC.



Instruction DEEE :

Ce produit est soumis aux dispositions de la Directive DEEE 2012/19/EU. N'évacuez pas ce produit avec les ordures ménagères normales. Consultez vos autorités d'évacuation des déchets locales pour plus d'informations concernant les points de collecte pour les déchets électriques et électroniques.



Conditions de garantie :

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Fatboy® et nous vous souhaitons une bonne utilisation. La législation locale et applicable sur la garantie s'appliquera lors de votre achat. Fatboy® ne peut accepter aucune réclamation de garantie en cas de : dommages ou défauts causés par l'utilisation, l'utilisation ou le traitement du produit d'une manière qui est incompatible avec une utilisation personnelle ou domestique normale ; Réparations ou tentatives de réparation effectuées par une partie autre que Fatboy® the original B.V. Pour faire appel à notre service de garantie, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®. Pour plus d'informations sur nos revendeurs, consultez le site www.fatboy.com.

AVERTISSEMENT !

Les changements ou modifications pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la compétence de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

DE

Fatboy® Produktinformationen Edison the Petit:

Die Lichtquelle des Fatboy® Edison the Petit ist ein einzelnes LED-Modul. Die Lampe ist spritzwassergeschützt. Die Lampe ist mit einem Type-C USB-Anschluss ausgestattet. Bitte verwenden Sie einen Adapter mit 5 V/1 A, um Edison the Petit aufzuladen. Eine vollständig geladene Lampe leuchtet circa 7,5/8 Stunden (mit 100%iger Helligkeit).

WARNHINWEIS: BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG! BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG BITTE AUF! DIESE LAMPE IST KEIN SPIELZEUG, BITTE VON KINDERN FERNHALTEN.



Gebrauchsanweisungen:

- Bitte verwenden Sie einen USB-Adapter mit 5 V/1 A (die Nutzung eines anderen Spannungsadapters kann irreparable Schäden an der Lampe verursachen).
- Laden Sie die Lampe ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
- Die Lampe auf eine trockene, horizontale Oberfläche stellen
- Setzen Sie die Lampe keiner übermäßigen Hitze von Wärmequellen aus.
- Die Lampe ist für die Anwendung im Innenbereich vorgesehen, kann aber ohne Adapter/Kabel auch im Freien genutzt werden. Gegen Wasser schützen und nach Gebrauch innen aufbewahren.
- Bitte überprüfen Sie die Netzstromspannung. Die Wechselstromspannung muss zwischen 100 und 240 V betragen.
- Stecken Sie zum Aufladen der Lampe das USB-Kabel des Typs C in den Schlitz (an der Unterseite der Lampe).
- Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose. Stecken Sie den 5 V/1 A-Adapter in die Wandsteckdose.

Es dauert circa 3 Stunden, um die Lampe vollständig zu laden. Wir empfehlen, die Batterie vor der ersten Nutzung 8 Stunden aufzuladen. Neben dem Type-C USB-Slot befindet sich eine Anzeigeleuchte. Wenn die Batterie geladen wird, blinkt diese rote Leuchte und wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchtet diese ununterbrochen.

- Ziehen und Halten Sie das rote Fatboy®Logo, um die Helligkeit der Leuchte zu regulieren:
 - Ausgangssituation: die Leuchte ist ausgeschaltet;
 - Erstes Mal ziehen: die Leuchte schaltet sich ein
- * Ziehen und Halten des Logos: die Helligkeit erhöht und verringert sich (in Schleife)
- Loslassen des Logos: die ausgewählte Helligkeit ist fixiert
- Kurzes Ziehen: die Leuchte schaltet sich aus
- Erneutes oder späteres kurzes Ziehen: die Leuchte schaltet sich ein und erinnert sich an die vorher eingestellte Helligkeit
- Laden Sie den Akku, wenn die Leuchte nicht mehr reagiert

Batterie:

Wenn die Batterie nicht mehr aufgeladen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Fatboy®-Händler. Bitte tauschen Sie die Batterien niemals selber aus. Batterien müssen gemäß den vor Ort geltenden Regeln für die Beseitigung von gefährlichen Abfällen entsorgt werden. Nicht verbrennen!

Die Lampe reinigen:

Ein weiches Tuch, lauwarmes Wasser und weiche Flüssigseife verwenden. Keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Ammoniak, Benzol oder abrasiven Mitteln verwenden. Die Lampe beim Reinigen keinesfalls öffnen.

Troubleshooting:

Die Lampe ist gefallen und die Kappe hat sich gelöst:

- Wechseln Sie die Lampenkappe aus. Wenn Sie es klicken hören, ist die Kappe korrekt montiert.

Die Lampe funktioniert nicht:

- Den Anschluss mit einem Adapter überprüfen und kontrollieren, ob die Lampe aufgeladen wird. Der Lader funktioniert, wenn die Lampe während

des Aufladens eingeschaltet werden kann.

- Wenn die Lampe nicht mehr funktioniert, bitte wenden Sie sich an Ihren Fatboy® Händler. Versuchen Sie niemals, die Batterie selbst zu reparieren.
- Die Lampe nicht mit beschädigtem USB-Kabel verwenden.

Die Lampe ist gefallen und ist jetzt beschädigt:

- Wenn die Lampe nicht mehr funktioniert, ist sie nicht mehr zu nutzen. Wenden Sie sich an Ihren Fatboy® Händler. Versuchen Sie niemals, die Lampe selbst zu reparieren.

WICHTIG!

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fatboy® Händler, wenn Sie irgendwelche anderen Probleme mit der Lampe haben.

Technische Spezifikationen:

Modell: Edison the Petit
Sekundärer Nennwert (Laden): 5 V DC, 1000 mA (Adapter nicht mitgeliefert)
Hergestellt in China
Sicherheitsklasse: Klasse III
Anschluss: Type-C USB
Lichtquelle: 2x Cree® J Series (0,5W)
Schalter: Eingebauter, stufenloser Dimmer
IP-Wert: 21 (spritzwassergeschützt)
Umgebungstemperatur: -10 bis 40°C
Materialien: Polypropylen (Lampenkappe)
Interne Batterie: Li-PO 3.7V 1600 mA
Abmessungen: 6.30in/16 cm (Durchmesser) x 9.84 in/25 cm (h)
Gewicht: 0,5 kg

Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle, die nicht vom Endbenutzer ausgewechselt werden kann und ausschließlich vom Hersteller oder dessen Servicevertreter ausgewechselt wird. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden. Wir empfehlen, die Lampe nicht für längere Zeit mit dem angeschlossenen Adapter zu nutzen, das kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

Die Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, kann aber ohne Adapter/Kabel auch im Freien genutzt werden. Gegen Wasser schützen und nach Gebrauch innen aufbewahren.

Bitte überprüfen Sie die Netzstromspannung. Die Wechselstromspannung muss zwischen 100 und 240 V betragen.

HINWEIS: DER BELEUCHTUNGSKÖRPER WIRD ÜBER EINEN UNABHÄNGIGEN SELV-LED-TREIBER AUFGELADEN, DER NACH DER STANDARDNORM EN 61347-2-13 (KLASSE II, STÖRUNGSSICHER ODER KURZSCHLUSSSICHER MIT GEEIGNETER AUSGANGSLEITUNG UND EINER MAXIMALEN AUSGANGSSPANNUNG, DIE 5 VDC NICHT ÜBERSCHREITET) ZERTIFIZIERT IST

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH EIN LADEGERÄT MIT 5 V, 1 A, um Edison the Petit nicht zu beschädigen.

CE-Richtlinie:

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/35/EC, 2014/30/EC und 2011/65/EC.

WEEE Anleitung:

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Wenden Sie sich für Informationen bezüglich der Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte an Ihr lokales Entsorgungsamt.

Garantiebestimmungen:

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Fatboy® Produktes und vertrauen darauf, dass Sie es gerne benutzen werden. Für Ihren Kauf gelten die gesetzlichen Garantiebedingungen. Diese Garantie umfasst nicht die folgenden Fälle: Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße(n) Gebrauch, Betrieb oder Behandlung des Produktes verursacht werden; (versuchte) Reparaturen durch andere Parteien als Fatboy® the original B.V. Wenn Sie unseren Garantieservice in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fatboy®-Händler. Weitere Informationen über unsere Händler finden Sie unter www.fatboy.com.

Hinweis:

Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, machen möglicherweise die Befugnis zum Verwenden des Gerätes ungültig.

ES

Información de producto de Fatboy® Edison the Petit:

La fuente luminosa de la Fatboy® Edison the Petit es un solo módulo led. La lámpara está protegida contra goteos. La lámpara viene equipada con una conexión Type-C USB. Para cargar la Edison the Petit, asegúrese de usar un cargador de 5V 1A. Cuando está completamente cargada, la lámpara luce durante aprox. 7.5/8 horas (al 100% de luminosidad).

La lámpara está protegida contra goteos. La lámpara viene equipada con una conexión Type-C USB.

ADVERTENCIA: ¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO! ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE, MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS

Este producto cumple los requisitos y demás disposiciones relevantes de las directivas vigentes RoHS y CE 2014/35/CE, 2014/30/CE y 2011/65/CE.

Instrucciones de uso:

- Asegúrese de usar un cargador USB de 5V 1A (usar un adaptador de corriente diferente podría causar daños irreparables a la luminaria).
- Use exclusivamente el cable USB suministrado para cargar la lámpara.
- Ponga la lámpara en una superficie seca y horizontal.
- No esponga la lámpara al calor excesivo procedente de fuentes de calor.
- La lámpara está pensada para uso en interiores, pero puede ser utilizada en exterior sin adaptador/cable. Protéjala del agua y guárdela dentro después de usarla.
- Compruebe el voltaje de su fuente de alimentación. El voltaje debe ser de entre 100 y 240 V CA.
- Cargue la luminaria insertando el enchufe USB tipo C en la ranura (en la parte inferior de la luminaria).
- Conecte el adaptador recomendado y enchufe el adaptador 5V 1A a la toma de corriente.

Habitualmente, la lámpara tarda en recargarse por completo aprox. tres horas. La primera vez es recomendable cargar la batería integrada durante al menos ocho horas Hay una luz indicadora ubicada al lado de la entrada para Tipo C USB. Mientras la batería se está cargando, la luz roja parpadeará, y cuando esté totalmente cargada, la luz permanecerá encendida.

- Tire de la red de Fatboy® etiqueta para encender la lámpara. El brillo es ajustable tirando de la etiqueta hacia abajo y manténgalo así: * Posición de partida: la lámpara se apaga.
- Tire de la etiqueta de una vez, la lámpara se enciende.
- Tire de la etiqueta, el brillo y hacia abajo (en bucle).
- Liberación de la etiqueta, se fijará en la posición.
- Tire de la etiqueta dentro de poco, la lámpara se apagará.
- Tire de la etiqueta, una vez más, la lámpara se enciende, se recuerda la última posición.
- Carga de la lámpara cuando se detiene la iluminación.

Batería:

Si la batería ya no se carga, póngase en contacto con su distribuidor de Fatboy®. Nunca intente sustituir la batería usted mismo. Las pilas se deben desechar de acuerdo con las normativas locales que regulan la eliminación de materiales peligrosos. ¡No incinerar!

Limpieza de la lámpara:

Utilice un paño suave, agua tibia y un jabón líquido suave. No use productos de limpieza que contengan alcohol, amoniac, bencenos o sustancias abrasivas. No abra nunca la lámpara cuando la esté

Solución de problemas:

La lámpara se ha caído y la pantalla o el pie se ha soltado:

- Reemplace la pantalla de la lámpara. Si oye un clic, la pantalla está bien puesta.

La lámpara no funciona:

- Compruebe la conexión con el adaptador y asegúrese de que la lámpara esté cargando. El cargador funciona si la lámpara se puede encender durante la carga. Si la lámpara ya no carga, póngase en contacto con su distribuidor Fatboy. Nunca intente sustituir la batería usted mismo.
- No utilice la lámpara si está dañado el cable USB.

La lámpara se ha caído y ahora está estropeada:

- Si la lámpara ya no funciona, ya no es apta para el uso. Si le ha pasado eso, póngase en contacto con su distribuidor Fatboy®. Nunca intente reparar la lámpara usted mismo.

¡IMPORTANTE!

Esta luminaria contiene una fuente de luz por led que no puede ser sustituida por el usuario final.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: Edison the Petit
- Corriente secundaria (carga): 5 V DC, 1000 mA (adaptador no incluido)
- Fabricada en China
- Clase de seguridad: Clase III
- Conexión: Type-C USB
- Fuente lumínica: 2x Cree® J Series (0,5W)
- Interruptor: Regulador de luminosidad incorporado (atenuación continua)
- Clasificación IP: 21 (protegida contra goteos)
- Temperatura ambiente: -10 to 40 °C
- Materiales: polipropileno (pantalla)
- Batería interna: Li-PO 3.7V 1600 mA
- Dimensiones: 6.30in/16 cm (diámetro) x 9.84 in/25 cm (alto)
- Peso: 0,5 kg

Esta luminaria contiene una fuente de luz por led que no puede ser sustituida por el usuario final. Cuando la fuente lumínica termina su ciclo de vida útil hay que reemplazar toda la luminaria. No recomendamos usar la lámpara con el adaptador conectado durante mucho tiempo, ya que la vida útil de la batería puede verse reducida.

NOTA: LA LUMINARIA SE DEBE CARGAR CON UN CONDUCTOR SELV LED INDEPENDIENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN 61347-2-13 (CLASE II, A PRUEBA DE FALLOS O DE CORTOCIRCUITOS, CON LAS POTENCIAS DE SALIDA ADECUADAS), Y DEBE TENER UN VOLTAJE DE SALIDA MÁXIMO QUE NO SUPERE LOS 5 VCC)

ASEGÚRESE DE UTILIZAR UN CARGADOR de 5V, 1A para evitar dañar su Edison the Petit

Este producto cumple los requisitos y demás disposiciones relevantes de las directivas vigentes RoHS y CE 2014/35/CE, 2014/30/CE y 2011/65/CE.

Directiva CE: Este producto cumple los requisitos y demás disposiciones relevantes de las directivas vigentes RoHS y CE 2014/35/CE, 2014/30/CE y 2011/65/CE.

Instrucciones sobre RAEE: Este producto está sujeto a lo dispuesto por la directiva RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 2012/19/UE. No tire este producto a la basura doméstica normal. Dirijase a sus autoridades locales en materia de residuos para informarse sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos.

Te agradecemos que hayas comprado este producto de Fatboy® y esperamos que lo disfrutes. En tu compra se ha aplicado la garantía que establece la legislación local. Fatboy® no aceptará ninguna reclamación de garantía en caso de: daños o defectos causados por un uso, empleo o manipulación del producto en formas que sean incompatibles con una utilización normal en el ámbito personal o doméstico; reparaciones o intentos de reparación llevados a cabo por cualquier otra parte que no sea Fatboy® the original B.V. Si necesita utilizar nuestro servicio de garantía debe contactar con su distribuidor de Fatboy®. Para obtener más información sobre nuestros distribuidores, visite www.fatboy.com.

Términos de garantía:

Te agradecemos que hayas comprado este producto de Fatboy® y esperamos que lo disfrutes. En tu compra se ha aplicado la garantía que establece la legislación local. Fatboy® no aceptará ninguna reclamación de garantía en caso de: daños o defectos causados por un uso, empleo o manipulación del producto en formas que sean incompatibles con una utilización normal en el ámbito personal o doméstico; reparaciones o intentos de reparación llevados a cabo por cualquier otra parte que no sea Fatboy® the original B.V. Si necesita utilizar nuestro servicio de garantía debe contactar con su distribuidor de Fatboy®. Para obtener más información sobre nuestros distribuidores, visite www.fatboy.com.

NOTA:

Los cambios o modificaciones que no estén explícitamente acreditados por la parte responsable de su cumplimiento, pueden invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

THIS MANUAL IN OTHER LANGUAGES? GO TO WWW.FATBOY.COM

DO YOU NEED OUR SERVICES OR SUPPORT? GO TO SERVICE.FATBOY.COM

Fatboy® the Original B.V. (EU, Asia & all other countries) P.O. Box 400 5201 AK 's-Hertogenbosch	Fatboy® USA (North & South America) 875 West Sandy Lake Road, suite #100 Coppell, Texas 75019
---	--

Het Zuiderkruis 3 5215 MV 's-Hertogenbosch the Netherlands

☎ +31 (0) 73 615 4200

🌐 www.fatboy.com