

BETRIEBSANLEITUNG FÜR WAND- UND DECKENLEUCHE Art.-Nr.: 302 K 1303

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie diese an einem zugänglichen Ort für den späteren Gebrauch auf.

Im Folgenden werden Sicherheitshinweise durch dieses Symbol gekennzeichnet: 

SICHERHEITSHINWEISE

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebens-, Verbrennungs- und Brandgefahr führen!

- Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Sollte die Anschlussleitung beschädigt sein, darf diese nur durch den Hersteller oder durch eine qualifizierte Elektrofachkraft ausgetauscht werden.
- Es dürfen keine Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.
- Es darf auch nichts an das Produkt gehängt oder befestigt werden, also zum Beispiel auch keine Dekoration.
- Das Produkt darf nicht abgedeckt sein. Die Luftzirkulation darf nicht beeinträchtigt sein.
- Das Produkt darf im Fehlerfall NICHT mehr berührt und NICHT weiter betrieben werden. Schalten Sie das Produkt durch Freischalten der Leitung an der Sicherung sofort aus! Im Fehlerfall besteht bei Berührung und weiterem Betrieb Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr!

Ein Fehlerfall liegt vor, wenn

- sichtbare Beschädigungen auftreten.
- das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z. B. wenn es flackert).
- es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen.
- Brandgerüche entstehen.
- eine Überhitzung zu erkennen ist (z. B. Verfärbungen, auch an angrenzenden Flächen).

Das Produkt darf erst wieder betrieben werden, wenn es durch eine zugelassene Elektrofachkraft instandgesetzt und überprüft worden ist!

- Das Produkt ist nicht für die Bedienung durch Kinder vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass Kinder an dem Produkt nicht zu Schaden kommen, z. B. durch Verbrennungen an heißen Oberflächen oder durch elektrischen Schlag.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- nur mit einer Spannung von 230V ~50Hz betrieben werden.
- Nur entsprechend der Schutzklasse 1 angeschlossen werden
- nur auf normal bzw. nicht entflammbar Flächen betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.

ANBRINGUNGSORT

 Das Produkt hat Schutzart IP20 und darf nur entsprechend angewendet werden. IP20: Schutz gegen feste Fremdkörper > Ø 12,5 mm – kein Schutz gegen Wasser.

Das Produkt ist nur für Wohnräume (Innenräume) geeignet .
Es darf nicht:

- in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen betrieben werden.
- im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

-  Wählen Sie den Anbringungsort so, dass keine Gefahr von der Leuchte ausgehen kann (z.B. durch Stolpern, Gegenstoßen, etc.).

MONTAGE (nur durch qualifizierte Elektrofachkraft)

Montieren Sie die Leuchte und die Leuchtmittel wie in der Montageanleitung beschrieben und dargestellt. Die Montage muss durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.

 Nutzen Sie bei der Montage für das Wand- bzw. Deckenmaterial geeignete Dübel damit die Leuchte ihrem Gewicht entsprechend sicher befestigt werden kann. Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang NICHT enthalten.

- Schalten Sie den Strom ab.
- Lösen Sie die Schrauben der Lüsterklemme, um die stromführenden Kabel zu verbinden. Achten Sie darauf, dass Sie zuerst den gelb-grünen Schutzleiter verbinden: gelb-grün an gelb-grün (Erde), braun an braun, blau an blau. Ziehen die die Schrauben der Lüsterklemme fest.
- Montieren Sie die Halterung an der Wand bzw. Decke.
- Setzen Sie die Leuchtmittel ein. Beachten Sie dabei, welche Leuchtmittel zugelassen sind.
- Montieren Sie die Dekoration mittels des Bügels und unter Verwendung der Flügelmuttern.
- Schrauben Sie die runde Deko-Abdeckung auf das Gewinde.
- Schalten Sie den Strom wieder ein.

BETRIEB

Inbetriebnahme

 Verwenden Sie nur Teile, die mit dem Produkt mitgeliefert sind oder als Zubehör beschrieben werden!

 Überprüfen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall, und das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden.

WARTUNG UND PFLEGE

Leuchtmittel

 Tauschen Sie Leuchtmittel immer rechtzeitig vor dem Ende der Lebensdauer aus, um Schäden an Personen, der Leuchte oder anderen Gegenständen zu vermeiden.

 Schalten Sie erst das Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie das Leuchtmittel (Lampe) austauschen. Lassen Sie nach vorangegangenem Betrieb erst das Leuchtmittel abkühlen.

 Verwenden Sie nur für die Leuchte zugelassene Leuchtmittel. Angaben zu zugelassenen Leuchtmitteln befinden sich auf dem Typenschild.

- Zugelassene Leuchtmitteltypen: LED G9 je max. 10W
- Auswechseln der Leuchtmittel
 - Schalten Sie erst das Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen.
 - Ziehen Sie das verbrauchte Leuchtmittel aus der Fassung.
 - Stecken Sie das neue Leuchtmittel in die Fassung.

Pflege

 Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen an dem Produkt vornehmen.

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch oder Staubwedel. Beachten Sie eventuell beiliegende Hinweise.
- Schützen Sie das Produkt durch geeignete Maßnahmen, um Veränderungen der Oberfläche zu vermeiden.

LAGERUNG

- Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt, gelagert werden.

 Nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt erst nach einer Zustandsprüfung durch eine zugelassene Elektrofachkraft betrieben werden.

ÖKODESIGN UND ENTSORGUNG (Europäische Union)

 Leuchtmittel können in dieser Leuchte vom Endnutzer ausgetauscht werden. Sie können auch am Ende der Lebensdauer des Produktes vom Endnutzer entnommen werden.

 Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte zu entsorgen!

Holländer, Krefelder Straße 81, 40549 Düsseldorf
E-Mail: info@hollaender.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Anleitung zur Installation

1. Schalten Sie bitte den Strom ab. Lösen Sie danach die Schrauben (E) der Lüsterklemme (D) in dem Sie dies mit einem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2. Führen Sie das elektrische Stromkabel (F) in die Löcher der (G) der Lüsterklemme. Befolgen Sie die Farbcodes: braun an braun, blau an blau, gelb-grün an gelb-grün.

3. Legen Sie die Kabel zurück in die Wand/Deckenhalterung (A). Bringen Sie die Wand/Deckenhalterung (A) so an der Wand bzw. Decke an, dass die Kabel hinter der Halterung verdeckt sind (A). Befestigen Sie die Halterung (A) mit Schrauben (B) in den Löchern (C) an der Wand bzw. Decke.


4. Fügen Sie bitte die Leuchtmittel (H) (benutzen Sie hier immer die auf dem Etikett angegebene Wattanzahl) in die Fassungen (I).

5. Hängen Sie die Dekoration (J) durch Einsetzen der Stehbolzen (K) der Wand/Deckenhalterung (A) in die Löcher des Bügels (L) der Dekoration (J). Fixiert wird das Ganze mit Flügelmutter. (M).

6. Bringen Sie die Abdeckung (N) des Leuchtmittels an, indem Sie diese an den Bügel (L) schrauben.

7. Achten Sie beim Auswechseln des Leuchtmittels darauf, die Leuchte auszuschalten und die Leuchtmittel abzukühlen, bevor Sie einen Teil der Lampe berühren.

Technische Daten: Wand- & Deckenleuchte 3-flg.
Artikel Nr.: 302 K 1303
Betriebsspannung: 230V~ 50 Hz
Leuchtmittel: LED G9 – 3 x max. 10W
Schutzklasse: I




W I C H T I G: Bitte vor Installation sorgfältig lesen

Ein- und Auswechseln des Leuchtmittels

1. Bitte den Strom ausschalten. Das Leuchtmittel darf nur mit der angegebenen Wattanzahl eingesetzt werden, indem das Leuchtmittel in den Fassungssockel und zwischen die Feder geschoben wird (A).

2. Nachdem das Leuchtmittel eingesetzt wurde, kann der Strom wieder angeschaltet werden.



A C H T U N G:

1. Benutzen Sie die Leuchte nicht mehr, wenn Sie eine Beschädigung feststellen und kontaktieren Sie einen Elektriker für die Reparatur.
2. Das Leuchtmittel kann bei Nutzung nach kurzer Zeit sehr heiß werden. Wenn Sie das Leuchtmittel auswechseln möchten, bedenken Sie immer, dass Sie die Leuchte ausschalten und **das Leuchtmittel abkühlt**, bevor Sie dieses berühren.
3. Vergewissern Sie sich, dass die **Leuchte ausgeschaltet** ist bevor Sie das Leuchtmittel auswechseln.
4. Benutzen Sie **kein Leuchtmittel, das** die maximal **vorgegebene Wattanzahl überschreitet**.