

## Kürzung der Kabellänge Methode A



- ① Öffnen Sie die Sicherheitsabdeckung des Schienenadapters und lösen Sie die Schrauben, mit denen das Kabel befestigt ist. Passen Sie die gewünschte Kabellänge an und schneiden Sie das überschüssige Kabel ab.
- ② Schließen Sie den Stromführenden Leiter (L) und den Neutralleiter (N) korrekt an und ziehen Sie die Schrauben fest.
- ③ Befestigen Sie die Sicherheitsabdeckung.
- ④ Ziehen Sie die Kunststoffschraube an, um das Kabel zu befestigen.

## Shorten the wire length for GU10 track pendant operate method A

- ① Open the safety cover of track adapter and loosen the screws where tighten the wire, adjust the wire length you want then cut the unnecessary wire.
- ② Put the L live wire and N null wire into the right place and tighten the screws.
- ③ Fix the safety cover.
- ④ Tighten the plastic screw what lock the wire.

## Raccourcir le câble Méthode a

- ① Ouvrez le couvercle de sécurité de l'adaptateur de rail et desserrez les vis qui fixent le câble. Ajustez la longueur de câble souhaitée et coupez l'excédent de câble.
- ② Connectez correctement le conducteur sous tension (L) et le conducteur neutre (N) et serrez les vis.
- ③ Fixez le couvercle de sécurité.
- ④ Serrez la vis en plastique pour fixer le câble.



## Kürzung der Kabellänge Methode B

## Shorten the wire length for GU10 track pendant operate method B

## Raccourcir le câble Méthode B

