

D230
<input type="checkbox"/> CA076DWHMDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA076DBBMDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA076DDBMDD

D350
<input type="checkbox"/> CA077DWHMDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA077DBBMDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA077DDBMDD

D450
<input type="checkbox"/> CA078DWHMDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA078DBBMDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA078DDBMDD








D550
<input type="checkbox"/> CA079DWHMDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA079DBBMDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA079DDBMDD

D230
<input type="checkbox"/> CA076DWHWDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA076DBBWDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA076DDBWDD


D350
<input type="checkbox"/> CA077DWHWDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA077DBBWDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA077DDBWDD

D450
<input type="checkbox"/> CA078DWHWDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA078DBBWDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA078DDBWDD


D550
<input type="checkbox"/> CA079DWHWDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA079DBBWDD
<input checked="" type="checkbox"/> CA079DDBWDD




D230




D350




D450




D550




1




2





3



4



ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS



IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth dampened in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!



Limpie la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.



IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.