

KIT INCLUDES

Anodised aluminium pole


Metal ball/finial

Rope

Ground sleeve

Cleat with screws

Flag snaps




* Remember to take your Fairybell® down during stormy weather.

ENGLISH - Assembly Flagpole

1. Attach cleat (C) with enclosed screws into the pre tapped holes.
2. Stick together all pole parts, insert the pole part with the cleat into the pole part with straight end.
3. Screw the finial onto the flagpole top and fix it from below using the screw nut.
4. Stick the flagpole top on the upper end of the flagpole and fix it using the countersunk screw.
5. Thread the upper rope end through the rope guide of the flagpole top and bind both rope ends with a knot.
6. Mount the Flagpole to the plastic ground sleeve.
7. Remember to lower the Fairybell® at windforce 6 or higher.

Inhalt

Aluminium Mast (5-teilig)
Kugel (Farbe gold)
Seil
Bodenhülse
Seilklemme mit Schrauben



* Denken Sie daran, Ihren Fairybell® bei stürmischen Wetter ab zu nehmen.

DEUTSCH - Montage Fahnenmast

1. Schrauben Sie die Seilklemme (C) an dem Mastrohr mit den vorgebohrten Löchern (B) mit Hilfe der 2 Blechschrauben fest.
2. Stecken Sie das Steckelement mit der Seilklemme in das Rohr mit dem geraden Ende und anschließend die anderen Rohre ineinander (H/G).
3. Schrauben Sie die Abschlusskugel (D) auf den Mastkopf (E) (und sichern Sie diese von unten mit der Mutter (F).
4. Stecken Sie den Mastkopf (E) auf das obere Ende des Fahnenmastes (G) und fixieren Sie diesen mit der Senkkopfschraube.
5. Fädeln Sie das obere Seil durch den Seilführungsring in der Abschlusskappe (E) und verbinden Sie die beiden Seilenden mit einem Knoten.
6. Stellen Sie den Mast in die mitgelieferte Bodenhülse (A). Bodenhülse sollte minimum 40-60cm im Boden stecken.
7. Ab Windstärke 6 empfehlen wir den Fairybell® ab zu nehmen.