

FLOS



KTRIBE S2/S3
Design by PHILIPPE STARCK

<IT> ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

ATTENZIONE!

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego; è pertanto necessario conservarle.

AVVERTENZE:

- All'atto dell'installazione ed ogni volta che si interviene sull'apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione;
- L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. FLOS declina ogni responsabilità per i prodotti modificati.
- L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata da personale qualificato.
- Il simbolo  riportato sull'apparecchio indica la necessità di utilizzare lampade di tipo autoprotetto.
- Se il cavo flessibile si danneggia, deve essere sostituito da FLOS o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.

- Il simbolo  riportato sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.

VERSIONE ECO: Per un funzionamento sicuro e corretto è necessario che questo apparecchio sia collegato ad un efficiente impianto di messa a terra.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua e sapone.

- **Attenzione:** non utilizzare alcool o solventi.

<GB> INSTRUCTION FOR CORRECT INSTALLATION AND USE

WARNING!

The safety of this fitting can only be guaranteed if these instructions are observed, during both installation and use. Please retain these instructions safety.

REMARKS:

- When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off.
- The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous. FLOS declines all responsibility for products that are modified.
- The apparatus must be installed by trained staff. If not familiar with electrical connections contact a qualified electrician.
- The symbol  marked on the appliance indicates the need to use self-protected bulbs.
- Should the external trailing cable get damaged, it must be replaced by FLOS or by qualified personnel in order to avoid any danger.
- The symbol  shown on the device indicates that the product must be thrown out in a different manner than with the urban trashes.

ECO VERSION: This appliance must be connected to an efficient grounding system in order to work safely and correctly.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water and soap or mild cleanser if needed for resistant dirt.
- **Warning:** do not use alcohol or other solvents.

<DE> INSTALLATION - UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

ACHTUNG!

Wir garantieren nur dann für die Sicherheit der Leuchte, wenn diese Anweisungen sowohl bei der Installation als auch beim Gebrauch genau beachtet werden. Es ist daher ratsam, sie aufzubewahren.

BEMERKUNGEN:

- Bei der Installation und bei Eingriffen an der Leuchte ist sicherzustellen, daß die Anlage vom Netz abgeschaltet ist;
- Der Apparat darf auf keinen Fall veraendert oder unerlaubt geoeffnet werden, jede Veraenderung desselben kann die Sicherheit in Frage stellen und somit gefaehrlich werden. FLOS lehnt jede Verantwortung fuer unsachgemaess behandelte Produkte ab.
- Die Installation des Apparats muss von Fachpersonal durchgeföhrt werden.
- Das auf der Leuchte wiedergegebene Symbol  zeigt an, dass Glühbirnen des selbstschützenden Typs zu benutzen sind.
- Falls das flexible äußere Kabel beschädigt wird, muß es von FLOS oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das auf dem Gerät wiedergegebene Symbol  zeigt an, dass das Produkt getrennt vom Stadtmüll entsorgt werden muss.

AUSFÜHRUNG ECO: Die Leuchte ist nur an eine ordnungsgemäß geerdete Elektroanlage anzuschließen.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

- Bei der Reinigung der Leuchte darf man ausschließlich weiche Tücher verwenden. Eventuell kann man diese mit Wasser und Seife oder mit einem neutralen Reinigungsmittel anfeuchten.
- **Achtung:** Weder Alkohol noch Lösungsmittel verwenden.

<FR> INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'EMPLOI

ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions soit en phase d'installation soit pendant l'utilisation; il faut donc les conserver.

NOTICES:

- Au moment de l'installation et chaque fois que l'on intervient sur l'appareil, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée.
- L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. FLOS décline toute responsabilité pour les produits modifiés.
- L'installation de l'appareil doit être effectuée par un personnel qualifié. Si vous n'êtes pas pratiques pour les branchements électriques, contactez un électricien qualifié.
- Le symbole  reporté sur l'appareil indique la nécessité d'utiliser des ampoules de type "auto-protégé".
- Si le cordon flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par FLOS ou par le personnel qualifié afin d'éviter des dangers.
- Le symbole  montré sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé d'une autre façon que celle avec les déchets urbains.
- VERSION ECO:** Pour un fonctionnement sûr et correct, il est nécessaire que l'appareil soit relié à une installation efficace de mise à la terre.
- INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE**
- Pour le nettoyage de l'appareil utiliser exclusivement un chiffon doux, humecté si nécessaire, avec de l'eau et du savon ou avec un détergent neutre pour les salissures les plus tenaces.
- **Attention:** ne pas utiliser d'alcool ou solvents.

<ES> INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE USO

ATENCIÓN!

La seguridad del aparato sólo puede garantizarse con la condición de que se respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalación como de uso, por lo cual se recomienda conservarlas.

ADVERTENCIA:

- Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- El aparato no puede ser en ningún caso modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.
- La instalación del aparato tiene que ser efectuada de personal calificado. Si Ud. no está familiarizado con conexiones eléctricas, contacte con un técnico electricista cualificado.
- El símbolo  marcado en el aparato indica la necesidad de utilizar bombillas de tipo autoprotegido.
- Si el cable externo se estropea, debe ser sustituido por FLOS o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones peligrosas.
- El símbolo que  aparece en el aparato indica que el producto debe ser eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.

VERSIÓN ECO: Para obtener un funcionamiento seguro y correcto es necesario que este aparato sea conectado a un eficiente sistema de tierra.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO

- Para la limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un paño suave. En caso de suciedad más resistente, humedecer el paño con agua y jabón o un detergente neutro.
- **Advertencia:** no emplear alcohol ni disolventes.

<PT> INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E USO

ATENÇÃO!

A segurança do aparelho é garantida somente se respeitarmos as instruções tanto na fase de instalação como na de uso; portanto é necessário conservar tais instruções.

ADVERTÊNCIA:

- Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- De forma alguma o aparelho deve ser modificado ou alterado, toda e qualquer modificação pode comprometer a segurança tornando o aparelho perigoso. FLOS declina toda e qualquer responsabilidade pelos produtos modificados.
- A instalação do aparelho deve ser feita por pessoal qualificado.
- O símbolo  indicado no aparelho indica a necessidade de utilizar lâmpadas com blindagem externa.
- Se o cabo flexível está danificado, deve ser substituído pela FLOS ou por pessoal qualificado para evitar qualquer perigo.
- O símbolo  indicado no aparelho indica que o produto deve ser eliminado de forma diferenciada em relação ao lixo urbano.

VERSÃO ECO: Para um funcionamento seguro e correcto é necessário que este aparelho esteja ligado a uma eficiente instalação de ligação a terra.

INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA DO APARELHO

- Para limpeza do aparelho utilizar exclusivamente um tecido macio eventualmente úmido com água e sabão ou detergente neutro para a sujeira mais difícil.
- **Atenção:** não utilizar álcool ou solventes.

<RUS> ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!

Надёжность устройства гарантируется только при соблюдении данных инструкций, как в фазе монтажа, так и при применении, поэтому необходимо обеспечить их сохранность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- В момент установки и каждый раз при проведении работ с устройством, убедиться в снятии напряжения питания.
- Устройство не может изменяться или разбираться, любые изменения могут нарушить надёжность, делая его опасным. FLOS не несёт ответственность за измененную продукцию.
- Установка прибора должна осуществляться квалифицированным персоналом.
- Обозначение  приведённое на устройстве, указывает на необходимость использования самозащищаемых лампочек.
- При повреждении гибкого кабеля он должен быть заменён FLOS или квалифицированным персоналом в целях предотвращения опасности.
- Символ  приведённый на устройстве, указывает на то, что данная продукция должна быть переработана отдельно от городских отходов.

ВЕРСИИ ECO: Для надежного и правильного функционирования данного устройства необходимо обеспечить его подсоединение к эффективной системе заземления.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ УСТРОЙСТВА

Для очистки устройства использовать только мягкую тряпку, смоченную водой с мылом или нейтральным моющим средством для наиболее стойких загрязнений.

- **Внимание:** Не использовать спирт или другие растворители.

<J> 取り付けおよびご使用方法

警告

安全な器具の取り付けおよびご使用のために、取扱説明書に従って作業を行ってください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

注意

- 取り付け作業および取り外しや再取り付け時には、必ず電源を切ってください。
- 危険で すので、器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。
- 器具上の表示  は、破損防止形または飛散防止形の電球の使用を表します。
- 器具の取り付けは、必ず有資格者に依頼してください。
- 可とうケーブルが損傷した場合、危険防止のため、必ずFLOS社または有資格者にケーブルの交換を依頼してください。
- 器具上の表示  は、一般ごみと区別して本製品を廃棄しなければならないことを表します。
- 電気接続に精通していない場合は、有資格の電気技術者に連絡してください。
- **バージョン ECO:** 安全に正しくご使用いただきため、必ず適切な接地システムに器具を接続してください。

器具の清掃について

器具の清掃には、柔らかい布を使用してください。落ちにくい汚れは、柔らかい布を石鹼水または薄めた中性洗剤に浸し、十分に絞ってから拭き取ってください。

注意: アルコールや溶剤などは使用しないでください。

警告！

只有在安装阶段和使用期间遵守这份说明书的要求，才可以保证设备的安全。因此请妥善保管此说明书。

注意事项

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不得以任何方式更改或胡乱摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。FLOS拒绝对任何被更改的产品负有责任。
- 电连接必须由具备资历之人员实施。
- 灯具上的符号  标明有必要使用自动保护类灯泡。
- 如果外部拖线电缆损坏，必须由FLOS或专业人员对其进行替换以避免危险的发生。
- ECO型：为了保证设备安全可靠地、正确地运转，设备必须与一个高效能的接地系统相连接。

灯具清洗说明

只能使用柔软的布对灯具进行清洗，如遇到顽固污渍，请用布蘸着清水和中性的肥皂或洗涤剂对其进行清洗。

警告：不得使用酒精或溶剂。

هيبينت!

لا يمكن ضمان سلامة هذا التركيب إلا إذا روعيت هذه التعليمات أثناء التركيب والاستعمال. يرجى حفظ تعليمات السلامة هذه.

ملاحظات:

- عند تثبيت الجهاز وعند التصرف فيه، تأكد من أن مصدر الطاقة مغلق.
- لا يمكن تعديل الجهاز أو العبث به بأي حال من الأحوال، حيث يمكن أن ينتج عن أي تعديل تعریض السلامة للخطر وقد يصبح الجهاز خطيرا. ترفض فلوس FLOS أي مسؤولية تجاه المنتجات التي يتم تعديليها.
- من الضروري أن يتم تركيب الجهاز على يد أشخاص مؤهلين ذوي الخبرة.
- العلامة  الموجودة على الجهاز تشير إلى ضرورة إستعمال مصابيح ذات الوقاية الذاتية.
- في حالة تعریض السلك الم برن إلى ضرر، من الضروري أن يتم تبديله من قبل (FLOS) أو من قبل أشخاص مؤهلين ذوي الخبرة لتجاوز التعریض إلى المخاطر.
- يشير رمز  الذي يظهر على الجهاز إلى أنه يجب التخلص من الجهاز بصورة تختلف عن التخلص من قمامه المدن.

تعليمات التنظيف

- تنظيف الجهاز، لا تستعمل سوى قطعة قماش من تباذايلا دوم أو لوحكلا لامعتنبا مدع: هيبينت. ديدشلاية.
- تحذير: لا تستعمل الكحول أو مذيبات أخرى.

Fig.1





Fig. 2

EUR



<IT>

Fig.2 EUR - NOTA BENE: Scegliere i tasselli ad espansione idonei per la superficie destinata al montaggio.

<EN>

Pic.2 EUR - NOTE: Select and employ screw anchors which are suited to the surface where the appliance is to be installed.

<DE>

Abb.2 EUR - BEACHTEN SIE! Die dehnbaren Einsatzstücke sind angemessen für die vorgesehene Oberfläche zur Montage auszuwählen.

<FR>

Fig.2 EUR - NOTE: Choisir les chevilles à expansion correctes pour la superficie destinée au montage.

<ES>

Imag.2 EUR - NOTA IMPORTANTE: Elegir los tacos de expansión idóneos para la superficie destinada al montaje.

<PT>

Fig.2 EUR - OBSERVAR BEM: escolher as buchas de expansão idóneas para a superfície destinada a montagem.

<RUS>

Рис.2 EUR - ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирать расширительные вставки, соответствующие поверхности, предназначенной для монтажа.

<CN>

图2 EUR - 注意: 要选择适合安装墙壁的膨胀螺丝。

<SA>

شكل 2 EUR - ملحوظة: اختر الخواص المطابقة للسطح المراد التركيب عليه:

EUR

Fig. 3






Fig.4



EUR

Fig.5



EUR

Fig. 6




Fig. 7




Fig.8




Fig.1






Fig. 2



USA

Fig. 3



USA

USA

Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



USA





Fig. 7



USA





Fig.8





USA

ECO

EUR-USA

Fig.1





<IT> Fig.2 EUR-USA - NOTA BENE: Scegliere i tasselli ad espansione idonei per la superficie destinata al montaggio.

<EN> Pic.2 EUR-USA - NOTE: Select and employ screw anchors which are suited to the surface where the appliance is to be installed.

<DE> Abb.2 EUR-USA - BEACHTEN SIE! Die dehbaren Einsatzstücke sind angemessen für die vorgesehene Oberfläche zur Montage auszuwählen.

<FR> Fig.2 EUR-USA - NOTE: Choisir les chevilles à expansion correctes pour la superficie destinée au montage.

<ES> Imag.2 EUR-USA - NOTA IMPORTANTE: Elegir los tacos de expansión idóneos para la superficie destinada al montaje.


<PT> Fig.2 EUR-USA - OBSERVAR BEM: escolher as buchas de expansão idóneas para a superfície destinada a montagem.

<RUS> Рис.2 EUR-USA - ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирать расширительные вставки, соответствующие поверхности, предназначенной для монтажа.

<JP> 図2 EUR-USA - その他の注意: 取り付け面に適したアンカーを使用するようしてください。

<CN> 图2 EUR-USA - 注意: 要选择适合安装墙壁的膨胀螺丝。


<SA> شكل 2 USA-EUR 2 - ملحوظة: اختر الخواص المطابقة للسطح المراد التركيب عليه:




ECO

EUR-USA

Fig. 3



1




2


ECO

EUR-USA

Fig. 4



ECO



EUR-USA






Fig.5



ECO





Fig.6

ECO

EUR-USA



Fig. 7



ECO

EUR-USA

Fig. 8



<IT>

DATI TECNICI

VERSIONE

S2 EUR	Lampada incandescente ad alogeni MAX 150W, attacco E27, tipo HSGS.
S3 EUR	Lampada incandescente ad alogeni MAX 250W, attacco E27, tipo HSGS.
S2 ECO EUR	Lampada a fluorescenza 32W, attacco Gx24q-3, tipo FSM.
S3 ECO EUR	Lampada a fluorescenza 42W, attacco Gx24q-4, tipo FSM.

<EN> TECHNICAL DATA

VERSION

S2 EUR	Incandescent halogen bulb MAX 150W, E27 fitting, HSGS type.
S3 EUR	Incandescent halogen bulb MAX 250W, E27 fitting, HSGS type.
S2 USA	Incandescent halogen bulb MAX 150W, E26 fitting, type T Shielded..
S3 USA	Incandescent halogen bulb MAX 250W, E26 fitting, type T Shielded..
S2 ECO EUR	Fluorescent light bulb 32W, Gx24q-3 fitting, FSM type.
S3 ECO EUR	Fluorescent light bulb 42W, Gx24q-4 fitting, FSM type.
S2 ECO USA	Fluorescent light bulb 26W, Gx24q-3 fitting, type CFL.
S3 ECO USA	Fluorescent light bulb 42W, Gx24q-4 fitting, type CFL.

<DE> TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG

S2 EUR	Halogenglühbirne max 150W, Anschluss E27, Typ HSGS.
S3 EUR	Halogenglühbirne max 250W, Anschluss E27, Typ HSGS.
S2 ECO EUR	Leuchtstofflampe 32W, Anschluss Gx24q-3, Typ FSM.
S3 ECO EUR	Leuchtstofflampe 42W, Anschluss Gx24q-4, Typ FSM.

<FR>

DONNEES TECHNIQUES

VERSION

S2 EUR	Ampoule incandescente à halogènes MAX 150W, culot E27, type HSGS.
S3 EUR	Ampoule incandescente à halogènes MAX 250W, culot E27, type HSGS.
S2 USA	Ampoule incandescente à halogènes MAX 150W, culot E26 type T avec écran.
S2 USA	Ampoule incandescente à halogènes MAX 250W, culot E26, type T avec écran.
S2 ECO EUR	Ampoule à fluorescence 32W, culot Gx24q-3, type FSM.
S3 ECO EUR	Ampoule à fluorescence 42W, culot Gx24q-4, type FSM.
S2 ECO USA	Ampoule à fluorescence 26W, culot Gx24q-3, type CFL.
S3 ECO USA	Ampoule à fluorescence 42W, culot Gx24q-4, type CFL.

<ES>

DATOS TECNICOS

VERSIÓN

S2 EUR	Bombilla de incandescencia alógena MAX 150W, casquillo E27, tipo HSGS.
S3 EUR	Bombilla de incandescencia alógena MAX 250W, casquillo E27, tipo HSGS.
S2 USA	Bombilla de incandescencia alógena MAX150W, casquillo E26, tipo T autoprotegido.
S3 USA	Bombilla de incandescencia alógena MAX250W, casquillo E26, tipo T autoprotegido.
S2 ECO EUR	Bombilla fluorescentes 32W, casquillo Gx24q-3, tipo FSM.
S3 ECO EUR	Bombilla fluorescentes 42W, casquillo Gx24q-4, tipo FSM.
S2 ECO USA	Bombilla fluorescentes 26W, casquillo Gx24q-3, tipo CFL.
S3 ECO USA	Bombilla fluorescentes 42W, casquillo Gx24q-4, tipo CFL.

<PT>

DADOS TÉCNICOS

VERSÃO

S2 EUR	Lâmpada incandescente alógena MAX 150W, ligação E27, tipo HSGS.
S3 EUR	Lâmpada incandescente alógena MAX 250W, ligação E27, tipo HSGS.
S2 ECO EUR	Lâmpada fluorescente 32W ligação Gx24q-3, tipo FSM.
S3 ECO EUR	Lâmpada fluorescente 42W ligação Gx24q-4, tipo FSM.

<RUS> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЕРСИИ

S2 EUR	Аллогененная лампочка накаливания макс.150Вт цоколь E27 тип HSGS.
S3 EUR	Аллогененная лампочка накаливания макс.250Вт цоколь E27 тип HSGS.
S2 ECO EUR	Флуоресцентная лампочка 32Вт цоколь Gx24q-3, типа FSM.
S3 ECO EUR	Флуоресцентная лампочка 42Вт цоколь Gx24q-4, типа FSM.

<J> 技術的な仕様

バージョン

S2 USA	白熱ハロゲン球 最大150W、口金E26、T SHIELDED タイプ
S3 USA	白熱ハロゲン球 最大250W、口金E26、T SHIELDED タイプ
S2 ECO USA	電球型蛍光ランプ 26W、口金GX24Q-3、CFLタイプ
S3 ECO USA	電球型蛍光ランプ 42W、口金GX24Q-4、CFLタイプ

<CN>

技术参数

型

S2 EUR	卤素白炽灯：最大 150W, HSGS 类的 E27 接。
S3 EUR	卤素白炽灯：最大 2 50W, HSGS 类的 E27 接。
S2 ECO EUR	荧光灯：32W, Gx24q-3 FSM接头。
S3 ECO EUR	荧光灯：42W, Gx24q-4 FSM接头。

<SA> ئېنلىكلى تامولۇملا

لاصدار

S2	مصابح متاجج بىالوجىنات حد أقصى 150 واط ربط (E27) نوع(HSGS).
S3	مصابح متاجج بىالوجىنات حد أقصى 250 واط ربط (E27) نوع(HSGS).

www.flos.com