



## KELLY

Jordi Veciana

Applique  
Wall lamp  
Applique




### Códigos / Codes / Codes

3121200 - Black / Gold joint  
3121201 - Black / Nickel joint  
3121000 - Gold / Gold joint  
3121101 - White / Nickel joint

### Fuente de luz / Light source / Source de lumière

LED Integrado / Integrated / Intégré  
3,2 W 340 Lumen 2700 K CRI 80 50° lighting angle

### Acabados / Finishes / Finitions



Oro Satin gold Or Gold	Blanco White Blanc Weiss	Negro Black Noir Schwarz
---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### Materiales / Materials / Matériaux

Estructura: metal / Structure: metal / Structure: métal / Struktur: Metall  
Sin interruptor / Without switch / Sans interrupteur / Ohne Schalter



### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

La seguridad del aparato sólo puede garantizarse con la condición de que se respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalación como de uso, por lo cual se recomienda conservarlas. Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica. El aparato no puede ser en ningún caso modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. CARPYELLUM 70 declina cualquier responsabilidad por los productos modificados. Si el cable externo se estropea, debe ser sustituido por CARPYELLUM 70 o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones peligrosas.

### INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO

Para la limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un paño suave. En caso de suciedad más resistente, humedecer el paño con agua y jabón o un detergente neutro. Advertencia: no emplear alcohol ni disolventes.

### INSTRUCCIONES WARNING!

The safety of this fitting can only be guaranteed if these instructions are observed, during both installation and use. Please retain these instructions safety. When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off. The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous. CARPYELLUM 70 declines all responsibility for products that are modified. Should the external trailing cable get damaged, it must be replaced by CARPYELLUM 70 or by qualified personnel in order to avoid any danger.

### CLEANING INSTRUCTIONS

Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water and soap or mild cleanser if needed for resistant dirt. Warning: do not use alcohol or other solvents.

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions soit en phase d'installation soit pendant l'utilisation; il faut donc les conserver. Au moment de l'installation et chaque fois que l'on intervient sur l'appareil, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée. L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. CARPYELLUM 70, décline toute responsabilité pour les produits modifiés. Si le cordon flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par CARPYELLUM 70 ou par le personnel qualifié afin d'éviter des dangers.

### INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE

Pour le nettoyage de l'appareil, utiliser exclusivement un chiffon doux, humecté si nécessaire, avec de l'eau et du savon ou avec un détergent neutre pour les salissures les plus tenaces. Attention: ne pas utiliser d'alcool ou solvants.

# KELLY

Jordi Veciana

# CARPYEN


BARCELONA

## Mounting information

1. Aflojar el espárrago (A) en la base de la lámpara, liberando la placa trasera.

Loosen the set screw (A) located next to the switch in the lamp base, relasing back plate (B).

Desserrez le goujon (A) à la base de la lampe, libérant plaque arrière.




2. Pasar el cable eléctrico (C) a través de la placa trasera y sujetar la placa a la pared.


Pass electrical mains (C) through the hole in the backplate and secure the backplate to the wall.

Faites passer le câble électrique (C) à travers la plaque arrière et fixez la plaque au mur.

2.1



2.2




3. Conecte los cables eléctricos en la caja de conexiones de la lámpara; conecte la toma tierra.


Connect the electrical mains to the lamp's connection box; connect the earth wire.

Branchez les câbles électriques dans la boîte de jonction de la lampe; connectez la terre.

3.1



3.2




4. Colóque la lámpara sobre la placa trasera, y apriete los espárragos (A) para sujetarla.


Place the lamp over the backplate. and tighten set screws (A) to hold it in place.

Placez la lampe sur la plaque arrière et serrez le goujons (A) pour le maintenir.

4.1



4.2



5. Insertar el disco (cara blanca hacia abajo) en la ranura de la lámpara y fijar con el tornillo.


Insert the disc (while face down) into the lamp's groove and fix the screw.

Insérez le disque (face vers le bas) dans la rainure de la lampe et fixez la vis.

5.1



5.2



5.3

