





**Attenzione:**  
 usare trasformatore fornito da Rotaliana

**Attention:**  
 Use the transformer provided by Rotaliana

**Attention:**  
 Utiliser le transformateur fournis par Rotaliana

**Warnung:**  
 Verwenden Sie die transformer von Rotaliana vorgesehen

input:  
 100-240V 50/60Hz

output  
 18V DC 0,5A SELV60

PORTA USB  
 USB PORT

LED ROSSO SEGNALAZIONE STATO BATTERIA  
 RED LED BATTERY STATUS

ALIMENTAZIONE  
 POWER INPUT

INSTRUCTIONS FOR USE:

**Standard mode: (Dina+ plugged-In and switched ON)**

- n°4 levels of light Intensity (100%, 70%, 40%, 5%);
- lamp turned off : in absence of power supply, it turns on at 5% and turns off when the power supply comes back;
- lamp turned on: in absence of power supply, it remains at the same level of intensity (if the light intensity is at 100%, it decreases to 70%);
- USB 1A;
- **red LED : battery indicator:**  
red LED turned on : battery charging;  
red LED turned off : battery charged;  
red LED flashing : battery disconnected (OFF), or malfunction; (in case of malfunction, please contact Rotaliana);

**Battery mode: (Dina+ unplugged and switched ON)**

- n°3 levels of light Intensity (70%, 40%, 5%);
- battery life (only light) :  
light at 70% : lasts up to 5 h + 1,5 h at 5%;  
light at 40% : lasts up to 10 h + 1,5 h at 5%;  
light at 5% : lasts up to 30 h;

**LOW BATTERY LEVEL:**

- red LED flashing (once every 30") signals 30' of remaining light life (at the same Intensity); after 30' lights decrease to 5% for 1,5 h;
- battery average charging time 5 h;
- USB 0,4A;

**ATTENTION!**

If a mobile is charging, the maximum luminous intensity is 5%. In this case, there is only 1 level of light (5%).

**WARNINGS:**

- read the instructions carefully and follow them step by step;
- for a correct use, plug in the lamp and cover the lens for 3";
- Indoor use only;
- operating temperature between 0°C and 45°C;
- **do not leave the lamp under direct sunlight;**
- only use the transformer supplied by Rotaliana to charge the lamp;
- High capacity Li-Ion battery cell;
- after 300 charging cycles, the battery maintains a capacity of 75%;
- In order to save battery life, it's advisable to recharge it regularly and let it go completely flat (at least once a year);
- in case of battery replacement, contact "Rotaliana";
- use a soft cloth with neutral soap to clean; do not use alcohol or other solvents.

ISTRUZIONI D'USO E FUNZIONAMENTO:

**Standard mode: (Dina+ collegata alla corrente ed interruttore posizionato su "ON")**

- n°4 step di Intensità luminosa (100%, 70%, 40%, 5%);
- lampada spenta: In mancanza di alimentazione si accende al 5% e si spegne se ritorna l'alimentazione
- lampada accesa: in mancanza di alimentazione si mantiene allo stesso livello di intensità (solo se l'intensità è al 100%, passa al 70%);
- USB 1A
- **LED rosso segnalazione batteria:**  
LED acceso : batteria in carica  
LED spento : batteria carica  
LED lampeggiante : batteria esclusa (OFF), o anomalia  
(in caso di anomalia, richiedere informazioni a Rotaliana);

**Battery mode: (Dina+ non collegata alla corrente ed interruttore posizionato su "ON")**

- n°3 step di Intensità luminosa (70%, 40%, 5%);
- autonomia lampada (solo luce):  
luce al 70% : 5 h di autonomia + 1,5 h al 5%;  
luce al 40% : 10 h di autonomia + 1,5 h al 5%;  
luce al 5% : 30 h di autonomia;

**BASSO LIVELLO AUTONOMIA BATTERIA :**

- LED rosso lampeggiante (1 volta ogni 30") segnala che l'autonomia restante è pari a ca. 30' per poi passare automaticamente al 5%;
- tempo medio di ricarica della batteria : 5 h;
- USB : 0,4A;

**ATTENZIONE!**

Con cellulare in carica, l'intensità luminosa massima è del 5%. In questa condizione esiste quindi solo 1 step di luce (5%).

**AVVERTENZE:**

- leggere attentamente le Istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio;
- per un corretto funzionamento, attaccare la lampada alla corrente e oscurare con il pollice la lentina d'accensione per 3";
- utilizzare solo in luoghi asciutti; solo per uso interno;
- questo apparecchio deve essere utilizzato a temperature comprese tra 0°C e 45°C. In caso contrario, la durata della batteria può essere ridotta e non funzionare correttamente.
- **Non lasciare il prodotto alla luce solare diretta;**
- per caricare l'apparecchio, utilizzare solo il trasformatore in dotazione;
- questo apparecchio ha una batteria ad alte prestazioni agli Ioni di Litio, dopo 300 cicli di carica, mantiene una capacità di oltre il 75%;
- al fine di prolungare la durata della batteria si consiglia di ricaricarla regolarmente e scaricarla completamente la batteria almeno una volta all'anno;
- Si prega di contattare Rotaliana in caso di sostituzione della batteria
- per pulire l'apparecchio utilizzare un panno morbido inumidito con sapone o detergente neutro. Non usare alcol o altri solventi.