

FLOS



LAMPADINA

Design by ACHILLE CASTIGLIONI

ATTENZIONE!

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego; è pertanto necessario conservarle.

AVVERTENZE:

- All'atto dell'installazione ed ogni volta che si interviene sull'apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione.
- L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. FLOS declina ogni responsabilità per i prodotti modificati.
- **Versione LED:** FLOS garantisce che l'apparecchio è esente da rischio di emissioni fotobiologiche solo con l'utilizzo della lampada led fornita.
- Se il cavo flessibile si danneggia, deve essere sostituito da FLOS o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.
- La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente. Per informazioni contattare FLOS.
- Il simbolo  riportato sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua e sapone.
- **Attenzione:** non utilizzare alcool o solventi.

WARNING!

The safety of this fitting can only be guaranteed if these instructions are observed, during both installation and use. Please retain these instructions safety.

REMARKS:

- When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off.
- The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous. FLOS declines all responsibility for products that are modified.
- **LED version:** FLOS guarantees that the device is free of photobiological emission risks just using the led lamp provided.
- Should the external trailing cable get damaged, it must be replaced by FLOS or by qualified personnel in order to avoid any danger.
- The light source cannot be replaced by the customer. Contact FLOS for information.
- The symbol  shown on the device indicates that the product must be thrown out in a different manner than with the urban trashes.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water and soap or mild cleanser if needed for resistant dirt.
- **Warning:** do not use alcohol or other solvents.

ACHTUNG!

Wir garantieren nur dann für die Sicherheit der Leuchte, wenn diese Anweisungen sowohl bei der Installation als auch beim Gebrauch genau beachtet werden. Es ist daher ratsam, sie aufzubewahren.

BEMERKUNGEN:

- Bei der Installation und bei Eingriffen an der Leuchte ist sicherzustellen, daß die Anlage vom Netz abgeschaltet ist.
- Der Apparat darf auf keinen Fall verändert oder unerlaubt geöffnet werden, jede Veränderung desselben kann die Sicherheit in Frage stellen und somit gefährlich werden. FLOS lehnt jede Verantwortung fuer unsachgemaess behandelte Produkte ab.
- **LED-Ausführung:** FLOS garantiert, dass die Leuchte nur bei Verwendung der beigepackten LED-Lampe keine photobiologische Gefährdung darstellt.
- Falls das flexible äußere Kabel beschädigt wird, muß es von FLOS oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Leuchtkette kann nicht vom Kunden ausgetauscht werden. Für Informationen bitte FLOS kontaktieren.
- Das auf dem Gerät wiedergegebene Symbol  zeigt an, dass das Produkt getrennt vom Stadtmüll entsorgt werden muss.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

- Bei der Reinigung der Leuchte darf man ausschließlich weiche Tücher verwenden. Eventuell kann man diese mit Wasser und Seife oder mit einem neutralen Reinigungsmittel anfeuchten.
- **Achtung:** Weder Alkohol noch Lösungsmittel verwenden.

ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions soit en phase d'installation soit pendant l'utilisation; il faut donc les conserver.

NOTICES:

- Au moment de l'installation et chaque fois que l'on intervient sur l'appareil, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée.
- L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. FLOS décline toute responsabilité pour les produits modifiés.
- **Version LED:** FLOS garantit que l'appareil est exempt de tout risque d'émission photo-biologique uniquement s'il est utilisé avec l'ampoule LED fournie.
- Si le cordon flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par FLOS ou par le personnel qualifié afin d'éviter des dangers.
- La source lumineuse ne peut pas être substituée par le client. Pour obtenir des informations, contacter la société FLOS.
- Le symbole  montré sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé d'une autre façon que celle avec les déchets urbains.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE

- Pour le nettoyage de l'appareil utiliser exclusivement un chiffon doux, humecté si nécessaire, avec de l'eau et du savon ou avec un détergent neutre pour les salissures les plus tenaces.
- **Attention:** ne pas utiliser d'alcool ou solvents.

ATENCIÓN!

La seguridad del aparato sólo puede garantizarse con la condición de que se respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalación como de uso, por lo cual se recomienda conservarlas.

ADVERTENCIA:

- Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- El aparato no puede ser en ningún caso modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.
- **Versión LED:** FLOS garantiza que el aparato está exento de todo riesgo de emisiones fotobiológicas si se utiliza únicamente la lámpara led incluida en el embalaje.
- Si el cable externo se estropea, debe ser sustituido por FLOS o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones peligrosas.
- La fuente luminosa no puede ser sustituida por el cliente. Para más informaciones, ponerse en contacto con FLOS.
- El símbolo  que aparece en el aparato indica que el producto debe ser eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO

- Para la limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un paño suave. En caso de suciedad más resistente, humedecer el paño con agua y jabón o un detergente neutro.
- **Advertencia:** no emplear alcohol ni disolventes.

ATENÇÃO!

A segurança do aparelho é garantida somente se respeitarmos as instruções tanto na fase de instalação como na de uso; portanto é necessário conservar tais instruções.

ADVERTÊNCIA:

- Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- De forma alguma o aparelho deve ser modificado ou alterado, toda e qualquer modificação pode comprometer a segurança tornando o aparelho perigoso. FLOS declina toda e qualquer responsabilidade pelos produtos modificados.
- **Versão LED:** FLOS garante que o aparelho encontra-se isento de riscos de emissões fotobiológicas apenas utilizando a lâmpada LED fornecida.
- Se o cabo flexível está danificado, deve ser substituído pela FLOS ou por pessoal qualificado para evitar qualquer perigo.
- A fonte luminosa não pode ser substituída pelo cliente. Para maiores informações contactar FLOS.
- O símbolo  indicado no aparelho indica que o produto deve ser eliminado de forma diferenciada em relação ao lixo urbano.

INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA DO APARELHO

- Para limpeza do aparelho utilizar exclusivamente um tecido macio eventualmente úmido com água e sabão ou detergente neutro para a sujeira mais difícil.
- **Atenção:** não utilizar álcool ou solventes.

ВНИМАНИЕ!

Надёжность устройства гарантируется только при соблюдении данных инструкций, как в фазе монтажа, так и при применении, поэтому необходимо обеспечить их сохранность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- В момент установки и каждый раз при проведении работ с устройством, убедиться в снятии напряжения питания.
- Устройство не может изменяться или разбираться, любые изменения могут нарушить надёжность, делая его опасным. FLOS не несёт ответственность за изменённую продукцию.
- **Версия LED:** FLOS гарантирует фотобиологическую безопасность устройства при условии использования поставляемой в комплекте лампы led.
- При повреждении гибкого кабеля он должен быть заменён FLOS или квалифицированным персоналом в целях предотвращения опасности.
- Источник света не может быть заменен заказчиком. Для получения информации связаться с компанией FLOS.
- Символ  приведённый на устройстве, указывает на то, что данная продукция должна быть переработана отдельно от городских отходов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ УСТРОЙСТВА

- Для очистки устройства использовать только мягкую тряпку, смоченную водой с мылом или нейтральным моющим средством для наиболее стойких загрязнений.
- **Внимание:** Не использовать спирт или другие растворители.

警告

安全な器具の取り付けおよびご使用のために、取扱説明書に従って作業を行ってください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

注意

- 取り付け作業および取り外しや再取り付け時には、必ず電源を切ってください。
- 危険ですので、器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。改造した製品に対しては、FLOSは一切責任を負いません。
- **LED ヴァージョン:** FLOSは付属のランプを使用した場合にのみ、器具は光生物学的エミッションの危険性がないことを保証します。
- 可とうケーブルが損傷した場合、危険防止のため、必ずFLOS社または有資格者にケーブルの交換を依頼してください。
- 光源はお客様の手でお取り替えいただけません。詳しくは F L O Sまでお尋ね下さい。
- 器具上の表示 は、一般ごみと区別して本製品を廃棄しなければならないことを表します。

器具の清掃について

器具の清掃には、柔らかい布を使用してください。落ちにくい汚れは、柔らかい布を石鹼水または薄めた中性洗剤に浸し、十分に絞ってから拭き取ってください。

注意: アルコールや溶剤などは使用しないでください。

警告！

只有在安装阶段和使用期间遵守这份说明书的要求，才能保证设备的安全。因此请妥善保管此说明书。

注意事项：

- 在每次灯具安装及操作时，必须确保电源已被断开。
- 不得以任何方式更改或擅自拆卸灯具，任何更改都可能危害到安全，并引发危险。如因修改导致产品出现问题，FLOS拒绝承担任何责任。
- LED版本：FLOS保证设备没有光生物排放的风险只有 使用提供的LED灯。
- 如果外部拖线电缆损坏，必须要由FLOS人员或专业人员对其进行更换以避免危险的发生。
- 用户不得自行更换光源。具体信息请咨询FLOS公司。
- 灯具上标有  符号，表明产品废品的处理方式和普通城市垃圾的处理方式不同。

灯具清洗说明

- 只能使用软布对灯具进行清洗，软布可用水或肥皂泡打湿，以清除顽固污渍
- **警告：**不得使用酒精或溶剂。

إنتبه!

أمن الجهاز مضمون فقط إذا تمت مراعاة هذه التعليمات والإرشادات سواء في مرحلة التركيب أو في مرحلة الاستعمال؛ لذلك من الضروري الاحتفاظ بها.

ملاحظات:

- عند تثبيت الجهاز وعند التصرف فيه، تأكيد من أن مصدر الطاقة مغلق.
- لا يمكن تعديل الجهاز أو العبث به بأي حال من الأحوال، حيث يمكن أن ينبع عن أي تعديل تعريض السلامة للخطر وقد يصبح الجهاز خطيراً. ترفض FLOS أي مسؤولية تجاه المنتجات التي يتم تعديلها.
- إصدار الصمام: يضمن FLOS أن الجهاز هو خالية من خطر الانبعاثات البيولوجية فقط مع استخدام مصباح LED الموردة.
- في حالة إصابة الكابل الخارجي بضرر، يجب أن تستبدلته FLOS أو الموظفين المؤهلين لتجنب أي خطر.
- لا يستطيع العميل استبدال مصدر النور. قم بالاتصال بفلاوس FLOS للحصول على معلومات.
- يشير رمز  الذي يظهر على الجهاز إلى أنه يجب التخلص من الجهاز بصورة تختلف عن التخلص من قمامنة المدن.

إرشادات لتنظيف الجهاز

- لتنظيف الجهاز استعمال قطعة قماش ناعمة، التي من الممكن أن تكون مرتلة بالماء والصابون أو مادة تنظيف حياتية لتنظيف الوسخ الشديد. **تحذير:** عدم استعمال الكحول أو مواد الإذابة.



<IT>

DATI TECNICI

VERSIONE

EUR

Lampada incandescente ad alogeni MAX 40W attacco E27 tipo HSGS
 Lampada LED MAX 5W attacco E27

<EN>

TECHNICAL DATA

VERSION

EUR

Incandescent halogen bulb MAX 40W, E27 attachment type HSGS
 LED light bulb MAX 5W E27 attachment

USA

Incandescent halogen bulb MAX 40W, E26 attachment type G
 LED light bulb MAX 5W E26 attachment

<DE>

TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG

EUR

Halogen-Glühlampe MAX 40W, Fassung E27, typ HSGS
 LED-Lampe MAX 5W Anschluss E27

<FR>

DONNEES TECHNIQUES

VERSION

EUR

Ampoule incandescente à halogènes MAX 40W, douille E27, type HSGS
 Ampoule LED MAX 5W douille E27

USA

Ampoule incandescente à halogènes MAX 40W, douille E27, type G
 Ampoule LED MAX 5W douille E26

<ES>

DATOS TECNICOS

VERSIÓN

EUR

Lámpara halógena de incandescencia MÁX 40W casquillo E27 tipo HSGS
 Lámpara LED MÁX 5W douille E27

USA

Lámpara halógena de incandescencia MÁX 40W casquillo E26 tipo G
 Lámpara LED MÁX 5W douille E26

<PT>

DADOS TÉCNICOS

VERSÃO

EUR

Lâmpada incandescente alógena MAX 40W ligação E27 tipo HSGS
 Lâmpada LED MAX 5W ligação E27

<RUS> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЕРСИИ

EUR

Аллогенная лампочка накаливания макс.40Вт цоколь E27 тип HSGS
Лампа LED MAX 5W цоколь E27

<SA> بيانات تقنية

النماذج

EUR

مصابح متاج بفالجينات حد أقصى 40 واط ربط (E27) نوع (HSGS). مصابح LED الصمام أقصى 5 واط ربط (E27).

<J> 技術的な仕様

バージョン“

USA

白熱ハロゲン球 最大40W、口金E26、G タイプ
LEDランプ 最大 5 W 口金 E26

<CN> 技术参数

型

EUR

卤素白炽灯：最大 40W，HSGS 类的 E27 接。 MAX 5W LED灯，带E27底座。

www.flos.com