


**10022094**



36W LED / 76W Total  
incl. LED Board: L9002877  
Motor: 40 Watt  
220-240V ~ 50/60Hz

**(DE) Bestimmungsgemäße Verwendung**

**(EN) Intended use | (FR) Utilisation conforme | (NL) Beoogd gebruik | (PL) Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem | (NO) Riktig bruk | (DK) Korrekt brug  
(SE) Avsedd användning | (FI) Määräystenmukainen käyttö | (IT) Impiego appropriato | (ES) Uso prescrito | (CZ) Použití v souladu s určením  
(PT) Utilização correta | (GR) Ενδεδειγμένη χρήση | (SK) Predpokladané použitie | (EE) Eeldatav kasutus | (LV) Paredzams lietojums  
(LT) Numatomas naudojimas | (RO) Utilizare intenționată | (SI) Predvidena uporaba | (HR) Namjenska upotreba | (HU) Tervezett felhasználás  
(BG) предназначена употреба | (AL) Përdorimi i parashikuar | (MK) Предвидена употреба | (TR) Amaçlı kullanım | (UK) Призначене використання  
(BA,ME,RS) Namjenska upotreba**

<b>(DE)</b> Ortsfeste Verwendung als Deckenventilator im Innenbereich	<b>(GB)</b> Provided for stationary use as ceiling fan, indoors
<b>(FR)</b> Prévu pour une utilisation stationnaire comme ventilateur de plafond, à l'intérieur	<b>(NL)</b> Voorzien voor stationair gebruik als plafondventilator, binnenshuis
<b>(PL)</b> Przeznaczony do użytku stacjonarnego jako wentylator sufitowy, wewnątrz pomieszczeń	<b>(NO)</b> Leveres for stasjonær bruk som takvifte, innendørs
<b>(DK)</b> Forudsat til stationær brug som loftsventilator, indendørs	<b>(SE)</b> Avsedd för stationär användning som takfläkt, inomhus
<b>(FI)</b> tarkoitettu käytettäväksi kiinteästi kattotuulettimena sisätiloissa	<b>(IT)</b> Fornito per l'uso stazionario come ventilatore a soffitto, in ambienti interni
<b>(ES)</b> Se suministra para uso estacionario como ventilador de techo, en interiores	<b>(CZ)</b> Pro stacionární použití jako stropní ventilátor, v interiéru
<b>(PT)</b> Fornecido para uso estacionário como ventilador de tecto, dentro de casa	<b>(GR)</b> Προβλέπεται για σταθερή χρήση ως ανεμιστήρας οροφής, σε εσωτερικούς χώρους
<b>(SK)</b> Pevné použitie ako stropný ventilátor v interiéri	<b>(BG)</b> Стационарна употреба като таванен ventilator за вътрешна употреба
<b>(EE)</b> Statsionaarne kasutamise laeventilaatorina siseruumides	<b>(LV)</b> Fiksēta lietošana kā griestu ventilators iekštelpās
<b>(LT)</b> Fiksuotas naudojimas kaip lubų ventiliatorius patalpose	<b>(RO)</b> Utilizare fixă ca ventilator de tavan în interior
<b>(SI)</b> Fiksna uporaba kot stropni ventilator v notranjih prostorih	<b>(HR)</b> Fiksna upotreba kao stropni ventilator u unutrašnjosti
<b>(HU)</b> Helyhez kötött használat mennyezeti ventilátorként beltérben	<b>(AL)</b> Përdorim i palëvizshëm si ventilator tavan në ambiente të brendshme
<b>(MK)</b> Фиксна употреба како тавански ventilator во внатрешноста	<b>(TR)</b> İç mekanda tavan vantilatörü olarak sabit kullanım
<b>(UK)</b> Стационарне використання як стельовий вентилятор у приміщенні	<b>(BA)</b> Fiksna upotreba kao stropni ventilator u unutrašnjosti
	<b>(ME)</b>
	<b>(RS)</b>

(DE) Lieferumfang (EN) Package contents   (FR) Contenu de la livraison   (NL) Bij de levering inbegrepen   (PL) Zakres dostawy   (NO) Levering   (DK) Leveringsomfang (SE) Leveransomfattning   (FI) Toimitussisältö   (IT) Fornitura   (ES) Volumen de suministro   (CZ) Rozsah dodávky   (PT) Material fornecido (GR) Παραδοτέος εξοπλισμός   (SK) Obsah balenia   (EE) Pakendi sisu   (LV) Pakas saturs   (LT) Pakuotės turinys (RO) Conținutul pachetului   (SI) Vsebina paketa   (HR) Sadržaj paketa   (HU) A csomag tartalma   (BG) обхват на доставката (AL) Përmbajtja e dorëzimit   (MK) Содржина на испорака   (TR) Teslimat içeriği   (UK) Зміст доставки   (BA,ME,RS) Sadržaj isporuke		
<b>(DE)</b> 1 Deckenventilator Montagematerial Montageanleitung	<b>(GB)</b> 1 ceiling fan Installation hardware Mounting instructions	<b>(FR)</b> 1 Ventilateur de plafond Matériel de montage Instructions de montage
<b>(NL)</b> 1 Plafondventilator Monteringsmateriale Montagehandleiding	<b>(PL)</b> 1 Wentylator sufitowy Elementy montażowe Instrukcja montażu	<b>(NO)</b> 1 Takviften Monteringsmateriale Brukerveiledning
<b>(DK)</b> 1 Loftventilator Monteringsmateriale Brugervejledning	<b>(SE)</b> 1 Takfläkt Monteringsmaterial Monteringsanvisning	<b>(FI)</b> 1 Kattotuuletin Asennus materiaali Asennusohjeet
<b>(IT)</b> 1 Ventilatore da soffitto Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio	<b>(ES)</b> 1 Ventilador de techo Material de montaje Instrucciones de montaje	<b>(CZ)</b> 1 Stropní ventilátor Materiál pro montáž Návod k montáži
<b>(PT)</b> 1 Ventilador de teto Material de montagem Instruções de montagem	<b>(GR)</b> 1 Ανεμιστήρας οροφής Υλικά συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης	<b>(SK)</b> 1 stropný ventilátor Inštalacný hardvér Inštalčná príručka
<b>(BG)</b> 1 таванен вентилатор материали за монтаж инструкции за монтаж	<b>(EE)</b> 1 laeventilaator Paigaldustarvikud Paigaldusjuhend	<b>(LV)</b> 1 griestu ventilators Instalācijas aparatūra Uzstādīšanas instrukcija
<b>(LT)</b> 1 lubų ventiliatorius Montavimo aparatinė įranga Montavimo instrukcija	<b>(RO)</b> 1 ventilator de tavan Hardware de instalare Instrucțiuni de montare	<b>(SI)</b> 1 stropni ventilator Namestitvena strojna oprema Navodila za montažo
<b>(HR)</b> 1 stropni ventilator Instalacijski hardver Upute za montažu	<b>(HU)</b> 1 mennyezeti ventilátor Telepítési hardver Szerelési útmutató	<b>(AL)</b> 1 ventilator tavani Materiali i montimit Udhëzuesi i montimit
<b>(MK)</b> 1 тавански вентилатор Монтажен материјал Упатство за монтажа	<b>(TR)</b> 1 tavan vantilatörü Montaj malzemesi Montaj kılavuzu	<b>(UK)</b> 1 стельовий вентилятор Монтажний матеріал Інструкція з монтажу
<b>(BA)</b> 1 stropni ventilator		
<b>(ME)</b> Montažni materijal		
<b>(RS)</b> Uputstvo za montažu		



(DE)

## Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- LESEN SIE DIESE GESAMTE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.
- Verwenden Sie ausschließlich RUIXUAN-Ersatzteile.
- Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, befestigen Sie den Ventilator gemäß dieser Anleitung direkt an der Tragkonstruktion des Gebäudes und verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Befestigungsmaterial.
- Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie vor der Installation Ihres Ventilators die Stromversorgung, indem Sie die Sicherungen am Anschlusskasten und am zugehörigen Wandschalter ausschalten. Wenn Sie die Sicherungen nicht in der Aus-Position arretieren können, bringen Sie eine gut sichtbare Warnvorrichtung, z. B. einen Anhänger, am Schaltschrank an.
- Alle Verkabelungen müssen den nationalen und lokalen Elektrovorschriften sowie ANSI/NFPA 70 entsprechen. Wenn Sie mit Verkabelungen nicht vertraut sind, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker.
- Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, biegen Sie das Befestigungssystem der Flügel bei der Installation, dem Auswuchten oder der Reinigung des Ventilators nicht.  
Stecken Sie niemals Fremdkörper zwischen die rotierenden Ventilatorflügel.
- Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Motorschäden zu verringern, verwenden Sie mit diesem Ventilator keine Halbleiter-Drehzahlregler. Verwenden Sie ausschließlich Drehzahlregler von RUIXUAN.

**HINWEIS:** Die wichtigen Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in diesem Handbuch können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss klar sein, dass bei der Installation und dem Betrieb dieses Ventilators gesunder Menschenverstand und Vorsicht geboten sind.

## Teileinventar

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig. Nehmen Sie die Teile aus den Styropor-Einsätzen heraus. Nehmen Sie das Motorgehäuse heraus und legen Sie es auf einen Teppich oder Styropor, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden. Überprüfen Sie anhand der Teileliste, ob alle Teile enthalten sind.


- Stab und hängende Kugel

		
Baldachin	Stab und hängende Kugel	Fallstange
		
Aufhängebügel	Dekorative Abdeckungen	Komponenten der Lampenblende
		
Schatten	Fernbedienung	Spiralförmige Verpackung
		
LED		

## Vorbereitung der Installation

Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Aufhängungsort einen Abstand von 2,3 m zum Boden und 76 cm zu Wänden oder Hindernissen gewährleistet.

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussdose fest mit der Gebäudestruktur verbunden ist und das gesamte Gewicht des Ventilators tragen kann.



## Vorbereitung der Fanseite


### Downrod-Installation

Dieser Ventilator kann mit einer Abwärtsstange an einer normalen oder gewölbten Decke montiert werden.



Die Aufhängelänge kann durch eine längere Stange verlängert werden.

Für die Installation sind folgende Werkzeuge erforderlich:

Schraubendreher, Flachkopfschraubendreher, verstellbare Zange oder Schraubenschlüssel, Trittleiter, Drahtschneider und zugelassenes Isolierband.




## Installation der Aufhängevorrichtung



Bitte bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 8 mm in die Betondecke und setzen Sie den Bolzen ein.  
Die Halterung am Loch ausrichten und dann mit der Mutter festziehen.

## Montage und Aufhängung des Ventilators



Wenn Sie die Aufhängelänge Ihres Ventilators verlängern möchten, müssen Sie die Aufhängekugel von der mitgelieferten 6-Zoll-Aufhängestange entfernen, um eine verlängerte Aufhängestange (im Lieferumfang enthalten) zu verwenden. (Wenn Sie die 6-Zoll-Aufhängestange verwenden möchten, fahren Sie bitte mit den folgenden Anweisungen fort.)

Um die Hängekugel zu entfernen, lösen Sie die Stellschraube an der Hängekugel und entfernen Sie den Stift und die Klammer. Senken Sie die Hängekugel ab und entfernen Sie den Anschlagstift. Schieben Sie die Hängekugel von der ursprünglichen Stange A ab und schieben Sie sie auf die längere Stange B (beachten Sie, dass sich oben an der Stange ein Loch für die Stellschraube befindet; verwenden Sie dieses Loch zum Einstellen der Stellschraube). Stecken Sie den Anschlagstift in die Oberseite der verlängerten Stange und heben Sie die Hängekugel an.

Achten Sie darauf, dass der Anschlagstift mit den Schlitzen an der Innenseite der Hängekugel ausgerichtet ist, und ziehen Sie die Stellschraube fest an.

**Tipp:** Um das Einfädeln der elektrischen Kabel durch die Stange vorzubereiten, kleben Sie ein kleines Stück Isolierband auf die Enden der elektrischen Kabel – so bleiben die Kabel beim Einfädeln durch die Stange zusammen.


Lösen Sie die Feststellschrauben und die Mutter oben am Motorgehäuse. Entfernen Sie den Stift und die Klammer von der Stange (falls Sie dies noch nicht getan haben). Schieben Sie die Stange durch die Abdeckung.

Führen Sie die elektrischen Kabel durch die Stange und ziehen Sie überschüssiges Kabel vom oberen Ende der Stange ab.


Setzen Sie die Stange in die Halterung des Motorgehäuses ein und setzen Sie den zuvor entfernten Stift und Clip wieder ein. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben und die Mutter fest an.

Senken Sie die Abdeckung auf das Motorgehäuse ab.

## Fernbedienungsanschluss



## Überdachungsbaugruppe




Heben Sie die Abdeckung an die Aufhängevorrichtung und richten Sie die gelösten Schrauben in der Aufhängevorrichtung an den Langlöchern in der Abdeckung aus. Drehen Sie die Abdeckung, um sie zu arretieren. Setzen Sie die Schrauben wieder ein und ziehen Sie alle Schrauben mit einem Schraubendreher fest.


Nachdem die Aufhängevorrichtung an der Anschlussdose befestigt wurde und den Ventilator tragen kann, können Sie nun Ihren Ventilator aufhängen. Halten Sie den Ventilator mit beiden Händen fest. Schieben Sie die Aufhängestange durch die Öffnung in der Aufhängevorrichtung und lassen Sie die Aufhängekugel auf der Aufhängevorrichtung aufliegen. Drehen Sie den Schlitz der Aufhängekugel, bis er mit der Lasche der Aufhängevorrichtung übereinstimmt.

Tipp: Bitten Sie eine andere Person, die Trittleiter festzuhalten und den Ventilator zu Ihnen hochzuheben, sobald Sie auf der Leiter stehen.


## Installation des Beleuchtungssets



Setzen Sie die Abdeckung und den Lampenschirm wieder auf die LED-Platte.




## Dekorative Pfannenbestand



Setzen Sie die Abdeckung und den Lampenschirm wieder auf die LED-Platte und befestigen Sie sie mit dekorativen Clips und Schraubenmuttern.

## Fernbedienung



A: Der Lernmodus für die Codezuordnung wird zwischen Sender und Empfänger verwendet. Schalten Sie die Stromversorgung innerhalb von 30 Sekunden ein und drücken Sie die Taste „FAN ON/OFF“ des Senders einige Sekunden lang. Nach einem langen Piepton, der das erfolgreiche Lernen anzeigt, kann das Gerät normal geladen werden und funktioniert einwandfrei. (Hinweis: Der Lernmodus wird nicht akzeptiert, wenn die Stromversorgung nach 30 Sekunden eingeschaltet wird.)

B: Wenn der Sender den Empfänger nicht steuern kann, überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist, ob der Batteriestand zu niedrig ist, und überprüfen Sie, ob Störungen durch ähnliche elektronische Produkte vorliegen.

C: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie.

(FR)

## Précautions et avertissements











- VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange RUIXUAN.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles, fixez le ventilateur directement à la structure porteuse du bâtiment conformément aux présentes instructions et utilisez uniquement le matériel fourni.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, avant d'installer votre ventilateur, coupez l'alimentation électrique en désactivant les disjoncteurs du boîtier de prise et de l'interrupteur mural associé. Si vous ne pouvez pas verrouiller les disjoncteurs en position d'arrêt, fixez solidement un dispositif d'avertissement bien visible, tel qu'une étiquette, sur le panneau de service.
- Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux et à la norme ANSI/NFPA 70. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le câblage, faites appel à un électricien qualifié.
- Pour réduire le risque de blessure, ne pliez pas le système de fixation des pales lors de l'installation, de l'équilibrage ou du nettoyage du ventilateur.  
N'insérez jamais d'objets étrangers entre les pales rotatives du ventilateur.
- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du moteur, n'utilisez pas de variateur de vitesse à semi-conducteurs avec ce ventilateur. Utilisez uniquement des variateurs de vitesse RUIXUAN.

REMARQUE : Les consignes et précautions de sécurité importantes figurant dans le manuel ne couvrent pas toutes les conditions et situations possibles. Il est important de comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs essentiels lors de l'installation et du fonctionnement de ce ventilateur.

## Inventaire des pièces

Ouvrez l'emballage avec précaution. Retirez les articles des inserts en polystyrène. Retirez le boîtier du moteur et placez-le sur un tapis ou du polystyrène afin d'éviter d'endommager la finition. Vérifiez à l'aide de la liste des pièces que toutes les pièces sont présentes.


- Tige et boule suspendue

		
Auvent	Tige et boule suspendue	Tige de suspension
		
Support de suspension	Couvercles décoratifs	Composants du panneau de lampe
		
ombre	Télécommande	Emballage en spirale
		
LED		

## Préparation de l'installation

Pour éviter toute blessure corporelle et tout dommage matériel, assurez-vous que l'emplacement de suspension laisse un espace libre de 2,3 m entre les pales et le sol et de 76 cm entre les pales et tout mur ou obstacle.

Assurez-vous que le boîtier de sortie est solidement fixé à la structure du bâtiment et qu'il peut supporter tout le poids du ventilateur.



## Préparation du site de fans


### Installation de la tige de suspension

Ce ventilateur peut être monté à l'aide d'une tige de fixation sur un plafond normal ou voûté.



La longueur de suspension peut être prolongée à l'aide d'une tige plus longue.

L'installation nécessite les outils suivants:

Tournevis, tournevis à tête plate, pince ou clé réglable, escabeau, pince coupante et ruban isolant homologué.




## Installation du support de suspension



Veillez percer un trou de  $\phi 8$  mm dans le plafond en béton et insérer le boulon. Alignez le support avec le trou, puis serrez avec l'écrou.

## Assemblage et suspension du ventilateur



Si vous souhaitez allonger la longueur de suspension de votre ventilateur, vous devez retirer la boule de suspension de la tige de 15 cm fournie afin d'utiliser une tige plus longue (incluse). (Si vous souhaitez utiliser la tige de 15 cm, veuillez suivre les instructions ci-dessous.)

Pour retirer la boule suspendue, desserrez la vis de fixation sur la boule suspendue et retirez la goupille et le clip. Abaissez la boule suspendue et retirez la goupille d'arrêt. Faites glisser la boule suspendue hors de la tige d'origine A, puis faites-la glisser vers le bas de la tige plus longue B (notez que le haut de la tige comporte un trou pour la vis de fixation ; utilisez ce trou pour régler la vis de fixation).

Insérez la goupille d'arrêt dans le haut de la tige allongée et relevez la boule suspendue. Assurez-vous que la goupille d'arrêt est alignée avec les fentes à l'intérieur de la boule suspendue, puis serrez fermement la vis de fixation.

Conseil : pour faciliter le passage des fils électriques dans la tige, appliquez un petit morceau de ruban isolant aux extrémités des fils électriques. Cela permettra de les maintenir ensemble lorsque vous les enfilerez dans la tige.


Desserrez les vis de fixation et l'écrou situés en haut du boîtier du moteur. Retirez la goupille et le clip de la tige (si ce n'est déjà fait). Faites glisser la tige à travers le cache.

Faites passer les fils électriques à travers la tige et retirez le surplus de fil à l'extrémité supérieure de la tige.


Placez la tige dans le support du boîtier du moteur et réinsérez la goupille et le clip qui avaient été retirés précédemment. Serrez fermement les vis de fixation et l'écrou du support.

Abaissez le capot sur le boîtier du moteur.

## Connexion de la télécommande



## Assemblage de la verrière




Soulevez le cache jusqu'au support de suspension, en alignant les vis desserrées du support de suspension avec les trous oblongs du cache. Tournez le cache pour le verrouiller. Réinsérez les vis et serrez-les à l'aide d'un tournevis.

Une fois le support de suspension fixé au boîtier de sortie et capable de supporter le ventilateur, vous êtes prêt à suspendre votre ventilateur. Saisissez fermement le ventilateur à deux mains. Faites glisser la tige dans l'ouverture du support de suspension et laissez la boule de suspension reposer sur le support de suspension. Tournez la fente de la boule de suspension jusqu'à ce qu'elle s'aligne avec la languette du support de suspension.

Conseil : demandez à une autre personne de vous aider à maintenir l'escabeau en place et à vous soulever le ventilateur une fois que vous êtes installé sur l'escabeau.


## Installation du kit d'éclairage



Remettez le couvercle et l'abat-jour en place sur le panneau LED.




## Inventaire des panneaux décoratifs



Remettez le couvercle et l'abat-jour en place sur le panneau LED, puis fixez-les à l'aide des clips décoratifs et des écrous.

## Télécommande



A : Le mode d'apprentissage de la correspondance des codes est utilisé entre l'émetteur et le récepteur. Mettez l'alimentation sous tension dans les 30 secondes et appuyez sur le bouton « FAN ON/OFF » de l'émetteur pendant quelques secondes. Il se chargera normalement après avoir émis un long bip, ce qui signifie que l'apprentissage a réussi et qu'il fonctionne normalement (PS : le mode d'apprentissage n'est pas accepté après avoir mis l'alimentation sous tension pendant 30 secondes).

B : Lorsque l'émetteur ne parvient pas à contrôler le récepteur, vérifiez si la batterie est correctement installée, si son niveau est trop faible, et vérifiez s'il y a des interférences provenant d'appareils électroniques similaires.

C : Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez débrancher la batterie.

(GB)

## Cautions and Warnings











- READ THIS ENTIRE MANUAL CAREFULLY BEFORE BEGINNING INSTALLATION. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
- Use only RUIXUAN replacement parts.
- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the building according to these instructions, and use only the hardware supplied.
- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location. If you cannot lock the circuit breakers in the off position, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes and ANSI/NFPA 70. If you are unfamiliar with wiring, use a qualified electrician.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment system when installing, balancing, or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating fan blades.
- To reduce the risk of fire, electrical shock, or motor damage, do not use a solid-state speed control with this fan. Use only RUIXUAN speed controls

NOTE: The important safety precautions and instructions appearing in the manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense and caution are necessary factors in the installation and operation of this fan.

## Parts Inventory


Carefully open the packaging. Remove items from Styrofoam inserts. Remove motor housing and place on carpet or Styrofoam to avoid damage to finish. Check against parts inventory that all parts have been included.

- Downrod and hanging ball

		
Canopy	Downrod and hanging ball	Downrod
		
Hanger bracket	Decorative covers	Lamp panel components
		
shade	Remote control	Spiral package
		
LED		

## Installation Preparation

To prevent personal injury and damage, ensure that the hanging location allows the blades a clearance of 2.3m from the floor and 76cm from any wall or obstruction. Be sure the outlet box is securely attached to the building structure and can support the full weight of the fan.




## Preparing the Fan Site

### Downrod Installation



This fan can be mounted with a downrod on a normal or vaulted ceiling. The hanging length can be extended by a longer downrod.

Installation requires these tools:

Screwdriver, flat-head screwdriver, adjustable pliers or wrench, stepladder, wire cutters, and rated electrical tape.




## Installing the Hanger Bracket



Please drill  $\phi 8\text{mm}$  hole on the concrete ceiling, and insert the bolt.  
Align bracket with the hole, then tighten with nut.

## Assembling and Hanging the Fan



If you wish to extend the hanging length of your fan, you must remove the hanging ball from the 6 inch downrod provided to use with an extended downrod (included) . (If you wish to use the 6 inch downrod, please proceed to instructions below.)

To remove hanging ball, loose set screw on hanging ball and remove pin and clip. Lower hanging ball and remove stop pin. Slide hanging ball off the original downrod A, and slide it down the longer downrod B (the top of the downrod should be noted as having a set screw hole; use this hole when setting the set screw).

Insert stop pin into top of extended downrod and raise hanging ball.

Be sure stop pin aligns with slots on the inside of the hanging ball, tighten set screw securely.


Tip: To prepare for threading electrical wires through downrod, apply small piece of electrical tape to the ends of electrical wires-this will keep the wires together when threading them through the downrod.

Loosen yoke set screws and nut at top of motor housing. Remove pin and clip from downrod (if you have not already done so). Slide downrod through canopy.


Tread electrical wires through downrod and pull extra wire slack from the upper end of the downrod.

Place downrod into the motor housing yoke and ew-insert pin and clip that were previously removed. Tighten yoke set screws and nut securely. Lower canopy to motor housing.

## Remote control connection



## Canopy Assembly




Raise canopy to hanging bracket, aligning loosened screws in hanging bracket with slotted holes in canopy. Twist canopy to lock. Re-insert screws and secured all screws with screwdriver.


With hanging bracket secured to the outlet box and able to support to fan, you are now ready to hang your fan. Grab the fan firmly with two hands. Slide downrod through opening in hanging bracket and let hanging ball rest on the hanging bracket. Turn the hanging ball slot until it lines up with the hanging bracket tab.

Tip: Seek the help of another person to hold the stepladder in place and to lift the fan up to you once you are set on the ladder.



## Installing Light Kit



Restore the cover and the lamp shade back to the LED pan.




## Decorative Pan Inventory



Restore the cover and the lamp shade back to the LED pan, and secure them with decorative clips and bolt nuts.


## Remote Control





A: Learning code matching mode is used between emitter and receive. Turn "ON" the supply power within 30 seconds and press the emitter's "FAN ON/OFF" button for 5 seconds, it can load normally after hearing a long sound "bee", which means learning successfully and it can work normally. (PS: Learning mode is not accepted after turning "ON" the supply power for 30 seconds)


B: When the emitter cannot control the receiver, check if the battery is installed correctly, is the battery level too low, check for interference from similar electronic products


C: If not used for a long time, please unplug the battery.

	(DE)	(EN)	(FR)	(NL)	(PL)	(NO)
<b>L</b>	Stromführender Leiter	Live conductor	Conducteur	Spanningvoerende draad	Przewód prądowy	Strømførende leder
	Schutzleiter	Earth conductor	Conducteur de protection (terre)	Aardkabel	Przewód uziemiający	Jordledningen
<b>N</b>	Neutralleiter	Neutral conductor	Conducteur neutre	Nulleider	Przewód zerowy	Nøytralleider

	(DK)	(SE)	(FI)	(IT)	(ES)	(CZ)
<b>L</b>	Strømførende leder	Strömförande ledare	Virtajohdin	Conduttore sotto tensione	Conductor de corriente	Vodič pod napětím
	Jordledningen	Skyddsledare	Suojajohdin	Conduttore di terra	Conductor de protección	Ochranný vodič
<b>N</b>	Neutralleider	Neutralledare	Nollajohdin	Conduttore neutro	Conductor neutro	Neutrální vodič



	(PT)	(GR)	(SK)	(EE)	(LV)	(LT)
<b>L</b>	Conductor vivo	Ρευματοφόρος αγωγός	Živý vodič	Faasisuht	Dzīvais vadītājs	Gyvas dirigentas
	Conductor de terra	Αγωγός γείωσης	Zemný vodič	Maandusjuht	Zemes vadītājs	Žemės dirigentas
<b>N</b>	Conductor neutro	Ουδέτερος αγωγός	Neutrálný vodič	Neutraaljuht	Neitrālais vadītājs	Neutrinis dirigentas

	(RO)	(SI)	(HR)	(HU)	(BG)	(AL)
<b>L</b>	Conductor viu	Živi dirigent	Živi dirigent	Élő vezető	проводник под напряжение	Konduktor i gjallë
	Conductor de împământare	Zemeljski dirigent	Uzemljeni dirigent	Földvezető	защитен проводник	Dirigjent i tokës
<b>N</b>	Conductor neutru	Nevtralni dirigent	Neutralni dirigent	Semleges vezető	нулев проводник	Kondaktor neutral


	(MK)	(TR)	(UK)	(BA)(ME)(RS)
<b>L</b>	Жив кондуктор	Canlı iletici	Живий диригент	Živi dirigent
	Земјен проводник	Toprak iletkeni	Земельний провідник	Zemaljski provodnik
<b>N</b>	Неутрален проводник	Nötr iletken	Нейтральный провідник	Neutralni provodnik


### (DE) Verwendete Symbole


(EN) Safety Precautions | (FR) Symboles utilisés | (NL) Gebruikte symbolen | (PL) Stosowane symbole | (NO) Brukte symboler | (DK) Brugte symboler  
 (SE) Använda symboler | (FI) Käytetyt symbolit | (IT) Simboli usati | (ES) Símbolos empleados | (CZ) Použité symboly | (PT) Símbolos utilizados  
 (GR) Χρησιμοποιούμενα σύμβολα | (SK) Bezpečnostné opatrenia | (EE) Ohutusabinõud | (LV) Drošības pasākumi  
 (LT) Saugos priemonės | (RO) Măsuri de precauție | (SI) Varnostni ukrepi | (HR) Mjere opreza | (HU) Használt szimbólumok | (BG) Мерки за безопасност  
 (AL) Simbolet e përdorura | (MK) Користени симболи | (TR) Kullanılan semboller | (UK) Використовувані символи | (BA,ME,RS) Korišteni simboli

IP 20



<p><b>(DE)</b> Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E  <b>(EN)</b> This product contains a light source of energy efficiency class E  <b>(FR)</b> Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique E  <b>(NL)</b> Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E  <b>(PL)</b> Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E  <b>(NO)</b> Dette produktet inneholder en lyskilde i energieeffektivitetsklasse E  <b>(DK)</b> Dette produkt indeholder en lyskilde af energieeffektklasse E  <b>(SE)</b> Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass E  <b>(FI)</b> Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan E valonlähteen  <b>(IT)</b> Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica E  <b>(ES)</b> Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética E  <b>(CZ)</b> Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E  <b>(PT)</b> Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética E  <b>(GR)</b> Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής απόδοσης κλάσης E  <b>(SK)</b> Tento výrobok obsahuje zdroj svetla triedy energetickej efektivity E  <b>(EE)</b> See toode sisaldab energiatõhususklassi E valgusallikat  <b>(LV)</b> Šis produkts satur enerģijas efektivitātes klases E gaismas avotu  <b>(LT)</b> Šis gaminys turi energijos efektyvumo klasės E šviesos šaltinį  <b>(RO)</b> Acest produs conține o sursă de lumină de clasă de eficiență energetică E  <b>(SI)</b> Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijskega razreda E  <b>(HR)</b> Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase E  <b>(HU)</b> Ez a termék egy E energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz  <b>(BG)</b> Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E  <b>(AL)</b> Ky produkt përmban një burim drite të klasës së efikasitetit të energjisë E  <b>(MK)</b> Овој производ содржи извор на светлина од класа на енергетска ефикасност E  <b>(TR)</b> Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı E olan bir ışık kaynağı içerir  <b>(UK)</b> Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E  <b>(BA)(ME)(RS)</b> Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase E</p>	<p style="text-align: center;"><b>QR</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>EAN</b></p> <p style="text-align: center;">4251911783827</p>
--	--	--

	<p><b>(DE)</b> Durch einen Fachmann austauschbare Lichtquelle (nur LED).  <b>(EN)</b> Replaceable (LED only) light source by a professional.  <b>(FR)</b> Source de lumière remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.  <b>(NL)</b> Lichtbron (alleen led) te vervangen door een professional.  <b>(PL)</b> Wymienne (tylko LED) źródło światła wykonane przez profesjonalistę.  <b>(NO)</b> Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.  <b>(DK)</b> Udskiftelig lyskilde (kun LED), udskiftes af en elektriker.  <b>(SE)</b> Ljuskälla (endast LED) utbytbar genom fackman.  <b>(FI)</b> Ammatillainen voi vaihtaa vaihdettavan (vain LED) valonlähteen.  <b>(IT)</b> Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.  <b>(ES)</b> Fuente de luz (solo LED) sustituible por un profesional.  <b>(CZ)</b> Výměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.  <b>(PT)</b> Luz LED (apenas LED) substituível por um profissional.  <b>(GR)</b> Η πηγή φωτός (μόνο LED) να αντικαθίσταται από επαγγελματία.  <b>(SK)</b> Zdroj svetla (iba LED) vymeniteľný prostredníctvom odborníka.  <b>(EE)</b> Spetsialisti poolt vahetatav valgusallikas (ainult LED).  <b>(LV)</b> Speciālista maināms gaismas avots (tikai LED).  <b>(LT)</b> Specialisto keičiamas šviesos šaltinis (tik LED).  <b>(RO)</b> Sursă de lumină schimbabilă de către un specialist (doar LED).  <b>(SI)</b> Svetlobni vir, ki ga lahko zamenja strokovnjak (samo LED).  <b>(HR)</b> Izvor svjetlosti koji može zamijeniti stručnjak (samo LED).  <b>(HU)</b> Szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás.  <b>(BG)</b> Светлинен източник, който може да се смени от специалист (само LED).  <b>(AL)</b> Burim drite i zëvendësueshëm (LED vetëm) nga një profesionist.  <b>(MK)</b> Изворот на светлина (само LED) се заменува од професионалец.  <b>(TR)</b> Değiştirilebilir (yalnızca LED) ışık kaynağı bir profesyonel tarafından değiştirilir.  <b>(UK)</b> Замінний (тільки LED) джерело світла замінюється фахівцем.  <b>(BA)(ME)(RS)</b> Zamjenjiv (samo LED) izvor svjetlosti zamjenjuje profesionalac.</p>
---	--



- (DE) Durch einen Fachmann austauschbares Betriebsgerät.  
 (EN) Replaceable control gear by a professional.  
 (FR) Contrôleur remplaçable par un professionnel.  
 (NL) Voorschakelapparatuur te vervangen door een professional.  
 (PL) Wymienny układ sterujący przez profesjonalistę.  
 (NO) Utskiftbar kontrollutstyr av en profesjonell.  
 (DK) Udsiftelig igangsætter, udskiftes af en elektriker.  
 (SE) Styrdon utbytbar genom fackman.  
 (FI) Ammattilainen voi vaihtaa vaihdettavat ohjauslaitteet.  
 (IT) Dispositivo di controllo sostituibile da un professionista.  
 (ES) Dispositivo de control sustituible por un profesional.  
 (CZ) Vyměnitelný předřadník odborníkem.  
 (PT) Dispositivo de controlo substituível por um profissional.  
 (GR) Ο εξοπλισμός ελέγχου να αντικαθίσταται από επαγγελματία.  
 (SK) Predradník vymeniteľný prostredníctvom odborníka.  
 (EE) Spetsialisti poolt vahetatav juhtseade.  
 (LV) Speciālista maināma vadības iekārta.  
 (LT) Specialisto keičiamas valdymo įrenginys.  
 (RO) Aparat de comandă schimbabil de către un specialist.  
 (SI) Nadomestna krmilna naprava, ki jo lahko zamenja strokovnjak.  
 (HR) Zamjenjivi upravljački sklop koji može zamijeniti stručnjak.  
 (HU) Szakember által cserélhető vezérlőszerkezet.  
 (BG) Уред, който може да се смени от специалист.  
 (AL) Pajisje kontrolli e zëvendësueshme nga një profesionist.  
 (MK) Заменлива контролна опрема од страна на професионалец.  
 (TR) Profesyonel tarafından değiştirilebilir kontrol donanımı.  
 (UK) Замінний контрольний пристрій фахівцем.  
 (BA)(ME)(RS) Zamjenjiva kontrolna oprema od strane profesionalca.