

STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzbrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
www.steinel.de



Contact

www.steinel.de/contact



110068641 01/2019_A Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



Information
IR 2180 UP ECO


Part 1

DE	12	Textteil beachten!
GB	21	Follow written instructions!
FR	29	Se référer à la partie texte !
NL	37	Neem tekstpassage in acht!
IT	45	Seguire attentamente le istruzioni!
ES	53	¡Téngase en cuenta el texto!
PT	61	Siga as instruções escritas!
SE	69	lakta texten!
DK	77	Følg den skriftlige vejledning!
FI	85	Huomaa tekstiosio!
NO	93	Se de skriftlige instruksene!
GR	101	Τηρείτε γραπτές οδηγίες!
TR	109	Metin kısmını dikkate alın!
HU	117	Szöveges részre figyelni!


Part 2

CZ	29	Dodržujte písemné pokyny!
SK	37	Dodržiaavajte písomné informácie!
PL	45	Postępować zgodnie z instrukcją!
RO	53	Respectați instrucțiunile următoare!
SI	61	Upoštevajte besedilo!
HR	69	Pridržavajte se uputa!
EE	77	Järgige tekstiosa!
LT	85	Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!
LV	93	Pievērsiet uzmanību teksta daļai!
RU	101	Соблюдать текстовую
BG	109	инструкцию!Прочетете
CN	117	инструкциите! 遵守文字说明要求!


3.1




3.2





3.3




3.4





4.1







5.1




5.2




5.3




5.4





5.5



6.1



6.2



1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Symbolerklärung



Warnung vor Gefahren!



Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise



Vor allen Arbeiten am Sensorschalter die Spannungszufuhr unterbrechen!

- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation des Sensorschalters handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher fachgerecht nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden (z.B. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Sensorschalter zur Montage in Unterputzdosen im Innenbereich

Der IR 2180 UP ECO ist mit einem Pyro-Sensor ausgestattet, der die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Menschen, Tieren, etc.) erfasst. Diese registrierte Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und in angeschlossener Verbraucher (z. B. eine Leuchte) wird eingeschaltet. Durch Hindernisse, wie z. B. Mauern oder Glasscheiben, wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt also auch keine Schaltung.

Der Sensorschalter ist sowohl für eine 2- als auch für eine 3-Draht-Installation ausgelegt.

Lieferumfang (Abb. 3.1)

- Sensormodul
- Rahmen
- Lastmodul

Produktmaße (Abb. 3.2)

Geräteübersicht (Abb. 3.3)

- A** Lastmodul
- B** Dämmerungseinstellung
- C** Zeiteinstellung
- D** Schraubenschaft der Anschlussklemme
- E** Kabelschacht der Anschlussklemme
- F** Rahmen
- G** Sensormodul
- H** Taster für Lichtfunktion

Erfassungsbereich (Abb. 3.4)

4. Elektrischer Anschluss

Schaltplan (Abb. 4.1)

- a)** Anschluss Zwei-Draht
- b)** Anschluss Drei-Draht
- c)** Vernetzung mehrerer Sensoren

Die Netzzuleitung besteht aus einem 2- bzw. 3-adrigen Kabel:

L = Phase (meistens schwarz oder braun)

N = Neutralleiter (meistens blau, optional)

L' = Geschaltete Phase (meistens schwarz, braun oder grau)

Im Zweifel müssen Sie die Kabel mit einem Spannungsprüfer identifizieren; anschließend wieder **spannungsfrei schalten**. Phase (**L**) und (**L'**) werden an die Anschlussklemme angeschlossen. Neutralleiter (**N**) kann optional angeschlossen werden. Ein Schutzleiter wird nicht benötigt.

Wichtig: Ein Vertauschen der Anschlüsse führt im Gerät oder Sicherungskasten zu einem Kurzschluss. In diesem Fall müssen nochmals die einzelnen Kabel identifiziert und neu verbunden werden.

Eine Parallelschaltung mehrerer Sensorschalter ist möglich. Die maximale anschließbare Leistung erhöht sich dadurch nicht. An jedem Sensorschalter muss der Neutralleiter (**N**) angeschlossen werden.

5. Montage

- Alle Bauteile auf Beschädigung prüfen.
- Bei Schäden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.
- Geeigneten Montageort auswählen unter Berücksichtigung der Reichweite und Bewegungserfassung.

Montageschritte

- Stromversorgung ausschalten (**Abb. 4.1**)
- Anschlusskabel am Lastmodul anschließen
 - Anschluss 2-Draht (**Abb. 5.1a**)
 - Anschluss 3-Draht (**Abb. 5.1b**)
- Lastmodul in die Unterputzdose schieben (**Abb. 5.2**)
- Lastmodul festschrauben (**Abb. 5.3**)
- Rahmen und Sensormodul auf Lastmodul stecken (**Abb. 5.4**)
- Stromversorgung einschalten (**Abb. 5.5**)
- Einstellungen → **"6. Funktion"**

6. Funktion

Werkseinstellungen:

Dämmerungseinstellung: 1000 Lux (Tageslichtbetrieb)


Zeiteinstellung: 5 Sekunden

Um Einstellungen vorzunehmen, müssen Sie das Sensormodul öffnen.

- Drücken Sie einen Schraubendreher auf die Rastnase und öffnen Sie die Klappe (**Abb. 6.1**)

Dämmerungseinstellung (Abb. 6.2/B)

Die gewünschte Ansprechschwelle des Sensors kann in Stufen von 2 Lux bis 1000 Lux bzw. helligkeitsunabhängig eingestellt werden.

Einstellregler : Tageslichtbetrieb (helligkeitsunabhängig)

Einstellregler : Dämmerungsbetrieb (2 Lux)

Bei der Einstellung des Erfassungsbereiches und für den Funktionstest bei Tageslicht muss der Einstellregler auf  stehen.

Zeiteinstellung (Abb. 6.2/C)

Die gewünschte Leuchtdauer der angeschlossenen Leuchte kann in Stufen von 5 Sekunden bis maximal 30 Minuten eingestellt werden.

Einstellregler 5 s: kürzeste Zeit (5 Sekunden)

Einstellregler 5 min: 5 Minuten

Einstellregler 30 min: längste Zeit (30 Minuten)

Durch jede erfasste Bewegung vor Ablauf dieser Zeit wird die Nachlaufzeit neu gestartet. Bei der Einstellung des Erfassungsbereiches und für den Funktionstest wird empfohlen, die kürzeste Zeit einzustellen.

Hinweis: Nach jedem Abschaltvorgang ist eine erneute Bewegungserfassung für ca. 6 Sekunden unterbrochen. Erst nach Ablauf dieser Zeit kann der Sensorschalter bei Bewegung wieder Licht schalten.

LED ON/OFF

Wenn die Status-LED als störend empfunden wird, kann sie problemlos ausgeschaltet werden.

Einstellregler kurz (1 Sekunde) auf LED ON/OFF stellen.

LED blinkt 1-mal: LED ist eingeschaltet.

LED blinkt 2-mal: LED ist abgeschaltet.

Anschließend muss der Einstellregler wieder auf die gewünschte Zeiteinstellung gestellt werden. Passiert dies nicht, beträgt die Zeiteinstellung 2 Minuten.

Taster für Lichtfunktion (Abb. 6.2/H)

Status Licht AN: 1 × Drücken

Licht geht aus. Wird keine Bewegung mehr erfasst, läuft die Nachlaufzeit ab und der Sensor wechselt in den normalen Sensorbetrieb.

Status Licht AUS: 1 × Drücken

Licht geht an, auch wenn ausreichend Helligkeit vorhanden ist. Das Licht bleibt so lange eingeschaltet, bis es der Sensorschalter aufgrund fehlender Bewegung oder ausreichender Umgebungshelligkeit ausschaltet.

Teach-Modus

Der Teach-Modus speichert den aktuellen Wert der Umgebungshelligkeit, unterhalb dessen der Sensor zukünftig auf Bewegung reagieren soll.

Wird der Taster für 5 Sekunden gedrückt, wird die Helligkeit eingelernt. Dies erfolgt 5 Sekunden nach Loslassen des Tasters, um ein Abschatten des Helligkeitssensor zu verhindern. Der Eintritt in den Teach-Modus wird durch einmaliges Blinken der LED angezeigt. Während des Teach-Vorgangs ist die angeschlossene Leuchte ausgeschaltet. Das Abspeichern des aktuellen Helligkeitswerts wird durch einmaliges Blinken der LED bestätigt. Danach geht der Sensorschalter zurück in den Sensorbetrieb und arbeitet mit der neuen

Schwelle. Der Teach-Modus kann beliebig häufig wiederholt werden. Um den Teach-Modus zu verlassen, betätigen Sie den Einstellregler Dämmeinstellung.

7. Wartung und Pflege

Dieses Produkt ist wartungsfrei. Die Oberfläche kann bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) gesäubert werden.

8. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

9. Herstellergarantie

Herstellergarantie für Unternehmer, wobei Unternehmer eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft ist, die bei Abschluss des Kaufes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Kunde gerne eine unentgeltliche Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mängel (nach unserer Wahl: Reparatur oder Austausch mangelhafter Teile ggf. Austausch durch ein Nachfolgemodell oder Erstellung einer Gutschrift), die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantiezeit für

- Sensorik / Außenleuchten / Innenleuchten beträgt: 5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Produktes.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle austauschbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte unberührt. Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten und beschränken oder ersetzen diese nicht.

Die Garantie gilt für sämtliche STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden Sie es bitte vollständig und frachtfrei mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Händler oder direkt an uns, die **STEINEL Vertrieb GmbH – Reklamationsabteilung –, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz**. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Für Transportkosten und -risiken im Rahmen der Rücksendung übernehmen wir keine Haftung.

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

10. Technische Daten

Abmessungen (H × B × T)	81 × 81 × 57 mm																		
Netzanschluss	220-240 V, 50/60 Hz																		
Leistungsaufnahme	25 mW																		
Leistung	<table border="0"> <tr> <td>Glüh-/ Halogenlampenlast</td> <td>200 W</td> </tr> <tr> <td>Leuchtstofflampen EVG</td> <td>150 W</td> </tr> <tr> <td>Leuchtstofflampen unkompensiert</td> <td>150 VA</td> </tr> <tr> <td>Leuchtstofflampen reihenkompensiert</td> <td>150 VA</td> </tr> <tr> <td>Niedervolt Halogenlampen</td> <td>200 VA</td> </tr> <tr> <td> LED < 2 W</td> <td>40 W</td> </tr> <tr> <td> 2 W < LED < 8 W</td> <td>100 W</td> </tr> <tr> <td> LED > 8 W</td> <td>160 W</td> </tr> <tr> <td>Kapazitive Belastung</td> <td>132 µF</td> </tr> </table>	Glüh-/ Halogenlampenlast	200 W	Leuchtstofflampen EVG	150 W	Leuchtstofflampen unkompensiert	150 VA	Leuchtstofflampen reihenkompensiert	150 VA	Niedervolt Halogenlampen	200 VA	LED < 2 W	40 W	2 W < LED < 8 W	100 W	LED > 8 W	160 W	Kapazitive Belastung	132 µF
Glüh-/ Halogenlampenlast	200 W																		
Leuchtstofflampen EVG	150 W																		
Leuchtstofflampen unkompensiert	150 VA																		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	150 VA																		
Niedervolt Halogenlampen	200 VA																		
LED < 2 W	40 W																		
2 W < LED < 8 W	100 W																		
LED > 8 W	160 W																		
Kapazitive Belastung	132 µF																		
Minimale Anschlussleistung	mit N: 1 W ohne N: 4 W																		
Montagehöhe	1,1 m																		
Sensorik	Passiv Infrarot																		
Erfassungswinkel	180° mit 90° Öffnungswinkel																		
Reichweite	max. 8 m tangential																		
Dämmerungseinstellung	2-1000 Lux																		
Zeiteinstellung	5 s - 30 min																		
Temperatur	0 bis +40 °C																		
Schutzart	IP20																		

11. Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
Sensorschalter ohne Spannung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherung hat ausgelöst, nicht eingeschaltet ■ Kurzschluss 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherung einschalten, tauschen, Netzschalter einschalten, Leitung überprüfen mit Spannungsprüfer ■ Anschlüsse überprüfen
Sensorschalter schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leuchtmittel defekt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leuchtmittel austauschen
Sensorschalter schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> ■ bei Tagesbetrieb, Dämmerungseinstellung steht auf Nachtbetrieb ■ Sicherung hat ausgelöst 	<ul style="list-style-type: none"> ■ neu einstellen ■ Sicherung einschalten, tauschen, evtl. Anschluss überprüfen
Sensorschalter schaltet nicht aus	<ul style="list-style-type: none"> ■ dauernde Bewegung im Erfassungsbereich ■ geschaltete Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich und schaltet durch Temperaturveränderung neu ■ weiterer Sensorschalter parallel geschaltet und noch aktiv 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereich kontrollieren ■ Bereich kontrollieren ■ Zeiteinstellung des anderen Sensorschalters abwarten
Sensorschalter schaltet immer EIN/AUS	<ul style="list-style-type: none"> ■ geschaltete Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich ■ Tiere bewegen sich im Erfassungsbereich 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereich kontrollieren ■ Bereich kontrollieren
LEDs glimmen, flackern	<ul style="list-style-type: none"> ■ LEDs reagieren zu sensibel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Neutralleiter (N) anschließen, Leuchtmittel tauschen

12. LED-Blinkcodes bei Störung

LED-Blinkcode	Ursache	Abhilfe
1-mal Blinken jede Sekunde	Betrieb gestört	Anschlüsse überprüfen, Leuchtmittel tauschen, Neutralleiter anschließen
2-mal Blinken alle 5 Sekunden	Versorgungsspannung fehlerhaft	Anschlüsse überprüfen, Leuchtmittel tauschen, Neutralleiter anschließen
3-mal Blinken alle 5 Sekunden	Überlast, Kurzschluss	Anschlüsse überprüfen, Leistung reduzieren, Anzahl angeschlossener Leuchtmittel reduzieren
4-mal Blinken alle 5 Sekunden	Zu hohe Temperatur	Leistung reduzieren
5-mal Blinken alle 5 Sekunden	Zu geringe Temperatur	Einsatzort überprüfen

Nachdem die Störung behoben wurde, kann der Sensorschalter durch Drücken des Tasters neu gestartet werden. Nur bei den Temperaturstörungen geht der Sensor automatisch in den Normalbetrieb über, sobald sich die Temperatur normalisiert hat.

GB

1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

- Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.
- Subject to change in the interest of technical progress.

Symbols



Hazard warning!



Reference to other information in the document.

2. General safety precautions



Disconnect the power supply before attempting any work on the sensor switch.

- During installation, the electric power cable being connected must not be live. Therefore, switch off the power first and use a voltage tester to make sure the wiring is off-circuit.
- Installation of the sensor switch involves work on the mains power supply; This work must therefore be carried out professionally in accordance with national wiring regulations and electrical operating conditions (e.g. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Proper use:

- Sensor switch for installation in indoor flush-mounting boxes.

The IR 2180 UP ECO is equipped with a pyro sensor which detects the invisible heat emitted by moving objects (people, animals etc.). The heat detected in this way is converted electronically into a signal that switches a connected load ON (e.g. a light). Heat is not detected through obstacles, such as walls or panes of glass, and will therefore not activate the light.

The sensor switch is designed for both 2 and 3-wire electrical systems.

Package contents (Fig. 3.1)

- Sensor module
- Surround
- Load module

Product dimensions (Fig. 3.2)

Product components (Fig. 3.3)

- A** Load module
- B** Twilight setting
- C** Time setting
- D** Connecting terminal screw shaft
- E** Connecting terminal cable duct
- F** Surround
- G** Sensor module
- H** Switch for light function

Detection zone (Fig. 3.4)

4. Electrical connection

Wiring diagram (Fig. 4.1)

- a) Two-wire connection
- b) Three-wire connection
- c) Interconnecting several sensors

The supply lead is a 2 or 3-core cable:

L = phase conductor (usually black or brown)

N = neutral conductor (usually blue, optional)

L' = switched phase conductor (usually black, brown or grey)

If you are in any doubt, identify the conductors using a voltage tester; then disconnect from the power supply again. Connect phase conductor (**L**) and (**L'**) to the terminal. Neutral conductor (**N**) can be connected to the terminal as an option. A protective-earth conductor is not required.

Important: mixing up the connections will cause a short circuit in the product or your fuse box. In this case, you must identify the individual conductors once again and reconnect them.

Several sensor switches can be connected in parallel. This does not increase the maximum connectable load. The neutral conductor (**N**) must be connected at each sensor switch.

5. Mounting

- Check all components for damage.
- Do not use the product if it is damaged.
- Select an appropriate mounting location, taking the reach and motion detection into consideration.

Mounting procedure

- Switch OFF power supply (Fig. 4.1)
- Connect conductors to load module.
 - 2-wire connection (Fig. 5.1a)
 - 3-wire connection (Fig. 5.1b)
- Push load module into the flush-mounting box (Fig. 5.2)
- Screw load module into place (Fig. 5.3)
- Fit surround and sensor module on load module (Fig. 5.4)
- Switch ON power supply (Fig. 5.5)
- Settings → "6. Function"

6. Function

Factory settings:

Twilight setting: 1000 lux (daylight mode)

Time setting: 5 seconds


To make settings, you must open the sensor module.

- Press a screwdriver onto the tab and open the flap (Fig. 6.1)

Twilight setting (Fig. 6.2/B)

The sensor's response threshold can be set in increments from 2 lux to 1000 lux or in relation to ambient light level.

Control dial set to : daylight operation (independent of ambient light level)

Control dial set to : twilight operation (2 lux)

The control dial must be turned to  when adjusting the detection zone and performing the functional test in daylight.

Time setting (Fig. 6.2/C)

The time you want the connected lamp to stay ON for can be set in increments from 5 seconds to a maximum of 30 minutes.

Control dial set to 5 s: shortest time (5 seconds)

Control dial set to 5 min: 5 minutes

Control dial set to 30 min: longest time (30 minutes)

The stay-ON time is restarted by any movement before this time elapses. The shortest time setting is recommended when adjusting the detection zone and performing the functional test.

Note: every time the light switches OFF, it takes approximately 6 seconds for the sensor to start detecting movement again. Only after this time elapses can the sensor switch turn light ON again in response to motion.

LED ON/OFF

If you are irritated by the status LED, it can easily be switched OFF.

Briefly (1 second) set control dial to LED ON/OFF.

LED flashes once: LED is ON.

LED flashes twice: LED is OFF.

The control dial must then be adjusted to the chosen time setting. If this is not done, the time set is 2 minutes.

Switch for light function (Fig. 6.2/H)

Light ON status: press once

Light goes out. If no movement is being detected, the stay-ON time elapses and the sensor switches to normal sensor mode.

Light OFF status: press once

Light come ON even in sufficient ambient brightness. The light stays switched ON until the sensor switch turns it OFF because no movement is being detected or ambient brightness is sufficient.

Teach mode

Teach mode saves the current ambient light level below which you do not want the sensor to respond to movement from now on.

Pressing the button for 5 seconds programs in the light level. This takes place 5 seconds after releasing the button to prevent any shadow being cast over the brightness sensor. The LED flashes once to indicate that Teach mode has been selected. The connected lamp is switched OFF while the Teach cycle is in progress. The LED flashes once to confirm that the current ambient light level has been saved. The sensor switch then returns to sensor mode and operates with the new threshold. Teach mode can be repeated any number of times.

To quit Teach mode, turn the twilight setting control dial.

7. Maintenance and care

This product requires no maintenance.

The surface can be cleaned with a damp cloth (without detergents) if dirty.

8. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.



Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

9. Manufacturer's Warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory rights against the vendor. If these rights exist in your country, they are neither curtailed nor restricted by our Warranty Declaration. We guarantee that your STEINEL Professional sensor product will remain in perfect condition and proper working order for a period of 5 years. We guarantee that this product is free from material-, manufacturing- and design flaws. In addition, we guarantee that all electronic components and cables function in the proper manner and that all materials used and their surfaces are without defects.

Making Claims

If you wish to make a claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and product designation, either to your retailer or contact us at **STEINEL (UK) Limited, 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6UP**, for a returns number. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires. STEINEL shall assume no liability for the costs or risks involved in returning a product.

For information on making claims under the terms of the warranty, please go to www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to ask any question regarding your product, you are welcome to call us at any time on our Service Hotline **01733 366700**.

5 YEAR
MANUFACTURER'S
WARRANTY

10. Technical specifications

Dimensions (H x W x D)	81 x 81 x 57 mm
Power supply	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Power consumption	25 mW
Output	
Incandescent / halogen lamp load	200 W
Fluorescent lamps, electronic ballast	150 W
Fluorescent lamps, uncorrected	150 VA
Fluorescent lamps, series-corrected	150 VA
Low-voltage halogen lamps	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Capacitive load	132 µF
Minimum connected load	with N: 1 W without N: 4 W
Mounting height	1.1 m
Sensor system	Passive infrared
Angle of coverage	180° with 90° angle of aperture
Reach	max. 8 m tangential
Twilight setting	2 - 1000 lux
Time setting	5 sec - 30 min
Temperature	0°C to +40°C
IP rating	IP20

11. Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
Sensor switch without voltage	■ Fuse has tripped, not switched ON	■ Activate, change fuse, turn ON mains switch, check wiring with voltage tester
	■ Short circuit	■ Check connections
Sensor switch not switching ON	■ Lamp faulty	■ replace lamp
Sensor switch not switching ON	■ Twilight setting in night-time mode during daytime operation	■ Reset
	■ Fuse has tripped	■ Activate, change fuse, check connection if necessary
Sensor switch not switching OFF	■ Continued movement within the detection zone	■ Check detection zone
	■ Light is in detection zone and keeps switching ON as a result of temperature change	■ Check detection zone
	■ Other sensor switch is connected in parallel and still active	■ Wait for time setting of the other sensor switch to elapse
Sensor switch always switches ON/OFF	■ Light being operated in the detection zone	■ Check detection zone
	■ Animals moving in detection zone	■ Check detection zone
LEDs glowing, flickering	■ LEDs responding too sensitively	■ Connect neutral conductor (N), change lamp

12. LED flashing code for malfunction

LED flashing code	Cause	Remedy
1 flash every second	Operating malfunction	Check connections, change bulb, connect neutral conductor
2 flashes every 5 seconds	Faulty power supply	Check connections, change bulb, connect neutral conductor
3 flashes every 5 seconds	Overload, short circuit	Check connections, reduce output, reduce number of bulbs connected
4 flashes every 5 seconds	Temperature too high	Reduce output
5 flashes every 5 seconds	Temperature too low	Check place of use

Once the malfunction has been remedied, the sensor switch can be restarted by pressing the button. For temperature faults only: the sensor automatically goes to normal operating mode as soon as the temperature has returned to normal.

FR

1. À propos de ce document

Veillez le lire attentivement et le conserver en lieu sûr !

- Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Une réimpression même partielle n'est autorisée qu'après notre accord préalable.
- Sous réserve de modifications techniques.

Explication des symboles



Attention danger !



Renvoi à des passages dans le document.

2. Consignes de sécurité générales



Avant toute intervention sur le détecteur type interrupteur, couper l'alimentation électrique !

- Pendant le montage, les conducteurs à raccorder doivent être hors tension. Il faut donc d'abord couper l'alimentation électrique et s'assurer de l'absence de tension à l'aide d'un testeur de tension.
- L'installation du détecteur type interrupteur implique une intervention sur le réseau électrique et doit donc être effectuée correctement et conformément à la norme NF C-15100. (P. ex. : **DE**: VDE 0100, **AT**: OVE-EN 1, **CH**: SEV 1000)

3. IR 2180 UP ECO

Utilisation conforme aux prescriptions :

- le détecteur type interrupteur convient au montage à l'intérieur dans les boîtes de branchement encastrées

L'IR 2180 UP ECO est équipé d'un capteur pyroélectrique qui détecte le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps en mouvement (personnes, animaux, etc.). Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite traité par un système électronique qui met en marche l'appareil raccordé (par ex. un luminaire). Les obstacles comme les murs ou les vitres s'opposent à la détection du rayonnement de chaleur et empêchent toute commutation.

Le détecteur type interrupteur est conçu pour une installation bifilaire ou trifilaire.

Contenu de la livraison (fig. 3.1)

- Module de détection
- Cadre
- Module de charge

Dimensions du produit (fig. 3.2)

Vue d'ensemble de l'appareil (fig. 3.3)

- A Module de charge
- B Réglage du seuil de déclenchement
- C Temporisation
- D Tige filetée du domino
- E Passage des câbles du domino
- F Cadre
- G Module de détection
- H Bouton pour fonction d'éclairage

Zone de détection (fig. 3.4)

4. Branchement électrique

Schéma des connexions (fig. 4.1)

- a) Raccordement bifilaire
- b) Raccordement trifilaire
- c) Mise en réseau de plusieurs détecteurs

Le câble secteur est composé d'un câble à 2 ou 3 conducteurs :

- L** = phase (généralement noir ou marron)
- N** = neutre (généralement bleu, en option)
- L'** = phase commandée (généralement noir, marron ou gris)

En cas de doute, il faut identifier les câbles avec un testeur de tension, puis les remettre hors tension. La phase (**L**) et (**L'**) sont branchés au domino. Le neutre (**N**) peut être raccordé en option. Un conducteur de terre n'est pas nécessaire.

Important : une inversion des branchements entraîne un court-circuit dans l'appareil ou dans le boîtier à fusibles. Dans ce cas, il faut à nouveau identifier les différents câbles et les raccorder en conséquence.

Une commutation en parallèle de plusieurs détecteurs type interrupteur est possible. Cela ne fait pas augmenter la puissance maximale raccordable. Il faut toujours raccorder le neutre (**N**) sur chaque détecteur type interrupteur.

5. Montage

- Contrôler l'absence de dommages sur toutes les pièces.
- Ne pas mettre le produit en service en cas de dommage.
- Choisir l'emplacement de montage approprié en tenant compte de la portée et de la détection des mouvements.

Étapes de montage

- Couper l'alimentation électrique (fig. 4.1)
- Brancher les câbles de raccordement dans le module de charge
 - Raccordement bifilaire (fig. 5.1a)
 - Raccordement trifilaire (fig. 5.1b)
- Insérer le module de charge dans la boîte d'encastrement (fig. 5.2)
- Visser le module de charge (fig. 5.3)
- Enfiler le cadre et le module de détection sur le module de charge (fig. 5.4)
- Mettre l'appareil sous tension (fig. 5.5)
- Réglages → « 6. Fonctions »

6. Fonctions

Réglages effectués en usine :


Réglage du seuil de déclenchement : 1000 lx (fonctionnement diurne)
Temporisation : 5 secondes


Vous devez ouvrir le module de détection pour procéder à des réglages.

- Appuyez sur l'ergot d'encliquetage avec un tournevis puis ouvrez le volet (fig. 6.1)

Réglage du seuil de déclenchement (fig. 6.2/B)

Le seuil de déclenchement souhaité du détecteur peut être réglé par incréments de 2 à 1000 lx et/ou indépendamment de la luminosité.

Bouton de réglage  : fonctionnement diurne (indépendamment de la luminosité)

Bouton de réglage  : fonctionnement nocturne (2 lx)

Lors du réglage de la zone de détection et du test de fonctionnement en plein jour, le bouton de réglage doit être sur .

Temporisation (fig. 6.2/C)

La durée d'éclairage souhaité du luminaire raccordé est réglable par incréments de 5 secondes à 30 minutes au maximum.

Bouton de réglage 5 s : durée minimale (5 secondes)
Bouton de réglage 5 min : 5 minutes
Bouton de réglage 30 min = durée maximale (30 minutes)

La temporisation redémarre à chaque détection d'un mouvement avant la fin de cette durée. Lors du réglage de la zone de détection et du test de fonctionnement, nous recommandons de régler la durée la plus courte.

Remarque : après chaque extinction du détecteur type interrupteur, la nouvelle détection du mouvement est interrompue pendant 6 secondes environ. Ce n'est qu'à l'issue de ce laps de temps que le détecteur type interrupteur peut à nouveau enclencher l'éclairage en cas de mouvement.

LED MARCHE/ARRÊT

Si la LED d'état est considérée comme gênante, il est possible de l'éteindre sans que cela pose un problème.

Positionner le bouton de réglage brièvement (1 seconde) sur LED MARCHE/ARRÊT.

La LED clignote 1 fois : la LED est allumée
La LED clignote 2 fois : la LED est éteinte.

Il faut ensuite régler le bouton de réglage à nouveau sur la temporisation souhaitée. Sans réglage, la temporisation est réglée sur 2 minutes.

Bouton pour la fonction d'éclairage (fig. 6.2/H)

État Lumière ALLUMÉE : appuyer 1 fois dessus

La lumière s'éteint. Si plus aucun mouvement n'est détecté, la temporisation s'écoule et le détecteur passe au mode de fonctionnement de détection normal.

État Lumière ÉTEINTE : appuyer 1 fois dessus

La lumière s'allume même si la luminosité suffit. La lumière reste allumée jusqu'à ce que le détecteur type interrupteur soit éteint en raison d'une absence de mouvement ou si la luminosité ambiante est suffisante.

Mode Teach (apprentissage)

Le mode Teach (apprentissage) mémorise la valeur actuelle de la luminosité ambiante à laquelle le détecteur doit à l'avenir réagir en cas de mouvement.

Si le bouton-poussoir est enfoncé pendant 5 secondes, la luminosité est programmée. Cela a lieu 5 secondes après avoir relâché le bouton pour éviter que le détecteur de luminosité ne soit ombragé. Le passage au mode Teach (apprentissage) est signalé par un clignotement unique de la LED. Le luminaire

raccordé s'éteint pendant l'opération Teach (apprentissage). Un clignotement unique de la LED signale que la valeur de la luminosité actuelle est mémorisée. Le détecteur type interrupteur passe ensuite à nouveau dans le mode de détection et fonctionne sur la base du nouveau seuil. Le mode Teach peut être répété autant de fois que l'on souhaite. Pour quitter le mode Teach, appuyez sur le bouton de réglage du seuil de déclenchement.

7. Entretien et maintenance

Ce produit ne nécessite aucun entretien.

Si la surface se salit, on la nettoiera avec un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

8. Élimination

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Uniquement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

9. Garantie du fabricant

En tant qu'acheteur, vous disposez des droits prescrits par la loi à l'encontre du vendeur. Notre déclaration de garantie ne raccourcit ni ne limite ces droits dans la mesure où ils existent dans votre pays. Nous vous accordons une garantie de 5 ans sur le parfait état et le bon fonctionnement de votre produit à détection STEINEL Professional. Nous garantissons que ce produit ne présente pas de défauts matériels, de fabrication ni de construction. Nous garantissons le bon état de fonctionnement de tous les composants électroniques et des câbles ainsi que l'absence de vices pour tous les matériaux utilisés et leurs surfaces.

Réclamation

Si vous avez une réclamation à faire au sujet de votre produit, veuillez contacter votre revendeur en lui fournissant la preuve d'achat originale qui doit comporter la date de l'achat et la désignation du produit.

Veuillez consulter notre site Internet www.steinel-professional.de/garantie pour de plus amples informations sur la manière de faire valoir un droit à une prestation de garantie.

Si vous avez besoin d'avoir recours au service de garantie ou si vous avez une question au sujet de votre produit, vous pouvez nous appeler à tout moment au n° d'assistance téléphonique pour la clientèle **03 20 30 34 00**.

5 ÅRS
TILLVERKAR
GARANTI

10. Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P)	81 x 81 x 57 mm
Raccordement au secteur	220-240 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée	25 mW
Puissance	
Lampe à incandescence / halogène	200 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	150 W
Tubes fluorescents non compensés	150 VA
Tubes fluorescents compensés en série	150 VA
Lampes halogènes basse tension	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Charge capacitive	132 µF
Puissance raccordée minimale	avec N : 1 W sans N : 4 W
Hauteur d'installation	1,1 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Angle de détection	180° avec une ouverture angulaire de 90°
Portée	max. 8 m tangentiel
Réglage du seuil de déclenchement	de 2 à 1000 lx
Temporisation	5 s - 30 min
Température	de 0 à +40 °C
Indice de protection	IP20

11. Dysfonctionnements

Problème	Cause	Solution
Détecteur type interrupteur sans tension	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fusible sauté, appareil hors circuit ■ Court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Enclencher le fusible, le remplacer ; mettre l'interrupteur en circuit, vérifier le câble à l'aide d'un testeur de tension ■ Vérifier le branchement
Le détecteur type interrupteur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Source lumineuse défectueuse 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Changer la source lumineuse
Le détecteur type interrupteur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pendant la journée, le réglage du seuil de déclenchement est en position nocturne ■ Fusible sauté 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Régler à nouveau ■ Enclencher le fusible, le remplacer ; éventuellement vérifier le branchement
Le détecteur type interrupteur ne s'éteint pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mouvement continu dans la zone de détection ■ Le luminaire raccordé se trouve dans la zone de détection et se rallume sous l'effet des variations de température ■ Autre détecteur type interrupteur branché en parallèle et encore actif 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôler la zone de détection ■ Contrôler la zone de détection ■ Attendre la temporisation de l'autre détecteur type interrupteur
Le détecteur type interrupteur s'allume et s'éteint sans cesse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le luminaire raccordé se trouve dans la zone de détection ■ Des animaux se déplacent dans la zone de détection 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôler la zone de détection ■ Contrôler la zone de détection
Les LED luisent, vacillent	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les LED réagissent de manière trop sensible 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brancher le neutre (N), remplacer la source lumineuse

12. Codes de clignotement de la LED en cas de dysfonctionnement

Code de clignotement de la LED	Cause	Solution
Clignotement 1 fois par seconde	Fonctionnement perturbé	Vérifier les branchements, remplacer la source lumineuse, brancher le neutre
Clignotement 2 fois toutes les 5 secondes	Tension d'alimentation incorrecte	Vérifier les branchements, remplacer la source lumineuse, brancher le neutre
Clignotement 3 fois toutes les 5 secondes	Surcharge, court-circuit	Vérifier les branchements, réduire la puissance, réduire le nombre de sources lumineuses branchées
Clignotement 4 fois toutes les 5 secondes	Température trop élevée	Réduire la puissance
Clignotement 5 fois toutes les 5 secondes	Température trop faible	Vérifier la zone d'utilisation

Après avoir éliminé le dysfonctionnement, il est possible de redémarrer le détecteur type interrupteur en appuyant sur le bouton. Uniquement en cas de dysfonctionnements liés à la température, le détecteur passe automatiquement en mode de fonctionnement normal dès que la température s'est normalisée.

NL

1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

- Rechten uit het auteursrecht voorbehouden. Vermenigvuldiging, ook van delen van deze handleiding, is alleen met onze toestemming geoorloofd.
- Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang voorbehouden.

Toelichting van de symbolen



Waarschuwing voor gevaar!



Verwijzing naar tekstpassages in het document.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften



Voor alle werkzaamheden aan de sensorschakelaar dient de spanningstoevoer te worden onderbroken!

- Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.
- Bij de installatie van de sensorschakelaar wordt met elektrische stroom gewerkt. Dit moet vakkundig en volgens de gebruikelijke installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd (bijv. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Gebruik volgens de voorschriften:

- Sensorschakelaar voor inbouwmontage binnenshuis

De IR 2180 UP ECO is voorzien van een pyrosensor, die de onzichtbare warmtestraling van bewegende elementen (mensen, dieren enz.) registreert. Deze zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en een aangesloten apparaat (bijv. een lamp) wordt ingeschakeld. Door hindernissen, zoals muren of ruiten, wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt ook geen schakeling plaats.

De sensorschakelaar is zowel geschikt voor een installatie met 2 als 3 draden.

Bij de levering inbegrepen (afb. 3.1)

- Sensormodule
- Afdekraam
- Belastingmodule

Productafmetingen (afb. 3.2)

Overzicht lamp (afb. 3.3)

- A** Belastingmodule
- B** Scherminstelling
- C** Tijdinstelling
- D** Schroefschacht van de aansluitklem
- E** Kabelschacht van de aansluitklem
- F** Afdekraam
- G** Sensormodule
- H** Toets voor lichtfunctie

Registratiebereik (afb. 3.4)

4. Elektrische aansluiting

Schakelschema (afb. 4.1)

- a) 2 draden-aansluiting
- b) 3 draden-aansluiting
- c) Koppelen van meerdere sensoren

De stroomtoevoer bestaat uit een 2- of 3-polige kabel:

L = fase (meestal zwart of bruin)

N = nuldraad (meestal blauw, optioneel)

L' = geschakelde fase (meestal zwart, bruin of grijs)

In geval van twijfel moeten de draden met een spanningstester worden geïdentificeerd; vervolgens weer spanningsvrij maken. De fase (**L**) en (**L'**) worden op de aansluitklem aangesloten. De nuldraad (**N**) kan optioneel worden aangesloten. Een aarddraad is niet nodig.

Belangrijk: het verwisselen van de aansluitingen heeft in het apparaat of in uw meterkast kortsluiting tot gevolg. In dit geval moeten de afzonderlijke kabels nogmaals geïdentificeerd en opnieuw verbonden worden.

Een parallelle schakeling van meerdere sensorschakelaars is mogelijk. Het maximaal aan te sluiten vermogen wordt hierdoor niet verhoogd. De nuldraad (**N**) moet bij iedere sensorschakelaar worden aangesloten.

5. Montage

- Alle onderdelen controleren op beschadigingen.
- Neem het product bij beschadigingen niet in gebruik.
- Kies een passende montageplaats; houd hierbij rekening met de reikwijdte en de bewegingsregistratie.

Montagestappen

- Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)
- Aansluitkabel op de belastingmodule aansluiten
 - 2 draden-aansluiting (afb. 5.1a)
 - 3 draden-aansluiting (afb. 5.1b)
- De belastingmodule in de inbouwcontactdoos schuiven (afb. 5.2)
- Belastingmodule vastschroeven (afb. 5.3)
- Afdekraam en sensormodule op de belastingmodule steken (afb. 5.4)
- Stroomtoevoer inschakelen (afb. 5.5)
- Instellingen → '6. Werking'

6. Werking

Fabrieksinstellingen:

Scherminstelling: 1000 lux (daglichtstand)


Tijdinstelling: 5 seconden


U dient de sensormodule te openen, om de instellingen uit te kunnen voeren.


- Druk met een schroevendraaier op de vergrendeling en open het klepje (afb. 6.1)

Scherminstelling (afb. 6.2/B)

De gewenste drempelwaarde van de sensor kan in stappen van 2 tot 1000 lux ofwel onafhankelijk van de lichtsterkte worden ingesteld.

Instelknopje : daglichtstand (onafhankelijk van de lichtsterkte)

Instelknopje : schemerstand (2 lux)

Bij de instelling van het registratiebereik en bij de functietest bij daglicht moet het instelknopje op  staan.

Tijdinstelling (afb. 6.2/C)

De gewenste brandduur van de aangesloten lamp kan van 5 seconden tot maximaal 30 minuten worden ingesteld (stapsgewijs).

Instelknopje 5 sec.: kortste tijd (5 seconden)
Instelknopje 5 min.: 5 minuten
Instelknopje 30 min.: langste tijd (30 minuten)

De nalooptijd wordt door iedere geregistreerde beweging voor afloop van deze tijd opnieuw gestart. Bij de instelling van het registratiebereik en voor de functiecontrole raden wij aan de kortste tijd in te stellen.

Opmerking: na iedere uitschakeling is een hernieuwde bewegingsregistratie gedurende ca. 6 sec. niet mogelijk. Pas na afloop van deze tijd kan de sensorschakelaar bij beweging weer licht inschakelen.

Led ON/OFF

Als het status-led-lampje als storend wordt ervaren, kan dit probleemloos worden uitgeschakeld.

Instelknopje kort (1 seconde) op Led ON/OFF zetten.

Led knippert 1 keer: led is ingeschakeld.
Led knippert 2 keer: led is uitgeschakeld.

Vervolgens moet het instelknopje weer op de gewenste tijdstelling worden gezet. Als dat niet gebeurt, bedraagt de tijdstelling 2 minuten.

Knop voor lichtfunctie (afb. 6.2/H)

Status licht AAN: 1 x indrukken

Licht gaat uit. Wanneer geen bewegingen meer worden geregistreerd, loopt de nalooptijd af en schakelt de sensor over op de normale sensormodus.

Status licht UIT: 1 x indrukken

Het licht gaat aan, ook als er voldoende lichtsterkte is. Het licht blijft net zolang ingeschakeld tot de sensorschakelaar door ontbrekende bewegingen of voldoende omgevingslichtsterkte uitschakelt.

Teach-modus

De teach-modus slaat de actuele omgevingslichtsterkte op, waarbij de sensor in de toekomst op bewegingen moet reageren als onder deze waarde wordt gekomen.

Als er 5 seconden op de knop wordt gedrukt, wordt de lichtsterkte 'aangeleerd'. Dat gebeurt 5 seconden na het loslaten van de knop, om te voorkomen dat de lichtsterkesensor uitschakelt. Het overschakelen op de teach-modus wordt aangegeven doordat het led-lampje één keer knippert. De aangesloten lamp is tijdens de teach-procedure uitgeschakeld. Het opslaan van de actuele lichtsterktewaarde wordt bevestigd door eenmalig knippen van het led-lampje. Vervolgens gaat de

sensorschakelaar weer terug naar de sensormodus en werkt nu met de nieuwe drempelwaarde. De teach-modus kan zo vaak als gewenst worden herhaald. Druk op de instelknop voor de schemerinstelling, om de teach-modus weer te verlaten.

7. Onderhoud en verzorging

Dit product is onderhoudsvrij.
Het oppervlak kan bij vervuiling met een vochtige doek (zonder schoonmaakmiddel) worden gereinigd.

8. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.



Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Aleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor verbruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

9. Fabrieksgarantie

Als koper heeft u t.o.v. de verkoper recht op de wettelijk voorgeschreven garantie. Voor zover dit recht op garantie in uw land bestaat, wordt die door onze garantieverklaring noch verkort, noch beperkt. Wij verlenen 5 jaar garantie op de onberispelijke staat en het correcte functioneren van uw sensorproduct uit het STEINEL Professional assortiment. Wij garanderen dat dit product geen materiaal-, productie- of constructiefouten heeft. Wij garanderen de goede werking van alle elektronische componenten en kabels, alsook dat alle toegepaste materialen en hun oppervlakken vrij van gebreken zijn.

Garantie claimen

Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt u het betreffende artikel, compleet samen met het originele aankoopbewijs en de klachtomschrijving, terugsturen naar uw leverancier of direct naar **Van Spijk Agenturen, De Scheper 402, 5688 HP Oirschot**. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig te

bewaren tot de garantieperiode is verlopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de transportkosten en het transportrisico van het terugsturen.

(Op onze website www.vanspijk.nl vindt u meer informatie over het claimen van garantierechten)

Als u een garantie-aanvraag heeft of technische vragen betreffende uw product, kunt u contact opnemen met onze helpdesk **+31 499 551490**.

5 JAAR
FABRIEKS
GARANTIE

10. Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D)	81 x 81 x 57 mm
Netaansluiting	220-240 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	25 mW
Vermogen	
Gloeï-/halogeenlampen	200 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	150 W
TL-lampen, ongecompenseerd	150 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	150 VA
Halogeenlampen, laag voltage	200 VA
Led < 2 W	40 W
2 W < led < 8 W	100 W
Led > 8 W	160 W
Capacitieve belasting	132 µF
Minimaal aansluitvermogen	met N: 1 W zonder N: 4 W
Montagehoogte	1,1 m
Sensor	passief infrarood
Registratiehoek	180° met 90° openingshoek
Reikwijdte	max. 8 m tangentiaal
Schemerinstelling	2-1000 lux
Tijdstelling	5 sec. - 30 min.
Temperatuur	0 tot +40 °C
Bescherming	IP20

11. Storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Sensorschakelaar zonder spanning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zekering gesprongen, niet ingeschakeld ■ Kortsluiting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zekering inschakelen, vervangen, netschakelaar inschakelen, kabel met spanningszoeker controleren ■ Aansluitingen controleren
Sensorschakelaar schakelt niet in	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lamp defect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lamp vervangen
Sensorschakelaar schakelt niet in	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bij daglicht, schemerinstelling staat op nachtstand ■ Zekering gesprongen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opnieuw instellen ■ Zekering inschakelen, vervangen, evt. aansluiting controleren
Sensorschakelaar schakelt niet uit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permanente beweging in het registratiebereik ■ Geschakelde lamp bevindt zich binnen het registratiebereik en schakelt opnieuw door temperatuurverandering ■ Andere sensorschakelaar is parallel geschakeld en nog actief 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereik controleren ■ Bereik controleren ■ Tijdstelling van de andere sensorschakelaar afwachten
Sensorschakelaar schakelt steeds AAN/UIT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geschakelde verlichting bevindt zich binnen het registratiebereik ■ Er zijn bewegende dieren in het registratiebereik 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereik controleren ■ Bereik controleren
Led-lampjes flikkeren	<ul style="list-style-type: none"> ■ Led-lampjes reageren te gevoelig 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nuldraad (N) aansluiten, lampjes vervangen

12. Led-knippercodes bij storing

Led-knippercode	Oorzaak	Oplossing
1 keer knipperen per seconde	Werking gestoord	Aansluitingen controleren, lampjes vervangen, nuldraad aansluiten
2 keer knipperen om de 5 seconden	Voedingsspanning gestoord	Aansluitingen controleren, lampjes vervangen, nuldraad aansluiten
3 keer knipperen om de 5 seconden	Overbelasting, kortsluiting	Aansluitingen controleren, vermogen verlagen, aantal aangesloten lampen verminderen
4 keer knipperen om de 5 seconden	Te hoge temperatuur	Vermogen verlagen
5 keer knipperen om de 5 seconden	Te lage temperatuur	Plaats van toepassing controleren

Als de storing is verholpen, kan de sensorschakelaar opnieuw worden gestart door op de knop te drukken. Alleen bij temperatuurstoringen schakelt de sensor automatisch over op de normale modus, zodra de temperatuur zich weer genormaliseerd heeft.

IT

1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo!

- Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche solo di estratti, è consentita solo previa nostra approvazione.
- Con riserva di modifiche legate al progresso della tecnica.

Spiegazione dei simboli



Avvertimento contro pericoli!



Rimando a passaggi nel documento.

2. Avvertenze generali relative alla sicurezza



Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'interruttore a sensore, togliere sempre la corrente!

- Durante il montaggio non deve esserci presenza di tensione nel cavo di allacciamento alla rete. Prima del lavoro occorre pertanto togliere la tensione e accertarne l'assenza mediante uno strumento di misura della tensione.
- L'installazione dell'interruttore a sensore comporta un intervento sulla tensione di rete. Deve pertanto essere eseguita a regola d'arte in conformità alle norme d'installazione e alle condizioni di allacciamento nazionali (per es. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Uso conforme allo scopo:

- Interruttore a sensore per il montaggio in prese incassate in ambienti interni

Il modello IR 2180 UP ECO easy è dotato di un piro sensore che rileva le radiazioni termiche invisibili provenienti da corpi in movimento (persone, animali, ecc.). Le radiazioni termiche registrate vengono commutate in impulsi elettronici che attivano un utilizzatore connesso (viene per es. accesa una lampada). Eventuali ostacoli, come muri o lastre di vetro, impediscono il riconoscimento della radiazione di calore e pertanto l'utilizzatore non entra in funzione.

L'interruttore a sensore è predisposto per un'installazione sia a 2 sia a 3 fili.

Volume di fornitura (Fig. 3.1)

- Modulo sensore
- Telaio
- Dimensioni (A × L × P) modulo carico

Dimensioni dell'apparecchio (Fig. 3.2)

Panoramica degli apparecchi (Fig. 3.3)

- A** Dimensioni (A × L × P) modulo carico
- B** Regolazione crepuscolare
- C** Regolazione del periodo di accensione
- D** Canale viti del morsetto di allacciamento
- E** Canale cavi del morsetto di allacciamento
- F** Telaio
- G** Modulo sensore
- H** Tasto per funzione luce

Campo di rilevamento (Fig. 3.4)

4. Allacciamento elettrico

Schema elettrico (Fig. 4.1)

- a) Allacciamento a due fili
- b) Allacciamento a tre fili
- c) Collegamento in rete di più sensori

La linea di collegamento alla rete è composta da un cavo da 2 o 3 fili.

L = fase (di norma nero o marrone)

N = filo neutro (di prevalenza blu, optional)

L' = fase allacciata (in genere nero, marrone o grigio)

In caso di dubbio occorre identificare il cavo con un indicatore di tensione e poi disinserire nuovamente la tensione. Il filo di fase (**L**) e (**L'**) vengono collegati al morsetto di allacciamento. Il filo neutro (**N**) può venire allacciato come optional. Non c'è bisogno di un conduttore di terra.

Importante: uno scambio dei collegamenti provoca un corto circuito nell'apparecchio o nella scatola dei fusibili. In questo caso i singoli cavi devono essere reidentificati e quindi collegati a nuovo.

È possibile collegare più interruttori a sensore in parallelo. Ciò non comporta un aumento della potenza massima allacciabile. Su ogni interruttore a sensore si deve collegare il filo neutro (**N**).

5. Montaggio

- Controllare tutti i componenti per verificare se presentano danneggiamenti.
- In caso di danni non mettere in funzione il prodotto.
- Scegliere un luogo di montaggio adeguato tenendo conto del raggio d'azione e del rilevamento del movimento.

Fasi di montaggio

- Disattivare l'alimentazione di corrente (Fig. 4.1)
- Collegare il cavo di allacciamento al modulo di carico
 - Allacciamento 2 fili (Fig. 5.1a)
 - Allacciamento 3 fili (Fig. 5.1b)
- Infilare il modulo di carico nella presa incassata (Fig. 5.2)
- Avvitare bene il modulo di carico (Fig. 5.3)
- Infilare telaio e modulo sensore sul modulo di carico (Fig. 5.4)
- Attivare l'alimentazione di corrente (Abb. 5.5)
- Impostazioni → "6. Funzionamento"

6. Funzionamento

Impostazioni da parte del costruttore:

Regolazione crepuscolare 1000 Lux (funzionamento con luce diurna)


Ritardo dello spegnimento: 5 secondi


Per effettuare le impostazioni si deve aprire il modulo sensore.

- Infilare un cacciavite sul nasello e aprire la ribalta (Fig. 6.1)

Regolazione crepuscolare (Fig. 6.2/B)

La soglia d'intervento desiderata del sensore può essere impostata a gradi da 2 Lux a 1000 Lux o indipendentemente dalla luminosità.

Regolatore : funzionamento con luce diurna/indipendentemente dalla luminosità)

Regolatore : funzionamento crepuscolare (2 Lux)

Nella regolazione del campo di rilevamento e per il test di funzionamento a luce diurna il regolatore deve trovarsi su .

Regolazione del periodo di accensione (Fig. 6.2/C)

Il periodo di accensione desiderato della lampada allacciata può essere impostato a gradi da ca. 5 secondi ad un massimo di 30 minuti.

Regolatore 5 sec: tempo minimo (5 secondi)

Regolatore 5 min: 5 minuti

Regolatore 30 min: tempo massimo (30 minuti)

Ogni volta che viene rilevato un movimento prima che decorra questo periodo di tempo, il tempo di accensione riparte da zero. Quando impostate il campo di rilevamento e quando eseguite il test di funzionamento, è consigliabile impostare il tempo minimo.

Avvertenza: ogni volta che viene spenta la luce, per circa 6 secondi viene interrotto il rilevamento di movimenti. Solo dopo che è trascorso questo periodo di tempo, l'interruttore a sensore è in grado di accendere nuovamente la luce in caso di un movimento nell'ambito del raggio d'azione.

LED ON/OFF

Se il LED di stato procura fastidio, lo si può spegnere senza problemi.

Portare il regolatore tempo breve (1 secondo) su LED ON/OFF.

Il LED lampeggia 1 volta: il LED è acceso.

Il LED lampeggia 2 volte: il LED è spento.

Dopo di ciò si deve riportare il regolatore sull'impostazione del periodo di accensione (ritardo dello spegnimento) desiderato. Se ciò non avviene, il ritardo dello spegnimento ammonta a 2 minuti.

Tasto per funzione luce (Fig. 6.2/H)

Premere 1 volta Stato luce ON

La luce si spegne. Se non viene più rilevato nessun movimento, il tempo di accensione scade e il sensore passa alla normale modalità sensore.

Premere 1 volta Stato luce OFF

La luce si accende anche se vi è sufficiente luminosità. La luce rimane accesa fino a che l'interruttore a sensore non la spegne per via della mancanza di movimenti o per via di una sufficiente luminosità dell'ambiente.

Modalità Teach

La modalità Teach memorizza il valore attuale della luminosità dell'ambiente al di sotto del quale si desidera che in futuro il sensore reagisca ai movimenti.

Se si tiene premuto il tasto per 5 secondi, viene appresa la luminosità attuale. Ciò avviene 5 secondi dopo che è stato rilasciato il tasto, in modo da impedire che il sensore di luminosità venga influenzato dall'ombra della mano. Il passaggio alla modalità Teach viene segnalato da un unico lampeggio del LED. Durante

l'operazione di apprendimento la lampada allacciata è spenta. La memorizzazione del valore di luminosità attuale viene confermato da un unico lampeggio del LED. Dopo di ciò l'interruttore a sensore ritorna alla modalità sensore e lavora con il nuovo valore soglia. La modalità Teach (apprendimento) può essere ripetuta a piacere.

Per abbandonare la modalità Teach, azionare il regolatore per la regolazione crepuscolare.

7. Manutenzione e cura

Questo prodotto non necessita di manutenzione.

In caso di imbrattamento si può pulire la superficie con un panno umido (senza impiegare detergenti).

8. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.



Non gettate gli apparecchi elettrici assieme ai rifiuti domestici!

Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

9. Garanzia del produttore

Quale acquirente Lei può rivendicare nei confronti del venditore i diritti previsti dalla legge. Nella misura in cui tali diritti esistono nel Suo paese, la nostra dichiarazione di garanzia né li riduce né li limita. Noi Le concediamo 5 anni di garanzia dell'impeccabile costituzione e del regolare funzionamento del Suo prodotto a sensori STEINEL Professional. Noi garantiamo che questo prodotto è privo di difetti di produzione e costruzione. Garantiamo la funzionalità di tutti i componenti elettronici e di tutti i cavi nonché l'assenza di vizi di tutti i materiali impiegati e delle loro superfici.

Rivendicazione

Se ha intenzione di esporre reclamo in merito al prodotto da Lei acquistato, La si prega di trasmettere tale reclamo completo e affrancato assieme allo scontrino

d'acquisto o alla fattura indicante la data dell'acquisto e la denominazione del prodotto al Suo rivenditore o direttamente a noi: **STEINEL Italia S.r.l., Largo Donegani 2, I-20121 Milano.** Le consigliamo pertanto di conservare scrupolosamente lo scontrino d'acquisto o la fattura fino alla scadenza del periodo di garanzia. STEINEL declina ogni responsabilità per costi e rischi legati al trasporto nell'ambito della restituzione del prodotto.

(Per informazioni in merito alla rivendicazione di un diritto di garanzia si prega di consultare il nostro sito web www.steinel.it)

Se dovesse esporre un caso di garanzia o una domanda sul Suo prodotto, ci può contattare al numero **+39/02/96457231** dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

5 ANNI
DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE

10. Dati tecnici

Dimensioni (A x L x P):	81 x 81 x 57 mm
Allacciamento alla rete	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza assorbita	25 mW
Potenza	
Carico lampadine incandescenti / lampade alogene	200 W / 150 W
Lampade fluorescenti ballast elettronico	150 VA
Lampade fluorescenti non compensato	150 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	200 VA
Lampade alogene a basso voltaggio	40 W
LED < 2 W	100 W
2 W < LED < 8 W	160 W
LED > 8 W	132 µF
Carico capacitivo	
Potenza minima allacciata	con N: 1 W senza N: 4 W
Altezza di montaggio	1,1 m
Sensori	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	180° con 90° angolo di apertura
Raggio d'azione	max. 8 m tangenziale
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lux
Regolazione del periodo di accensione	5 sec - 30 min
Temperatura	da 0 a +40 °C
Grado di protezione	IP20

11. Disturbi di funzionamento

Guasto	Causa	Rimedio
Interruttore a sensore senza tensione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il fusibile è intervenuto, interruttore non acceso ■ Corto circuito 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivate o sostituite il fusibile; accendete l'interruttore di rete; controllate la linea di alimentazione con un voltmetro ■ Controllate gli allacciamenti
L'interruttore a sensore non accende la luce	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lampadina difettosa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sostituite la lampadina
L'interruttore a sensore non accende la luce	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nel funzionamento con luce diurna l'impostazione crepuscolare è regolata sul funzionamento di notte ■ Il fusibile è intervenuto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eseguite una nuova impostazione ■ Attivate o sostituite il fusibile; all'occorrenza controllate l'allacciamento
L'interruttore a sensore non spegne la luce	<ul style="list-style-type: none"> ■ Movimento continuo nel campo di rilevamento ■ La lampada allacciata si trova all'interno del campo di rilevamento e si attiva a causa del cambiamento della temperatura ■ Un ulteriore interruttore a sensore è collegato in parallelo ed è ancora attivo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllate il campo ■ Controllate il campo ■ Attendete la scadenza del periodo di accensione dell'altro interruttore a sensore
L'interruttore a sensore spegne e accende in continuazione la luce	<ul style="list-style-type: none"> ■ La lampada collegata si trova all'interno del campo di rilevamento ■ Animali in movimento nel campo di rilevamento 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllate il campo ■ Controllate il campo
I LEDs brillano, sfarfallano	<ul style="list-style-type: none"> ■ I LEDs reagiscono con eccessiva sensibilità 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Collegare il filo neutro (N), sostituite la lampadina

12. Codici di lampeggio LED in caso di guasto

Codice di lampeggio LED	Causa	Rimedio
1 lampeggio ogni secondo	Anomalia di funzionamento	Controllate i collegamenti, sostituite la lampadina, allacciate il filo neutro
2 lampeggii ogni 5 secondi	Anomalia nell'alimentazione di tensione	Controllate i collegamenti, sostituite la lampadina, allacciate il filo neutro
3 lampeggii ogni 5 secondi	Sovraccarico, corto circuito	Controllate i collegamenti, riducete la potenza, riducete il numero di lampadine allacciate
4 lampeggii ogni 5 secondi	Temperatura troppo alta	Riducete la potenza
5 lampeggii ogni 5 secondi	Temperatura troppo bassa	Controllate il luogo d'impiego

Dopo che il guasto è stato eliminato, si può far ripartire l'interruttore a sensore premendo il tasto. Solo nel caso di anomalie di temperatura il sensore passa automaticamente alla modalità normale non appena la temperatura si è normalizzata.

ES

1. Acerca de este documento

¡Leer detenidamente y conservar para futuras consultas!

- Protegido por derechos de autor. Queda terminantemente prohibida la reimpresión, ya sea total o parcial, salvo con autorización expresa.
- Sujeto a modificaciones en función del progreso técnico.

Explicación de los símbolos



¡Advertencia de peligros!



Referencia a partes de texto en el documento.

2. Indicaciones generales de seguridad



¡Antes de comenzar cualquier trabajo en el conmutador de sensor, interrúmpase la alimentación de tensión!

- Para el montaje, el cable eléctrico a conectar deberá estar sin tensión. Por eso, desconecte primero la corriente y compruebe que no haya tensión utilizando un comprobador de tensión.
- La instalación del conmutador de sensor es un trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse por tanto profesionalmente, de acuerdo con las normativas de instalación y los requisitos de acometida específicos de cada país (p. ej., **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Uso previsto:

- Conmutador de sensor para el montaje interior en cajas empotrables.

El IR 2180 UP ECO easy va equipado con un sensor piroeléctrico que registra la radiación térmica invisible de objetos en movimiento (personas, animales etc.). Esta radiación térmica registrada se transforma electrónicamente, activando un consumidor conectado (p. ej. una lámpara). Obstáculos como paredes o cristales impiden la detección de una radiación térmica, con lo cual no se produce ningún tipo de activación.

El conmutador de sensor está diseñado tanto para una instalación bifilar como una trifilar.

Volumen de suministro (fig. 3.1)

- Módulo de sensor
- Marco
- Módulo de carga

Dimensiones del producto (fig. 3.2)

Visión general del equipo (fig. 3.3)

- A Módulo de carga
- B Regulación crepuscular
- C Temporización
- D Hueco de los tornillos del borne
- E Hueco para los cables del borne
- F Marco
- G Módulo de sensor
- H Pulsador para la función de alumbrado

Campo de detección (fig. 3.4)

4. Conexión eléctrica

Diagrama electrónico (fig. 4.1)

- a) Conexión bifilar
- b) Conexión trifilar
- c) Interconexión de varios sensores

El cable de alimentación de red consta de un conductor bi o trifilar:

- L** = fase (generalmente negro o marrón)
- N** = neutro (generalmente azul, opcional)
- L'** = fase de conmutación (generalmente negro, marrón o gris)

En caso de dudas, hay que identificar los conductores con un comprobador de tensión; a continuación, volver a desconectar la tensión. La fase (**L**) y (**L'**) se conectan al borne. La conexión del neutro (**N**) es opcional. No se precisa toma de tierra.

Importante: La inversión de las conexiones podrá provocar un cortocircuito en el aparato o en la caja de fusibles. En tal caso, habrá que identificar una vez más cada uno de los conductores y conectarlos de nuevo.

Una conexión en paralelo de varios conmutadores de sensor es posible. La potencia máxima conectable no aumentará por eso. Hay que conectar el neutro (**N**) a cada conmutador de sensor.

5. Montaje

- Asegurarse de que todos los componentes se encuentran en perfecto estado.
- No se pongan en servicio en caso de estar deteriorados.
- Elegir un lugar de montaje adecuado teniendo en cuenta el alcance y la detección de movimientos.

El montaje por pasos

- Apagar el suministro eléctrico (fig. 4.1)
- Conectar los cables al módulo de carga
 - Conexión bifilar (fig 5.1a)
 - Conexión trifilar (fig 5.1b)
- Insertar el módulo de carga en la caja empotrable (fig. 5.2)
- Atornillar el módulo de carga (fig. 5.3)
- Encajar el marco y módulo del sensor en el módulo de carga (fig. 5.4)
- Conectar la alimentación eléctrica (fig. 5.5)
- Configuración → "6. Funciones"

6. Funciones

Configuración de fábrica:

Luminosidad reactiva: 1000 lux (funcionamiento diurno)


Temporización: 5 segundos


Para hacer ajustes, tiene que abrir el módulo del sensor.


- Empuje con un destornillador la lengüeta de encastre y abra la tapa (fig. 6.1)

Regulación crepuscular (fig. 6.2/B)

El punto de activación deseado del sensor puede ajustarse en etapas de 2 lux hasta 1000 lux o bien con independencia de la luminosidad.

Tornillo de regulación en : funcionamiento diurno (independiente de la luminosidad)

Tornillo de regulación en : funcionamiento crepuscular (2 lux)

Para ajustar el campo de detección y para probar el funcionamiento a la luz del día, el tornillo de regulación ha de estar puesto en .

Temporización (fig. 6.2/C)

El período de alumbrado deseado de la lámpara conectada puede regularse en etapas de 5 segundos hasta un máximo de 30 minutos.

Tornillo de regulación 5 s: tiempo mínimo (5 segundos)
Tornillo de regulación 5 min: 5 minutos
Tornillo de regulación 30 min: tiempo máximo (30 minutos)

Con cada movimiento detectado antes de transcurrir este período de tiempo se inicia de nuevo el tiempo de desconexión. Para la regulación del campo de detección y la prueba de funcionamiento se recomienda ajustar el tiempo mínimo.

Nota: Cada vez que se desconecta la luz hay que esperar aprox. 6 segundos para una nueva detección de movimientos. El conmutador de sensor no puede volver a encender la luz produciéndose un movimiento hasta que no haya transcurrido este tiempo.

LED ON/OFF

Si el LED de estado molesta, puede apagarse sin problema.

Póngase el tornillo de regulación brevemente (1 segundo) en LED ON/OFF.

LED parpadea 1 vez: LED está encendido.
LED parpadea 2 veces: LED está apagado.

Finalmente, el regulador ha de ponerse en el valor de temporización deseado. Si no se hace, la temporización es de 2 minutos.

Pulsador para la función de alumbrado (fig. 6.2/H)

Estado luz ON: pulsar 1 vez

Luz se apaga. Si ya no se detecta movimiento, el lapso de desconexión diferida transcurre y el sensor cambia al funcionamiento de sensor normal.

Estado luz OFF: pulsar 1 vez

La luz se enciende aunque haya suficiente luminosidad ambiental. La luz permanece encendida hasta que el conmutador de sensor la apague por falta de movimiento o por luminosidad ambiental suficiente.

Modo de aprendizaje

El modo aprendizaje memoriza el valor actual de la luminosidad ambiental, por debajo del cual el sensor tenga que reaccionar a los movimientos.

Manteniendo el pulsador durante 5 segundos, se programa la luminosidad. Esto tiene lugar 5 segundos después de soltar el pulsador para evitar que se vea ensombrecido el sensor de luminosidad. La activación de modo aprendizaje se indica parpadeando el LED una vez. Durante el proceso de aprendizaje, la lámpara conectada permanece apagada. La programación del valor de

luminosidad actual la confirma el LED parpadeando una vez. Después, el conmutador de sensor vuelve a cambiar al funcionamiento de sensor operando con el nuevo valor umbral. El modo aprendizaje puede repetirse cuantas veces se desee.

Para salir del modo aprendizaje, accione el regulador de la crepuscularidad.

7. Mantenimiento y cuidado

Este producto está exento de mantenimiento.

La superficie, si se ensucia, puede limpiarse con un paño húmedo (sin detergente).

8. Eliminación

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.



¡No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

Solo para países de la UE:

Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

9. Garantía de fabricante

A usted, el comprador, le asisten ciertos derechos legales frente al vendedor. En la medida en que estos derechos existan en su país, ellos no se verán acortados ni limitados por nuestro Certificado de garantía. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre el estado y el funcionamiento impecables de su producto STEINEL Profesional con técnica de sensores. Garantizamos que este producto carece de defectos derivados del material, la fabricación o construcción. Garantizamos la plena funcionalidad de todos los cables y piezas electrónicas, así como la ausencia de defectos en cualquier material empleado o en su superficie.

Reclamación

Si usted desea reclamar su producto, envíelo, por favor, todo completo y a porte pagado junto con el tiquet de compra original que deberá indicar la fecha de compra y la denominación del producto a su vendedor o directamente a nuestra dirección, **SAET-94 S.L. - C/Trepadella, nº 10, Pol. Ind. Castellbisbal Sud, E-08755 Castellbisbal (Barcelona)**. Recomendamos, por eso, guardar bien el

tiquet de compra hasta que haya expirado el período de garantía. STEINEL no responderá por gastos o riesgos de transporte con motivo del envío.

Información para hacer constar un caso de garantía la obtendrá a través de nuestra página web www.steinel-professional.de/garantie

Para cualquier caso de garantía o duda referente a su producto, nos puede llamar al número del Servicio Técnico **+34 93 772 28 49**.

5 AÑOS
DE GARANTÍA
DE FABRICANTE

10. Datos técnicos

Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	81 x 81 x 57 mm
Conexión a la red	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo de potencia	25 mW
Potencia	
carga de bombilla incandescente/halógena	200 W
lámparas fluorescentes balastro electrónico	150 W
lámparas fluorescentes no compensadas	150 VA
lámparas fluorescentes compensadas en serie	150 VA
lámparas halógenas bajo voltaje	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED < 8 W	160 W
carga capacitiva	132 µF
Potencia de conexión mínima	con N: 1 W sin N: 4 W
Altura de montaje	1,1 m
Sensores	infrarrojo pasivo
Ángulo de detección	180° con ángulo de apertura de 90°
Alcance	máx. 8 m tangencialm.
Regulación crepuscular	2-1000 lux
Temporización	5 s - 30 min
Temperatura	0 a +40 °C
Índice de protección	IP20

11. Fallos de funcionamiento

Fallo	Causa	Remedio
Conmutador de sensor sin tensión	■ Fusible ha saltado, no conectado	■ Conectar, cambiar el fusible; conectar el interruptor de alimentación, comprobar el cable con un comprobador de tensión
	■ Cortocircuito	■ Comprobar conexiones
Conmutador de sensor no se enciende	■ Bombilla defectuosa	■ Cambiar la bombilla
Conmutador de sensor no se enciende	■ En funcionamiento a la luz del día, regulación crepuscular ajustada para funcionamiento nocturno	■ Volver a ajustar
	■ Fusible ha saltado	■ Conectar, cambiar el fusible; en caso dado, comprobar la conexión
Conmutador de sensor no se apaga	■ Movimiento permanente en el campo de detección	■ Controlar el campo de detección
	■ La lámpara conectada se encuentra dentro del campo de detección y conmuta de nuevo por variación de temperatura	■ Controlar el campo de detección
	■ Otro conmutador de sensor conectado en paralelo y todavía activo	■ Esperar temporización del otro conmutador de sensor
Conmutador de sensor siempre ON/OFF	■ Lámpara conectada se halla en el campo de detección	■ Controlar el campo de detección
	■ Animales en movimiento en el campo de detección	■ Controlar el campo de detección
LED titilando, fosforescente	■ Reacción de LED hipersensible	■ Conectar neutro (N) cambiar bombilla

12. Códigos de parpadeo de LED en caso de averías

Código de LED	Causa	Remedio
Centelleo 1 vez por segundo	Operación obstruida	Comprobar conexiones, cambiar bombilla, conectar neutro
Centelleo 2 veces cada 5 segundos	Tensión de alimentación obstruida	Comprobar conexiones, cambiar bombilla, conectar neutro
Centelleo 3 veces cada 5 segundos	Sobrecarga, cortocircuito	Comprobar conexiones, reducir la potencia, reducir el número de bombillas conectado
Centelleo 4 veces cada 5 segundos	Temperatura demasiado elevada	Reducir potencia
Centelleo 5 veces cada 5 segundos	Temperatura demasiado baja	Comprobar lugar de instalación

Una vez reparada la avería, el conmutador de sensor puede volver a conectarse pulsando el conmutador. Únicamente en caso de alteraciones de temperatura, el sensor cambia automáticamente al funcionamiento normal una vez la temperatura se ha normalizado.

PT

1. Sobre este documento

Por favor, leia-o com atenção e guarde-o em lugar seguro!

- Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qualquer reimpressão, mesmo que apenas parcial, só é permitida com o nosso consentimento.
- Reservado o direito a alterações que visem o progresso técnico.

Explicação de símbolos



Aviso de perigo!



Remete para referências do texto no documento.

2. Instruções de segurança gerais



Antes de executar qualquer trabalho no interruptor com sensor, desligue-o da corrente de alimentação!

- Durante a montagem, o cabo elétrico a ligar deve estar isento de tensão. Para tal, desligue primeiro a corrente e verifique se não há tensão, usando um busca-polos.
- A instalação do interruptor com detetor consiste essencialmente em lidar com tensão de rede. Por esse motivo, terá de ser realizada de forma profissional segundo as respetivas prescrições de instalação e condições de conexão habituais nos diversos países (por ex., **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Utilização prevista:

- Interruptor com detetor para integrar em caixas de derivação embutidas em espaços interiores

O IR 2180 UP ECO easy está equipado com um sensor piroelétrico que deteta a radiação térmica invisível proveniente de corpos em movimento (pessoas, animais, etc.). A radiação térmica, assim detetada, é convertida por meio de um sistema eletrónico e liga um ponto de consumo (por ex. um candeeiro). Os obstáculos, como por ex. muros ou vidros, não permitem a deteção de radiações térmicas, impossibilitando a comutação.

O interruptor com detetor tanto pode ser usado para uma instalação de 2 condutores, como para uma de 3.

Itens fornecidos (fig. 3.1)

- Módulo detetor
- Espelho
- Módulo de ligações

Dimensões do produto (fig. 3.2)

Vista geral do aparelho (fig. 3.3)

- A Módulo de ligação
- B Regulação crepuscular
- C Ajuste do tempo
- D Abertura para parafusos da barra de junção
- E Abertura para cabos da barra de junção
- F Espelho
- G Módulo detetor
- H Botão para o funcionamento da luz

Área de deteção (fig. 3.4)

4. Ligação elétrica

Esquema de circuitos elétricos (fig. 4.1)

- a) Ligação de dois condutores
- b) Ligação de três condutores
- c) Ligação em rede de vários detetores

O cabo de alimentação elétrica é constituído por 2 ou 3 condutores:

L = fase (geralmente preto ou castanho)

N = neutro (geralmente azul, opcional)

L' = saída complementar (geralmente preto, castanho ou cinzento)

Em caso de dúvida, procure identificar os condutores com um busca-polos; a seguir, volte a desligar a tensão. As fases (**L**) e (**L'**) são conectadas na barra de junção. O neutro (**N**) pode ser ligado opcionalmente. Não é necessário um condutor de proteção.

Importante: se as ligações forem trocadas, poderá ocorrer mais tarde um curto-circuito no aparelho ou na caixa de fusíveis. Nesse caso, os diversos condutores terão de ser identificados e ligados de novo.

A ligação em paralelo de vários interruptores com detetor é possível. A potência máxima de ligação não aumenta em função disso. O neutro (**N**) tem de ser ligado a cada um dos interruptores com detetor.

5. Montagem

- Verifique todos os componentes para detetar eventuais danos.
- Se detetar qualquer dano, não coloque o produto em funcionamento.
- Escolha um local de montagem adequado, tendo em conta o alcance e a deteção de movimentos.

Passos para a instalação

- Desligue a fonte de alimentação elétrica (fig. 4.1)
- Ligue o cabo de alimentação ao módulo de ligações
 - Ligação de 2 condutores (fig. 5.1a)
 - Ligação de 3 condutores (fig. 5.1b)
- Insira o módulo de ligações na caixa de distribuição embutida (fig. 5.2)
- Aparafuse o módulo de ligações (fig. 5.3)
- Encaixe o espelho e o módulo detetor no módulo de ligações (fig. 5.4)
- Ligue a fonte de alimentação elétrica (fig. 5.5)
- Configurações → "6. Funcionamento"

6. Funcionamento

Configurações de fábrica:

Regulação crepuscular: 1000 lux (regime diurno)


Ajuste do tempo: 5 segundos


Para poder efetuar a configuração, terá de abrir o módulo detetor.


- Pressione com a ponta de uma chave de parafusos no grampo de bloqueio e abra a tampa (fig. 6.1)

Regulação crepuscular (fig. 6.2/B)

O valor desejado para o sensor pode ser ajustado em passos de 2 lux até 1000 lux ou independentemente da luminosidade.

Potenciómetro em : regime diurno (independentemente da luminosidade)

Potenciómetro em : regime crepuscular (2 lux)

Para regular a área de deteção e para o teste de funcionamento à luz do dia, o potenciómetro tem de estar em .

Ajuste do tempo (fig. 6.2/C)

O tempo de luz ligada do candeeiro ligado pode ser ajustado em passos de 5 s até, no máximo, 30 min.

Potenciómetro 5 s: tempo mais curto (5 segundos)

Potenciómetro 5 min.: 5 minutos

Potenciómetro 30 min.: tempo mais longo (30 minutos)

Cada deteção de movimento antes de ter decorrido esse tempo faz reiniciar o tempo de luz ligada. Ao realizar o ajuste da área de deteção e o teste de funcionamento, recomendamos ajustar o tempo mais curto.

Nota: após a luz se desligar, a nova deteção de movimento é interrompida por aprox. 6 segundos. Só depois de ter decorrido este tempo é que o interruptor com detetor pode ativar a luz ao detetar um movimento.

LED ON/OFF

Se o LED de estado incomodar, não há qualquer problema em desligá-lo.

Coloque o potenciómetro brevemente (1 segundo) em LED ON/OFF.

LED pisca 1 vez: o LED está ligado.

LED pisca 2 vezes: o LED está desligado.

A seguir, o potenciómetro deverá ser recolocado no ajuste de tempo desejado. Se isso não for feito, o ajuste do tempo será de 2 minutos.

Botão para ativação manual (fig. 6.2/H)

Luz LIGADA: prima 1 vez

A luz desliga-se. Se não for detetado mais nenhum movimento, o tempo de luz ligada decorre e o detetor muda para o modo de deteção normal.

Luz DESLIGADA: prima 1 vez

A luz liga-se, mesmo que haja luminosidade suficiente. A luz continua ligada até que o interruptor com detetor a desligue devido à ausência de movimentos ou a uma luminosidade suficiente do ambiente.

Modo Teach

O modo Teach memoriza o valor atual da luminosidade do ambiente sob o qual, no futuro, o detetor deverá reagir ao movimento.

Se premir o botão durante 5 segundos, a luminosidade será programada. Isso ocorrerá 5 segundos depois de deixar de premir o botão, para evitar que o sensor de luminosidade fique coberto. A entrada no modo Teach é identificada por um piscar do LED. Durante o processo Teach, a iluminação conectada está

desligada. A memorização do valor da luminosidade atual é confirmada por um piscar do LED. A seguir, o interruptor com sensor volta para o modo de deteção e opera com o novo valor-limite. O modo Teach pode ser repetido as vezes que forem necessárias.

Para sair do modo Teach, acione o potenciómetro para a regulação crepuscular.

7. Manutenção e conservação

O produto não requer qualquer tipo de manutenção.

Se a superfície estiver suja, pode ser limpa com um pano húmido (sem usar produtos de limpeza).

8. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de revalorização ecológica.



Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

Apenas para estados membros da UE:

Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva transposição para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de revalorização ecológica.

9. Garantia do fabricante

Enquanto comprador, tem direito a uma garantia quer seja legal ou por defeitos de fabrico junto do vendedor. A nossa declaração de garantia não tem qualquer efeito substitutivo nem limitador sobre estes direitos. Nós concedemos-lhe 5 anos de garantia sobre o perfeito estado e o correto funcionamento do seu produto da série STEINEL Professional. Garantimos-lhe que o produto não apresenta quaisquer defeitos de material, fabrico e construção. Garantimos as perfeitas condições de funcionamento de todos os componentes eletrónicos e cabos, bem como a ausência de defeitos em todos os materiais utilizados e respetivos acabamentos.

Reclamação

Se pretender fazer uma reclamação, ao abrigo da garantia, envie por favor, o seu produto completo com os respetivos portes pagos e acompanhado pelo

original da fatura de compra, que deverá conter obrigatoriamente a data da compra e a designação inequívoca do produto, ao seu revendedor ou diretamente a nós: **F. Fonseca, S.A. - Rua João Francisco do Casal 87-89, 3800-266 Aveiro**. Por isso, recomendamos que guarde a sua fatura de compra num local seguro até o prazo de garantia expirar. A F. Fonseca, S.A. não assumirá qualquer responsabilidade pelos custos e riscos de transporte na devolução de um produto. Para obter informações sobre como reclamar o seu direito a uma intervenção ao abrigo da garantia, visite o nosso site em **www.ffonseca.com**

Se necessitar de uma intervenção ao abrigo da garantia ou se tiver qualquer dúvida em relação ao seu produto, contacte-nos através da nossa linha de assistência: **+351 234 303 900**.

5 ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE

10. Dados técnicos

Dimensões (a x l x p)	81 x 81 x 57 mm
Tensão da rede	220-240 V, 50/60 Hz
Potência	25 mW
Potência	
Carga de lâmpada incandescente/halogéneo	200 W
Lâmpadas fluorescentes, balastro eletrónico	150 W
Lâmpadas fluorescentes, descompensado	150 VA
Lâmpadas fluorescentes, compensado em série	150 VA
Lâmpadas de halogéneo de baixa voltagem	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Carga capacitiva	132 µF
Potência de ligação mínima	com N: 1 W sem N: 4 W
Altura de montagem	1,1 m
Sistema de sensores	Infravermelhos passivos
Ângulo de deteção	180° com ângulo de abertura de 90°
Alcance	máx. 8 m tangencial
Regulação crepuscular	2 - 1000 lux
Ajuste do tempo	5 seg - 30 min
Temperatura	0 a +40 °C
Grau de proteção	IP20

11. Falhas de funcionamento

Falha	Causa	Solução
Interruptor com detetor sem tensão	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proteção disparou, não ligado ■ Curto-circuito 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rearme ou substitua o fusível, ligue o interruptor de rede, verifique o condutor com um multímetro ■ Verifique as ligações
O interruptor com detetor não liga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lâmpada fundida 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Substituir a lâmpada
O interruptor com detetor não liga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durante o regime diurno a regulação crepuscular está ajustada para o regime noturno ■ Proteção disparou 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reajuste ■ Rearme ou substitua o fusível; se necessário, verifique a ligação
Interruptor com detetor não desliga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Movimento constante na área de deteção ■ A iluminação ligada está dentro da área de deteção e volta a ligar, devido a alteração térmica ■ Está mais um interruptor com detetor conectado em paralelo e ativo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controle a área ■ Controle a área ■ Espere até decorrer o tempo ajustado do outro interruptor com sensor
O interruptor com detetor está sempre a LIGAR/DESLIGAR	<ul style="list-style-type: none"> ■ O candeeiro ligado está dentro da área de deteção ■ Encontram-se animais em movimento dentro da área de deteção 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controle a área ■ Controle a área
LEDs com cintilação e tremulação	<ul style="list-style-type: none"> ■ LEDs reagem com sensibilidade excessiva 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ligue o neutro (N), substitua a lâmpada

12. Códigos de intermitência dos LEDs em caso de falha

Código de intermitência LED	Causa	Solução
Pisca 1 vez a cada segundo	Falha de funcionamento	Verifique as ligações, substitua a lâmpada, ligue o neutro
Pisca 2 vezes a cada 5 segundos	Tensão de alimentação incorreta	Verifique as ligações, substitua a lâmpada, ligue o neutro
Pisca 3 vezes a cada 5 segundos	Sobrecarga, curto-circuito	Verifique as ligações, reduza a potência, reduza o número de lâmpadas ligadas
Pisca 4 vezes a cada 5 segundos	Temperatura excessiva	Reduza a potência
Pisca 5 vezes a cada 5 segundos	Temperatura demasiado baixa	Verifique o local de aplicação

Depois de se ter resolvido a falha, o interruptor com detetor pode ser reiniciado premindo o botão. O detetor só muda automaticamente para o modo de funcionamento normal em casos de falhas relacionadas com a temperatura, nomeadamente logo que a temperatura se tenha normalizado.

SE

1. Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och förvara det väl!

- Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke.
- Ändringar som görs pga den tekniska utvecklingen, förbehålles.

Symbolförklaring



Varning för fara!



Hänvisning till textställen i dokumentet.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar



Bryt spänningen före alla arbeten på sensorbrytaren!

- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla parter är spänningsfria.
- Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande installationsföreskrifter och anslutningskrav i respektive land (t.ex. **DE**: VDE 0100, **AT**: OVE-EN 1, **CH**: SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Ändamålsenlig användning:

- Sensorbrytare för infällt montage inomhus

IR 2180 UP ECO är utrustad med en pyrosensor som känner av den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur, etc.). Den registrerade värmestrålningen omvandlas på elektronisk väg och en ansluten förbrukare (t.ex. en lampa) tänds. Värmestrålningen registreras inte genom olika hinder, som t.ex. väggar eller glasrutor, och då aktiveras inte sensorn.

Sensorbrytaren har konstruerats för installation med eller utan nolla.

Innehåll (**bild 3.1**)

- Sensormodul
- Ram
- Inkopplingsbox

Produktmått (**bild 3.2**)

Översikt över enheter (**bild 3.3**)

- A** Inkopplingsbox
- B** Skymningsinställning
- C** Efterlystid
- D** Anslutningsplint skruv
- E** Kabelanslutning
- F** Ram
- G** Sensormodul
- H** Knapp för ljusfunktionen

Bevakningsområde (**bild 3.4**)

4. Elektrisk anslutning

Kopplingsschema (**bild 4.1**)

- a) Anslutning med endast fas
- b) Anslutning med fas och nolla
- c) Sammankoppling av flera sensorer

Anslutningsledningen består av en 2- resp. 3-ledarkabel:

- L** = Fas (oftast svart eller brun)
- N** = Neutralledare (oftast blå, valfritt)
- L'** = Styrd fas (oftast svart, brun eller grå)

Vid osäkerhet måste kabeln identifieras med en spänningsprovare; gör den därefter spänningsfri igen. Fas (**L**) och (**L'**) ansluts till anslutningsplinten. Neutralledaren (**N**) kan anslutas som alternativ. En skyddsledare krävs inte.

Viktigt: En förväxling av anslutningarna leder till kortslutning i armaturen eller i säkringsskåpet. I ett sådant fall måste de enskilda kablarna identifieras igen och anslutas på nytt.

Parallellkoppling av flera sensorbrytare är möjlig. Den maximala effekten som kan anslutas ökas inte i.o.m detta. Neutralledaren (**N**) måste anslutas till varje sensorbrytare.

5. Montage

- Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
- Är produkten skadad får den inte tas i bruk.
- Välj en lämplig montageplats med hänsyn till räckvidden och rörelsedetekteringen.

Montageordning

- Bryt spänningen (**bild 4.1**)
- Anslut nätkabeln till inkopplingsboxen
 - Anslutning 2 trådar (**bild 5.1a**)
 - Anslutning 3 trådar (**bild 5.1b**)
- Skjut in inkopplingsboxen i den infällda dosan (**bild 5.2**)
- Skruva fast väggfästet (bild 5.3)
- Anslut ramen och sensormodulen till inkopplingsboxen (**bild 5.4**)
- Slå till spänningen (**bild 5.5**)
- Inställningar → "6. Funktion"

6. Funktion

Fabriksinställningar:

Skymningsinställning: 1000 lux (dagsljusdrift)


Efterlystid: 5 sekunder


För att genomföra inställningar måste sensormodulen öppnas.


- Tryck en skruvmejsel mot låsklacken och öppna luckan (**bild 6.1**)

Skymningsinställning (**bild 6.2/B**)

Önskad skymningsnivå för sensorn kan stegvis ställas in mellan 2 lux och 1000 lux resp. oberoende av omgivningsljuset.

Ställskruv : dagsljusdrift (oberoende av omgivningsljuset)

Ställskruv : skymningsdrift (2 lux)

För inställning av bevakningsområdet och för funktionstest i dagsljus, måste ställskruven stå på .

Efterlystid (**bild 6.2/C**)

Önskad efterlystid för den anslutna armaturen kan ställas in i steg från 5 sekunder till maximalt 30 minuter.

Ställskruv 5 sek.: kortaste tid (5 sekunder)

Ställskruv 5 min.: 5 minuter

Ställskruv 30 min.: längsta tid (30 minuter)

Vid varje registrerad rörelse som sker innan denna tid löpt ut, startar efterlystiden på nytt. För inställningen av bevakningsområdet och för funktionstestet, rekommenderas den kortaste tiden.

Hänvisning: Efter varje gång som armaturen har släckts avbryts rörelsebevakningen i ca 6 sekunder. Först efter att denna tid har löpt ut kan sensorbrytaren tända ljuset igen vid rörelse.

LED ON/OFF

Om status-LED uppfattas som störande kan den utan problem frångkopplas.

Ställ ställskruven helt kort (1 sekund) på LED ON/OFF.

LED-lampan blinkar 1 gång: LED-lampan är tillkopplad.
LED-lampan blinkar 2 gånger: LED-lampan är frångkopplad.

Ställ därefter ställskruven på önskad efterlystid igen. Gör inte det är efterlystiden 2 minuter.

Knapp för ljusfunktionen (bild 6.2/H)

Status ljus TILL: tryck 1 x

Ljuset släcks. När ingen rörelse registreras längre, löper efterlystiden ut och sensorn växlar till normal sensordrift.

Status ljus FRÅN: tryck 1 x

Ljuset tänds även när omgivningsljuset är tillräckligt. Ljuset är tätt så länge till det släcks av sensorbrytaren på grund av att ingen rörelse registreras eller på grund av att omgivningsljuset är tillräckligt.

Teach-läge

Teach-läget sparar det aktuella värdet för omgivningens ljusnivå, där sensorn sedan ska reagera vid rörelse.

Tryck på knappen i 5 sekunder för att lära in ljusnivån. Inläringen sker efter 5 sekunder efter att du har släppt knappen för att förhindra att ljusnivåsensorn skuggas. Aktivt Teach-läge visas genom att LED-lampan blinkar en gång. Under inläringen är den anslutna armaturen släckt. Lagringen av det aktuella ljusnivåvärdet visas genom att LED-lampan blinkar en gång. Därefter växlar sensorbrytaren till sensordrift igen och arbetar med det nya värdet. Teach-läget kan upprepas så ofta man vill.
Ändra på ställskruven skymningsinställning för att lämna teach-läget.

7. Underhåll och skötsel

Produkten är underhållsfri.

Ytan kan rengöras med en fuktig trasa (utan rengöringsmedel).

8. Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.



Kasta inte elapparater i hushållsoporna!

Gäller endast EU-länder:

Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.

9. Tillverkargaranti

Som köpare har du rätt till gällande garantirättigheter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rättigheter varken förkortas eller begränsas genom vår garantiförklaring. Utöver den rättsliga garanti-fristen, ger vi 5 års garanti på att din STEINEL-Professional-Sensor-produkt är i oklanderligt skick och fungerar korrekt. Vi garanterar, att denna produkt är helt utan material-, produktions- eller konstruktionsfel. Vi garanterar, att alla elektroniska element och kablar är fullt funktionsdugliga samt att allt använt råmaterial jämte dess ytor, är helt utan brister.

Reklamation

Om du vill reklamera din produkt, så kontakter du inköpsstället dvs din återförsäljare. Om återförsäljaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du vända dig direkt till Steinels generalagent i Sverige; **Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping, 036 - 550 33 00**. Vi rekommenderar att du sparar kvittot väl tills garantitiden har gått ut. För transportkostnader och -risker vid retursändningar lämnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt hittar du på vår hemsida.

www.khs.se

Om du har frågor beträffande produkten eller frågor om garantins omfattning, kan du alltid nå oss på **036 - 550 33 00**.

5 Å R S
TILLVERKAR
GARANTI

10. Tekniska data

Mått (H x B x D)	81 x 81 x 57 mm
Spänning	220-240 V, 50/60 Hz
Systemeffekt	25 mW
Effekt	Glöd-/ halogenlampa 200 W Lysrör elektroniskt driftdon 150 W Lågvolt halogenlampor 200 VA LED < 2 W 40 W 2 W < LED < 8 W 100 W LED > 8 W 160 W Kapacitiv belastning 132 µF
Minsta anslutningseffekt	med N: 1 W utan N: 4 W
Montagehöjd	1,1 m
Sensor	Passiv infraröd
Bevakningsvinkel	180° med 90° öppningsvinkel
Räckvidd	max. 8 m tangential
Skymningsinställning	2-1000 lux
Efterlystid	5 sek. - 30 min.
Temperatur	0 till +40 °C
Skyddsklass	IP20

11. Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
Sensorbrytare utan spänning	■ Säkring har utlöst, inte påkopplad ■ Kortslutning	■ Slå till säkringen, byt ut, slå till spänningen, testa med spänningsprovare ■ Kontrollera anslutningarna
Sensorbrytaren tändes inte ljuset	■ Ljuskälla defekt	■ Byt ut ljuskällan
Sensorbrytaren tändes inte ljuset	■ Vid dagsljusdrift, skymningsinställningen står på nattdrift ■ Säkring har utlöst	■ Ställ in på nytt ■ Slå till säkringen, byt ut, kontrollera evtl. anslutningen
Sensorbrytaren släcker inte ljuset	■ Ständig rörelse i bevakningsområdet ■ Den anslutna armaturen befinner sig inom bevakningsområdet och tänds igen pga. en temperaturförändring ■ Ännu en sensor kopplad parallellt och fortfarande aktiv	■ Kontrollera området ■ Kontrollera området ■ Avvakta efterlystiden för den andra sensorn
Sensorbrytaren TÄNDER/SLÄCKER ljuset ständigt	■ Den anslutna armaturen påverkar sensorn	■ Kontrollera området
LED-lamporna glimmar, flimrar	■ LED-lamporna reagerar för känsligt	■ Anslut neutralledaren (N), byt ut ljuskällan

12. LED-blinkkoder vid fel

LED-blinkkod	Orsak	Åtgärd
Blinkar 1 gång i sekunden	Driftstörning	Kontrollera anslutningarna, byt ut ljuskällan, anslut neutralledaren
Blinkar 2 gånger var 5:e sekund	Felaktig matarspänning	Kontrollera anslutningarna, byt ut ljuskällan, anslut neutralledaren
Blinkar 3 gånger var 5:e sekund	Överlast, kortslutning	Kontrollera anslutningarna, reducera effekten, reducera antalet anslutna ljuskällor
Blinkar 4 gånger var 5:e sekund	Temperatur för hög	Reducera effekten
Blinkar 5 gånger var 5:e sekund	Temperatur för låg	Kontrollera uppställningsplatsen

Efter att felet har åtgärdats kan sensorbrytaren startas på nytt genom att trycka på knappen. Endast vid temperaturfel växlar sensorn automatiskt till normal drift, så snart temperaturen har normaliserat sig.

DK

1. Om dette dokument

Læs det omhyggeligt, og gem det!

- Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, også i uddrag, kun med vores tilladelse.
- Vi forbeholder os ret til ændringer af hensyn til den tekniske udvikling.

Symbolforklaring



Advarsel mod farer!



Henvielse til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger



Afbryd strømtilførslen, før du arbejder på sensorkontakten!

- Ved montering skal spændingen til den el-ledning, der skal tilsluttes, være afbrudt. Sluk først for strømmen, og kontrollér med en spændingstester, at ledningen er spændingsfri.
- Ved installation af sensorkontakten er der tale om arbejde med netspænding. Derfor skal arbejdet udføres fagligt korrekt i overensstemmelse med det pågældende lands installationsforskrifter og tilslutningsforhold (f.eks. **DE**: VDE 0100, **AT**: OVE-EN 1, **CH**: SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Korrekt anvendelse:

- Sensorkontakt til indendørs montering i skjult monterede dåser.

IR 2180 UP ECO er udstyret med en pyro-sensor, der registrerer den usynlige varmeudstråling fra genstande (mennesker, dyr, etc.), der bevæger sig. Den registrerede varmeudstråling omsættes elektronisk og den tilsluttede forbruger (f.eks. en lampe) tændes. Ved forhindringer, som f.eks. mure eller ruder, registreres der ingen varmestråling, hvorfor lampen ikke tændes.

Sensorkontakten er konstrueret til både 2-leder- og 3-leder-installation.

Leveringsomfang (fig. 3.1)

- Sensormodul
- Ramme
- Lastmodul

Produktmål (fig. 3.2)

Oversigt over enheden (fig. 3.3)

- A Lastmodul
- B Skumringsindstilling
- C Tidsindstilling
- D Tilslutningsklemmens skruerum
- E Tilslutningsklemmens kabelrum
- F Ramme
- G Sensormodul
- H Knap til lysfunktion

Overvågningsområde (fig. 3.4)

4. Elektrisk tilslutning

Ledningsdiagram (fig. 4.1)

- a) Tilslutning med to ledere
- b) Tilslutning med tre ledere
- c) Netværkstilslutning af flere sensorer

Nettilførslen består af en ledning med 2 eller 3 ledere:

L = fase (oftest sort eller brun)

N = nulleder (oftest blå, anvendes evt.)

L' = omskiftet fase (oftest sort, brun eller grå)

Hvis du er i tvivl, skal du identificere ledningerne med en spændingstester og derefter afbryde spændingen igen. Fase (**L**) og (**L'**) tilsluttes tilslutningsklemmen. Nullederen (**N**) kan evt. tilsluttes. Der er ikke behov for en jordledning.

Vigtigt: Ombytning af tilslutningerne fører til kortslutning i enheden eller i sikringsboksen. Hvis dette sker, skal de enkelte ledninger identificeres og monteres igen.

Det er muligt at parallelførbinde flere sensorkontakter. Den maksimale effekt, som kan tilsluttes, øges ikke pga. dette. Nullederen (**N**) skal tilsluttes på hver sensorkontakt.

5. Montering

- Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.
- Er produktet beskadiget, må det ikke tages i brug.
- Vælg et egnet monteringssted, hvor der er taget hensyn til rækkevidde og bevægelsesregistrering.

Monteringstrin

- Afbryd strømforsyningen (fig. 4.1)
- Tilslut tilslutningsledningen på lastmodulet
 - Tilslutning med 2 ledere (fig. 5.1a)
 - Tilslutning med 3 ledere (fig. 5.1b)
- Sæt lastmodulet ind i den skjult monterede dåse (fig. 5.2)
- Skru lastmodulet fast (fig. 5.3)
- Sæt rammen og sensormodulet på lastmodulet (fig. 5.4)
- Slå strømforsyningen til (fig. 5.5)
- Indstillinger → "6. Funktion"

6. Funktion

Standardindstillinger:

Skumringsindstilling: 1000 lux (dagslysdrift)

Tidsindstilling: 5 sekunder


Du skal åbne sensormodulet for at foretage indstillinger.


- Tryk en skruetrækker mod pælen, og åbn klappen (fig. 6.1)

Skumringsindstilling (fig. 6.2/B)

Sensorens ønskede reaktionsværdi kan indstilles i trin á ca. 2 lux til 1000 lux eller uafhængigt af lysstyrke.

Indstillingsknap : Dagslystilstand (uafhængigt af lysstyrke)

Indstillingsknap : Skumringstilstand (2 lux)

Ved indstilling af overvågningsområdet og funktionstest i dagslys skal indstillingsknappen stå på .

Tidsindstilling (fig. 6.2/C)

Den ønskede lysperiode for den tilsluttede lampe kan indstilles i trin fra 5 sekunder til maksimalt 30 minutter.

Indstillingsknap 5 sec.: Korteste tid (5 sekunder)

Indstillingsknap 5 min.: 5 minutter

Indstillingsknap 30 min.: Længste tid (30 minutter)

Enhver bevægelse som registreres, inden denne tid er udløbet, starter atter efterløbstiden. Det anbefales at indstille den korteste tid til funktionstesten, og når overvågningsområdet indstilles.

Bemærk: Hver gang der slukkes, afbrydes bevægelsesregistreringen i ca. 6 sekunder. Herefter tænder sensorkontakten atter lyset ved bevægelse.

LED ON/OFF

Hvis status-LED'en føles generende, kan den slukkes uden problemer.

Stil kortvarigt (1 sekund) indstillingsknappen på LED ON/OFF.

LED blinker 1 gang: LED er tændt.

LED blinker 2 gange: LED er slukket.

Derefter skal indstillingsknappen igen stilles på den ønskede tidsindstilling.

Hvis dette ikke gøres, er tidsindstillingen 2 minutter.

Knap til lysfunktion (fig. 6.2/H)

Status lys tændt: Tryk 1 x

Lyset slukkes. Hvis der ikke registreres flere bevægelser, udløber efterløbstiden, og sensoren skifter til normal sensordrift.

Status lys slukket: Tryk 1 x

Lyset tændes også, selvom der er tilstrækkelig lysstyrke til stede. Lyset forbliver tændt, indtil sensorkontakten slukker pga. manglende bevægelse eller tilstrækkelig omgivende lysstyrke.

Teach-tilstand

Teach-tilstand gemmer den aktuelle værdi for den omgivende lysstyrke, hvorunder sensoren fremover skal reagere på bevægelse.

Hvis knappen trykkes ind i 5 sekunder, programmeres lysstyrken. Dette sker 5 sekunder efter, at knappen er sluppet, for at forhindre, at der skygges for lysstyrkesensoren. Skiftet til teach-tilstand angives ved, at LED'en blinker én gang. Under teach-processen er den tilsluttede lampe slukket. Lagringen af den aktuelle lysstyrkeværdi bekræftes ved, at LED'en blinker én gang. Derefter skifter sensorkontakten tilbage til sensordrift og arbejder med den nye tærskel. Teach-tilstanden kan gentages et vilkårligt antal gange.

Tryk på indstillingsknappen til skumringsindstilling for at forlade teach-tilstanden.

7. Vedligeholdelse og pleje

Dette produkt er vedligeholdelsesfrit.

Overfladen kan i tilfælde af tilsmudsning rengøres med en fugtig klud (uden rengøringsmiddel).

8. Bortskaffelse

Elapparater, tilbehør og emballage skal bortskaffes til miljøvenlig genvinding.



Smid ikke elapparater ud sammen med husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:

I henhold til det europæiske direktiv om kasserede el- og elektronikapparater skal kasserede elapparater indsamles separat og bortskaffes til miljøvenlig genvinding.

9. Producentgaranti

Som køber har du de lovbestemte rettigheder over for sælger. Såfremt disse rettigheder eksisterer i dit land, hverken afkortes eller begrænses de af vores garantierklæring. Vi giver 5 års garanti for fejlfri og korrekt funktion på dit STEINEL-Professional-sensorteknologi-produkt. Vi garanterer, at dette produkt ikke har materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl. Vi giver garanti for alle elektroniske komponenters og kablers funktionsevne og for, at alle anvendte materialer og disses overflader ikke har mangler.

Fremsættelse af krav

Hvis du vil fremsætte en reklamation over dit produkt, bedes du sende produktet komplet og fragtfrit med den originale købsdokumentation, som skal indeholde købsdato og produktbetegnelse, til din forhandler **Roliba A/S, Reklimationsafdelingen, Hvidkærvej 52, DK-5250 Odense SV**. Vi anbefaler, at du opbevarer din købsdokumentation sikkert, indtil garantiperioden er udløbet. Roliba A/S hæfter ikke for transportomkostninger og risici under returneringen af produktet.

Du finder informationer om gennemførelse af et garantikrav på vores hjemmeside www.roliba.dk

Hvis du har et garantitilfælde eller et spørgsmål til dit produkt, kan du altid ringe på tlf. **(+45) 6593 0357**.

5 ÅRS
PRODUCENT
GARANTI

10. Tekniske data

Mål (H x B x D)	81 x 81 x 57 mm
Nettilslutning	220-240 V, 50/60 Hz
Effektforbrug	25 mW
Effekt	
Gløde-/halogenpærebelast	200 W
Lysstofrør elektron. forkobl.-enhed	150 W
Lysstofrør ukompenseret	150 VA
Lysstofrør seriekompenseret	150 VA
Lavspændingshalogenpærer	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Kapacitiv belastning	132 µF
Minimal tilslutningseffekt	med N: 1 W uden N: 4 W
Monteringshøjde	1,1 m
Sensorik	Passiv infrarød
Overvågningsvinkel	180° med 90° åbningvinkel.
Rækkevidde	maks. 8 m tangentialt
Skumringsindstilling	2-1000 lux
Tidsindstilling	5 sek. - 30 min
Temperatur	0 til +40 °C
Kapslingsklasse	IP20

11. Driftsforstyrrelser

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Sensorkontakt uden spænding	■ Sikring udløst, ikke slået til ■ Kortslutning	■ Slå sikring til, udskift, tænd tænd/sluk-kontakt, kontrollér ledning med en spændingstester ■ Kontrollér tilslutninger
Sensorkontakten tænder ikke	■ Defekt lyskilde	■ Udskift lyskilde
Sensorkontakten tænder ikke	■ Ved brug i dagslys, skumringsindstilling er indstillet på nattilstand ■ Sikring udløst	■ Indstilles på ny ■ Slå sikring til, udskift, kontrollér evt. tilslutning
Sensorkontakten slukker ikke	■ Konstant bevægelse i overvågningsområdet ■ Der findes en tændt lampe i overvågningsområdet. Denne lampe genaktiverer anlægget pga. temperaturændring ■ En anden parallelt tilkoblet sensorkontakt er stadig aktiv	■ Kontrollér området ■ Kontrollér området ■ Afvent den anden sensorkontakts tidsindstilling
Sensorkontakten tænder og slukker hele tiden	■ Den omskiftede lampe befinder sig i overvågningsområdet ■ Dyr i overvågningsområdet	■ Kontrollér området ■ Kontrollér området
LED'er ulmer, flakker	■ LED'er reagerer for følsomt	■ Tilslut nulleder (N), udskift lyskilde

12. LED-blinkkoder ved fejl

LED-blinkkode	Årsag	Afhjælpning
1 blink hvert sekund	Driftsforstyrrelse	Kontrollér tilslutningerne, udskift lyskilde, tilslut nulleleder
2 blink hvert 5. sekund	Fejl i forsyningsspænding	Kontrollér tilslutningerne, udskift lyskilde, tilslut nulleleder
3 blink hvert 5. sekund	Overbelastning, kortslutning	Kontrollér tilslutningerne, reducer effekten, reducer antallet af tilsluttede lyskilder
4 blink hvert 5. sekund	For høj temperatur	Reducer effekten
5 blink hvert 5. sekund	For lav temperatur	Kontrollér anvendelsesstedet

Når fejlen er afhjulpet, kan sensorkontakten genstartes ved at trykke på knappen. Kun i tilfælde af temperaturfejlf skifter sensoren automatisk til normal drift, så snart temperaturen er normal igen.

FI

1. Tämä asiakirja

Lue huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten!

- Tekijänoikeudellisesti suojattu. Jälkipainatus (myös osittainen) sallittu vain, mikäli annamme siihen luvan.
- Oikeudet teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin pidätetään.

Symbolit



Vaaroista ilmoittava varoitus!



Viite asiakirjan tekstin kohtiin.

2. Yleiset turvaohjeet



Katkaise virta, ennen kuin suoritat tunnistinkytkimelle mitään toimenpiteitä!

- Asennus on tehtävä jännitteettömänä. Katkaise ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella.
- Tunnistinkytkin liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimassa olevia asennus- ja liitäntäohjeita on noudatettava.

3. IR 2180 UP ECO

Käyttötarkoituksen mukainen käyttö:

- Uppopistorasiaan asennettava, sisätiloissa käytettävä tunnistinkytkin

IR 2180 UP ECO on varustettu pyrosähköisellä tunnistimella, joka havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän lämpösäteilyn. Lämpösäteily muunnetaan elektronisesti, jolloin liitetty laite (esim. valaisin) kytkeytyy päälle automaattisesti. Erilaiset esteet (esim. seinät tai lasiruudut) estävät lämpösäteilyn tunnistuksen eikä valo tällöin kytkeydy.

Tunnistinkytkin soveltuu sekä 2- että 3-johdinliitäntään.

Toimituslaajuus (kuva 3.1)

- Tunnistinmoduuli
- Kehys
- Relemoduuli

Tuotteen mitat (kuva 3.2)

Laitteen yleiskuva (kuva 3.3)

- A Relemoduuli
- B Hämällystason asetus
- C Kytkenntäajan asetus
- D Kytkenntäliittimen ruuvikanava
- E Kytkenntäliittimen kaapelikanava
- F Kehys
- G Tunnistinmoduuli
- H Valotoiminnon painike

Toiminta-alue (kuva 3.4)

4. Sähköliitäntä

Kytkenntäkaavio (kuva 4.1)

- a) Kaksijohdinliitäntä
- b) Kolmijohdinliitäntä
- c) Useamman tunnistimen yhdistäminen ryhmäksi

Verkkjohtona käytetään 2- tai 3-johtimista kaapelia:

L = vaihe (useimmiten musta tai ruskea)

N = nolajohdin (useimmiten sininen, valinnainen)

L' = kytketty vaihe (useimmiten musta, ruskea tai harmaa)

Epäselvissä tapauksissa johtimet on tunnistettava jännitteenkoettimella; kytken jälkeen jälleen jännitteettömäksi. Vaihe (**L**) ja (**L'**) liitetään kytkenntäliittimeen. Nolajohdin (**N**) voidaan liittää haluttaessa. Suojamaajohdinta ei tarvita.

Tärkeää: Liitäntöjen vaihtuminen keskenään johtaa oikosulkuun laitteessa tai sulakekotelossa. Tässä tapauksessa yksittäiset johtimet on tunnistettava ja yhdistettävä uudelleen.

Useamman tunnistinkytkimen rinnankytkentä on mahdollista. Se ei lisää suurinta kytkettävissä olevaa tehoa. Jokaiseen tunnistinkytkimeen on liitettävä nolajohdin (**N**).

5. Asennus

- Tarkista, että missään komponentissa ei ole vaurioita.
- Älä ota tuotetta käyttöön, jos siinä on vaurioita.
- Valitse sopiva kiinnityspaikka, ota valinnassa huomioon toimintaetäisyys ja toiminta-alue.

Asennuksen vaiheet

- Katkaise virta (kuva 4.1)
- Liitä liitäntäkaapeli relemoduuliin.
 - Kaksijohdinliitäntä (kuva 5.1a)
 - Kolmijohdinliitäntä (kuva 5.1b)
- Työnnä relemoduuli upporasiaan (kuva 5.2)
- Kiinnitä relemoduuli (kuva 5.3)
- Kiinnitä kehys ja tunnistinmoduuli relemoduuliin (kuva 5.4)
- Kytke virta päälle (kuva 5.5)
- Asetukset → "6. Toiminta"

6. Toiminta

Tehdasasetukset:

Hämällystason asetus: 1000 luksia (päiväkäyttö)

Kytkenntäajan asetus: 5 sekuntia


Tunnistinmoduuli on avattava asetusten tekemistä varten.


- Paina lukitsinta ruuvimeissellä ja avaa kansi (kuva 6.1)

Hämällystason asetus (kuva 6.2/B)

Tunnistimen haluttu kytkenntymiskynnys voidaan asettaa portaittain 2 luksin - 1000 luksin välille tai valoisuudesta riippumatta.

Säädin on asennossa : päiväkäyttö (valoisuudesta riippumaton)

Säädin asennossa : hämällykäyttö (2 luksia)

Toiminta-alueen asettamisen ja toimintatestin suorittamisen ajaksi säädin on käännettävä asentoon .

Kytkenntäajan asetus (kuva 6.2/C)

Liitetyn valaisimen haluttu kytkenntäaika voidaan asettaa portaittain 5 sekunnin ja enintään 30 minuutin välille.

Säädin 5 s kohdalla: lyhin aika (5 sekuntia)

Säädin 5 min kohdalla = 5 minuuttia

Säädin 30 min kohdalla = pisin aika, (30 minuuttia)

Jokainen tämän ajan kuluessa havaittu liike käynnistää kytkentäajan uudelleen. Toiminta-alueen asetuksen ja toiminnan testauksen ajaksi tunnistimen kytkentä-aika kannattaa asettaa pienimmäksi mahdolliseksi.

Huom: Valon sammuttua kestää aina noin 6 sekuntia, kunnes tunnistin reagoi liikkeeseen toiminta-alueella. Tunnistinkytkin voi kytkeä valon liikkeen yhteydessä uudelleen vasta tämän ajan kuluttua.

LED ON/OFF

Jos status-LED ärsyttää, se voidaan kytkeä ongelmitta pois päältä.

Aseta säädin hetkeksi (1 sekunti) LED ON/OFF -asentoon.

LED vilkkuu kerran: LED on kytketty päälle.

LED vilkkuu 2 kertaa: LED on kytketty pois päältä.

Säädin on sen jälkeen asetettava takaisin halutun kytkentäajan asetuksen kohdalle. Jos sitä ei tehdä, kytkentäajan asetus on 2 minuuttia.

Valotoiminnon painike (kuva 6.2/H)

Status-valo PÄÄLLE: paina 1 x

Valo sammuu. Jos liikettä ei enää havaita, kytkentäaika kuluu loppuun ja tunnistin vaihtuu normaaliin tunnistinkäyttöön.

Status-valo POIS PÄÄLTÄ: paina 1 x

Valo syytyy, vaikka on vielä riittävä valoisaa. Valo jää palamaan, kunnes tunnistinkytkin kytkee sen pois päältä puuttuvan liikkeen tai riittävän valoisuuden takia.

Teach-toiminto

Teach-toiminto tallentaa ympäristön valoisuuden nykyisen arvon, josta alkaen tunnistimen halutaan tulevaisuudessa reagoivan liikkeeseen.

Valoisuusarvo voidaan tallentaa muistiin painamalla painiketta 5 sekunnin ajan. Se tapahtuu 5 sekunnin kuluttua painikkeen painamisesta, jotta tunnistimeen osuva valo ei vaikuta valoisuusarvon määrittämiseen. Teach-toimintoon siirtymisestä ilmoitetaan yhden kerran vilkuvan LEDin kautta. Liitetty valaisin on teach-vaiheen ajan pois toiminnasta. Yhden kerran vilkkuva LED vahvistaa nykyisen valoisuusarvon tallentamisen. Tunnistinkytkin siirtyy sen jälkeen takaisin tunnistinkäyttöön ja käyttää uutta kynnysarvoa. Teach-toiminto voidaan toistaa niin usein kuin on tarpeen.

Poistu teach-toiminnosta hämähälytystason asetuksen säätimellä.

7. Huolto ja hoito

Tämä tuote on huoltovapaa.

Pinta voidaan puhdistaa kostealla liinalla (älä käytä puhdistusaineita).

8. Hävittäminen

Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.



Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaisesti käyttökelvottomat sähkölaitteet on koottava erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

9. Valmistajan takuu

Ostajana sinulla on oikeus omassa maassasi voimassa oleviin lakisääteisiin takuuoikeuksiin. Tämä takuuilmoitus ei lyhennä tai rajoita niitä. Myönnämme sinulle STEINEL-Professional-tunnistintekniikan tuotteen moitteettomia ominaisuuksia ja asianmukaista toimintaa koskevan 5 vuoden takuun. Takaamme, ettei tässä tuotteessa ole materiaali-, valmistus- ja rakennevikoja. Takaamme kaikkien elektronisten rakenneosien ja johtojen toimintakyvyn sekä kaikkien käytettyjen raaka-ainesten ja niiden pintojen virheettömyyden.

Vaatimuksen esittäminen

Jos haluat tehdä tuotteestasi reklamaation, toimita tuote täydellisenä ja rahti maksettuna yhdessä ostotositeen (sisällettävä tiedot ostopäiväyksestä ja tuotteenimikkeestä) kanssa ostopaikkaan. Suosittelemme siksi ostotositeen huolellista säilyttämistä aina takuuajan päättymiseen asti. STEINEL ei vastaa palautukseen liittyvistä kuljetuskuluista ja -riskeistä.

Tietoja vaatimuksen esittämisestä takuutapauksessa löytyy kotisivuiltamme www.steinel-professional.de/garantie

5 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU

10. Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S)	81 x 81 x 57 mm
Verkkoliitäntä	220-240 V, 50/60 Hz
Ottoteho	25 mW
Teho	
Hehku-/halogeenilampun kuorma	200 W
Loistelamput, elektr. liitäntälaite	150 W
Loistelamput, kompensoimaton	150 VA
Loistelamput, sarjakompensoitu	150 VA
Pienjännitehalogeenilamput	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Kapasiivinen kuorma	132 µF
Pienin mahdollinen liitäntäteho	N-johtimella: 1 W ilman N-johdinta: 4 W
Asennuskorkeus	1,1 m
Tunnistintekniikka	passiivinen infrapuna
Toimintakulma	180°, avauskulma 90°
Toimintaetäisyys	enint. 8 m kohtisuoraan
Hämärystason asetus	2-1000 luksia
Kytentäajan asetus	5 s - 30 min
Lämpötila	0 ... +40 °C
Kotelointiluokka	IP20

11. Käyttöhäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Tunnistinkytkimelle ei tule sähköä	■ sulake on lauennut, ei kytketty päälle ■ oikosulku	■ kytke sulake päälle, vaihda sulake, kytke verkkokytkin päälle, tarkista johto jännitteenkoettimella tarkasta liitännät
Tunnistinkytkin ei kytke	■ lamppu viallinen	■ vaihda lamppu
Tunnistinkytkin ei kytke	■ päiväkäytössä hämäräkytkin asetettu pimeään ajan käyttöön ■ sulake on lauennut	■ säädä uudelleen ■ kytke sulake päälle, vaihda sulake, tarkista liitäntä tarvittaessa
Tunnistinkytkin ei kytke pois päältä	■ jatkuvaa liikettä toiminta-alueella ■ kytketty valaisin sijaitsee toiminta-alueella ja kytkeytyy lämpötilanmuutoksen vuoksi uudelleen ■ toinen tunnistinkytkin on kytketty rinnan ja on vielä aktiivitona	■ tarkista alue ■ tarkista alue ■ odota toisen tunnistinkytkimen kytentäajan asetuksen loppumista
Tunnistinkytkin kytkee jatkuvasti PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ	■ kytketty valaisin sijaitsee toiminta-alueella ■ toiminta-alueella liikkuu eläimiä	■ tarkista alue ■ tarkista alue
LEDit tuikkivat, lepattavat	■ LED reagoivat liian herkästi	■ Liitä nollajohdin (N), vaihda lamppu

12. LED-vilkkukoodit häiriöiden yhteydessä

LED-vilkkukoodi	Syy	Häiriön poisto
Vilkkuminen kerran sekunnissa	Häiriötä käytössä	Tarkista liitännät, vaihda lamppu, liitä nollajohdin
2 vilkkumista 5 sekunnin välinen	Syöttöjännite virheellinen	Tarkista liitännät, vaihda lamppu, liitä nollajohdin
3 vilkkumista 5 sekunnin välinen	Ylikuormitus, oikosulku	Tarkista liitännät, alenna tehoa, vähennä liitettyjen lamppujen määrää
4 vilkkumista 5 sekunnin välinen	Liian korkea lämpötila	Alenna tehoa
5 vilkkumista 5 sekunnin välinen	Liian alhainen lämpötila	Tarkista käyttöpaikka

Kun häiriö on korjattu, tunnistinkytkin voidaan käynnistää painiketta painamalla uudelleen. Tunnistin vaihtuu automaattisesti normaalkäyttöön vain lämpötilasta johtuvissa häiriöissä heti, kun lämpötila on taas normaali.

NO

1. Om dette dokumentet

Les dokumentet nøye og ta vare på det!

- Med opphavsrett. Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår tillatelse.
- Det tas forbehold om endringer som tjener tekniske fremskritt.

Symbolforklaring



Advarsel om fare!



Henvising til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhetsinstruksjer



Koble fra strømtilførselen før du foretar arbeider på sensorbryteren!

- Ved montering må strømledningen som skal tilkobles, være uten spenning. Bruk en spennings tester til å kontrollere at ledningen er strømfri.
- Installasjon av sensorbryteren betyr arbeid på strømmettet. Arbeidet skal derfor utføres av fagfolk i henhold til lokale elektroinstallasjonsforskrifter og tilkoblingskrav (f.eks. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Forskriftsmessig bruk:

- Sensorbryter til montering i innfelte stikkontakter innendørs.

IR 2180 UP ECO er utstyrt med en pyrosensor som registrerer den usynlige varmestrålingen fra mennesker, dyr o.l. som beveger seg. Denne registrerte varmestrålingen omdannes elektronisk og slår automatisk på en strømkilde (f.eks. en lampe). Det registreres ingen varmestråling gjennom hindre som f.eks. mur eller glassflater, dvs. lampen slår seg ikke på.

Sensorbryteren er konstruert for både to- og treleddet installasjon.

Leveringsomfang (ill. 3.1)

- Sensormodul
- Ramme
- Lastmodul

Produktmål (ill. 3.2)

Apparatusversikt (ill. 3.3)

- A Lastmodul
- B Skumringsinnstilling
- C Tidsinnstilling
- D Skrueskaft til koblingsklemmen
- E Kabelsjakt for koblingsklemmen
- F Ramme
- G Sensormodul
- H Tast for lysfunksjon

Dekningsområde (ill. 3.4)

4. Elektrisk tilkobling

Koblingskjema (ill. 4.1)

- a) Tilkobling toledet
- b) Tilkobling treledet
- c) Sammenkobling av flere sensorer

Nettledningen består av en 2- eller 3-ledet kabel:

L = fase (som regel svart eller brun)

N = nøytralleder (som regel blå, ikke obligatorisk)

L' = sluttet fase (som regel svart, brun eller grå)

I tvilstilfeller må kabelen kontrolleres med en spenningsmåler; deretter slås strømtilførselen av igjen. Fase (**L**) og (**L'**) kobles til koblingsklemmen. Nulleder (**N**) kan kobles til om ønsket. En jordleder trengs ikke.

Viktig: Om koblingene forveksles, vil dette føre til kortslutning i apparatet eller i sikringskapet. I så tilfelle må de enkelte kablene identifiseres og kobles til på nytt.

Parallellkobling av flere sensorbrytere er mulig. Dette øker ikke effekten som maksimalt kan tilkobles. Nullederen (**N**) må kobles til hver sensorbryter.

5. Montering

- Kontroller alle komponenter for skader.
- Ikke ta produktet i bruk dersom det er skadet.
- Velg et egnet monteringssted og ta hensyn til rekkevidde og bevegelsesregistrering.

Fremgang ved montering:

- Slå av strømtilførselen (ill. 4.1)
- Koble ledningen til lastmodulen
 - Tilkobling toledet (ill. 5.1a)
 - Tilkobling treledet (ill. 5.1b)
- Skyv lastmodulen inn i den innfelte boksen (ill. 5.2)
- Skru fast lastmodulen (ill. 5.3)
- Sett rammen og sensormodulen på lastmodulen (ill. 5.4)
- Slå på strømtilførselen (ill. 5.5)
- Innstillinger → «6. Funksjon»

6. Funksjon

Fabrikkinnstillinger:

Skumringsinnstilling: 1000 lux (dagslysmodus)

Tidsinnstilling: 5 sekunder

Du må åpne sensormodulen for å kunne foreta innstillinger.


- Trykk med en skrutrekker på knasten og åpne dekslet (ill. 6.1)

Skumringsinnstilling (ill. 6.2/B)

Ønsket reaksjonsnivå for sensoren kan stilles trinnvist inn fra 2 lux til 1000 lux eller uavhengig av lysstyrke.

Skruknap : dagslysmodus (uavhengig av lysstyrke).

Skruknap : skumringsmodus (2 lux)

Ved innstilling av dekningsområdet og for funksjonstest i dagslys må skruknapen stå på .

Tidsinnstilling (ill. 6.2/C)

Ønsket belysningstid for tilkoblet lampe kan stilles trinnløst inn fra 5 sekunder til maks. 30 minutter.

Skruknap 5 sec.: korteste tid (5 sekunder)

Skruknap 5 min.: 5 minutter

Skruknap 30 min.: lengste tid (30 minutter)

Hver gang en bevegelse registreres før denne tiden er gått ut, starter etterløpstiden på nytt. Ved innstilling av registreringsområdet og for funksjonstesten anbefales det å stille inn kortest mulig tid.

Merk: Etter hver avkblingsprosess er en ny bevegelsesregistreringen avbrutt i ca. 6 sekunder. Først etter denne tiden kan sensorbryteren slå på lyset igjen ved bevegelse.

LED ON/OFF

Oppfattes status-LED-en som forstyrrende, kan den slås av uten problemer.

Still skruknappen kort (1 sekund) på LED ON/OFF.

LED-en blinker 1 gang: LED på.
LED-en blinker 2 ganger: LED av.

Deretter må skruknappen stilles på ønsket tidsinnstilling igjen. Skjer ikke dette, er tidsinnstillingen 2 minutter.

Tast for lysfunksjon (ill. 6.2/H)

Status lys PÅ: trykk 1 gang

Lyset slukkes. Registreres ingen videre bevegelse, går belysningstiden ut og sensoren går over til normal sensormodus.

Status lys AV: trykk 1 gang

Lyset tennes selv om det er lyst nok. Lyset forblir tent helt til sensorbryteren slår seg av på grunn av manglende bevegelse eller tilstrekkelig lysstyrke i omgivelsene.

Teach-modus

Teach-modus lagrer den aktuelle verdien for lysstyrken i omgivelsene sensoren heretter skal reagere ved hvis det er bevegelse i dekningsområdet.

Trykkes tasten i 5 sekunder, innlæres lysstyrken. For å forhindre skygge på lysstyrkesensoren skjer dette 5 sekunder etter at du har sluppet tasten. Overgang til teachmodus vises ved at LED-en blinker én gang. Under innlæringsprosessen er den tilkoblede lampen slått av. Lagring av aktuell lysstyrkeverdi bekreftes ved at LED-en blinker én gang. Deretter går sensorbryteren tilbake til sensormodus og arbeider med de nye verdiene. Teachmodus kan gjentas så ofte det er behov for det.

For å gå ut av teachmodus må du trykke på innstillingsknappen skumringsinnstilling.

7. Vedlikehold og stell

Dette produktet er vedlikeholdsfritt.

Skulle overflaten bli skitten, kan den rengjøres med en fuktig klut (uten rengjøringsmiddel).

8. Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje skal resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfall!

Gjelder kun EU-land:

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet søppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

9. Produsentgaranti

Som kjøper har du eventuelt lovfestede mangel- eller garantirettigheter overfor selger. I den grad disse rettighetene finnes i ditt land, verken innskrenkes eller forkortes de på grunn av vår garantierklæring. Vi gir deg fem års garanti på at ditt sensorprodukt fra STEINEL Professional er uten mangler og fungerer som det skal. Vi garanterer at dette produktet ikke har material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil. Vi garanterer at alle elektroniske deler og kabler fungerer, og at alle materialer og overflater er uten mangler.

Garantikrav

Dersom du ønsker å reklamere på produktet, må du pakke det godt inn, frankere det og sende hele produktet i retur sammen med original kjøpskvittering som viser kjøpsdato og produktnavn. Produktet sendes til forhandler eller direkte til oss: **Vilan AS – Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge**. Vi anbefaler deg derfor å ta godt vare på kjøpskvitteringen til garantiperioden er utløpt. STEINEL tar ikke ansvar for transportkostnader eller risiko i sammenheng med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjør garantikrav gjeldende finner du på hjemmesiden vår, www.vilan.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav eller spørsmål angående produktet ditt. Du når oss på **+47 22 72 50 00**.

5 ÅRS
PRODUSENT
GARANTI

10. Tekniske spesifikasjoner

Mål (h x b x d)	81 x 81 x 57 mm
Spenning	220-240 V, 50/60 Hz
Effektopptak	25 mW
Effekt	
Lyspære-/halogenlampelast	200 W
Lysrør elektronisk ballast	150 W
Lysrør ukompensert	150 VA
Lysrør seriekompensert	150 VA
Lavvolt halogenpærer	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Kapasitiv belastning	132 µF
Min. tilkoblingseffekt	med nulleleder: 1 W uten nulleleder: 4 W
Monteringshøyde	1,1 m
Sensorsystem	Passiv infrarød
Dekningsvinkel	180° med 90° åpningsvinkel
Rekkevidde	maks.8 m tangentialt
Skumringsinnstilling	2-1000 lux
Tidsinnstilling	5 sek. - 30 min.
Temperatur	0 til +40 °C
Kapslingsgrad	IP20

11. Driftsfeil

Feil	Årsak	Tiltak
Sensorbryter uten spenning	■ Sikringen er gått, ikke slått på	■ Aktiver sikringen, sett i ny, slå på ledningsbryteren, kontroller ledningen med en spenningstester
	■ Kortslutning	■ Kontroller koblingene
Sensorbryteren slår seg ikke på	■ Lyselement defekt	■ Skift lyselement
Sensorbryteren slår seg ikke på	■ Ved dagmodus; skumringsinnstilling står på nattmodus	■ Ny innstilling
	■ Sikringen er gått	■ Aktiver sikringen, sett i ny, kontroller ev. koblingene
Sensorbryteren slår seg ikke av	■ Permanente bevegelser i dekningsområdet	■ Kontroller området
	■ Temperaturforandringer på grunn av en tent lampe i dekningsområdet tenner sensorlampen på nytt	■ Kontroller området
	■ En annen sensorbryter er tilkoblet parallelt og er fremdeles aktiv	■ Avvent tidsinnstillingen for den andre sensorbryteren
Sensorbryteren slår seg alltid PÅ/AV	■ Det er en tent lampe i dekningsområdet	■ Kontroller området
	■ Dyr beveger seg i dekningsområdet	■ Kontroller området
LED-er glimter, blaffer	■ LED-er reagerer for ømfintlig	■ Koble til nulleleder (N), skift ut lyselementet

12. LED-blinkkoder ved feil

LED-blinkkode	Årsak	Tiltak
1 blink hvert sekund	Driftsfeil	Kontroller koblingene, skift ut lyselementet, koble til nulleder
2 blink hvert 5. sekund	Feil på strømtilførselen	Kontroller koblingene, skift ut lyselementet, koble til nulleder
3 blink hvert 5. sekund	Overlast, kortslutning	Kontroller koblingene, reduser effekten, reduser antall tilkoblede lyselementer
4 blink hvert 5. sekund	For høy temperatur	Reduser effekten
5 blink hvert 5. sekund	For lav temperatur	Kontroller bruksområdet

Når feilen er utbedret, kan sensorbryteren startes på nytt ved at du trykker på tasten. Kun ved temperaturfeil går sensoren automatisk over til normal drift så snart temperaturen er normalisert.

GR

1. Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και διαφυλάγετε!

- Κατοχυρωμένη τεχνολογία. Ανατύπωση, ακόμα και αποσπασματικά, μόνο κατόπιν δικής μας έγκρισης.
- Με επιφύλαξη τροποποιήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν στην τεχνολογική πρόοδο.

Εξήγηση συμβόλων



Προειδοποίηση ενώπιον κινδύνων!



Παραπομπή σε σημεία κειμένου στο έγγραφο.

2. Γενικές υποδείξεις ασφάλειας



Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας στον Αισθητήριο διακόπτη πρέπει να διακόπτετε την τροφοδοσία ηλεκτρικής τάσης!

- Κατά την εγκατάσταση πρέπει ο προς σύνδεση ηλεκτρικός αγωγός να είναι ελεύθερος ηλεκτρικής τάσης. Για το λόγο αυτό πρέπει πρώτα να διακόπτετε το ηλεκτρικό ρεύμα και να ελέγχετε με δοκιμαστικό τάσης αν πράγματι έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής τάσης.
- Η εγκατάσταση του Αισθητήριου διακόπτη σημαίνει εργασία στο ηλεκτρικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό πρέπει να εκτελείται εξειδικευμένα και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές εγκατάστασης της εκάστοτε χώρας και τους κανονισμούς σύνδεσης (π.χ. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς:

- Αισθητήριος διακόπτης για εγκατάσταση σε ενδοείχια κουτιά σε εσωτερικούς χώρους

Ο Αισθητήριος διακόπτης IR 2180 UP ECO διαθέτει πυρο-αισθητήρα, ο οποίος ανιχνεύει την αόρατη θερμική ακτινοβολία κινούμενων σωμάτων (ανθρώπων, ζώων κ.λπ.). Αυτή η ανιχνευθείσα θερμική ακτινοβολία μετατρέπεται ηλεκτρονικά και ενεργοποιεί αυτόματα ένα συνδεδεμένο καταναλωτή (π.χ. λαμπτήρα). Μέσα από εμπόδια, όπως π.χ. τοίχους ή υαλοπιάκες δεν ανιχνεύεται θερμική ακτινοβολία και συνεπώς δεν γίνεται ενεργοποίηση.

Ο Αισθητήριος διακόπτης είναι κατάλληλος τόσο για εγκατάσταση 2 συρμάτων όσο και 3 συρμάτων.

Περιεχόμενο συσκευασίας **(εικ.3.1)**

- Δομοστοιχείο αισθητήρα
- Πλαίσιο
- Δομοστοιχείο φορτίου

Διαστάσεις προϊόντος **(εικ. 3.2)**

Επισκόπηση συσκευής **(εικ. 3.3)**

- A** Δομοστοιχείο φορτίου
- B** Ρύθμιση ευαισθησίας
- C** Ρύθμιση χρόνου
- D** Φρεάτιο βίδας ακροδέκτη σύνδεσης
- E** Φρεάτιο καλωδίου ακροδέκτη σύνδεσης
- F** Πλαίσιο
- G** Δομοστοιχείο αισθητήρα
- H** Πλήκτρο για λειτουργία φωτός

Όρια ανίχνευσης **(εικ. 3.4)**

4. Ηλεκτρική σύνδεση

Διάγραμμα συνδεσμολογίας **(εικ. 4.1)**

- a) Σύνδεση δύο συρμάτων
- b) Σύνδεση τριών συρμάτων
- c) Δικτύωση πολλών αισθητήρων

Ο αγωγός τροφοδοσίας αποτελείται από καλώδιο 2 ή 3 συρμάτων:

L = Φάση (συνήθως μαύρο ή καφέ)

N = Ουδέτερος αγωγός (συνήθως μπλε, προαιρετικά)

L' = Αγωγός υπό σύνδεση (συνήθως μαύρο, καφέ ή γκρι)

Σε περίπτωση αμφιβολιών πρέπει να προβείτε σε αναγνώριση των καλωδίων με δοκιμαστικό τάσης. Κατόπιν αποσυνδέετε πάλι από την ηλεκτρική τάση. Φάση (**L**) και (**L'**) συνδέονται στον ακροδέκτη σύνδεσης. Ουδέτερος αγωγός (**N**) μπορεί να συνδεθεί προαιρετικά. Καλώδιο γείωσης δεν είναι απαραίτητο.

Προσοχή: Το μπέρδεμα των συνδέσεων θα προκαλέσει στη συσκευή ή στον πίνακα ασφαλειών βραχυκύκλωμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει εκ νέου αναγνώριση των μεμονωμένων καλωδίων και επανασύνδεση.

Η παράλληλη σύνδεση πολλών αισθητήρων είναι εφικτή. Η μέγιστη όμως συνδεόμενη ισχύς δεν αυξάνεται με αυτό τον τρόπο. Σε κάθε Αισθητήριο διακόπτη πρέπει να συνδέεται ο ουδέτερος αγωγός (**N**).

5. Εγκατάσταση

- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα σχετικά με βλάβες.
- Σε περίπτωση βλαβών δεν επιτρέπεται η λειτουργία του προϊόντος.
- Επιλέγεται κατάλληλο σημείο εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη την εμβέλεια και την ανίχνευση κινήσεων.

Βήματα εγκατάστασης

- Διακόπτετε τροφοδοσία ρεύματος **(εικ. 4.1)**
- Συνδέετε καλώδιο σύνδεσης στο δομοστοιχείο φορτίου
 - Σύνδεση 2 συρμάτων **(εικ. 5.1a)**
 - Σύνδεση 3 συρμάτων **(εικ. 5.1b)**
- Ωθείτε δομοστοιχείο φορτίου στο ενδοτοιχείο κουτί **(εικ. 5.2)**
- Βιδώνετε σφίχτα δομοστοιχείο φορτίου **(εικ. 5.3)**
- Προσαρμόζετε πλαίσιο και δομοστοιχείο αισθητήρα στο δομοστοιχείο φορτίου **(εικ. 5.4)**
- Ενεργοποιείτε τροφοδοσία ρεύματος **(εικ. 5.5)**
- Ρυθμίσεις → **"6. Λειτουργία"**

6. Λειτουργία

Ρυθμίσεις εργοστασίου:

Ρύθμιση ευαισθησίας: 1000 Lux (Λειτουργία φωτός ημέρας)


Ρύθμιση χρόνου: 5 δευτερόλεπτα

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις, πρέπει να ανοίξετε το δομοστοιχείο αισθητήρα.


- Πιέζετε με κατσαβίδι στη μύτη ασφάλισης και ανοίγετε το κλιπέτο **(εικ. 6.1)**

Ρύθμιση ευαισθησίας (εικ. 6.2/B)

Το επιθυμητό όριο αντίδρασης του αισθητήρα μπορεί να ρυθμιστεί σε βαθμίδες από 2 Lux έως 1000 Lux ή ανάλογα με τη φωτεινότητα.

Ρυθμιστής : Λειτουργία φωτός ημέρας (ανάλογα με φωτεινότητα)

Ρυθμιστής : Λειτουργία λυκόφωτος (2 Lux)

Κατά τη ρύθμιση των ορίων ανίχνευσης και για το τεστ λειτουργίας σε φως ημέρας πρέπει ο ρυθμιστής να είναι σε θέση .

Ρύθμιση χρόνου (εικ. 6.2/C)

Η επιθυμητή διάρκεια φωτισμού του συνδεδεμένου λαμπτήρα μπορεί να ρυθμιστεί σε βαθμίδες από 5 δευτερόλεπτα έως το ανώτερο 30 λεπτά.

Ρυθμιστής 5 sec.: ελάχιστος χρόνος (5 δευτερόλεπτα)

Ρυθμιστής 5 min.: 5 λεπτά

Ρυθμιστής 30 min.: μέγιστος χρόνος (30 λεπτά)

Με κάθε ανχνευθείσα κίνηση πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού γίνεται νέα εκκίνηση της χρονυστέρησης. Κατά τη ρύθμιση των ορίων κάλυψης και για το τεστ λειτουργίας προτείνεται η ρύθμιση του βραχύτερου χρόνου.

Υπόδειξη: Μετά από κάθε διαδικασία απενεργοποίησης διακόπτεται για 6 περ. δευτερόλεπτα η εκ νέου ανάχνευση κίνησης. Αφού παρέλθει ο χρόνος αυτός είναι εφικτή η ενεργοποίηση φωτός από τον Αισθητήριο διακόπτη εφόσον ανχνευτεί κίνηση.

LED ON/OFF

Εάν η φωτοδίοδος κατάστασης LED ενοχλεί, μπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς πρόβλημα.

Ρυθμίστε ρυθμιστή για λίγο (1 δευτερόλεπτο) στη θέση LED ON/OFF.

LED αναβοσβήνει 1 φορά: LED είναι ενεργοποιημένο.

LED αναβοσβήνει 2 φορές: LED είναι απενεργοποιημένο.

Κατόπιν πρέπει ο ρυθμιστής να ρυθμιστεί πάλι στην επιθυμητή ρύθμιση χρόνου. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε η ρύθμιση χρόνου ανέρχεται σε 2 λεπτά.

Πλήκτρο για λειτουργία φωτός (εικ. 6.2/H)

Κατάσταση Φως ΕΝΤΟΣ: 1 φορά πάτημα

Το φως σβήνει. Εάν δεν ανχνευτεί πλέον κίνηση, γίνεται παρέλευση του χρόνου χρονυστέρησης και ο αισθητήρας περνάει σε κανονική λειτουργία αισθητήρα.

Κατάσταση Φως ΕΚΤΟΣ: 1 φορά πάτημα

Το φως ανάβει, ακόμα και αν υπάρχει επαρκής φωτεινότητα. Το φως παραμένει αναμμένο, έως ότου το σβήσει ο Αισθητήρας διακόπτης ένεκα αναπαύσεως κίνησης ή επαρκούς φωτεινότητας περιβάλλοντος.

Λειτουργία εκμάθησης (Teach-Modus)

Η λειτουργία εκμάθησης (Teach-Modus) απομνημονεύει την τρέχουσα τιμή της φωτεινότητας περιβάλλοντος, εντός της οποίας θα πρέπει να αντιδρά μελλοντικά ο αισθητήρας σε περίπτωση κίνησης.

Εάν πατηθεί το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα, η φωτεινότητα περνάει στη μνήμη. Αυτό γίνεται 5 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου, προς αποφυγή επισκίασης του αισθητήρα φωτεινότητας. Η είσοδος στη λειτουργία εκμάθησης (Teach-Modus) ενδεικνύεται με απλό αναβόσβημα της φωτοδίοδου LED. Κατά τη διαδικασία εκμάθησης (Teach) ο συνδεδεμένος λαμπτήρας είναι απενεργοποιημένος.

Η απομνημόνευση της τρέχουσας τιμής φωτεινότητας επιβεβαιώνεται με απλό αναβόσβημα της φωτοδίοδου LED. Κατόπιν ο Αισθητήρας διακόπτης επιστρέφει στη λειτουργία αισθητήρα και λειτουργεί με το νέο όριο αντίδρασης. Η λειτουργία εκμάθησης (Teach) μπορεί να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή. Για εγκατάληψη της λειτουργίας εκμάθησης (Teach), ενεργοποιήστε τον ρυθμιστή ρύθμισης ευαισθησίας.

7. Συντήρηση και Φροντίδα

Το προϊόν αυτό δεν χρειάζεται συντήρηση.

Σε περίπτωση ακαθαρσιών στην επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζονται με νωπό πανί (χωρίς απορρυπαντικό).

8. Απόσυρση

Ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα και συσκευασίες θα πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ανακυκλώνονται.



Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες ΕΕ:

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την εφαρμογή της σε εθνικό δίκαιο πρέπει οι άχρηστες πλέον ηλεκτρικές συσκευές να αποσύρονται ξεχωριστά και να οδηγούνται σε ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

9. Εγγύηση κατασκευαστή

Ως αγοραστής μπορείτε να κάνετε χρήση των νόμιμων εγγυητικών δικαιωμάτων έναντι του πωλητή. Εφόσον τα δικαιώματα αυτά ισχύουν στη χώρα σας, δεν συντέμνονται ούτε περιορίζονται από τη δική μας δήλωση εγγύησης. Σας παρέχουμε 5 έτη εγγύηση για την άμεση κατασκευή και την κανονική λειτουργία του προϊόντος STEINEL Professional-Sensorik. Παρέχουμε την εγγύηση ότι αυτό το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα υλικού, κατασκευής ή σχεδίασης. Παρέχουμε εγγύηση λειτουργικής ικανότητας όλων των ηλεκτρονικών δομοστοιχείων και καλωδίων, όπως επίσης έλλειψης ασφαλήτων όλων των χρησιμοποιηθέντων υλικών και των επιφανειών αυτών.

Προβολή αξιώσεων

Εάν θέλετε να διατυπώσετε παράπονα σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε όπως το αποστείλετε σε πλήρη κατάσταση και ατελώς μαζί με την αυθεντική απόδειξη αγοράς, η οποία πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία αγοράς

και την ονομασία του προϊόντος, στον αντιπρόσωπό σας ή στην εταιρεία μας **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Π.Λυγκωνης & Υιοι οε / Αριστοφανους 8 Αθήνα 10554**. Σας συνιστούμε λοιπόν όπως διαφυλάξετε προσεκτικά την απόδειξη αγοράς έως την παρέλευση της διάρκειας εγγύησης. Για τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς στα πλαίσια επιστροφής του προϊόντος η STEINEL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή αξίωσης σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στη διαδικτυακή πύλη www.steinel-professional.de/garantie

Εάν νομίζετε ότι πρόκειται για περίπτωση εγγύησης ή εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν σας, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε ανά πάσα στιγμή στη γραμμή **ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / 2103212021 / 2103218558 / Φαξ: 2103218630**.

5 E T H
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ

10. Τεχνικά δεδομένα

Διαστάσεις (Υ × Π × Β)	81 × 81 × 57 mm
Σύνδεση δικτύου	220-240 V, 50/60 Hz
Ισχύς εισόδου	25 mW
Ισχύς	
Φορτίο λαμπτήρα πυράκτωσης/αλογόνου	200 W
Λαμπτήρες φθορισμού στραγγαλιστικό πηνίο	150 W
Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς αντιστάθμιση	150 VA
Λαμπτήρες φθορισμού σειριακή αντιστάθμιση	150 VA
Λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Χωρητικό φορτίο	132 μF
Ελάχιστη ισχύς σύνδεσης	με N: 1 W χωρίς N: 4 W
Ύψος εγκατάστασης	1,1 m
Σύστημα αισθητήρα	Παθητικό υπέρυθρο
Γωνία κάλυψης	180° με 90° γωνία ανοίγματος
Εμβέλεια	μέγ. 8 m εφ'απτομενικά
Ρύθμιση ευαισθησίας	2-1000 Lux
Ρύθμιση χρόνου	5 δευτ. - 30 λεπ.
Θερμοκρασία	0 έως +40 °C
Είδος προστασίας	IP20

11. Διαταραχές λειτουργίας

Βλάβη	Αιτία	Βοήθεια
Αισθητήριος διακόπτης χωρίς τάση	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ασφάλεια αντέδρασε, μη ενεργοποιημένη ■ Βραχυκύκλωμα 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενεργοποίηση ασφάλειας, αντικατάσταση, ενεργοποίηση διακόπτη δικτύου, έλεγχος κυκλώματος με δοκιμαστικό τάσης ■ Ελέγχετε συνδέσεις
Αισθητήριος διακόπτης δεν ενεργοποιεί	<ul style="list-style-type: none"> ■ Φωτιστικό μέσο ελαττωματικό 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αντικατάσταση φωτιστικού μέσου
Αισθητήριος διακόπτης δεν ενεργοποιεί	<ul style="list-style-type: none"> ■ Στη λειτουργία ημέρας, ρύθμιση λυκόφωτος βρίσκεται σε λειτουργία νύχτας ■ Ασφάλεια αντέδρασε 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Νέα ρύθμιση ■ Ενεργοποίηση ασφάλειας, αντικατάσταση, εν ανάγκη έλεγχος σύνδεσης
Αισθητήριος διακόπτης δεν απενεργοποιεί	<ul style="list-style-type: none"> ■ Διάρκουςα κίνηση εντός ορίων ανίχνευσης ■ Συνδεδεμένος λαμπτήρας βρίσκεται εντός ορίων κάλυψης και ανάβει εκ νέου εξαιτίας μεταβολών θερμοκρασίας ■ Περατώρω Αισθητήριος διακόπτης συνδεδεμένος παράλληλα και ακόμα ενεργός 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγχετε όρια ανίχνευσης ■ Ελέγχετε όρια ανίχνευσης ■ Περιμένετε ρύθμιση χρόνου του άλλου Αισθητήριου διακόπτη
Αισθητήριος διακόπτης διαρκώς σε ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η ενεργοποιημένη λάμπα βρίσκεται στα όρια ανίχνευσης ■ Ζώα κινούνται εντός ορίων ανίχνευσης 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγχετε όρια ανίχνευσης ■ Ελέγχετε όρια ανίχνευσης
LEDs σπινθηρίζουν, τρεμοβήνουν	<ul style="list-style-type: none"> ■ LEDs αντιδρούν πολύ ευαίσθητα 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Συνδέετε ουδέτερο αγώγο (N), αντικατάσταση φωτιστικού μέσου

12. Κωδικοί φλας LED σε βλάβη

Κωδικός φλας LED	Αιτία	Βοήθεια
Φλας 1 φορά κάθε δευτερόλεπτο	Λειτουργία διαταραγμένη	Ελέγχετε συνδέσεις, κάνετε αντικατάσταση φωτιστικού μέσου, συνδέετε ουδέτερο αγωγό
Φλας 2 φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα	Εσφαλμένη τάση τροφοδοσίας	Ελέγχετε συνδέσεις, κάνετε αντικατάσταση φωτιστικού μέσου, συνδέετε ουδέτερο αγωγό
Φλας 3 φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα	Υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα	Ελέγχετε συνδέσεις, μειώνετε ισχύ, μειώνετε αριθμό συνδεδεμένων φωτιστικών μέσων
Φλας 4 φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα	Πολύ υψηλή θερμοκρασία	Μειώνετε ισχύ
Φλας 5 φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα	Πολύ χαμηλή θερμοκρασία	Ελέγχετε τόπο χρήσης

Μόλις απομακρυνθεί η βλάβη, μπορεί να γίνει εκ νέου εκκίνηση του Αισθητήριου διακόπτη με πάτημα του πλήκτρου. Μόνο σε διαταραχές θερμοκρασίας ο Αισθητήριος διακόπτης περνάει αυτόματα σε κανονική λειτουργία, εφόσον κανονικοποιηθεί η θερμοκρασία.

TR

1. Bu doküman hakkında

Lütfen itinayla okuyun ve saklayın!

- Telif hakları korunmaktadır. Kısmen de olsa basılması, ancak onayımız alınarak mümkündür.
- Teknik gelişmelere hizmet eden değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

Sembol açıklaması



Tehlikelere karşı uyarı!



Dokümandaki metin kısımlarına gönderme.

2. Genel güvenlik uyarıları



Sensörlü anahtar üzerindeki tüm çalışmalardan önce, elektrik beslemesini kesin!

- Montaj sırasında, bağlanacak olan elektrik tesisatında enerji kesin olmalıdır. Bu nedenle ilk olarak elektriği kapatın ve bir kontrol kalemiyle enerjinin kesildiğini kontrol edin.
- Sensörlü anahtarın kurulumunda, elektrik şebekesiyle ilgili bir çalışma söz konusudur. Bu yüzden, geleneksel kurulum yönergeleri ile bağlantı koşullarına uygun bir uygulama yapılmalıdır (örn. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Amacına uygun kullanım:

- İç mekanda sıva altı buatin içine montaj için sensörlü anahtar

IR 2180 UP ECO cihazı, hareket eden vücutların (insanlar, hayvanlar, vb.) yayılan görünmez ısı radyasyonunu algılayan bir piro sensör ile donatılmıştır. Kaydedilen bu ısı radyasyonu elektronik forma dönüştürülür ve buna bağlı bulunan bir kullanıcı cihaz (örn. bir lamba) çalıştırılır. Örneğin duvarlar veya camlar gibi engeller nedeniyle ısı radyasyonu algılanmaz ve bu durumda hiçbir çalıştırma işlemi yapılmaz.

Sensörlü anahtar, hem 2 telli hem 3 telli kurulum için tasarlanmıştır. Teslimat kapsamı (**Şek. 3.1**)

- Sensör modülü
- Çerçeve
- Yük modülü

Ürünün boyutları (Şek. 3.2)

Cihazın genel görünümü (Şek. 3.3)

- A Yük modülü
- B Alacakaranlık ayarı
- C Zaman ayarı
- D Bağlantı terminalinin vida boşluğu
- E Bağlantı terminalinin kablo boşluğu
- F Çerçeve
- G Sensör modülü
- H Işık fonksiyonu için düğme

Kapsama alanı (Şek. 3.4)

4. Elektrik bağlantısı

Devre şeması (Şek. 4.1)

- a) Bağlantı, iki telli
- b) Bağlantı, üç telli
- c) Çok sayıda sensör ile ağ kurulumu

Elektrik kablosu, 2 ya da 3 iletkenli bir kablodur:

L = Faz (genellikle siyah veya kahverengi)

N = Nötr hattı (genellikle mavi, opsiyonel)

L' = Anahtarlanan faz (genellikle siyah, kahverengi veya gri)

Çelişkiye düşülmesi halinde, kabloların bir avometre cihazıyla tanımlayın; ardından tekrar elektriksiz hale getirin. Faz (L) ve (L') kablosu, avize terminaline bağlanmalıdır. Nötr kablosu (N), opsiyonel olarak bağlanabilir. Topraklama hattı gerekli değildir.

Önemli: Bağlantıların karıştırılması, cihazda veya sigorta kutunuzda bir kısa devreye neden olur. Bu durumda, kabloların hepsini tekrar tanımlamak ve yeniden birleştirmek zorundasınız.

Çok sayıda sensörlü anahtarın paralel çalıştırılması mümkündür. Maksimum bağlanacak güç, buna bağlı olarak artmaz. Her bir sensörlü anahtara, nötr kablosu (N) bağlanmalıdır.

5. Montaj

- Bütün yapı parçalarında hasar kontrolü yapın.
- Hasarlar olduğunda, ürünü işleme almayın.
- Erişim menziline ve hareketlerin algılanmasını göz önüne alarak, uygun montaj yerini seçin.

Montaj adımları

- Elektrik beslemesini kapatın (Şek. 4.1)
- Bağlantı kablosunu yük modülüne bağlayın
 - Bağlantı, 2 telli (Şek. 5.1a)
 - Bağlantı, 3 telli (Şek. 5.1b)
- Yük modülünü, siva altı buataın içine sürün (Şek. 5.2)
- Yük modülünü vidalayın (Şek. 5.3)
- Çerçeveyi ve sensör modülünü, yük modülüne takın (Şek. 5.4)
- Elektrik beslemesini açın (Şek. 5.5)
- Ayarlar → "6. Fonksiyon"

6. Fonksiyon

Fabrika ayarları:

Alacakaranlık ayarı: 1000 Lux (Gün ışığı işletimi)


Zaman ayarı: 5 saniye


Ayarları yapabilmek için, sensör modülünü açmanız gerekir.


- Bir tornavida ile mandala bastırın ve kapağı açın (Şek. 6.1)

Alacakaranlık ayarı (Şek. 6.2/B)

Sensörün istenen tepkime eşiği, yak. 2 lux ile 1000 lux arasında ya da parlaklıktan bağımsız olarak kademelerle ayarlanabilir.

Ayar düğmesi  konumunda: Gün ışığı işletimi (parlaklıktan bağımsız)

Ayar düğmesi  konumunda: Alacakaranlık işletimi (2 Lux)

Kapsama alanının ayarı sırasında ve gün ışığında fonksiyon testi için, ayar düğmesi  konumunda durmalıdır.

Zaman ayarı (Şek. 6.2/C)

Bağlanmış olan lambanın istenen aydınlatma süresi, 5 saniye ile maksimum 30 dakika arasında kademelerle ayarlanabilir.

Ayar düğmesi 5 sn: en kısa süre (5 saniye)

Ayar düğmesi 5 dak: 5 dakika

Ayar düğmesi 30 dak: en uzun süre (30 dakika)

Bu süre bitmeden önce algılanan her hareketle birlikte, ardlı çalışma süresi yeniden başlatılır. Algılama alanının ayarı sırasında ve fonksiyon testi için, en kısa sürenin ayarlanması önerilmektedir.

Açıklama: Lambanın her kapatma işleminin ardından, yeni bir hareket algılama-sının yapılması yak. 6 saniye süreyle kesilir. Ancak bu sürenin bitimiyle birlikte sensörlü anahtar, hareket halinde ışığı tekrar açar.

LED AÇIK/KAPALI

Durum LED'i rahatsız edici olarak algılanıyorsa, kolayca kapatılabilir.

Ayar düğmesini kısa süreyle (1 saniye), LED AÇIK/KAPALI konumuna alın.

LED 1 defa yanıp sönüyor: LED çalışıyor.

LED 2 defa yanıp sönüyor: LED kapalı.

Ardından ayar düğmesi tekrar, istenilen zaman ayarına getirilmelidir. Bu yapılmadığında, zaman ayarı 2 dakikadır.

Işık fonksiyonu için düğme (Şek. 6.2/H)

Durum ışığı AÇIK: 1 x bas

Işık kapanır. Hiç hareket algılanmadığında, ardlı çalıştırma süresi geçer ve sensör normal sensörlü işleme geçer.

Durum ışığı KAPALI: 1 x bas

Yeterli parlaklık olsa dahi ışık açılır. Işık, sensörlü anahtarın hareket olmaması veya yetersiz ortam parlaklığı nedeniyle kapanmasına kadar açık kalır.

Öğretme modu

Öğretme modu ortam parlaklığının güncel değerini kaydeder, bu değer in altın-dayken hareket halinde sensörün tepki vermesi gerekir.

Düğmeye 5 saniye basıldığında, parlaklık öğrenilmiş olur. Bu durum, parlaklık sensörünün kapanmasını önlemek için, düğme bırakıldıktan 5 saniye sonra gerçekleşir. Öğretme moduna geçildiği, LED'in bir defa yanıp sönmesiyle gösterilir. Öğretme modu sırasında, bağlanmış olan lamba kapatılır. Mevcut parlaklık değeri nin kaydedilmesi, LED'in bir defa yanıp sönmesiyle onaylanır. Ardından sensörlü anahtar, sensör moduna geri döner ve yeni sınır değer ile çalışır. Öğretme modu istenen sıklıkta tekrarlanabilir.

Öğretme modundan çıkmak için, alacakaranlık ayarı ayar düğmesine basın.

7. Bakım ve koruma

Bu ürün bakım gerektirmez.

Yüzeyi kirlendiğinde, nemli bir bezle (deterjan kullanmadan) temizlenebilir.

8. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.



Elektrikli cihazların evsel atıkların içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yönergesine ve bunun dönüşümü ulusal yasaya göre, artık kullanılmayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanıp çevre dostu geri dönüşüm için gönderilmesi zorunludur.

9. Üretici garantisi

Alici sıfatıyla satıcıya karşı kanun ile öngörülen garanti haklarına sahipsiniz. Bu haklar ülkenizde geçerli olduğu sürece, garanti beyanımızla kısıtlanmamakta ve sınırlanmamaktadır. STEINEL-Professional STEINEL Profesyonel Sensörlü ürününüzün kusursuz kullanılabilirliği ve düzenli fonksiyonu konusunda 5 yıllık bir garanti süresi tanıyoruz. Bu ürünün malzeme, üretim ve tasarım hatalarından arınmış olduğunu garanti ediyoruz. Tüm elektronik parçaların ve kabloların işlevselliğini ve ayrıca kullanılan tüm hammaddelerde ve bunların yüzeylerinde kusursuzluğu garanti ediyoruz.

Garanti haklarından faydalanma

Ürününüzle ilgili şikayetiniz olduğunda, lütfen tam ve gönderi ücreti ödenmiş olarak, üzerinde satış tarihinin ve ürün tanımının bulunması gereken orijinal satın alma belgesiyle birlikte satıcınıza veya doğrudan **Saos Teknoloji Elektrik LTD. ŞTİ. Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 313 Şişli / İstanbul** adresine gönderiniz. Bu nedenle, satın alma belgenizi garanti süresi sona erene kadar saklamanızı tavsiye ediyoruz. Geri göndermeyle ilgili nakliye maliyetleri ve riskleri hakkında, STEINEL hiçbir sorumluluk almaz.

Bir garanti durumunda yapılması gerekenler hakkındaki bilgileri yandaki web sitemizde bulabilirsiniz: www.saosteknoloji.com.tr

Bir garanti durumu veya ürününüzle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda, bize her zaman memnuniyetle Acil Servis Hattı **+90 212 220 09 20** ulaşabilirsiniz.

5 Y I L
ÜRETİCİ
GARANTİSİ

10. Teknik özellikler

Boyutlar (Y x G x D)	81 x 81 x 57 mm
Elektrik bağlantısı	220-240 V, 50/60 Hz
Çekilen güç	25 mW
Güç	
Akkor/ halojen ampul yükü	200 W
Floresan ampuller EVG	150 W
Floresan ampuller, dengesiz	150 VA
Floresan ampuller, seri dengeli	150 VA
Alçak voltaj halojen ampuller	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Kapasitif yükleme	132 µF
Asgari bağlantı gücü	N dahil: 1 W N hariç: 4 W
Montaj yüksekliği	1,1 m
Algılama sistemi	Pasif kızılötesi
Kapsama açısı	90° menfez açısıyla birlikte 180°
Menzil	maks. 8 m teğetsel
Alacakaranlık ayarı	2-1000 Lux
Zaman ayarı	5 san. - 30 dak.
Sıcaklık	0 ila +40 °C
Koruma türü	IP20

11. İşletim arızaları

Arıza	Nedeni	Giderilmesi
Sensörlü anahtarda elektrik yok	■ Sigorta atmış, çalıştırılmamış ■ Kısa devre	■ Sigortayı çalıştırın, değiştirin, elektrik anahtarını çalıştırın, kabloyu avometre ile gözden geçirin ■ Bağlantıları gözden geçirin
Sensörlü anahtar açmıyor	■ Ampul arızalı	■ Ampülü değiştirin
Sensörlü anahtar açmıyor	■ gündüz işletimi, alacakaranlık ayarı gece işletiminde ■ Sigorta atmış	■ Yeniden ayarlayın ■ Sigortayı çalıştırın, değiştirin, gerektiğinde bağlantıyı kontrol edin
Sensörlü anahtar kapatmıyor	■ Kapsama alanında sürekli hareket var ■ Çalıştırılan lamba, kapsama alanında bulunuyor ve sıcaklık değişimi nedeniyle yeniden çalışıyor ■ Paralel bağlı başka sensörlü anahtar var ve hala aktif	■ Alanı kontrol edin ■ Alanı kontrol edin ■ Diğer sensörlü anahtarın zaman ayarını bekleyin
Sensörlü anahtar daima AÇIK/KAPALI çalışıyor	■ Çalıştırılan lamba, kapsama alanında bulunuyor ■ Kapsama alanında hayvanlar hareket ediyor	■ Alanı kontrol edin ■ Alanı kontrol edin
LED'ler parlıyor, titriyor	■ LED'ler çok hassas tepki veriyor	■ Nötr hattını (N) bağlayın, ampülü değiştirin

12. Arza durumunda LED flaş kodları

LED flaş kodu	Nedeni	Giderilmesi
1 defa yanıp sönme, her saniye	İşletim arzansı	Bağlantıları kontrol edin, ampulü değiştirin, nötr hattını bağlayın
2 defa yanıp sönme, 5 saniyede bir	Besleme gerilimi hatalı	Bağlantıları kontrol edin, ampulü değiştirin, nötr hattını bağlayın
3 defa yanıp sönme, 5 saniyede bir	Aşırı yük, kısa devre	Bağlantıları kontrol edin, yükü azaltın, bağlı olan ampullerin sayısını azaltın
4 defa yanıp sönme, 5 saniyede bir	Çok yüksek sıcaklık	Yükü azaltın
5 defa yanıp sönme, 5 saniyede bir	Çok düşük sıcaklık	Kullanım yerini kontrol edin

Arza giderildikten sonra sensörlü anahtar, düğmeye basılarak yeniden çalıştırılabilir. Yalnızca sıcaklığa bağlı arzalarda sensör, sıcaklık normale döndüğünde otomatik olarak normal işleme geri döner.

HU

1. Tudnivaló a dokumentummal kapcsolatban

Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg!

- Szerzői jogvédelem alatt áll. Sokszorosítani, kivonatossan is, csak az engedélyünkkel szabad.
- A műszaki fejlődést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Jelmagyarázat



Figyelmeztetés veszélyekre!



A dokumentum szöveghelyeire utal.

2. Általános biztonsági útmutatások



Minden munka elkezdése előtt szakítsa meg a mozgásérzékelős kapcsoló tápfeszültségét!

- Szereléskor a csatlakoztatni kívánt vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségjelző segítségével ellenőrizze a feszültségmentességet.
- A mozgásérzékelős kapcsoló felszereléskor hálózati feszültséggel végzett munkáról van szó. Ezért azt szakszerűen, az illető országban szokásos szerelési előírásoknak és csatlakoztatási feltételeknek megfelelően kell végezni (pl. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Rendeltetésszerű használat:

- Mozgásérzékelős kapcsoló beltéri, süllyesztett dobozba történő szereléshez.

Az IR 2180 UP ECO piro-érzékelővel van felszerelve, amely a mozgó testek (emberek, állatok, stb.) által kibocsátott, láthatatlan hőszugárzást érzékeli. Az eszköz a felfogott hőszugárzást elektronikus jellel alakítja, és ennek segítségével kapcsolja be a csatlakoztatott fogyasztót (pl. egy világítótestet). Akadályokon, pl. falon vagy ablaküvegen keresztül a hőszugárzás nem érzékelhető, ezért kapcsolásra sem kerül sor.

A mozgásérzékelős kapcsoló 2 és 3 huzalos bekötésre is alkalmas.

A csomag tartalma (3.1. ábra)

- Érzékelő modul
- Keret
- Terhelés modul

Termékméretek (3.2. ábra)

A készülék áttekintése (3.3. ábra)

- A Terhelés modul
- B Szűrületi beállítás
- C Időbeállítás
- D A csatlakozókábel csavarszára
- E A csatlakozókábel kábelaknája
- F Keret
- G Érzékelő modul
- H Nyomógomb világítási művelethez

Érzékelési terület (3.4. ábra)

4. Elektromos csatlakozás

Kapcsolási rajz (4.1. ábra)

- a) két huzal csatlakoztatása
- b) három huzal csatlakoztatása
- c) több érzékelő hálózatba kapcsolása

A hálózati vezeték egy 2- ill. 3-erű kábelből áll:

L = fázis (többnyire fekete vagy barna)

N = nulla vezeték (többnyire kék, opcionális)

L' = kapcsolt fázis (többnyire fekete, barna vagy szürke)

Kétség esetén a kábeleket feszültségjelző segítségével azonosítani kell; majd le kell róla kötnie a feszültséget. Csatlakoztassa az (**L**) és (**L'**) fázist a csatlakozókábelre. A nulla vezeték (**N**) opcionálisan a sorkapocsra csatlakoztatható. Védővezetőre nem lesz szükség.

Fontos: A csatlakozások felcserélése a berendezésben vagy annak biztosíték-dobozában rövidzárlathoz vezet. Ebben az esetben ismét azonosítani kell az egyes kábeleket, és újból össze kell kötni őket.

Több mozgásérzékelő kapcsoló kapcsolható párhuzamosan. Emiatt viszont a maximálisan rákapcsolható teljesítmény még nem lesz nagyobb. Minden mozgás-érzékelőre rá kell csatlakoztatni a nullavezetőt (**N**).

5. Szerelés

- Minden alkatrészt ellenőrizzen sérülés szempontjából.
- Sérülések esetén ne vegye használatba a terméket.
- A hatótávolság és a mozgásérzékelés tekintetbe vételével válasszon alkalmas helyet, ahová felszerelheti a készüléket.

A szerelés lépései

- Kapcsolja le az áramellátást (4.1. ábra)
- A csatlakozókábel csatlakoztassa rá a terhelési modulra
 - 2 huzal csatlakoztatása (5.1a ábra)
 - 3 huzal csatlakoztatása (5.1b ábra)
- Tolja a terhelési modul a sülyesztett csatlakozódobozba (5.2. ábra)
- Csavarozza be a terhelési modul szorosan (5.3. ábra)
- Dugja a keretet és az érzékelő modul a terhelési modulra (5.4. ábra)
- Az áramellátást kapcsolja be (5.5. ábra)
- Beállítások → "6. Működés"

6. Működés

Gyári beállítások:

Szűrületi beállítás: 1000 lux (nappali üzem)


Időbeállítás: 5 másodperc


Beállítások végrehajtásához nyissa ki az érzékelő modult.


- Nyomjon egy csavarhúzóval a rögzítőóra, és nyissa ki a csappantyút (6.1. ábra).

Szűrületi beállítás (6.2/B. ábra)

Az érzékelő kívánt megszólalási küszöbértékét kb. 2 - 1000 lux között, ill. a világosságtól függetlenül lehet állítani.

Szabályzó gomb : nappali üzem (világosságtól független)

Szabályzó gomb : alkony-üzemmód (2 lux)

Az érzékelési terület beállításakor, és a nappali fénynél végzett működéspróbánál a szabályzó gombnak  opció kell állnia.

Időbeállítás (6.2/C ábra)

A csatlakoztatott lámpa kívánt világítási időtartama fokozatos lépésekben 5 másodperctől maximum 30 percig állítható be.

Szabályzó gomb 5 mp: a legrövidebb idő (5 másodperc)

Szabályzó gomb 5 perc: 5 perc

Szabályzó gomb 30 perc: = leghosszabb idő (30 perc)

A beállított idő letelte előtt érzékelt mozgás hatására az utánvilágítási idő újraindul. Az érzékelési tartomány beállításához és a működés ellenőrzéséhez a legrövidebb idő beállítása ajánlott.

Tudnivaló: Valahányszor kikapcsol a lámpa, a mozgás újbóli érzékelése kb. 6 mp-re megszakad. Csak ennek az időnek a letelte után képes az érzékelőkapcsoló újra bekapcsolni a lámpát, mozgás esetén.

LED ON/OFF

Ha zavaróan érzi a LED-világítást, könnyen kikapcsolhatja.

Állítsa a szabályzógombot röviden LED ON/OFF állásba (1 másodpercre).

A LED 1-et villan: a LED be van kapcsolva.

A LED 2-t villan: a LED ki van kapcsolva.

Ezt követően állítsa a szabályzó gombot ismét a megfelelő világítási időtartamra. Ha ezt nem teszi, akkor a beállított idő 2 perc lesz.

A világítási funkció gombja (6.2/H ábra)

Státusz fény BE: nyomja meg1 x

A fény kialszik. Ha nincs mozgás, az utánvilágítási idő letelte után az érzékelő normál mozgásérzékelő üzemmódra vált.

Státusz fény KI: nyomja meg 1 x

A világítás bekapcsol, akkor is, ha van elegendő fény. A világítás addig marad bekapcsolva, amíg azt a mozgásérzékelő mozgás hiánya, vagy elegendő környezeti fény rendelkezésre állása miatt ki nem kapcsolja.

Betanítási üzemmód

A betanítási üzemmód a környezet fényerejének pillanatnyi értékét tárolja, amely alatt az érzékelőnek a jövőben reagálnia kell a mozgásokra.

Nyomja a gombot 5 másodpercig, ezzel betanítja a környezeti fényerőt. Ez a gomb elengedése után 5 másodperccel történik, megakadályozva ezzel a fényerőérzékelő leárménykolását. A tanuló-üzemmódba történő belépést a LED egyszeri felvillanása jelzi. A betanítás ideje alatt ki van kapcsolva a csatlakoztatott világítótest. Az aktuális fényerő-érték eltárolását a LED egyszeri felvillanása jelzi. Ezt követően a mozgásérzékelő kapcsoló visszamegy érzékelős üzemmódba, és az új küszöbvel dolgozik. A tanuló-üzemmód tetszés szerinti alkalommal ismételhető.

A tanuló-üzemmód elhagyásához használja az alkonykapcsoló-beállító állítócsavarját.

7. Ápolás és karbantartás

Ez a termék nem igényel karbantartást.

Az érzékelő felülete szennyeződés esetén (tisztítószer alkalmazása nélkül) nedves kendővel tisztítható meg.

8. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.



Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladéktárolóba!

Csak az EU-országok esetében:

A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe történő átültetése szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.

9. Gyári garancia

Önnek, mint a termék vevőjének, adott esetben jogában áll az eladóval szemben érvényesíteni az Önt törvényesen megillető hiánypótlási-, ill. termékzavartossági jogokat. Amennyiben léteznek ilyen jogok az Ön lakóhelye szerinti országban, jelen jótállási nyilatkozatunk semmiben sem szűkíti és korlátozza azokat. A magunk részéről 5 év jótállást adunk arra, hogy az Ön által vásárolt STEINEL professzionális érzékelő termék kifogástalan minőségű és rendszeresen működik. Szavatoljuk, hogy ez a termék mentes az anyaghibáktól, a gyártási és szerkezeti hibáktól. Szavatoljuk továbbá, hogy az összes elektronikus alkatrész és kábel működőképes, továbbá, hogy minden alkalmazott szerkezeti anyag és azok felülete hibátlan.

Jótállási igények érvényesítése

Amennyiben a termékével kapcsolatban reklamációval kíván élni, kérjük, hogy a terméket hiánytalanul és bérmentesítve küldje vissza a kereskedőjének vagy közvetlenül nekünk a **DINOCOOP Kft, Radvány u. 24, H-1118 Budapest** címre, mellékelve az eredeti vásárlási bizonylatot, amelyen rajta kell lennie a vásárlás dátumának és a termék elnevezésének. Ezért a garancia idő végéig ajánlatos gondosan megőriznie a vásárlási bizonylatát. A visszaküldés során keletkező szállítási költségekért és kockázatokért a STEINEL nem vállal felelősséget.

A jótállás érvényesítéséről a www.steinel-professional.de/garantie honlapunkon kap tájékoztatást.

Amennyiben a garancia körébe eső esemény következett be, vagy a termékével kapcsolatban szeretne kérdezni valamit, bármikor felhívhat bennünket a **+36/1/3193064** szervizvonal számón.

5 ÉV
GYÁRTÓI
GARANCIA

10. Műszaki adatok

Méretek (ma x szé x mé)	81 x 81 x 57 mm
Hálózati csatlakozás	220-240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	25 mW
Teljesítmény	<p>Izzó-/ halogénlámpa terhelés 200 W Elektronikus előtét fénycsövek 150 W Kompenzálatlan fénycsövek 150 VA Sorosan kompenzált fénycsövek 150 VA Kisfeszültségű halogénlámpák 200 VA LED < 2 W 40 W 2 W < LED < 8 W 100 W LED > 8 W 160 W Kapacitív terhelés 132 µF</p>
Minimális csatlakozó teljesítmény	Fázissal: 1 W Fázis nélkül: 4 W
Szerelési magasság	1,1 m
Érzékelők	passzív infravörös
Érzékelési szög	180°, 90°-os nyalábszöggel
Hatótávolság	max. 8 m érintőleges
Szürkületi beállítás	2-1000 lux
Időbeállítás	5 mp - 30 perc
Hőmérséklet	0 - +40 °C
Védettségi mód	IP20

11. Üzemzavarok

Zavar	Oka	Elhárítása
Nem kap feszültséget a mozgásérzékelő kapcsoló	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kioldott a biztosíték, nincs bekapcsolva ■ Rövidzárlat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja be a biztosítékot, cserélje ki, kapcsolja be a hálózati kapcsolót, ellenőrizze a vezetékét a feszültségellenőrzővel ■ Ellenőrizze a csatlakozásokat
Nem kapcsol be az érzékelő kapcsoló	<ul style="list-style-type: none"> ■ A világítóttest kiégett 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cserélje ki a világítóttestet
Nem kapcsol be az érzékelő kapcsoló	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nappali üzem esetén a szürkületi érték éjszakai üzemre van beállítva ■ Kioldott a biztosíték 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Állítsa be újra ■ Kapcsolja be a biztosítékot, cserélje, esetleg ellenőrizze a csatlakozásokat
Nem kapcsol ki az érzékelő kapcsoló	<ul style="list-style-type: none"> ■ Folyamatos mozgás az érzékelési területen ■ A kapcsolt világítóttest az érzékelési területen található, és a hőmérsékletváltozás hatására bekapcsol ■ További mozgásérzékelős kapcsoló párhuzamosan kapcsolva, és még működésben 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze a területet ■ Ellenőrizze a területet ■ Várja ki a másik érzékelőn beállított időt
A mozgásérzékelős kapcsoló mindig BE/KI kapcsol	<ul style="list-style-type: none"> ■ A kapcsolt világítóttest az érzékelési területen található ■ Állatok mozognak az érzékelési tartományban 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze a területet ■ Ellenőrizze a területet
A LED-ek csillognak, villognak	<ul style="list-style-type: none"> ■ A LED-ek túl érzékenyen reagálnak 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Csatlakoztassa a nullavezeték (N), cserélje ki a világítóttestet

12. LED-es villogókód üzempazar

LED-es villogókód	Oka	Elhárítása
1-szer villan másodpercenként	Üzempazar	A csatlakozók ellen- őrzése, a világítótest cseréje, a nullavezeték csatlakoztatása
2-szer villan 5 másodpercenként	Hibás a tápfeszültség	A csatlakozók ellen- őrzése, a világítótest cseréje, a nullavezeték csatlakoztatása
3-szor villan 5 másodpercenként	Túlterhelés, rövidzárlat	Csatlakozások ellen- őrzése, teljesítmény csökkentése, rákapcsolt világítótestek számának csökkentése
4-szer villan 5 másodpercenként	Túl magas hőmérséklet	Teljesítmény csök- kentése
5-ször villan 5 másodpercenként	Túl alacsony hőmér- séglet	Az alkalmazási terület ellenőrzése

Miután a hibát elhárították, a gomb megnyomásával indítsa újra a mozgásér-
zékelőt. Csak hőmérséklet hibáknál megy át a mozgásérzékelő automatikusan
normál üzemmódba, amint a hőmérséklet normalizálódik.

CZ	29	Dodržujte písemné pokyny!
SK	37	Dodržiavajte písomné informácie!
PL	45	Postępować zgodnie z instrukcją!
RO	53	Respectați instrucțiunile următoare!
SI	61	Upošteevajte besedilo!
HR	69	Pridržavajte se uputa!
EE	77	Järgige tekstiosa!
LT	85	Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!
LV	93	Pievērsiet uzmanību teksta daļai!
RU	101	Соблюдать текстовую инструкцию!
BG	109	Прочетете инструкциите!
CN	117	遵守文字说明要求!

CZ

1. K tomuto dokumentu

Pozorně si jej přečtěte a uschovejte!

- Chráněno autorským právem. Dotisk, i částečný, jen s naším souhlasem.
- Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny.

Vysvětlení symbolů



Varování před nebezpečím!



Odkaz na text v dokumentu.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny



Před zahájením jakýchkoli prací na senzorovém spínači přerušit proud napětí!

- Připojované elektrické vedení nesmí být během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud a poté pomocí zkoušečky napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Při instalaci senzorového spínače se jedná o práci na síťovém napětí. Musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich připojení dle ČSN (např. **DE**: VDE 0100, **AT**: OVE-EN 1, **CH**: SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Používání v souladu s určením:

- Senzorový spínač k montáži do krabice pod omítku ve vnitřní oblasti

IR 2180 UP ECO je vybaven pyroelektrickým senzorem, který zaznamenává neviditelné tepelné záření vydávané pohybujícími se těly (osob, zvířat atp.). Takto zaznamenané tepelné záření je pak elektronicky převedeno na signál způsobující zapnutí připojeného spotřebiče (např. osvětlení). Poněvadž tepelné záření neprochází překážkami, jako např. zdmi nebo skleněnými tabulemi, nedochází v těchto případech k jeho zaznamenání a tedy ani k zapnutí.

Senzorový spínač je dimenzován jak pro 2, tak i 3vodičovou instalaci.

Rozsah dodávky (obr. 3.1)

- Senzorový modul
- Rám
- Zátěžový modul

Rozměry výrobku (obr. 3.2)

Přehled zařízení (obr. 3.3)

- A** Zátěžový modul
- B** Soumrakové nastavení
- C** Časové nastavení
- D** Dřík šroubu přípojovací svorky
- E** Kabelová šachta přípojovací svorky
- F** Rám
- G** Senzorový modul
- H** Tlačítko pro funkci svícení

Oblast záchytu (obr. 3.4)

4. Elektrické připojení

Schéma zapojení (obr. 4.1)

- a) Dvou vodičová přípojka
- b) Třívodičová přípojka
- c) Propojení několika senzorů

K připojení k elektrické síti použijte 2 popř. 3pólový kabel:

L = fázový vodič (většinou černý nebo hnědý)

N = neutrální vodič (většinou modrý)

L' = spínaný fázový vodič (většinou černý, hnědý nebo šedý)

V případě pochybností je nutno identifikovat jednotlivé vodiče kabelu pomocí zkoušečky napětí; zda jsou zase bez napětí. Fáze (**L**) a (**L'**) se připojí k přípojovací sílce. Neutrální vodič (**N**) může být volitelně připojen. Ochranný vodič není potřebný.

Důležité: Případná záměna přívodů způsobí po zapnutí zkrat v přístroji nebo pojistkové krabici. V tomto případě je nutno jednotlivé kabely opakovaně identifikovat a poté znovu zapojit.

Je možné paralelní zapojení několika senzorových spínačů. Tím se nezvýší maximální přípojitelný výkon. Ke každému senzorovému spínači musí být připojen neutrální vodič (**N**).

5. Montáž

- Zkontrolovat poškození u všech konstrukčních dílů.
- Při poškození výrobek nepoužívat.
- Vhodné montážní místo vybrat při zohlednění dosahu a zachycení pohybu.

Postup při montáži

- Vypnout napájení elektrickým proudem (obr. 4.1)
- Připojit přípojovací kabel k zátěžovému modulu
 - 2vodičová přípojka (obr. 5.1a)
 - 3vodičová přípojka (obr. 5.1b)
- Zátěžový modul vložit do krabice pod omítku (obr. 5.2)
- Zátěžový modul pevně přišroubovat (obr. 5.3)
- Rámeček a senzorový modul nasunout na zátěžový modul (obr. 5.4)
- Zapnout napájení elektrickým proudem (obr. 5.5)
- Nastavení → „6. Funkce“

6. Funkce

Nastavení z výroby:

Soumrakové nastavení: 1 000 lx (provoz za denního světla)


Časové nastavení: 5 sekund


K nastavení musíte otevřít senzorový modul.


- Šroubovákem zatlačte na zaskakovací nos a otevřete klapku (obr. 6.1)

Soumrakové nastavení (obr. 6.2/B)

Požadovanou prahovou reakční hodnotu senzoru je možno nastavovat ve stupních 2 až 1 000 lx, popř. nezávisle na jasu.

Otočný regulátor : provoz za denního světla (nezávisle na jasu)

Otočný regulátor : provoz za soumraku (2 lx)

Při nastavování oblasti záchytu a provádění funkční zkoušky za denního světla musí být otočný regulátor nastaven na .

Časové nastavení (obr. 6.2/C)

Požadovanou dobu, po kterou má být připojené svítidlo zapnuto, je možno nastavit ve stupních od 5 sekund do maximálně 30 minut.

Otočný regulátor 5 s: nejkratší čas (5 sekund)

Otočný regulátor 5 min.: 5 minut

Otočný regulátor 30 min.: nejdelší čas (30 minut)

Každým pohybem před uplynutím této doby bude znovu spuštěna doba doběhu. K nastavení oblasti záchytu a pro funkční test se doporučuje nastavit nejkratší čas.

Upozornění:

Po každém vypnutí je opětovně zaznamenávání pohybu asi na 6 sekund přerušeno. Teprve po uplynutí této doby může senzorový spínač při pohybu zase zapnout světlo.

LED ON/OFF

Jestliže je stavová LED vnímána jako rušivá, může být bezproblémově vypnuta.

Otočný regulátor krátce (1 sekunda) nastavit na LED ON/OFF.

LED 1krát zabliká: LED je zapnutá.

LED 2krát zabliká: LED je vypnutá.

Poté musí být otočný regulátor opět umístěn na požadované časové nastavení. Pokud tomu tak není, činí časové nastavení 2 minuty.

Tlačítko pro funkci svícení (obr. 6.2/H)

Stavové světlo ZAP: 1x stisknout

Světlo zhasne. Není-li již zaznamenán žádný pohyb, uplyne doba doběhu a senzor přejde do normálního senzorového provozu.

Stavové světlo VYP: 1x stisknout

Světlo se rozsvítí, i když je k dispozici dostatečný jas. Světlo zůstane zapnuté tak dlouho, dokud kvůli chybějícímu pohybu nebo dostatečnému jasu prostředí nevypne senzorový spínač.

Konfigurační režim (Teach)

Konfigurační režim (Teach) uloží aktuální hodnotu jasu prostředí, při které má senzor napříště zareagovat na pohyb.

Je-li tlačítko stisknuto na 5 sekund, dojde ke konfiguraci jasu. Dojde k tomu 5 sekund po uvolnění tlačítka, aby nedošlo k zatemnění senzoru jasu. Vstup do konfiguračního režimu je signalizován jedním zablikáním LED. Během konfigurace je vypnuté připojené svítidlo. Uložení aktuální hodnoty jasu se potvrdí jedním zablikáním LED. Poté se senzorový spínač vrátí do senzorového provozu a pracuje s novou prahovou hodnotou. Konfigurační režim se může libovolně často opakovat.

K opuštění konfiguračního režimu aktivujte otočný regulátor soumrakového nastavení.

7. Údržba a ošetřování

Tento výrobek je bezúdržbový.

Povrch lze v případě znečištění očistit vlhkým hadříkem (bez použití čisticích prostředků).

8. Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.



Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu!

Jen pro země EU:

V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedení do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.

9. Záruka výrobce

Jako kupujícímu vám vůči prodávajícímu přináležejí zákonem předepsaná práva. Pokud tato práva ve vaší zemi existují, nejsou naším prohlášením o záruce zkrácena ani omezena. Poskytneme vám 5 letou záruku na bezvadné provedení a řádnou funkčnost vašeho profesionálního senzorického výrobku značky STEINEL. Ručíme za to, že tento výrobek nemá materiálové, výrobní a konstrukční vady. Ručíme za funkčnost všech elektronických součástí a kabelů, i za nezávadnost všech použitých materiálů a jejich povrchů.

Uplatňování záruky

Chcete-li váš výrobek reklamovat, zašlete jej nedemontovaný a vyplaceně s originálním dokladem o koupi, který musí obsahovat datum koupě a název výrobku, vašemu prodejci nebo přímo nám, na adresu **NECO SK, a.s. Ružová 111, 019 01 Ilava**. Doporučujeme vám, abyste doklad o koupi do uplynutí záruční doby pečlivě uschovali. Společnost STEINEL neručí za přepravní náklady a rizika týkající se zpětného zaslání.

Další informace k uplatňování záruky jsou uvedeny na naší webové stránce **www.neco.sk**

Jestliže budete uplatňovat reklamaci nebo máte nějaké dotazy týkající se výrobku, můžete nám kdykoli zavolat na servisní horkou linku **+421/42/4 45 67 10**.

5 LETÁ
ZÁRUKA
VÝROBCE

10. Technické parametry

Rozměry (v x š x h)	81 x 81 x 57 mm
Připojení k síti	220–240 V, 50/60 Hz
Příkon	25 mW
Výkon	
Zatížení žárovky/halogenové žárovky	200 W
Žárovky elektronické předřadné zařízení	150 W
Žárovky nekompensované	150 VA
Žárovky sériově kompenzované	150 VA
Nízkonapěťové halogenové žárovky	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Kapacitní zatížení	132 µF
Minimální připojovací výkon	s N: 1 W bez N: 4 W
Montážní výška	1,1 m
Senzorika	pasivní infračervená
Úhel záchyty	180° s úhlem otevření 90°
Dosah	max. 8 m tangenciálně;
Soumrakové nastavení	2–1 000 lx
Časové nastavení	5 s – 30 min.
Teplota	0 až +40 °C
Krytí	IP20

11. Provozní poruchy

Porucha	Příčina	Náprava
Senzorový spínač bez napětí	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pojistka zareagovala, svítidlo není zapnuté ■ Zkrat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnout, vyměnit pojistku; zapnout síťový vypínač, zkontrolovat vedení pomocí zkoušečky napětí ■ Zkontrolovat připojení
Senzorový spínač nezapíná	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poškozená žárovka 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyměnit žárovku
Senzorový spínač nezapíná	<ul style="list-style-type: none"> ■ Při denním provozu je zvoleno soumrakové nastavení odpovídající nočnímu provozu ■ Pojistka zareagovala 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znovu nastavit ■ Zapnout, vyměnit pojistku, popř. zkontrolovat připojení
Senzorový spínač nevypíná	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trvalý pohyb v oblasti záchyty ■ Spínané svítidlo se nachází v oblasti záchyty a díky teplotním změnám se přepíná ■ Paralelně je zapojen další senzorový spínač a ten je ještě aktivní 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolovat oblast ■ Zkontrolovat oblast ■ Vyčkat časového nastavení jiného senzoru
Senzorový spínač vždy zapne/vypne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spínané svítidlo se nachází v oblasti záchyty ■ V oblasti záchyty se pohybují zvířata 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolovat oblast ■ Zkontrolovat oblast
LED doutnají, kolísají	<ul style="list-style-type: none"> ■ LED reagují příliš citlivě 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Připojit neutrální vodič (N), vyměnit žárovku

12. Blikající kódy LED při poruše

Blikající kód LED	Příčina	Náprava
1krát zabliká každou sekundu	Provoz porušený	Zkontrolovat přípojky, vyměnit žárovku, připojit neutrální vodič
2krát zabliká vždy po 5 sekundách	Chybné napájecí napětí	Zkontrolovat přípojky, vyměnit žárovku, připojit neutrální vodič
3krát zabliká vždy po 5 sekundách	Přetížení, zkrat	Zkontrolovat přípojky, snížit výkon, snížit počet připojených žárovek
4krát zabliká vždy po 5 sekundách	Příliš vysoká teplota	Snížit výkon
5krát zabliká vždy po 5 sekundách	Příliš nízká teplota	Zkontrolovat místo instalace

Po odstranění poruchy může být sensorový spínač znovu spuštěn stisknutím tlačítka. Jen u teplotních poruch sensor automaticky přejde do normálního provozu, jakmile se teplota normalizuje.

SK

1. O tomto dokumente

Pozorne si ho prečítajte a uschovajte!

- Chránené autorským právom. Dotlač, aj keď iba v skrátenej verzii, je povolená iba s našim súhlasom.
- Vyhradzujeme si právo na zmeny slúžiace technickému pokroku.

Vysvetlenie symbolov



Varovanie pred nebezpečenstvami!



Odkaz na textové pasáže v dokumente.

2. Všeobecné bezpečnostné pokyny



Pred všetkými prácami na sensorovom spínači prerušte prívod elektrickej energie!

- Pri montáži musí byť pripájané elektrické vedenie bez napätia. Preto treba najskôr vypnúť elektrický prúd a skontrolovať beznapätovosť vedenia pomocou skúšačky napätia.
- Pri inštalácii sensorového spínača ide o prácu na sieťovom napätí. Inštalácia sa preto musí vykonať odborne podľa inštalčných predpisov a podmienok pripojenia platných v danej krajine (napr. **DE**: VDE 0100, **AT**: OVE-EN 1, **CH**: SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Správne používanie

- Sensorový spínač je určený na montáž do podmietskovej krabice v interiéri.

Zariadenie IR 2180 UP ECO je vybavené pyrosenzorom, ktorý sníma neviditeľné tepelné žiarenie pohybujúcich sa telies (ľudí, zvierat atď.). Toto zaznamenané tepelné žiarenie sa elektronicky spracuje a pripojený spotrebič (napr. svetidlo) sa zapne. Cez prekážky, ako napr. múry alebo sklenené tabule, sa tepelné žiarenie nezaznamená, tým pádom sa neuskutoční zapnutie.

Senzorový spínač je dimenzovaný na 2-vodičovú, ako aj 3-vodičovú inštaláciu.

Rozsah dodávky (obr. 3.1)

- senzorový modul
- rám
- záťažový modul

Rozmery výrobku (obr. 3.2)

Prehľad dielov výrobku (obr. 3.3)

- A** záťažový modul
- B** nastavenie stmievania
- C** nastavenie času
- D** driek skrutky pripojovacej svorky
- E** káblová šachta pripojovacej svorky
- F** rám
- G** senzorový modul
- H** tlačidlo pre funkciu svietenia

Oblasť snímania (obr. 3.4)

4. Elektrické pripojenie

Schéma zapojenia (obr. 4.1)

- a) pripojenie 2-vodičové
- b) pripojenie 3-vodičové
- c) prepojenie viacerých senzorov

Napájacie vedenie pozostáva z 2-žilového, resp. 3-žilového kábla:

L = fáza (zvyčajne čierna alebo hnedá)

N = neutrálny vodič (zvyčajne modrý, voliteľne)

L' = spinaná fáza (zvyčajne čierna, hnedá alebo sivá)

V prípade pochybností identifikujte káble pomocou skúšačky napätia; potom ich znova odpojte od napätia. Fázy (**L**) a (**L'**) sa pripoja na pripojovaciu svorku. Neutrálny vodič (**N**) sa voliteľne pripojí na svorku. Ochranný vodič nie je potrebný.

Dôležité:

Zámena prípojok vedie k skratu v prístroji alebo v skrinke s poistkami. V tomto prípade jednotlivé káble ešte raz identifikujte a nanovo zapojte.

Paralelné zapojenie viacerých senzorových spínačov je možné. Maximálny pripojiteľný výkon sa tým nezvyšuje. Na každom senzorovom spínači sa musí pripojiť neutrálny vodič (**N**).

5. Montáž

- Všetky diely skontrolujte vzhľadom na poškodenie.
- Pri poškodeniach výrobok neuvádzajte do prevádzky.
- Vyberte vhodné miesto montáže, zohľadnite dosah a snímanie pohybu.

Montážny postup

- Vypnite napájanie elektrickým prúdom. (obr. 4.1)
- Pripojte prípojný kábel na záťažovom module.
 - pripojenie 2-vodičové (obr. 5.1a)
 - pripojenie 3-vodičové (obe. 5.1b)
- Záťažový modul zasuňte do podomietkovej krabice. (obr. 5.2)
- Záťažový modul pevne priskrutkujte. (obr. 5.3)
- Zastrčte rám a senzorový modul na záťažový modul. (obr. 5.4)
- Zapnite napájanie elektrickým prúdom. (obr. 5.5)
- Nastavenia → „6. Funkcia“

6. Funkcia

Nastavenia z výroby:

Nastavenie stmievania: 1000 lx (prevádzka pri dennom svetle)


Nastavenie času: 5 sekúnd


Na vykonanie nastavení musíte otvoriť senzorový modul.


- Zatlačte skrutkovačom na aretačný výstupok a otvorte klapku. (obr. 6.1)

Nastavenie stmievania (obr. 6.2/B)

Požadovaný prah citlivosti senzora sa môže nastaviť v stupňoch od 2 lx do 1000 lx, resp. nezávisle od svetlosti.

Nastavovací regulátor : prevádzka pri dennom svetle (nezávisle od svetlosti)

Nastavovací regulátor : prevádzka pri stmievaní (2 lx)

Pri nastavovaní oblasti snímania a za účelom testu funkčnosti pri dennom svetle musí byť nastavovací regulátor nastavený na .

Nastavenie času (obr. 6.2/C)

Požadovanú dobu svietenia pripojeného svietidla je možné nastaviť v krokoch od 5 sekúnd do max. 30 minút.

Nastavovací regulátor 5 s: najkratší čas (5 sekúnd)

Nastavovací regulátor 5 min.: 5 minút

Nastavovací regulátor 30 min.: najdlhší čas (30 minút)

Každým zaznamenaným pohybom pred uplynutím tohto času sa doba dobehu začne odzovnu. Pri nastavovaní oblasti snímania a za účelom testu funkčnosti sa odporúča nastaviť najkratší čas.

Upozornenie: Po každom vypnutí svietidla je opätovné snímanie pohybu prerušené na cca 6 sekúnd. Až po uplynutí tohto času môže senzorový spínač pri pohybe opäť zapnúť svetlo.

LED ON/OFF

Ak stavová LED pôsobí rušivo, môžete ju jednoducho vypnúť.

Nastavovací regulátor nastavte krátko (1 sekunda) na LED ON/OFF.

LED blikne 1-krát: LED zapnutá.

LED blikne 2-krát: LED vypnutá.

Potom sa musí nastavovací regulátor znova nastaviť na želané nastavenie času. Ak sa tak nestane, predstavuje nastavenie času 2 minúty.

Tlačidlo pre funkciu svietenia (obr. 6.2/H)

Stav, svetlo zapnuté: stlačiť 1x

Svetlo sa vypne. Ak sa nezaznamená ďalší pohyb, uplynie doba dobehu a senzor sa prepne do normálnej senzorovej prevádzky.

Stav, svetlo vypnuté: stlačiť 1x

Svetlo sa zapne, aj keď je svetlosť okolia dostatočná. Svetlo zostane zapnuté tak dlho, kým ho nevypne senzorový spínač na základe chýbajúceho pohybu alebo dostatočnej svetlosti okolia.

Režim Teach

Režim Teach ukladá aktuálnu hodnotu svetlosti okolia, pod ktorou má senzor v budúcnosti reagovať na pohyb.

Ak podržíte tlačidlo stlačené 5 sekúnd, naprogramuje sa svetlosť. To sa uskutoční 5 sekúnd po pustení tlačidla, aby sa zabránilo zatienu senzorovej svetlosti. Aktivovanie režimu Teach signalizuje jednorazové bliknutie LED. Počas programovania je pripojené svietidlo vypnuté. Uloženie aktuálnej hodnoty svetlosti sa potvrdí jednorazovým bliknutím LED. Potom prejde senzorový spínač naspäť do senzorovej prevádzky a pracuje s novou prahovou hodnotou. Režim Teach je možné opakovať ľubovoľne často.

Na opustenie režimu Teach zmeňte nastavovací regulátor pre nastavenie smrievania.

7. Starostlivosť a údržba

Tento výrobok nevyžaduje údržbu.

Povrch môžete v prípade znečistenia očistiť vlhkou handrou (bez čistiaceho prostriedku).

8. Likvidácia

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykliáciu.



Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!

Iba pre krajiny EÚ:

Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykliáciu.

9. Záruka výrobcu

Ako kupujúcemu vám voči predajcovi prináležia zákonom stanovené práva. Pokiaľ takéto práva vo vašej krajine existujú, naše záručné vyhlásenie ich nekráti ani inak neobmedzuje. Poskytneme vám 5-ročnú záruku na bezchybný stav a náležité fungovanie vášho výrobku STEINEL zo série Professional Sensorik. Garantujeme, že tento výrobok neobsahuje žiadne materiálové, výrobné ani konštrukčné chyby. Garantujeme funkčnosť všetkých elektronických súčiastok a káblov, ako aj bezchybnosť všetkých použitých materiálov a ich povrchov.

Uplatnenie záruky

Ak chcete svoj výrobok reklamovať, zašlite ho v kompletnom stave a s uhradenými prepravnými nákladmi spolu s originálnym dokladom o kúpe, ktorý musí obsahovať dátum kúpy a označenie výrobku, svojmu predajcovi alebo priamo nám na adresu **NECO SK, a.s. Ružová 111, 019 01 Ilava**. Odporúčame vám, aby ste si svoj doklad o kúpe starostlivo uschovali až do uplynutia záručnej doby. Za prepravné náklady a riziká spojené so spätným zaslaním nepreberá spoločnosť STEINEL žiadnu zodpovednosť.

Informácie o možnostiach uplatnenia záručného prípadu nájdete na našej stránke www.neco.sk

Ak u vás došlo k záručnému prípadu alebo ak máte otázky týkajúce sa výrobu, môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na našej servisnej linke: **+421/42/4 45 67 10.**

5 ROKOV
ZÁRUKA
VÝROBCU

10. Technické údaje

Rozmery (V x Š x H)	81 x 81 x 57 mm
Sieťové pripojenie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon	25 mW
Výkon	<ul style="list-style-type: none"> zafaženie halogénovej žiarovky 200 W žiarivky s EVG 150 W žiarivky nekompenzované 150 VA žiarivky so sériovou kompenzáciou 150 VA nízkovoltové halogénové žiarovky 200 VA LED < 2 W 40 W 2 W < LED < 8 W 100 W LED > 8 W 160 W kapacitné zafaženie 132 µF
Minimálny prípojný výkon	s N: 1 W bez N: 4 W
Montážna výška	1,1 m
Senzorika	pasívna infračervená
Uhol snímania	180° s uhlom otvorenia 90°
Dosah	max. 8 m tangenciálne
Nastavenie stmievania	2 – 1000 lx
Nastavenie času	5 s – 30 min.
Teplota	0 až +40 °C
Krytie	IP20

11. Prevádzkové poruchy

Porucha	Príčina	Riešenie
Senzorový spínač bez napätia	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivovala sa poistka, nezapnuté ■ skrat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ zapnúť poistku, vymeniť, zapnúť sieťový spínač, skontrolovať vedenie pomocou skúšačky napätia ■ skontrolovať prípojky
Senzorový spínač sa nezapína	<ul style="list-style-type: none"> ■ chybný svetelný zdroj 	<ul style="list-style-type: none"> ■ vymeniť svetelný zdroj
Senzorový spínač sa nezapína	<ul style="list-style-type: none"> ■ pri dennej prevádzke, nastavenie stmievania je nastavené na nočnú prevádzku ■ aktivovala sa poistka 	<ul style="list-style-type: none"> ■ nastaví nanovo ■ zapnúť poistku, vymeniť, príp. skontrolovať pripojenie
Senzorový spínač sa nevypína	<ul style="list-style-type: none"> ■ trvalý pohyb v oblasti snímania ■ spínané svetidlo sa nachádza v oblasti snímania a nanovo sa zapína zmenou teploty ■ ďalší senzorový spínač paralelne zapojený a ešte aktívny 	<ul style="list-style-type: none"> ■ skontrolovať oblasť ■ skontrolovať oblasť ■ vyčakať nastavenie času druhého senzorového spínača
Senzorový spínač sa neustále zapína/vypína	<ul style="list-style-type: none"> ■ spínané svetidlo sa nachádza v oblasti snímania ■ zvieratá sa pohybujú v oblasti snímania 	<ul style="list-style-type: none"> ■ skontrolovať oblasť ■ skontrolovať oblasť
LED mihotajú, blikotajú	<ul style="list-style-type: none"> ■ LED reagujú príliš citlivo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pripojiť neutrálny vodič (N), vymeniť svetelný zdroj

12. Kód blikania LED pri poruche

Kód blikania LED	Prčina	Riešenie
1 bliknutie každú sekundu	rušená prevádzka	skontrolovať pripojenia, vymeniť svetelný zdroj, pripojiť neutrálny vodič
2 bliknutia každých 5 sekúnd	napájacie napätie chybné	skontrolovať pripojenia, vymeniť svetelný zdroj, pripojiť neutrálny vodič
3 bliknutia každých 5 sekúnd	prefaženie, skrat	skontrolovať pripojenia, znížiť výkon, znížiť počet pripojených svetelných zdrojov
4 bliknutia každých 5 sekúnd	prliš vysoká teplota	znížiť výkon
5 bliknutí každých 5 sekúnd	prliš nízka teplota	skontrolovať miesto použitia

Po odstránení poruchy sa môže senzorový spínač reštartovať stlačením tlačidla. Iba v prípade porúch v dôsledku teploty prejde senzor automaticky do normálnej prevádzky, hneď ako sa teplota normalizuje.

PL Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

1. Informacje o tym dokumencie

Zapoznać się dokładnie i zostawić do przechowania!

- Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, także w częściach, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.
- Zmiany, wynikające z postępu technicznego, zastrzeżone.

Objaśnienie symboli



Ostrzeżenie przed zagrożeniami!



Odsyłacz do tekstu w dokumencie.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa



Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich prac przy włączniku z czujnikiem należy odłączyć napięcie zasilające!

- Przewód zasilający, który należy podłączyć podczas montażu, nie może być pod napięciem. Dlatego najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak napięcia za pomocą próbnika.
- Podczas instalacji włącznika z czujnikiem wykonywana jest praca przy obecności napięcia sieciowego. Dlatego należy ją wykonać fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji i podłączania do zasilania elektrycznego (np. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:

- Włącznik z czujnikiem do montażu w puszkach podtynkowych wewnątrz budynków

Czujnik IR 2180 UP ECO jest wyposażony w czujnik piroelektryczny, który odbiera niewidzialne promieniowanie ciepłe, emitowane przez poruszające się ciała (ludzi, zwierząt itp.). Zarejestrowane w ten sposób promieniowanie ciepłe jest przetwarzane przez układ elektroniczny, powodując włączenie podłączonego odbiornika energii (np. lampy). Przeszkody, np. mury lub szklane szyby, nie pozwalają na wykrycie promieniowania ciepłego, a zatem nie następuje załączenie lampy.

Wyłącznik z czujnikiem jest przeznaczony zarówno do instalacji 2- jak i 3-żyłowej. Zakres dostawy **(rys. 3.1)**

- Moduł czujnika
- Ramka
- Moduł odbiornika

Wymiary produktu **(rys. 3.2)**

Przegląd urządzenia **(rys. 3.3)**

- A** Moduł odbiornika
- B** Ustawianie czułości zmierzchowej
- C** Ustawianie czasu
- D** Trzpień śruby zacisku przyłączeniowego
- E** Szyb kablowy zacisku przyłączeniowego
- F** Ramka
- G** Moduł czujnika
- H** Klawisz funkcji światła

Obszar wykrywania **(rys. 3.4)**

4. Przyłącze elektryczne

Schemat połączeń **(rys. 4.1)**

- a) Przyłącze dwużyłowe
- b) Przyłącze trzyżyłowe
- c) Łączenie w sieć kilku czujników

Przewód zasilający jest kablem 2- lub 3-żyłowym:

- L** = przewód fazowy (najczęściej czarny lub brązowy)
- N** = przewód neutralny (najczęściej niebieski, opcjonalny)
- L'** = załączona faza (najczęściej czarna, brązowy lub szary)

W razie wątpliwości należy zidentyfikować kable próbnikiem napięcia, a następnie ponownie wyłączyć napięcie. Fazę (**L**) i (**L'**) podłącza się do zacisku przyłączeniowego. Przewód zerowy (**N**) można podłączyć opcjonalnie. Nie jest wymagany przewód ochronny.

Ważne: Pomylenie przewodów jest przyczyną zwarcia w urządzeniu lub w skrzynce bezpieczników. W takim przypadku należy jeszcze raz zidentyfikować poszczególne żyły przewodów i ponownie je podłączyć.

Możliwe jest połączenie równoległe kilku wyłączników z czujnikiem. Nie powoduje to zwiększenia maksymalnej załączalnej mocy. Do każdego wyłącznika z czujnikiem należy podłączyć przewód zerowy (**N**).

5. Montaż

- Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzenia.
- W przypadku uszkodzeń nie uruchamiać produktu.
- Wybrać odpowiednie miejsce montażu z uwzględnieniem zasięgu i wykrywania ruchu.

Czynności montażowe

- Wyłączyć zasilanie **(rys. 4.1)**
- Podłączyć kabel przyłączeniowy do modułu odbiornika
 - Przyłącze dwużyłowe **(rys. 5.1a)**
 - Przyłącze trzyżyłowe **(rys. 5.1b)**
- Wsunąć moduł odbiornika do puszkii podtynkowej **(rys. 5.2)**
- Przykręcić moduł odbiornika **(rys. 5.3)**
- Nałożyć na moduł odbiornika ramkę i moduł czujnika **(rys. 5.4)**
- Włączyć zasilanie **(rys. 5.5)**
- Ustawienia → "6. Działanie"

6. Działanie

Ustawienia fabryczne:

Ustawianie progu czułości zmierzchowej: 1000 luksów (praca przy świetle dziennym)


Ustawianie czasu załączenia: 5 sekund


Aby dokonać ustawień należy otworzyć moduł czujnika.


- Nacisnąć śrubokrętem na nosek zatraskowy i otworzyć klapę **(rys. 6.1)**

Ustawianie czułości zmierzchowej (rys. 6.2/B)

Żądany próg czułości czujnika można ustawiać stopniowo w zakresie od 2 do 1000 luksów wzgl. niezależnie od stopnia jasności.

Pokrętło regulacyjne : praca przy świetle dziennym (niezależnie od stopnia jasności)

Pokrętło regulacyjne : tryb pracy po zmierzchu (2 luksy)

Podczas ustawiania zasięgu czujnika i testu działania przy świetle dziennym należy obrócić pokrętło regulacyjne do pozycji .

Ustawienie czasu (rys. 6.2/C)

Wymagany czas świecenia podłączonej lampy można ustawić stopniowo w zakresie od 5 sekund do maks. 30 minut.

Pokrętko regulacyjne 5 s.: najkrótszy czas (5 sekund)

Pokrętko regulacyjne 5 min.: 5 minut

Pokrętko regulacyjne 30 min.: najdłuższy czas (30 minut)

Każdy ruch wykryty przed upływem tego czasu powoduje ponowne rozpoczęcie czasu opóźnienia. Podczas ustawiania zasięgu wykrywania i podczas wykonywania testu działania zaleca się ustawienie najkrótszego czasu.

Wskazówka: Po każdym wyłączeniu lampy ponowne wykrywanie ruchów zostaje przerwane na czas ok. 6 sekund. Dopiero po upływie tego czasu wyłącznik z czujnikiem zareaguje na ponowny ruch i włączy światło.

LED ON/OFF

Jeżeli dioda LED będzie przeszkadzać, można ją bez problemu wyłączyć.

Pokrętko regulacyjne ustawić krótko (1 sekundę) na LED ON/OFF.

Dioda LED zamiga jeden raz: LED jest włączona.

Dioda LED zamiga dwa razy: LED jest wyłączona.

Następnie pokrętko regulacyjne należy ustawić ponownie na pożądanym ustawieniu czasowym. Jeżeli tak się nie stanie, ustawienie czasu będzie wynosić 2 minuty.

Klawisz funkcji światła (rys. 6.2/H)

Status światło WŁ.: 1 x nacisnąć

Światło wyłączy się. Jeżeli nie zostanie wykryty żaden ruch, czas opóźnienia upływie, a czujnik zmieni na normalny tryb czujnika.

Status światło WYŁ.: 1 x nacisnąć

Światło zapali się, nawet jeśli jasność jest wystarczająca. Światło pozostanie tak długo włączone, aż wyłącznik z czujnikiem wyłączy się z powodu braku ruchu lub wystarczającej jasności otoczenia.

Tryb samouczenia:

Tryb samouczenia zapamiętuje aktualną wartość jasności otoczenia, poniżej której czujnik w przyszłości ma reagować na ruch.

Jeżeli przycisk zostanie wciśnięty przez 5 sekund, jasność zostanie zapamięta. Nastąpi to 5 sekund po puszczeniu przycisku, aby zapobiec wyłączeniu czujnika jasności. Wejście do trybu samouczenia jest sygnalizowane przez jednorazowe

mignięcie diody LED. Podczas procesu samouczenia podłączona lampa jest wyłączona. Zapis aktualnej wartości jasności jest potwierdzony przez jednorazowe mignięcie diody LED. Po czym wyłącznik z czujnikiem powraca do trybu czujnika i pracuje z nowym progiem. Tryb wyuczenia można powtarzać tak często, jak się chce.

Aby opuścić tryb wyuczenia użyć pokrętła regulacyjnego ustawiania progu czułości zmierzchowej.

7. Konserwacja i pielęgnacja

Ten produkt nie wymaga konserwacji.

Zabrudzoną powierzchnię czujnika można oczyścić wilgotną szmatką (bez użycia środków czyszczących).

8. Utylizacja

Urządzenia elektryczne, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstw domowych!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażaniu do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy odbierać osobno i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.

9. Gwarancja producenta

Jako kupującemu w razie potrzeby przysługują Państwu w stosunku do sprzedającego prawa z tytułu rękojmi. O ile prawa te obowiązują Państwa kraju, to nie ulegają one na podstawie naszej deklaracji gwarancji ani skróceniu ani ograniczeniu. Udzielamy Państwu 5-letniej gwarancji na nienaganną jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionego przez Państwa profesjonalnego produktu techniki czujników firmy STEINEL. Gwarantujemy, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Gwarantujemy prawidłowe funkcjonowanie wszystkich podzespołów elektronicznych, a także, że wszystkie zastosowane materiały i ich powierzchnie są wolne od wad.

Dochodzenie roszczeń

Gwarancja jest ważna jedynie kompletnie wypełniona z podpisem Sprzedawcy potwierdzającym warunki gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi/niezgodności towaru z umową na podstawie dowodu zakupu. Z tego powodu zalecamy staranne przechowywanie dowodu zakupu. Reklamowany towar w stanie kompletnym prosimy przesłać do Gwaranta wraz z krótkim opisem usterki, oryginalną kartą gwarancyjną, paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym datą zakupu i pieczęcią sklepu).

5 L A T
GWARANCJI
PRODUCENTA

10. Dane techniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	81 x 81 x 57 mm
Zasilanie sieciowe	220–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	25 mW
Moc	
Obciążenie żarówkami/lampami halogenowymi	200 W
Światłówki EVG	150 W
Światłówki bez kompensacji	150 VA
Światłówki kompensowane szeregowo	150 VA
Nisko woltowe lampy halogenowe	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Obciążenie pojemnościowe	132 µF
Minimalna moc przyłączeniowa	z N: 1 W bez N: 4 W
Wysokość montażu	1,1 m
Technika sensorowa	Pasywna podczuwanie
Kąt wykrywania	180° z kątem rozwarcia 90°
Zasięg	maks. 8 m stycznie
Ustawianie czułości zmierzchowej	2–1000 luksów
Ustawianie czasu	5 s – 30 min
Temperatura	0 do +40°C
Stopień ochrony	IP20

11. Usterki

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
wyłącznik z czujnikiem bez napięcia	<ul style="list-style-type: none">■ zadziałal bezpiecznik, niewłączony wyłącznik sieciowy■ zwarcie	<ul style="list-style-type: none">■ włączyć, wymienić bezpiecznik; włączyć wyłącznik sieciowy, sprawdzić przewód próbnikiem napięcia■ sprawdzić podłączenia elektryczne
wyłącznik z czujnikiem nie włącza się	<ul style="list-style-type: none">■ uszkodzona żarówka	<ul style="list-style-type: none">■ wymienić żarówkę
wyłącznik z czujnikiem nie włącza się	<ul style="list-style-type: none">■ przy dziennym trybie pracy ustawiono próg czułości zmierzchowej dla nocnego trybu pracy■ zadziałal bezpiecznik	<ul style="list-style-type: none">■ ustawić na nowo■ włączyć, wymienić bezpiecznik, ewentualnie sprawdzić podłączenie
wyłącznik z czujnikiem się nie wyłącza	<ul style="list-style-type: none">■ w obszarze wykrywania czujnika ciągle coś się porusza■ podłączona lampa znajduje się w obszarze wykrywania czujnika i włącza się stale na skutek zmiany temperatury■ inny wyłącznik z czujnikiem podłączony równolegle jest jeszcze aktywny	<ul style="list-style-type: none">■ sprawdzić obszar wykrywania■ sprawdzić obszar wykrywania■ odczekać aż upłynie ustawiony czas innego wyłącznika z czujnikiem
wyłącznik z czujnikiem stale włącza się i wyłącza	<ul style="list-style-type: none">■ podłączona lampa znajduje się w obszarze wykrywania czujnika■ w obszarze wykrywania czujnika poruszają się zwierzęta	<ul style="list-style-type: none">■ sprawdzić obszar wykrywania■ sprawdzić obszar wykrywania
diody LED żarzą się, migają	<ul style="list-style-type: none">■ diody LED reagują zbyt czuło	<ul style="list-style-type: none">■ podłączyć przewód zerowy (N), wymienić żarówkę

12. Kod migania diody LED w przypadku zakłócenia

Kod migania diody LED	Przyczyna	Usuwanie
miganie 1-razowe co sekundę	zakłócone użytkowanie	sprawdzić przyłącza, wymienić żarówkę, podłączyć przewód zerowy
2-razy miganie co 5 sekund	napięcie zasilające błędne	sprawdzić przyłącza, wymienić żarówkę, podłączyć przewód zerowy
3-razy miganie co 5 sekund	przeciążenie, zwarcie	sprawdzić przyłącza, zredukować moc, zredukować liczbę podłączonych żarówek
4-razy miganie co 5 sekund	za wysoka temperatura	zredukować moc
5-razy miganie co 5 sekund	za niska temperatura	sprawdzić miejsce zastosowania

Po usunięciu zakłócenia można ponownie uruchomić wyłącznik z czujnikiem poprzez naciśnięcie przycisku. Tylko w przypadku zakłóceń temperatury czujnik automatycznie przechodzi na tryb normalny, jak tylko temperatura się znormalizuje.

RO

1. Despre acest document

Vă rugăm să citiți cu atenție documentul și să-l păstrați!

- Protejat prin Legea drepturilor de autor. Reproducerea, inclusiv în extras, este permisă numai cu aprobarea noastră.
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări care servesc progresului tehnic.

Explicația simbolurilor



Atenție, pericole!



Trimitere la pasaje din document.

2. Instrucțiuni generale de securitate



Înainte oricăror lucrări la întrerupătorul cu senzor, întrerupeți alimentarea cu energie electrică!

- La montare, cablul electric care urmează să fie conectat nu trebuie să fie sub tensiune. Opriți așadar curentul și verificați cu un creion de tensiune, să nu mai existe curent pe cablu.
- Instalarea întrerupătorului cu senzor presupune o intervenție la rețeaua electrică. Prin urmare, aceasta trebuie efectuată corect, conform instrucțiunilor de instalare și condițiilor de conectare uzuale în țara respectivă (de ex. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Utilizare conform destinației:

- Întrerupător cu senzor de montat în prize îngropate, în zona interioară

Aparatul IR 2180 UP ECO este echipat cu un senzor piroelectric care detectează radiațiile termice invizibile ale corpurilor în mișcare (oameni, animale, etc.). Radiațiile termice înregistrate sunt convertite de un sistem electronic, care activează un consumator conectat (de ex. o lampă). Obstacolele, cum ar fi zidurile sau geamurile, se opun detectării radiațiilor termice, nefăcând deci posibilă comutarea lămpii.

Întrerupătorul cu senzor este conceput atât pentru instalarea cu 2 fire, cât și pentru instalarea cu 3 fire.

Volumul livrării (fig. 3.1)

- Modul senzor
- Ramă
- Modul de sarcină

Dimensiunile produsului (fig. 3.2)

Prezentare generală a aparatului (fig. 3.3)

- A Modul de sarcină
- B Setarea luminozității de comutare
- C Temporizare
- D Tijă șurubului bornei de conexiune
- E Canal de cablu al bornei de conexiune
- F Ramă
- G Modul senzor
- H Buton pentru funcția de iluminat

Domeniu de detecție (fig. 3.4)

4. Conexiune electrică

Schemă de conexiuni (fig. 4.1)

- a) Conectare două fire
- b) Conectare trei fire
- c) Interconectarea mai multor senzori

Circuitul de alimentare este format dintr-un cablu cu 2, respectiv 3 fire:

L = fază (de obicei negru sau maro)

N = conductor neutru (de obicei albastru, opțional)

L' = faza comutată (de obicei negru, maro sau gri)

Dacă aveți îndoieli, trebuie să identificați conductorii cu ajutorul unui creion de tensiune; după aceea ei trebuie scoși din nou de sub tensiune. Faza (**L**) și (**L'**) se conectează la blocul terminal. Conductorul neutru (**N**) poate fi conectat opțional. Un conductor de protecție nu este necesar.

Important: Inversarea conexiunilor poate duce la scurtcircuit la aparat sau la tabloul de siguranțe. În acest caz trebuie identificat din nou fiecare cablu și ulterior refăcute conexiunile corecte.

Este posibilă conectarea în paralel a mai multor întrerupătoare cu senzor. În acest fel puterea maximă comutabilă nu se mărește. La fiecare întrerupător cu senzor trebuie conectat conductorul neutru (**N**).

5. Montaj

- Verificați toate componentele pentru a constata dacă prezintă deteriorări.
- Nu puneți în funcțiune produsul dacă prezintă deteriorări.
- Alegeți un loc adecvat pentru montare, ținând cont de raza de acțiune și de detectarea mișcării.

Etapele montării

- Oprii alimentarea cu curent (fig. 4.1)
- Racordați cablul de conexiune la modulul de sarcină
 - Conexiune 2 fire (fig. 5.1a)
 - Conexiune 3 fire (fig. 5.1b)
- Introduceți modulul de sarcină în priza îngropată (fig. 5.2)
- Fixați cu șuruburi modulul de sarcină (fig. 5.3)
- Introduceți rama și modulul senzorului pe modulul de sarcină (fig. 5.4)
- Porniți alimentarea cu curent (fig. 5.5)
- Setări → "6. Funcționarea"

6. Funcționarea

Reglaje din fabrică:


Reglarea luminozității de comutare: 1000 lucși (regim de lumină naturală)
Temporizare: 5 secunde


Pentru a face setările, trebuie să deschideți modulul senzorului.


- Apăsăți cu o șurubelniță pe ciocul de blocaj și deschideți clapa (fig. 6.1)

Reglarea luminozității de comutare (fig. 6.2/B)

Pragul dorit de declanșare a senzorului se poate seta în trepte de la 2 lucși la 1000 de lucși, respectiv independent de luminozitate.

Buton de reglare : regim de lumină naturală (independent de luminozitate)

Buton de reglare : lumină de amurg (2 lucși)

La reglarea ariei de detecție și pentru verificarea funcțională la lumina zilei butonul de reglare trebuie să fie poziționat pe .

Temporizare (fig. 6.2/C)

Durata de iluminare dorită pentru lampa conectată poate fi reglată în trepte de la cca. 5 secunde până la maxim 30 minute.

Buton de reglare 5 sec.: durata cea mai scurtă (5 secunde)

Buton de reglare 5 min.: 5 minute

Buton de reglare 30 min.: durata cea mai lungă (30 minute)

La fiecare mișcare detectată înaintea scurgerii acestei durate de timp, temporizarea repornește de la zero. La setarea zonei de detecție și pentru testul de funcționare se recomandă setarea intervalului cel mai scurt.

Indicație: După fiecare stingere, o nouă detecție de mișcare este posibilă doar după o întrerupere de cca. 6 secunde. Numai după trecerea acestui interval de timp, întrerupătorul cu senzor poate aprinde din nou lumina la detecția mișcării.

LED ON/OFF

Dacă LED-ul de stare deranjează, poate fi oprit fără probleme.

Poziționați butonul de reglare scurt (1 secundă) pe LED ON/OFF.

LED-ul clipește 1 dată: LED-ul este aprins.

LED-ul clipește de 2 ori: LED-ul este stins.

Apoi butonul de reglare trebuie readus pe temporizarea dorită. Dacă acest lucru nu se întâmplă, temporizarea este de 2 minute.

Buton pentru funcția de iluminat (fig. 6.2/H)

Stare Lumină APRINSĂ: apăsați 1 x

Lumina se stinge. Dacă nu se mai detectează mișcare, intervalul de continuare a funcționării expiră și senzorul trece în regimul de funcționare normală.

Stare Lumină STINSĂ: apăsați 1 x

Lumina se aprinde inclusiv dacă luminozitatea ambientală este suficientă. Lumina rămâne aprinsă până când întrerupătorul cu senzor se dezactivează din cauza lipsei de mișcare sau luminozității ambientale suficiente.

Modul de învățare (teach)

Modul de învățare memorează valoarea actuală a luminozității ambientale sub care senzorul va trebui să reacționeze la mișcare pe viitor.

Când se apasă butonul pentru 5 secunde, se "învață" luminozitatea respectivă. Acest lucru se face la 5 secunde după eliberarea butonului, pentru a împiedica umbrirea senzorului de luminozitate. Intrarea în modul de învățare este semnalată printr-o singură clipire a LED-ului. În timpul operației de învățare, lampa conectată se stinge. Salvarea valorii de luminozitate actuale este confirmată printr-o singură clipire a LED-ului. Ulterior întrerupătorul cu senzor revine în regim de funcționare cu senzor și lucrează cu noul prag. Modul de învățare poate fi pornit oricât de des se dorește.

Pentru a ieși din modul de învățare, acționați butonul pentru reglarea luminozității de comutare.

7. Întreținere și îngrijire

Acest produs nu necesită lucrări de întreținere.

În caz de murdărire, suprafața poate fi curățată cu o lavetă umedă (fără detergent).

8. Eliminarea ca deșeu

Aparatele electrice, accesoriile și ambalajele trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.



Nu aruncați aparatele electrice în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu directiva europeană privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice în vigoare și transpunerii ei în legislația națională, aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie să fie colectate separat și să facă obiectul unei reciclări ecologice.

9. Garanția de producător

În calitate de cumpărător vă bucurați după caz de toate drepturile prevăzute prin lege privind garanția și reclamarea defectelor împotriva vânzătorului. În măsura în care aceste drepturi există în țara dumneavoastră, declarația noastră de garanție nici nu le restrânge și nici nu le reduce durata de valabilitate. Vă acordăm 5 ani de garanție pentru funcționarea ireproșabilă și corespunzătoare a produsului dumneavoastră cu senzor din gama STEINEL Professional. Garantăm că acest produs nu prezintă niciun fel de erori de material, de producție și de proiectare. Garantăm funcționalitatea tuturor componentelor electronice și a cablurilor, precum și caracterul ireproșabil al tuturor materialelor utilizate și al suprafețelor acestora.

Solicitați garanția

Dacă aveți o reclamație referitoare la produsul dvs., vă rugăm să îl trimiteți întreg și cu taxele de expediere plătite, împreună cu chitanța originală care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, distribuitorului dvs. sau direct nouă, la adresa **STEINEL Distribution SRL; 505400 Rasnov, jud. Brasov; Str. Campului, nr.1; FSR Hala Scolare Birourile 4-7**. Din acest motiv vă recomandăm să păstrați cu grijă chitanța până la expirarea termenului de garanție. STEINEL nu suportă costurile de transport și nu își asumă riscurile asociate transportului pentru returnarea produselor.

Informații privind solicitarea unei prestații în garanție găsiți pe pagina noastră web <http://steinelshop.ro/termeni-si-conditii#answer10>

Dacă doriți să solicitați o prestație în garanție sau aveți o întrebare despre produsul dvs., ne puteți contacta la **+40(0)268 - 530000**.

5 ANI
GARANȚIA
PRODUCĂTORULUI

10. Date tehnice

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	81 x 81 x 57 mm																		
Conexiune la rețeaua electrică	220-240 V, 50/60 Hz																		
Consum de putere	25 mW																		
Putere	<table border="0"> <tr> <td>Sarcină bec/lampă cu halogen</td> <td>200 W</td> </tr> <tr> <td>Lămpi cu tub fluorescent, balast electronic</td> <td>150 W</td> </tr> <tr> <td>Lămpi cu tub fluorescent, necompensate</td> <td>150 VA</td> </tr> <tr> <td>Lămpi cu tub fluorescent, compensate în șir</td> <td>150 VA</td> </tr> <tr> <td>Lămpi cu halogen, cu voltaj mic</td> <td>200 VA</td> </tr> <tr> <td>LED < 2 W</td> <td>40 W</td> </tr> <tr> <td>2 W < LED < 8 W</td> <td>100 W</td> </tr> <tr> <td>LED > 8 W</td> <td>160 W</td> </tr> <tr> <td>Sarcină capacitivă</td> <td>132 μF</td> </tr> </table>	Sarcină bec/lampă cu halogen	200 W	Lămpi cu tub fluorescent, balast electronic	150 W	Lămpi cu tub fluorescent, necompensate	150 VA	Lămpi cu tub fluorescent, compensate în șir	150 VA	Lămpi cu halogen, cu voltaj mic	200 VA	LED < 2 W	40 W	2 W < LED < 8 W	100 W	LED > 8 W	160 W	Sarcină capacitivă	132 μF
Sarcină bec/lampă cu halogen	200 W																		
Lămpi cu tub fluorescent, balast electronic	150 W																		
Lămpi cu tub fluorescent, necompensate	150 VA																		
Lămpi cu tub fluorescent, compensate în șir	150 VA																		
Lămpi cu halogen, cu voltaj mic	200 VA																		
LED < 2 W	40 W																		
2 W < LED < 8 W	100 W																		
LED > 8 W	160 W																		
Sarcină capacitivă	132 μF																		
Putere de conectare minimă	cu N: 1 W fără N: 4 W																		
Înălțime de montaj	1,1 m																		
Senzori	Infrașu pasiv																		
Unghi de detecție	180° cu unghi de deschidere de 90°																		
Raza de acțiune	max. 8 m tangențial																		
Setarea luminozității de comutare	2-1000 lucși																		
Temporizare	5 sec. - 30 min																		
Temperatură	0 până la +40 °C																		
Grad de protecție	IP20																		

11. Defecțiuni în funcționare

Defecțiune	Cauză	Remediu
Întrerupător cu senzor fără tensiune	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siguranța a declanșat, aparat neconectat ■ Scurtcircuit 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuplați siguranța, înlocuiți-o, cuplați întrerupătorul de rețea, verificați cablul cu ajutorul unui creion de tensiune ■ Verificați conexiunile
Întrerupătorul cu senzor nu pomește	<ul style="list-style-type: none"> ■ Becuri defecte 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Înlocuiți becurile
Întrerupătorul cu senzor nu pomește	<ul style="list-style-type: none"> ■ În regimul de zi, luminozitatea la comutare este setată pe regim de noapte ■ Siguranța a declanșat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reglați din nou ■ Cuplați siguranța, înlocuiți-o, eventual verificați legătura
Întrerupătorul cu senzor nu se oprește	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mișcare continuă în aria de detecție ■ Lampa comutată se află în domeniul de detecție și comută din nou din cauza modificării temperaturii ■ Un alt întrerupător cu senzor conectat în paralel este încă activ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controlați zona ■ Controlați zona ■ Așteptați temporizarea celui alt senzor
Întrerupătorul cu senzor comută permanent între PORNIT/STINS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lampa comutată se află în domeniul de detecție ■ În domeniul de detecție se mișcă animale 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controlați zona ■ Controlați zona
LED-urile luminează slab, pâlăie	<ul style="list-style-type: none"> ■ LED-urile reacționează prea sensibil 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conectați conductorul neutru (N), schimbați becurile

12. Coduri clipire LED în caz de defecțiune

Cod clipire LED	Cauză	Remediu
clipire 1 dată la fiecare secundă	Funcționare perturbată	Verificați conexiunile, schimbați becurile, conectați conductorul neutru
clipire de 2 ori o dată la 5 secunde	Tensiunea de alimentare defectă	Verificați conexiunile, schimbați becurile, conectați conductorul neutru
clipire de 3 ori o dată la 5 secunde	Suprasarcină, scurt-circuit	Verificați conexiunile, reduceți puterea, reduceți numărul lămpilor conectate
clipire de 4 ori o dată la 5 secunde	Temperatură prea mare	Reduceți puterea
clipire de 5 ori o dată la 5 secunde	Temperatură prea mică	Verificați locul de utilizare

După remedierea defecțiunii, întrerupătorul cu senzor poate fi repornit prin apăsarea butonului. Numai în cazul perturbărilor cauzate de temperatură senzorul revine la funcționarea normală imediat ce se normalizează temperatura.

SI

1. O tem documentu

Natančno preberite in shranite!

- Zaščiteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti ali po delih je dovoljen le z našim soglasjem.
- Spremembe zaradi tehničnega napredka so pridržane.

Razlaga simbolov



Opozorilo pred nevarnostmi!



Napotek na mesta besedila v dokumentu.

2. Splošna varnostna navodila



Pred vsakim delom na senzorskem stikalu prekinite dovod napetosti!

- Ob montaži mora biti električni vodnik, ki ga boste priključili na aparat, brez napetosti. Zato najprej odklopite tok in z indikatorjem napetosti preverite, ali so vodi res brez napetosti.
- Inštalacija senzorskega stikala je delo na omrežni napetosti. Zato mora biti strokovno izvedeno po veljavnih predpisih o instalaciji in pogojih izvedbe priključkov (npr. z: **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Namenska uporaba:

- Senzorsko stikalo za montažo v podometne doze v notranjosti zgradb

IR 2180 UP ECO je opremljen s piro senzorjem, ki zaznava nevidno toplotno sevanje premikajočih se teles (ljudi, živali itd.). Zaznana toplotno sevanje se elektronsko pretvori. Priključen potrošnik (npr. luč) se vključi. Skozi ovire kot n.pr. zidove ali šipe se toplotno sevanje ne more zaznati, zato tudi ne bo sledila vključitev aparata.

Senzorsko stikalo je primerno tako za 2- kot tudi 3-žično inštalacijo.

Obseg dobave (sl. 3.1)

- Senzorski modul
- Okvir
- Močnostni modul

Mere izdelka (sl. 3.2)

Pregled sestavnih delov (sl. 3.3)

- A** Močnostni modul
- B** Nastavitev zatemnitve
- C** Nastavitev časa
- D** Navojni zatič priključne sponke
- E** Kabelski kanal priključne sponke
- F** Okvir
- G** Senzorski modul
- H** Tipka za delovanje luči

Območje zaznavanja (sl. 3.4)

4. Električni priključek

Vežalni načrt (sl. 4.1)

- a) Priključek dvožični
- a) Priključek trožični
- c) Povezava več senzorjev v mrežo

Električna napeljava je sestavljena iz 2- oz. 3-žilnega kabla:

- L** = faza (praviloma črn ali rjav)
- N** = nevtralni vodnik (praviloma moder, opcijski)
- L'** = fazni vodnik (običajno črn, rjav ali siv)

V primeru dvoma morate kabel identificirati z indikatorjem napetosti; nato ga ponovno preklopite na stanje brez napetosti. Fazo (**L**) in (**L'**) priključite na priključno sponko. Nevtralni vodnik (**N**) lahko priključite dodatno (opcijsko). Zaščitnega vodnika ne potrebujete.

Pomembno: Pomešanje priključkov lahko privede do kratkega stika in napravi ali vaši električni omari. V tem primeru morajo vsi kabli biti znova identificirani in na novo montirani.

Mogoča je vzporedna vezava več senzorskih stikal. Maks. moč, ki jo vklopite, se s tem ne poveča. Na vsako senzorsko stikalo je treba priključiti nevtralni vodnik (**N**).

5. Montaža

- Preverite vse sklope, ali so poškodovani.
- Poškodovanega izdelka ne uporabljajte.
- Izberite primeren kraj montaže in upoštevajte doseg zaznavanja gibanja.

Navodila za montažo

- Izklopite oskrbo z energijo (sl. 4.1)
- Priključite priključni kabel na močnostni modul.
 - Priključek 2-žični (sl. 5.1a)
 - Priključek 3-žični (sl. 5.1b)
- Močnostni modul potisnite v podometno dozo (sl. 5.2)
- Trdno privijajte močnostni modul (sl. 5.3)
- Okvir in senzorski modul nataknite na močnostni modul (sl. 5.4)
- Vklopite oskrbo z energijo (sl. 5.5)
- Nastavitve → "6. Delovanje"

6. Delovanje

Tovarniške nastavitve:

Nastavitev zatemnjenosti: 1000 Lux (delovanje pri dnevni svetlobi)


Nastavitev časa: 5 sekund

Za izvedbo nastavitve je treba senzorski modul odpreti.


- Pritisnite izvijač na zaskočni zatič in odprite loputo (sl. 6.1)

Nastavitev zatemnitve (sl. 6.2/B)

Želeni zaznavni prag senzorja je možno nastavljati v stopnjah od 2 do 1000 luksov oz. neodvisno od svetlosti.

Gumb za reguliranje : delovanje ob dnevni svetlobi (neodvisno od svetlobe)

Nastavitveni gumb : delovanje ob mraku (2 luksa)

Pri nastavitvi območja zajemanja in za test delovanja pri dnevni svetlobi mora biti gumb za reguliranje na .

Nastavitev časa (sl. 6.2/C)

Želeni čas delovanja priključene svetilke lahko brezstopenjsko nastavljate v stopnjah od 5 sekund do maks. 30 minut.

Nastavitveni gumb 5 sek.: najkrajši čas (5 sekund)

Nastavitveni gumb 5 min.: 5 minut

Nastavitveni gumb 30 min.: najdaljši čas (30 minut)

Z vsakim zaznanim gibanjem pred iztekom tega časa se čas naknadnega teka šteje od začetka. Za nastavitve območja zaznavanja in preverjanje delovanja se priporoča najkrajša nastavitve časa.

Napotek: Po vsakem postopku izklopa svetilke je ponovno zaznavanje gibanja za pribl. 6 sekund prekinjeno. Šele po izteku tega časa lahko senzorsko stikalo svetilko spet prižge ob premikanju.

LED VKLOP/IZKLOP

Če statusna LED moti, jo lahko preprosto izklopite.

Nastavitveni gumb nastavite kratko (1 sekundo) na LED vklop/izklop.

LED utripne 1-krat: LED je vklopljena.

LED utripne 2-krat: LED je izklopljena.

Nato je treba nastavitveni gumb spet ponastaviti nazaj na zeleno nastavitve časa. Če ne, je čas nastavljen na 2 minuti.

Tipka za delovanje luči (sl. 6.2/H)

Stanje vklop luči: pritisnite 1 x

Luč se izklopi. Če ni zajetega premikanja, teče čas naknadnega teka in senzor se preklopi v normalno delovanje.

Stanje izklop luči: pritisnite 1 x

Luč se vklopi, tudi če je dovolj svetlo. Luč ostane vklopljena, dokler se senzorsko stikalo zaradi manjkajočega premikanja ali zadostne svetlobe okolice izklopi.

Način "Učenje":

Način učenja shrani aktualno vrednost svetlosti okolice, pod katero naj se senzor v prihodnje odzove na premikanje.

Če pritisnete tipko za 5 sekund, si bo svetilka zapomnila svetlost. Ta poučena funkcija se aktivira 5 sekund potem, ko spustite tipko, in preprečuje zatemnitve senzorja za svetlost. Vstop v način učenja se prikaže z večkratnim utripanjem LED. Med učenjem je priključena svetilka izklopljena. Shranitev trenutne vrednosti svetlosti se potrdi z enkratnim utripom LED. Nato se senzorsko stikalo vrne v način delovanja in dela dalje z novim vklopnim pragom. Način učenja lahko ponovite poljubno krat.

Če želite način učenja zapustiti, pritisnite gumb za nastavitve zatemnitve.

7. Vzdrževanje in nega

Izdelka ni treba vzdrževati.

Če je površina umazana, jo očistite z vlažno krpo (brez čistil).

8. Odstranjevanje

Električne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.



Električnih aparatov ne odstranjajte s hišnimi odpadki!

Samo za države članice EU:

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.

9. Garancija proizvajalca

Kot kupcu so vam na voljo zakonske garancijske pravice v skladu s 437. členom in naslednjimi Civilnega zakonika (BGB, Bürgerliches Gesetzbuch) (naknadna izpolnitev, odstop od kupoprodajne pogodbe, zmanjšanje kupnine, odškodnina in nadomestilo za stroške). Naša garancijska izjava teh pravic ne kraša in ne omejuje. Poleg zakonskega garancijskega obdobja vam dajemo 5-letno garancijo na brezhibno sestavo in pravilno delovanje tega izdelka STEINEL-Professional-Sensorik. Jamčimo, da izdelek nima materialnih in tovarniških napak ali napak v sestavi. Jamčimo za delovanje vseh elektronskih sklopov in kablov ter za brezhibnost vseh uporabljenih materialov in njihovih površin.

Uveljavljanje

Če želite izdelek reklamirati, pošljite cel izdelek s plačano poštnino in priložite originalni račun, ki vsebuje datum nakupa in poimenovanje izdelka, svojem trgovcu ali neposredno na naš naslov: **ELEKTRO – PROJEKT PLUS D.O.O., Suha pri Predosljah 12, SI-4000 Kranj, PE GRENC 2, 4220 Škofja Loka**. Priporočamo vam, da račun skrbno hranite do poteka garancijskega obdobja. Za transportne stroške in tveganja v okviru vračila družba STEINEL ne prevzema jamstva.

(Informacije o uveljavljanju garancijskega primera najdete na naši spletni strani www.priporocam.si)

Če imate garancijski primer ali vprašanje glede izdelka, nas lahko pokličete na telefonsko številko servisa **00386-4-2521645**.

5 LETNA
PROIZVAJALCA
GARANCIJA

10. Tehnični podatki

Mere (v x š x g)	81 x 81 x 57 mm
Omrežni priključek	220-240 V, 50/60 Hz
Poraba energije	25 mW
Zmogljivost	
Obremenitev žarnice/halogenke	200 W
Neonske svetilke EVG	150 W
Neonske svetilke nekompenzirane	150 VA
Neonske svetilke zaporedno kompenzirane	150 VA
Nizkovoltne halogenske svetilke	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Kapacitivna obremenitev	132 µF
Minimalna priključna moč	z N: 1 W brez N: 4 W
Višina montaže	1,1 m
Senzorika	pasivno infrardeče
Kot zaznavanja	180° z 90° kotom zaznavanja
Doseg	maks. 8 m tangento
Nastavitev zatemnitve	2 do 1000 luksov
Nastavitev časa	5 sek. - 30 min.
Temperatura	0 do +40 °C
Vrsta zaščite	IP20

11. Motnje delovanja

Motnja	Vzrok	Pomoč
Senzorsko stikalo brez napetosti	■ Varovalka se je sprožila, ni vklopljeno ■ Kratki stik	■ Vključite, zamenjajte varovalko, vklopite omrežno stikalo, preverite vod z indikatorjem napetosti ■ Preverite priključke
Senzorsko stikalo se ne vklopi	■ Okvarjena sijalka	■ Zamenjajte sijalko
Senzorsko stikalo se ne vklopi	■ Pri dnevnem delovanju; nastavitev zatemnitve se nahaja na nočnem delovanju ■ Varovalka se je sprožila	■ Ponovno nastavite ■ Vključite, zamenjajte varovalko, po potrebi preverite priključek
Senzorsko stikalo se ne izklopi	■ Stalno premikanje na področju zajemanja ■ Vključena luč se nahaja na področju zajemanja in se po spremembi temperature ponovno vklopi ■ Vzporedno je priključeno še eno senzorsko stikalo, ki je še aktivno	■ Preverite področje ■ Preverite področje ■ Počakajte nastavitev časa drugega sensorja
Senzorsko stikalo nenehno vklaplja in izklaplja	■ Vključena svetilka se nahaja na področju zaznavanja ■ V področju zaznavanja se premikajo živali	■ Preverite področje ■ Preverite področje
LED-ji tlijo, migljajo	■ LED-ji reagirajo preveč občutljivo	■ Priključite nevtralni vodnik (N), zamenjajte svetilo

12. LED-utripajooe kode pri motnji

LED-utripajooa koda	Vzrok	Pomoa
1-kraten utrip vsako sekundo	Moteno delovanje	Preverite prikljuoeke, zamenjajte svetilo, prikljuoite nevtralni vodnik
2-kratni utrip vsakih 5 sekund	Napaana napajalna napetost	Preverite prikljuoeke, zamenjajte svetilo, prikljuoite nevtralni vodnik
3-kratni utrip vsakih 5 sekund	Preobremenitev, kratki stik	Preverite prikljuoeke, zničajte moa, zničajte številu prikljuoenih svetil
4-kratni utrip vsakih 5 sekund	Previsoka temperatura	Zničajte zmogljivost
5-kratni utrip vsakih 5 sekund	Prenizka temperatura	Preverite mesto uporabe

Potem, ko je bila motnja odpravljena, lahko senzorsko stikalo s pritiskom na tipko znova poženete. Samo pri motnjah temperature se senzor samodejno preklopi v normalno delovanje, takoj ko se temperatura normalizira.

HR

1. Uz ovaj dokument

Pažljivo pročitajte i sauvajte!

- Zaštieno autorskim pravima. Pretisak, aak i djelomičan, dopušten je samo uz naše odobrenje.
- Zadržavamo pravo na izmjene koje služe tehničkom napretku.

Tumačenje simbola



Upozorenje na opasnost!



Uputa na tekst u dokumentu.

2. Opae sigurnosne napomene



Prije svih radova na senzorskoj sklopki prekinite naponsko napajanje!

- Prilikom montaže električni vod koji treba prikljuoiti ne smije biti pod naponom. Zbog toga najprije iskljuoite struju i pomoou ispitivaaa napona provjerite je li uspostavljeno beznaponsko stanje.
- Kod instalacije senzorske sklopke radi se o radovima na mrežnom naponu. Stoga se ona mora provoditi stručno i u skladu s uobičajenim državnim propisima o instalacijama i uvjetima prikljuoivanja (npr. **DE**: VDE 0100, **AT**: OVE-EN 1, **CH**: SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Namjenska uporaba:

- Senzorska sklopka za montažu u podžbukne utiānice u unutrašnjem prostoru.

IR 2180 UP ECO opremljena je pirosenzozom koji detektira nevidljivo toplinsko zračenje tijela koja se pred njom kreou (ljudi, životinje itd.). To registrirano toplinsko zračenje elektroniāki se pretvara i ukljuouje prikljuoen potrošaā (npr. svjetiljku). Zbog prepreka, kao što su npr. zidovi ili prozorska stakla, senzor ne prepoznaje toplinsko zračenje pa prema tome nema ni ukljuoivanja.

Senzorska sklopka kreirana je za dvožičanu i trožičanu instalaciju.

Sadržaj isporuke (sl. 3.1)

- senzorski modul
- okvir
- modul opterećenja

Dimenzije proizvoda (sl. 3.2)

Pregled uređaja (sl. 3.3)

- A modul opterećenja
- B podešavanje svjetlosnog praga
- C podešavanje vremena
- D vijak priključne stezaljke
- E prolaz kabela na priključnoj stezaljki
- F okvir
- G senzorski modul
- H tipka za funkciju svjetla

Područje detekcije (sl. 3.4)

4. Električni priključak

Shema priključivanja (sl. 4.1)

- a) dvožičani priključak
- b) trožičani priključak
- c) umreživanje više senzora

Mrežni vod sastoji se od dvožilnog odnosno trožilnog kabela:

L = faza (većinom crna ili smeđa)

N = neutralni vodič (većinom plavi, opcija)

L' = uključena faza (većinom crna, smeđa ili siva)

U slučaju dvojbe morate identificirati kabel pomoću ispitivača napona; zatim ponovno postaviti beznaponsko stanje. Faza (**L**) i (**L'**) spajaju se na priključnu stezaljku. Postoji mogućnost priključivanja neutralnog vodiča (**N**). Nije potreban zaštitni vodič.

Važno: slučajna zamjena priključaka u uređaju ili Vašem ormariću s osiguračima uzrokovat će kratki spoj. U tom slučaju još jednom se moraju identificirati pojedini kabeli i ponovno spojiti.

Moguće je paralelni priključak više senzorskih sklopki. Time se ne povećava maksimalna snaga koja se uključuje. Na svaku senzorsku sklopku mora se spojiti neutralni vodič (**N**).

5. Montaža

- Provjeriti sve sastavne dijelove na oštećenja.
- U slučaju oštećenja ne koristiti proizvod.
- Odabrati prikladno mjesto montaže uzimajući u obzir domet i detektiranje pokreta.

Koraci montaže

- Isključite strujno napajanje (sl. 4.1)
- Spojite priključni kabel na modul opterećenja.
 - Dvožičani priključak (sl. 5.1a)
 - Trožičani priključak (sl. 5.1b)
- Umetnite modul opterećenja u podžbuknu utičnicu (sl. 5.2)
- Pričvrstite modul opterećenja (sl. 5.3)
- Okvir i senzorski modul namjestite na modul opterećenja (sl. 5.4)
- Uključite naponsko napajanje (sl. 5.5).
- Podešavanja → "6. Funkcija"

6. Funkcija

Tvorničke postavke:


Podešenost svjetlosnog praga: 1000 luksa (režim rada pri danjem svjetlu)
Podešenost vremena: 5 sekundi

Da biste obavili podešavanje, morate otvoriti senzorski modul.


- Pritisnite odvijaćem kukicu i otvorite poklopac (sl. 6.1)

Podešavanje svjetlosnog praga (sl. 6.2/B)

Željeni prag aktiviranja senzora može se podesiti od 2 luksa do 1000 luksa odnosno neovisno o svjetlini.

Regulator podešen na : režim rada pri danjem svjetlu (neovisno o svjetlini)

Regulator podešen na : regulacija intenziteta svjetlosti (2 luksa)

Kod podešavanja područja detekcije i za testiranje funkcije kod danjeg svjetla regulator mora biti podešen na .

Podešavanje vremena (sl. 6.2/C)

Željeno trajanje svjetla priključene svjetiljke može se podešavati u stupnjevima od po 5 sekundi do maksimalno 30 minuta.

Regulator podešen na 5 s: najkraće vrijeme (5 sekundi)

Regulator podešen na 5 min: 5 minuta

Regulator podešen na 30 min: najdulje vrijeme (30 minuta)

Svakim detektiranim pokretom iznova se pokreće vrijeme zautavljanja prije isteka tog vremena. Kod podešavanja područja detekcije i testiranja funkcije preporučuje se podesiti najkraće vrijeme.

Napomena: Nakon svakog postupka isključivanja ponovna detekcija pokreta prekida se na oko 6 sekunde. Tek nakon isteka tog vremena senzorska sklopka može kod pokreta ponovno uključiti svjetlo.

LED ON/OFF

Ako status LED pokazuje smetnju, može se bez problema isključiti.

Regulator namjestite nakratko (1 sekundu) na LED ON/OFF.

LED zatreperi jedanput: LED je uključen.

LED zatreperi dvaput: LED je isključen.

Na kraju se regulator mora namjestiti na željenu postavku vremena. Ako se to ne učini, vremenska podešenosti iznosi 2 minute.

Tipka za funkciju svjetla (sl. 6.2/H)

Status svjetlo UKLJUČENO: pritisnuti 1 x

Svjetlo se isključuje. Ako se više ne detektira pokret, vrijeme isključivanja će isteći i senzor se prebacuje u normalni režim rada.

Status svjetlo ISKLJUČENO: pritisnuti 1 x

Svjetlo se uključuje čak i kad ima dosta svjetline. Svjetlo ostaje uključeno tako dugo dok ga senzorska sklopka ne isključuje zbog nedostatka pokreta ili dostatne svjetline okoline.

Teach modus

Teach modus sprema aktualnu vrijednost svjetline okoline pod čijim utjecajem senzor treba ubuduće reagirati na pokret.

Ako se tipka pritišće 5 sekundi, svjetlina se programski učitava. To se dogodi 5 sekundi nakon puštanja tipke kako bi se spriječilo zasjenjivanje senzora svjetline. Prebacivanje u modus Teach prikazuje se jednokratnim treperenjem LED-a. Tijekom postupka Teach priključeno svjetlo je isključeno. Spremljena aktualna vrijednost svjetline potvrđuje se jednokratnim treperenjem LED-a. Nakon toga senzorska sklopka se vraća u režim rada senzora i radi s novim pragom. Modus teach može se ponavljati po želji. Da biste napustili modus teach, upotrijebite regulator za podešavanje svjetlosnog praga.

7. Njega i održavanje

Ovaj proizvod ne treba održavati.

U slučaju zaprljanosti površinu možete obrisati vlažnom krpom (bez sredstva za čišćenje).

8. Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.



Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Prema važećoj Europskoj direktivi za stare električne i elektroničke uređaje i njezinoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

9. Jamstvo proizvođača

Kao kupcu pripadaju Vam sva prava po zakonu o zaštiti potrošača. Ako ta prava postoje u Vašoj zemlji, ona se našom izjavom o jamstvu ne smanjuju niti ograničavaju. Dajemo Vam 5 godina jamstva na besprijekornu kakvoću i propisno funkcioniranje Vašeg proizvoda STEINEL-Professional-Senzorika. Jamčimo da ovaj proizvod nema greške na materijalu, tvorničke i konstrukcijske greške. Jamčimo tehničku ispravnost svih elektroničkih sklopova i kabela, kao i ispravnost svih korištenih materijala i njihovih površina.

Zahtjevanje jamstvenog prava

Ako želite reklamirati svoj proizvod, pošaljite cjelovit proizvod s originalnim računom koji mora sadržavati podatke o datumu kupnje i naziv proizvoda, oslobođeno troškova prijevoza, Vašem trgovcu ili izravno na našu adresu, **Daljinsko upravljanje d.o.o., Bedricha Smetane 10, HR-10000 Zagreb**. Stoga Vam preporučujemo da pažljivo sačuvate račun do isteka jamstvenog roka. Daljinsko upravljanje d.o.o. ne preuzima jamstvo za transportne troškove i rizike u okviru povratne pošiljke.

Informacije o zahtjevanju prava u slučaju jamstva dobit ćete na našoj početnoj stranici www.daljinsko-upravljanje.hr

Ako imate slučaj jamstva ili pitanja u vezi Vašeg proizvoda, nazovite nas na dežurni servisni telefon **+385 (1) 388 66 77** ili **388 02 47** u vremenu od pone-
djeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati ili nas kontaktirajte na e-mail adresu:
daljinsko-upravljanje@inet.hr.

5 GODINA
PROIZVOĐAČA
JAMSTVA

10. Tehnički podaci

Dimenzije (V x Š x D)	81 x 81 x 57 mm
Mrežni priključak	220-240 V, 50/60 Hz
Potrošnja snage	25 mW
Snaga potrošnja svjetiljki sa žarnom niti /halogenih svjetiljki fluorescentne svjetiljke EPN fluorescentne svjetiljke nekompenzirano fluorescentne svjetiljke EPN serijski kompenzirano niskonaponske halogene svjetiljke LED < 2 W 2 W < LED < 8 W LED > 8 W Kapacitivno opterećenje	200 W 150 W 150 VA 150 VA 200 VA 40 W 100 W 160 W 132 µF
Minimalna priključena snaga	s N: 1 W bez N: 4 W
Visina montaže	1,1 m
Senzorika	pasivna infracrvena
Kut detekcije	180° s 90° kuta otvora
Domet	maks. 8 m tangencijalno
Podešavanje svjetlosnog praga	2-1000 luksa
Podešavanje vremena	5 s - 30 min
Temperatura	0 °C do +40 °C
Vrsta zaštite	IP20

11. Smetnje u pogonu

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Senzorska sklopka bez napona	<ul style="list-style-type: none"> ■ reagirao je osigurač, nije uključeno ■ kratki spoj 	<ul style="list-style-type: none"> ■ uključiti osigurač, zamijeniti, uključiti mrežnu sklopku, provjeriti vod ispitivačem napona ■ provjeriti priključke
Senzorska sklopka ne uključuje	<ul style="list-style-type: none"> ■ neispravno rasvjetno tijelo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ zamijeniti rasvjetno tijelo
Senzorska sklopka ne uključuje	<ul style="list-style-type: none"> ■ po danu se podešavanje svjetlosnog praga nalazi u noćnom režimu rada ■ reagirao je osigurač 	<ul style="list-style-type: none"> ■ iznova podesiti ■ uključiti osigurač, zamijeniti, eventualno provjeriti priključak
Senzorska sklopka ne isključuje	<ul style="list-style-type: none"> ■ stalno kretanje u području detekcije uključena svjetiljka nalazi se u području detekcije i promjenom temperature se iznova uključuje/isključuje ■ neka druga senzorska sklopka je paralelno spojena i još aktivna 	<ul style="list-style-type: none"> ■ provjeriti područje ■ provjeriti područje ■ pričekati podešeno vrijeme ostalih senzorskih sklopki
Senzorska sklopka uvijek UKLJUČUJE/ ISKLJUČUJE	<ul style="list-style-type: none"> ■ uključena svjetiljka nalazi se u području detekcije ■ životinje se kreću u području detekcije 	<ul style="list-style-type: none"> ■ provjeriti područje ■ provjeriti područje
LED-ovi tinjaju, trepere	<ul style="list-style-type: none"> ■ LED-ovi reagiraju previše osjetljivo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ priključiti neutralni vodič (N), zamijeniti rasvjetno tijelo

12. LED kodovi treperenja pri smetnji

LED kod treperanja	Uzrok	Pomoć
jednokratno treperenje svake sekunde	smetnja u pogonu	provjeriti priključke, zamijeniti rasvjetno tijelo, priključiti neutralni vodič,
dvokratno treperenje svakih 5 sekundi	smetnja na naponu napajanja	provjeriti priključke, zamijeniti rasvjetno tijelo, priključiti neutralni vodič,
trokratno treperenje svakih 5 sekundi	preopterećenost, kratki spoj	provjeriti priključke, smanjiti snagu, smanjiti broj priključenih rasvjetnih tijela
četverokratno treperenje svakih 5 sekundi	previsoka temperatura	smanjiti snagu
peterokratno treperenje svakih 5 sekundi	preniska temperatura	provjeriti mjesto korištenja

Kad se uklonite smetnju, pritiskom na tipku možete ponovno aktivirati senzorsku sklopku. Senzor prelazi automatski u normalni režim rada, samo kod smetnji u temperaturi, čim se temperatura normalizira.

EE

1. Käesoleva dokumendi kohta

Palun lugege hoolikalt läbi ja hoidke alles!

- Autoriõigusega kaitstud. Järeldrõkk, ka väljavõtteliselt, ainult meie nõusolekul.
- Õigus muudatusteks tehnilise täiustamise eesmärgil reserveeritud.

Sümbolite selgitus



Hoiatus ohtude eest!



Viide tekstikohtadele dokumendis.

2. Üldised ohutusjuhised



Katkestage enne kõiki töid sensorlüli kallal pingetoide!

- Monteerimisel peab külgeühendatav elektrijuhe olema pingevaba. Seepärast lülitage esmalt elektrivool välja ja kontrollige pingetestriga pingevabadust.
- Sensorlüli installimisel on tegemist tööga võrgupingel. Seda tuleb teostada seetõttu asjatundlikult vastavalt riigisisestele eeskirjadele (nt **DE**: VDE 0100, **AT**: OVE-EN 1, **CH**: SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Nõuetekohane kasutus:

- Siseruumides süvispaigalduseks mõeldud sensorilüliti

IR 2180 UP ECO on varustatud ühe pürosensoriga, mis tuvastab liikuvate kehade (inimesed, loomad jne) nähtamatut soojuskiirgust. Registreeritud soojuskiirgus teisendatakse elektrooniliselt ja lülitab külge ühendatud tarbija (nt valgusti) sisse. Läbi takistuste, nagu nt müüride ja klaasitahvlite, soojuskiirgust ei tuvastata, mistõttu ei järgne lülitust.

Sensorilüliti sobib nii 2 kui ka 3 traadiga paigalduseks.

Tarnekomplekt (joon. 3.1)

- Sensorimoodul
- Raamid
- Koormusmoodul

Toote mõõdud (joon. 3.2)

Seadme ülevaade (joon. 3.3)

- A Koormusmoodul
- B Hämarusnivoo seadistamine
- C Aja seadmine
- D Ühendusklemmi kruvipesa
- E Ühendusklemmi kaablirenn
- F Raamid
- G Sensorimoodul
- H Valgustifunktsiooni lüliti

Tuvastuspiirkond (joon. 3.4)

4. Elektriline ühendus

Lülite plaan (joon. 4.1)

- a) Kahe traadiga ühendus
- b) Kolme traadiga ühendus
- c) Mitmete sensorite võrku ühendamine

Võrgutoitejuhe koosneb 2- või 3-soonelisest kaablist:

L = faas (enamasti must või pruun)

N = neutraaljuht (enamasti sinine, valikuline)

L' = lülitav faas (enamasti must, pruun või hall)

Kahtluse korral tuleb kaablid pingetestriga identifitseerida; seejärel lülitage taas pingevabaks. Faasid (**L**) ja (**L'**) ühendatakse ühendusklemmi külge. Neutraaljuhi (**N**) võib ühendada soovi korral. Kaitsejuhti ei vajata.

Tähtis: Ühenduste omavaheline äravahetamine põhjustab seadmes või kaitsmerabis lühise. Sel juhul tuleb üksikud kaablid veelkord identifitseerida ning uuesti külge ühendada.

Paralleelselt saab lülitada mitu sensorilüliti. Maksimaalne ühendatav võimsus sellega ei suurene. Iga sensorilülitiga tuleb ühendada neutraaljuht (**N**).

5. Montaaž

- Kontrollige kõiki koostedetaile kahjustuste suhtes.
- Ärge võtke toodet kahjustuste korral käiku.
- Valige tööraadiust ja liikumise tuvastamist arvesse võttes sobiv montaažiakoht.

Montaažisammud

- Lülitage voolutoide välja (joon. 4.1)
- Ühendage ühenduskaabel koormusmooduliga
 - 2 traadiga ühendus (joon. 5.1a)
 - 3 traadiga ühendus (joon. 5.1b)
- Lükake koormusmoodul süvispaigalduse karp (joon. 5.2)
- Keerake koormusmoodul kinni (joon. 5.3)
- Kinnitage raam ja sensorimoodul koormusmoodulile (joon. 5.4)
- Lülitage voolutoide sisse (joon. 5.5)
- Seadistamine → "6. Talitus"

6. Talitus

Tehaseseadistused:

Hämaruse seadmine: 1000 lx (päeavalgusrežiim)


Aja seadmine: 5 sekundit

Seadistamiseks peate sensorimooduli avama.


- Vajutage kruvikeerajaga lukustuskeelele ja avage klapp (joon. 6.1)

Hämaruse seadmine (joon. 6.2/B)

Sensoril soovitud rakendamisläve saab 2 lx kuni 1000 lx astmeliselt heledusest sõltumatult sujuvalt seadistada.

Seaderegulaator : päeavalgusrežiim (heledusest sõltumatu)

Seaderegulaator : hämarusrežiim (2 lx)

Tuvastuspiirkonna seadmisel ja päeavalguses talitlustesti läbiviimisel peab seaderegulaator  peal paiknema.

Aja seadmine (joon. 6.2/C)

Ühendatud valgusti soovitud valgustuskestust saab 5 sekundist kuni max 30 minutini astmeliselt muuta.

Seaderegulaator 5 s: lühim aeg (5 sekundit)

Seaderegulaator 5 min: 5 minutit

Seaderegulaator 30 min: pikim aeg (30 minutit)

Enne selle aja möödumist käivitatakse järeltöö iga tuvastatud liikumise korral uuesti. Tuvastuspiirkonna seadmisel ja talitlustesti läbiviimisel soovitatakse seadistada lühim aeg.

Märkus. Uute liikumiste tuvastamine on pärast igakordset väljalülitustoimingut u 6 sekundiks katkestatud. Alles selle aja möödudes saab sensorilüliti liikumise korral taas valgustust lülitada.

LED ON/OFF

Kui oleku-LED häirib, saab selle tõrgeteta välja lülitada.

Lülitage seaderegulaator kiiresti (1 sekund) positsioonile LED ON/OFF.

LED vilgub 1 kord: LED on sisselülitatud.

LED vilgub 2 korda: LED on väljalülitatud.

Viimaks tuleb seaderegulaator viia soovitud ajale. Kui seda ei juhtu, on ajaseadistus 2 minutit.

Valgusfunktsiooni nupp (joon. 6.2/H)

Olek: valgus SEES: vajutage 1 x

Valgus kustub. Kui liikumist enam ei registreerita, lõppeb järeltööaeg ning sensor lülitub tavapärasele sensorirežiimile.

Olek: valgus VÄLJAS: vajutage 1 x

Valgus lülitub sisse ka siis, kui on piisavalt valge. Valgusti on nii kaua sisselülitatud, kuni sensorilüliti lülitub liikumise puudumise või ümbruse piisava valguse tõttu välja.

Õpetamisrežiim

Teach-režiimis salvestatakse ümbritseva valguse praegune väärtus, millest allpool sensor edaspidi liikumisele reageerib.

Kui nuppu vajutatakse 5 sekundit, salvestab süsteem heleduse. See toimub heledus sensori varjutamise vältimiseks 5 sekundit pärast nupu lahtilaskmist. Õpetusrežiimi sisenemisest annab märku LEDi ühekordne vilkumine. Õpetusprotsessi ajal on ühendatud valgusti välja lülitatud. Aktuaalsete heledusväärtuste salvestamist kinnitatakse LEDide ühekordse vilkumisega. Seejärel naaseb sensorilüliti sensorirežiimile ning töötab uue lävendiga. Õppimisrežiimi saab korrata kui tahes tihti. Õppimisrežiimist lahkumiseks puudutage hämaruse seaderegulaatorit.

7. Hooldus ja korrashoid

See toode on hooldusvaba.

Pealispinda tuleks määrdumise korral puhastada niiske lapiga (ilma puhastusvahenditeta).

8. Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.



Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

Ainult ELI riikidele:

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja selle rakendamisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutus- kõlbatud elektriseadmed koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

9. Tootja garantii

Ostjana omate müüja suhtes samuti seadusega sätestatud puuduste kõrvaldamise õigusi või vastavalt pretensiooniõigusi. Kui Teie asukohariigis on need õigused olemas, siis meie garantiideklaratsioon neid ei kärbi ega piira. Me anname Teie STEINELI Professionali sensortootete laitmatute omaduste ja nõuetekohase talitluse kohta 5-aastase garantii. Me garanteerime, et kõnealune toode on vaba materjali-, valmistamis- ja konstruktsioonivigadest. Me garanteerime kõigi elektrooniliste koostedetailide ja kaablite talitluskõlblikkuse ning et kasutatud valmistamismaterjalid ja nende pealispind on puudustevabad.

Kaebuste esitamine

Kui soovite tootega seondult reklamatsiooni esitada, siis palun saatke see komplektse ja tasutud tarmega koos originaal-ostutšekiga, mis peab sisaldama ostukuupäeva andmeid ning toote nimetust, meie edasimüüjale või otse meile, **Fortronic AS, Tööstuse tee 10, 61715, Tõrvandi**. Me soovime Teil ostutšeki seetõttu kuni garantiiaja möödumiseni hoolikalt alal hoida. STEINEL ei vastuta tagasisaatmise raames esinevate transpordikulude ja -riskide eest.

Informatsiooni garantiijuhtumi kehtestamiseks saate meie kodulehelt **www.fortronic.ee** või **www.stein-el-professional.de/garantie**

Garantiijuhtumi esinemise või mõne toote kohta küsimuste tekkimise korral võite meile esmaspäevast reedeni 9.00-17.00 vahemikus teeninduse numbril **+372 7 475 208** helistada.

5 AASTAT
TOOTJA
GARANTIID

10. Tehnilised andmed

Mõõtmed (K x L x S)	81 x 81 x 57 mm
Võrguühendus	220–240 V, 50/60 Hz
Võimsustarve	25 mW
Võimsus	
Hõög-/halogeenlampide koormus	200 W
Luminofoorlampid EVG	150 W
Kompenseerimata luminofoorlampid	150 VA
Jadakompensatsiooniga luminofoorlampid	150 VA
Madalpinge-halogeenlampid	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Mahtvusliik koormus	132 µF
Minimaalne võimsus	koos N: 1 W ilma N: 4 W
Paigalduskõrgus	1,1 m
Sensorika	Passiivne infrapuna
Tuvastusnurk	180° avamisnurgaga 90°
Tööraadius	max 8 m tangentsiaalselt
Hämarusnivoo seadistamine	2–1000 lx
Aja seadmine	5 sek – 30 min
Temperatuur	0 kuni +40 °C
Kaitseliik	IP20

11. Käitusrikked

Rike	Põhjus	Abi
Sensorilüliti puudub pinge	■ Kaitse on vallandunud, pole sisse lülitatud ■ Lühis	■ Lülitage kaitse sisse või vahetage välja; lülitage võrgulüliti sisse; kontrollige juhete pingetestriga ■ Kontrollige ühendusi
Sensorilüliti ei lülita sisse	■ Valgusallikas defektne	■ Vahetage valgusallikas
Sensorilüliti ei lülita sisse	■ Päevarežiimi puhul hämaruseeadistus öörežiimil ■ Kaitse on vallandunud	■ Seadistage uuesti ■ Lülitage kaitse sisse või vahetage välja; vajaduse korral kontrollige ühendust
Sensorilüliti ei lülita välja	■ Pidev liikumine tuvastuspiirkonnas ■ Lülitatav valgusti paikneb tuvastuspiirkonnas ja lülitub temperatuurimuutuse tõttu uuesti ■ Edasine sensorilüliti paralleelselt lülitatud ja veel aktiivne	■ Kontrollige piirkonda ■ Kontrollige piirkonda ■ Oodake, kuni teise sensorilüliti aeg on seadistatud
Sensorilüliti lülitab alati SISSE/VÄLJA	■ Lülitatud valgusti asub tuvastuspiirkonnas ■ Loomad liiguvad tuvastuspiirkonnas	■ Kontrollige piirkonda ■ Kontrollige piirkonda
LEDid hõõguvad, vilguvad	■ LEDid reageerivad liiga tundlikult	■ Ühendage neutraaljuht (N), vahetage lamp välja

12. LEDide viikumiskoodid tõrke korral

LEDi viikumiskood	Põhjus	Abi
Vilgub 1 kord sekundis	Tõõs esineb tõrge	Kontrollige ühendusi, vahetage valgusti välja, ühendage neutraaljuht
Vilgub 2 korda iga 5 sekundi möödudes	Toitepinge tõrge	Kontrollige ühendusi, vahetage valgusti välja, ühendage neutraaljuht
Vilgub 3 korda iga 5 sekundi möödudes	Ülekoormus, lühis	Kontrollige ühendusi, vähendage võimsust, vähendage ühendatud valgustite arvu
Vilgub 4 korda iga 5 sekundi möödudes	Liiga kõrge temperatuur	Vähendage võimsust
Vilgub 5 korda iga 5 sekundi möödudes	Liiga madal temperatuur	Kontrollige paigaldus-kohta

Pärast tõrke kõrvaldamist saab sensorilülitit nupuvajutusega uuesti käivitada. Ainult temperatuuritõrgete puhul liigub sensor automaatselt tavarežiimile pärast temperatuuri normaliseerumist.

LT

1. Apie šį dokumentą

Prašom įdėmiai perskaityti ir išsaugoti!

- Autorių teisės saugomos. Perspausdinti, taip pat ir atskiras ištraukas, leidžiamas tik gavus mūsų sutikimą.
- Pasiliekiama teisė daryti pakeitimus techninio tobulinimo tikslais.

Simbolių paaiškinimas



Įspėjimas apie pavojus!



Nuoroda į atskiras dokumento teksto dalis.

2. Bendrieji saugos nurodymai



Prieš pradėdami bet kokius darbus su sensoriniu jungikliu, atjunkite elektros energijos tiekimą!

- Montuojant prijungiamajame elektros laide neturi būti įtampos. Todėl visu pirma atjunkite elektros srovę ir įtampos indikatoriumi patikrinkite, ar nėra įtampos.
- Sensorinio jungiklio įrengimas – tai darbas, susijęs su elektros maitinimo tinklo įtampa. Todėl jį reikia prijungti tinkamai, vadovaujantis šalyje galiojančiomis instaliacijos normomis ir jungimo taisyklėmis (pvz., **DE**: VDE 0100, **AT**: OVE-EN 1, **CH**: SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Naudojimas pagal paskirtį:

- Sensorinis jungiklis montavimui potinkinėse dėžutėse patalpose

Prietaise IR 2180 UP ECO sumontuotas vienas piroelektrinis jutiklis, kuris fiksuoja judančių kūnų (žmonių, gyvūnų ir t. t.) skleidžiamą nematomą šiluminę spinduliuotę. Ši užfiksuota skleidžiama šiluma paverčiama elektroniniais signalais, įjungiančiais prijungtą vartotoją (pvz., žibintą). Kliūtys, pvz., sienos ar langai, trukdo užfiksuoti skleidžiamą šilumą, tokiu atveju šviesa neįsijungia.

Sensorinis jungiklis tinka įrengti tiek su 2, tiek su 3 gyslų kabeliu.

Tiekiamo įranga (3.1 pav.)

- Sensoriaus modulis
- Rėmelis
- Apkrovos modulis

Gaminio matmenys (3.2 pav.)

Prietaiso apžvalga (3.3 pav.)

- A Apkrovos modulis
- B Prieblandos lygio nustatymas
- C Švietimo trukmės nustatymas
- D Jungiamojo gnybto varžto kotelis
- E Jungiamojo gnybto kabelio anga
- F Rėmelis
- G Sensoriaus modulis
- H Apšvietimo funkcijos mygtukas

Matavimo zona (3.4 pav.)

4. Elektros jungtis

Sujungimo schema (4.1 pav.)

- a) 2 laidų jungtis
- b) 3 laidų jungtis
- c) Kelių sensorių sujungimas

Tinklo laidą sudaro 2 arba 3 gyslų kabelis:

L = fazė (dažniausiai juodas arba rudas)

N = neutralus laidas (dažniausiai mėlynas, pasirinktinai)

L' = įjungta fazė (dažniausiai juodas, rudas arba pilkas)

Jei kyla abejonių, laidus patikrinkite įtampos indikatoriumi; po to atjunkite srovę. Fazės (**L**) ir (**L'**) jungiamos prie jungiamojo gnybto. Pasirinktinai galima prijungti neutralų laidą. Įžeminimo laidas nereikalingas.

Svarbu! Neteisingai sujungti laidai sukelia trumpąjį jungimą prietaise arba paskirstymo spintoje. Tokiu atveju reikia dar kartą identifikuoti atskirus kabelius ir prijungti iš naujo.

Galima lygiagrečiai sujungti daugelį sensorinių jungiklių. Maksimali leistina prijungiamoji galia dėl to nepadidėja. Prie kiekvieno sensorinio jungiklio turi būti prijungtas neutralusis laidas (**N**).

5. Montavimas

- Patikrinkite visas dalis, ar nėra pažeidimų.
- Esant pažeidimams gaminio nenaudokite.
- Pasirinkite tinkamą montavimo vietą atsižvelgdami į jautrumo zonos ilgį ir judėjimo fiksavimą.

Montavimo eiga

- Išjunkite elektros energijos tiekimą (4.1 pav.)
- Prie apkrovos modulių prijunkite jungiamąjį kabelį
 - 2 laidų jungtis (5.1a pav.)
 - 3 laidų jungtis (5.1b pav.)
- Įstumkite apkrovos modulį į potinkinę dėžutę (5.2 pav.)
- Priveržkite apkrovos modulį (5.3 pav.)
- Ant apkrovos modulių užmaukite rėmelį ir sensorinį modulį (5.4 pav.)
- Įjunkite elektros energijos tiekimą (5.5 pav.)
- Nustatymai → „6. Veikimas“

6. Veikimas

Gamyklos nustatymas


Prieblandos lygio nustatymas: 1000 liuksų (dienos šviesos režimas)
Laiko nustatymas: 5 sekundės


Norėdami atlikti nustatymus, turite atidaryti sensorinį modulį.

- Atsuktuvu paspauskite fiksatorių ir atidarykite dangtelį (6.1 pav.)

Prieblandos lygio nustatymas (6.2/B pav.)

Pageidaujamas jutiklio suveikimo slenkstis nustatomas tolygiai nuo maždaug 2 iki 1000 liuksų ir (arba) nepriklausomai nuo aplinkos apšvietimo.

Nustatymo reguliatorius : dienos šviesos režimas (nepriklausomai nuo aplinkos apšvietimo)

Nustatymo reguliatorius : prieblandos režimas (2 liuksai)

Nustatant jautrumo zoną ir atliekant funkcijų patikrinimą dienos metu nustatymo reguliatorius turi būti nustatytas ties .

Švietimo trukmės nustatymas (6.2/C pav.)

Pageidaujamą prijungto šviestuvo švietimo trukmę galima nustatyti pakopomis nuo maždaug 5 sekundžių iki maks. 30 minučių.

Nustatymo reguliatorius ties 5 s: trumpiausias laikas (5 sekundės)

Nustatymo reguliatorius ties 5 min.: 5 minutės

Nustatymo reguliatorius ties 30 min.: ilgiausias laikas (30 minučių)

Kaskart užfiksavus judesį prieš pasibaigiant laikui, inercinio veikimo laikas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Norint nustatyti jautrumo zoną ir patikrinti funkcijas rekomenduojama pasirinkti trumpiausią laiką.

Pastaba: po kiekvieno išsijungimo naujas judesys gali būti užfiksuotas tik maždaug po 6 sekundžių. Tik pasibaigus šiam laikui sensorinis jungiklis esant judesiu gali vėl įjungti šviesą.

LED J. / IŠJ.

Jeigu būklės šviesos diodai (LED) trukdo, juos galima tiesiog išjungti.

Nustatykite nustatymo reguliatorių trumpam (1 sekundei) ties LED J./IŠJ..

LED sumirksi 1 kartą: LED yra įjungtas.

LED sumirksi 2 kartus: LED yra išjungtas.

Po to nustatymo reguliatorių reikia vėl nustatyti ties pageidaujamu laiku. Jeigu to nepadarysite, laiko nustatymas sieks 2 minutes.

Apšvietimo funkcijos mygtukas (6.2/H pav.)

Būklė „Šviesa J.“: 1 x paspauskite

Šviesa išsijungs. Jeigu judėjimas nebefiksuojamas, inercinio veikimo laikas baigiasi ir sensorius persijungia į įprastą sensorinį režimą.

Būklė „Šviesa IŠJ.“: 1 x paspauskite

Šviesa išsijungia, net kai aplinkos apšvietimas yra pakankamas. Šviesa liks įjungta, kol sensorinis jungiklis išsijungs nesant judėjimo arba esant nepakankamam aplinkos apšvietimui.

Įsisavinimo režimas

Įsisavinimo režimo atmintyje įvedama esama aplinkos šviesumo reikšmė, kurios nepasiekus jutiklis ateityje turi reaguoti į judėjimą.

Jeigu mygtukas spaudžiamas 5 sekundes, įsisavinamas aplinkos apšvietimas. Tai įvyksta 5 sekundės atleidus mygtuką, kad būtų išvengta aplinkos apšvietimo sensoriaus išsijungimo. Persijungimas į įsisavinimo režimą parodomas vienkartinio šviesos diodo (LED) mirktelėjimu. Įsisavinimo režimo metu prijungtas šviestuvas lieka išjungtas. Esamos apšvietimo reikšmės išsaugojimas patvirtinamas vienkartinio šviesos diodo (LED) mirktelėjimu. Po to sensorinis jungiklis grįžta atgal į sensorinį režimą ir veikia esant naujam slenksčiui. Įsisavinimo režimą galima kartoti neribotai. Norėdami išjungti įsisavinimo režimą paspauskite prieblandos lygio nustatymo reguliatorių.

7. Priežiūra ir techninė priežiūra

Šiam gaminiui techninė priežiūra nereikalinga.

Nešvarumus nuo lėšio valyti drėgnu skudurėliu (nenaudoti jokių valymo priemonių).

8. Šalinimas

Elektros prietaisai, priedai ir pakuotės turi būti perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.



Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis!

Tik ES šalims

Remiantis galiojančia Europos Sąjungos Direktyva dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi būti renkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

9. Gamintojo garantija

Kaip pirkėjas, prirėikus, turite jums įstatymų suteiktas teises, reiškiamas pardavėjui. Jeigu šios teisės egzistuoja jūsų šalyje, mūsų garantija jų negali sumažinti arba apriboti. Suteikiame jums 5 metų garantiją užtikrindami puikias savybes ir sklandų „STEINEL-Professional“ sensorinio gaminio veikimą. Garantuojame, kad šiame gaminyje nėra medžiagos, gamybos ir konstrukcinių defektų. Garantuojame sklandų visų elektroninių dalių ir kabelių veikimą ir užtikriname, kad visos naudotos medžiagos ir jų paviršiai yra be trūkumų.

Galiojimas

Jeigu norite pareikšti pretenziją dėl gaminio, atsiųskite ji visą, apmokėję gabenimo išlaidas, su originaliu pirkimo dokumentu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data ir pavadinimas, pardavėjui iš kurio pirkote arba STEINEL atstovui Lietuvoje UAB KVARCAS (Neries krantinė 32, Kaunas) arba tiesiai gamintojui šiuo adresu: **Neries krantinė 32, LT-48463 Kaunas**. Todėl rekomenduojame pirkimo dokumentą saugoti iki garantinio laiko pabaigos. STEINEL nedengia gabenimo išlaidų ir neatsako už riziką grąžinant. Informacijos kaip pasinaudoti garantine teise rasite mūsų svetainėje info@kvarcas.lt.

Garantinio įvykio atveju arba jeigu turite klausimų, susijusių su šiuo gaminiu, bet kada galite skambinti STEINEL atstovui Lietuvoje UAB KVARCAS (**8-37-408030**) arba tiesiogiai gamintojui jo aptarnavimo skyriaus būdinčiąja linija **8-37-408030**.

5 METU
GAMINTOJŲ
GARANTIJĄ

10. Techniniai duomenys

Matmenys (A × P × G)	81 × 81 × 57 mm
Prijungimas prie elektros tinklo	220–240 V, 50/60 Hz
Suvartojama galia	25 mW
Galingumas	
Kaitrinės / halogeninės lempučių apkrova	200 W
Liuminescencinės lempos elektroniniai paleidimo įrenginiai (EVG)	150 W
Liuminescencinės lempos, nekompensuotos	150 VA
Liuminescencinės lempos, išilginė kompensacija	150 VA
Žemos įtampos halogeninės lempos	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Talpinė apkrova	132 µF
Minimali jungiamoji galia	su N: 1 W be N: 4 W
Montavimo aukštis	1,1 m
Sensorika	pasyvūs infraraudonieji spinduliai
Apimties kampas	180° su 90° atverties kampu
Jautrumo zonos ilgis	maks. 8 m (tangentinio būdu)
Prieblandos lygio nustatymas	2–1000 liuksų
Švietimo trukmės nustatymas	5 sek. – 30 min.
Temperatūra	nuo 0 iki +40 °C
Saugos klasė	IP20

11. Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis	Ištaisymas
Sensoriniame jungiklyje nėra srovės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suveikė saugiklis, neįjungta ■ Trumpasis jungimas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Įjunkite, pakeiskite saugiklį; įjunkite tinklo jungiklį; įtampos tikrinimo prietaisu patikrinkite laidą ■ Patikrinkite jungtis
Sensorinis jungiklis neįsijungia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perdegė lempučių 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pakeiskite lempučių
Sensorinis jungiklis neįsijungia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veikiant dienos šviesos režimu prieblandos nustatymai nustatyti ties nakties režimu ■ Suveikė saugiklis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nustatykite iš naujo ■ Įjunkite, pakeiskite saugiklį; jeigu reikia, patikrinkite jungtį
Sensorinis jungiklis neišsijungia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jautrumo zonoje fiksuojamas nuolatinis judesys ■ Įsijungęs žibintas yra fiksavimo diapazone ir dėl temperatūros kitimo vėl išsijungia ■ Lygiagrečiai prijungtas dar vienas sensorinis jungiklis ir jis dar aktyvus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus ■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus ■ Palaukite kito sensorinio jungiklio švietimo trukmės nustatymo pabaigos
Sensorinis jungiklis visada ĮJUNGIA / IŠJUNGIA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Įsijungęs žibintas yra fiksavimo diapazone ■ Fiksavimo diapazone juda gyvūnai 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus ■ Patikrinkite veikimo zonos nustatymus
Šviesos diodai (LED) neryškiai šviečia, mirga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Šviesos diodai (LED) per jautriai reaguoja 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prijunkite neutralųjį laidą (N), pakeiskite lempučių

12. Šviesos diodų (LED) mirksėjimo kodai esant trikičiai

Šviesos diodų (LED) mirksėjimo kodai	Priežastis	Ištaisymas
1 mirktelėjimas per sekundę	Sutriko veikla	Patikrinkite jungtis, pakeiskite lemputę, prijunkite neutralųjį laidą
2 mirktelėjimai kas 5 sekundes	Netinkama maitinimo įtampa	Patikrinkite jungtis, pakeiskite lemputę, prijunkite neutralųjį laidą
3 mirktelėjimai kas 5 sekundes	Perkrova, trumpasis jungimas	Patikrinkite jungtis, sumažinkite galingumą, sumažinkite prijungtų lemputių skaičių
4 mirktelėjimai kas 5 sekundes	Per aukšta temperatūra	Sumažinkite galingumą
5 mirktelėjimai kas 5 sekundes	Per žema temperatūra	Patikrinkite įrengimo vietą

Pašalinus triktį, sensorinį jungiklį galima paleisti iš naujo paspaudus mygtuką. Tik esant temperatūros trikičiai sensorius automatiškai grįžta į įprastą režimą, kai tik temperatūra normalizuojasi.

LV

1. Par šo dokumentu

Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi un saglabājiet!

- Autortiesības ir aizsargātas. Pārpublicēšana, arī atsevišķu izvilkmumu veidā, tikai ar mūsu atļauju.
- Paturam tiesības veikt izmaiņas, kas saistītas ar tehnikas attīstību.

Simbolu skaidrojums



Bīdīnājums par bīstamību!



Norāde uz tekstu dokumentā.

2. Vispārēji drošības norādījumi



Pirms veikt jebkādas darbus ar sensorslēdzi, jāpārtrauc strāvas padeve tam!

- Montāžas laikā pievienojamais elektrības vads nedrīkst atrasties zem sprieguma. Tādēļ vispirms jāatslēdz elektrība un ar sprieguma testerī jāpārbauda, vai sprieguma vairs nav.
- Sensorslēdža instalēšana nozīmē darbu ar elektrotīkla spriegumu. Tādēļ tas jāveic lietpratīgi un saskaņā ar vietējo instalēšanas un pieslēgšanas tehnisko priekšrakstu prasībām (piem., **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Pareiza lietošana:

- Sensorslēdzis ir piemērots montāžai zemapmetuma ligzās iekštelpās.

IR 2180 UP ECO ir aprīkots ar piroelektrisko sensoru, kas uztver kustīgu ķermeni (cilvēku, dzīvnieku u. tml.) neredzamo siltuma starojumu. Šādi uztvertais siltuma starojums tiek elektroniski pārveidots, un pieslēgtais patērētājs (piemēram, gaismeklis) tiek ieslēgts. Caur šķēršļiem, tādiem kā sienas jeb loga stikls, šis siltuma starojums netiek atpazīts, tādējādi gaismeklis neieslēdzas.

Sensorslēdzis ir paredzēts gan 2, gan 3 kabelu instalācijai.

Piegādes apjoms (3.1. att.)

- Sensora modulis
- Rāmis
- Slodzes modulis

Produkta izmēri (3.2. att.)

Ierīces komplektācija (3.3. att.)

- A** Slodzes modulis
- B** Krēslas sliekšņa iestatījums
- C** Laika iestatīšana
- D** Pieslēguma aizspiedņa skrūves kāts
- E** Pieslēguma aizspiedņa kabeļa kanāls
- F** Rāmis
- G** Sensora modulis
- H** Gaismas funkcijas slēdzis

Uztveres lauks (3.4. att.)

4. Elektriskais pieslēgums

Slēgumu plāns (4.1. att.)

- a) Divu kabeļu pieslēgums
- b) Trīs kabeļu pieslēgums
- c) Vairāku sensoru saslēgšana tīklā

Tīkla pievadvadu veido 2 vai 3 dzīslu kabelis:

L = fāze (visbiežāk melns vai brūns)

N = nulles vads (parasti zils, kā variants)

L' = pieslēgta fāze (parasti melns, brūns vai pelēks)

Šaubu gadījumā ar sprieguma mērītāju ir jānosaka kabeļa dzīslas; pēc tam kabelis atkārtoti ir jāatslēdz no strāvas tīkla. Fāze (**L**) un (**L'**) tiek pieslēgti savienotājkopnei. Nulles vadu (**N**) var pieslēgt kā variantu. Aizsargvads nav vajadzīgs.

Svarīgi! Pieslēgumu sajaukšana vēlāk var izraisīt īssavienojumu ierīcē vai Jūsu sadales skapī. Šādā gadījumā ir atkārtoti jāveic atsevišķu kabeļu noteikšana un savienošana.

Ir iespējams vairāku sensorslēdžu paralēls slēgums Maks. pieslēdzamā jauda līdz ar to nepalielinās. Katram sensorslēdzim ir jābūt pieslēgtam nulles vadam (**N**).

5. Montāža

- Pārbaudiet visas detaļas, vai tās nav bojātas.
- Bojājumu gadījumā nelietojiet produktu.
- Izvēlieties montāžai piemērotu vietu, ņemot vērā sniedzamību un kustības uztveršanu

Montāžas soļi

- Atslēdziet elektrības apgādi (4.1. att.)
- Pievienojiet pieslēguma kabeļi slodzes modulim.
 - Divu kabeļu pieslēgums (5.1.a att.)
 - Trīs kabeļu pieslēgums (5.1.b att.)
- Ievietojiet slodzes moduli zemapmetuma ligzdā (5.2. att.)
- Pieskrūvējiet slodzes moduli (5.3. att.)
- Uzspaudiet rāmi un sensora moduli uz slodzes moduļa (5.4. att.)
- Ieslēdziet elektrības apgādi (5.5. att.)
- Iestatījumi → "6 Funkcijas"

6. Funkcijas

Rūpnīcas iestatījumi:

Aptumšojuma iestatīšana: 1000 luksi (Dienasgaismas režīms)


Laika iestatījums: 5 sekundes

Lai veiktu iestatījumus, Jums ir jāatver sensora modulis.

- Nospiediet fiksatoru ar skrūvgrīzi un atveriet klapi (6.1. att.)

Krēslas sliekšņa iestatījums (6.2./B att.)

Vēlamo sensora reakcijas sliekšni iespējams iestatīt robežās no 2 luksiem līdz 1000 luksiem, neatkarīgi no gaisma pakāpes.

Iestatījumu regulators : Dienasgaismas režīms (neatkarīgi no apgaismojuma)

Iestatīšanas slēdzis : Krēslas režīms (2 luksi)

Iestatot uztveres lauku un pārbaudot gaismekļa darbību dienasgaismā, iestatījumu regulatoram jābūt pagrieztam pret .

Laika iestatījums (6.2./C att.)

Pieslēgtā gaismekļa vēlamā degšanas ilgumu iespējams iestatīt robežās no apm. 5 sek līdz maks. 30 min.

Iestatījumu regulators 5 sek. = Išākais laiks (5 sek.)

Iestatījumu regulators 5 min: 5 min

Iestatījumu maks. 30 min: Ilgākais laiks (30 min.)

Ar katru kustību, kas uztverta pirms šī laika beigām, pēcdarbības laiks tiek startēts no jauna. Iestatot uztvers lauku un pārbaudot darbību, ieteicams iestatīt īsāko laiku.

Norāde! Pēc katras gaismekļa izslēgšanās uz apm. 6 s ir pārtraukta jaunas kustības uztvere. Tikai pēc šī laika beigām senora slēdzis atkal kustības gadījumā var ieslēgt gaismu.

LED ON/OFF (IESL./IZSL.)

Ja statusa LED ir traucējoša, to var viegli izslēgt.

Iestatiet regulatoru īsi (1 sekundī) uz LED ON/OFF.

LED mirgo 1 reizi: LED ir ieslēgta.

LED mirgo 2 reizes: LED ir izslēgta.

Beigās iestatījumu regulators atkal jāiestata uz vēlamo laika iestatījumu. Ja tas nenotiek, tad laika iestatījums ir 2 minūtes.

Gaismas funkcijas slēdzis (6.2./H att.)

IESL. statusa gaisma: Nospieš 1 x

Gaisma izslēdzas. Ja netiek uztverta kustība, beidzas pēcdarbības laiks un sensors pāriet normālā sensora režīmā.

IZSL. statusa gaisma: Nospieš 1 x

Gaisma ieslēdzas arī tad ja ir pietiekams gaishuma līmenis. Gaisma paliek tik ilgi ieslēgta, līdz sensora slēdzis izslēdzas trūkstošas kustības vai pietiekama apkārtējā gaishuma dēļ.

Teach režīms

Teach režīms saglabā aktuālo apkārtējās telpas gaishuma vērtību, zem kuras nākotnē sensors reaģēs uz kustību.

Ja taustiņš tiek nospiešts uz 5 sekundēm, gaishuma iestatījums tiek saglabāts. Tas notiek 5 sekundes pēc taustiņa atlaišanas, lai izvairītos no gaishuma sensora izslēgšanās. Teach režīma ieslēgšanās parāda vienreizēja LED mirgošana. Teach procesa laikā pieslēgtais gaismeklis ir izslēgts. Aktuālās gaishuma vērtības saglabāšanu apstiprina vienreizēja LED mirgošana. Pēc tam sensora slēdzis atkal pāriet sensora režīmā un darbojas ar jauno sliekšni. Teach režīmu var atkārtot neierobežoti pēc vajadzības.

Lai pamestu Teach režīmu, nospiediet krāsas sliekšņa iestatīšanas slēdzi.

7. Kopšana un apkope

Šim izstrādājumam apkope nav nepieciešama.

Ja virsma ir netīra, noslaukiet to ar mitru drānu (bez tīrīšanas līdzekļiem).

8. Utilizācija

Elektroierīces, piederumi un iepakojumi jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.



Nemetiet elektroierīces parastos atkritumos!

Tikai ES valstīm:

Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroniskām ierīcēm, un to lietojumam nacionālās tiesībās, nefunkcionējošas elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.

9. Ražotāja garantija

Kā pircējam Jums attiecībā pret pārdevēju ir spēkā likumā paredzētās garantijas tiesības. Mūsu garantijas saistības nesamazina un neierobežo šīs tiesības, ciktāl tādas pastāv Jūsu valstī. Mēs piešķiram 5 gadu garantiju nevainojamām Jūsu STEINEL profesionālā sensorikas produkta īpašībām un darbībai. Mēs garantējam, ka šim produktam nav materiāla, ražošanas un konstrukcijas defektu. Mēs garantējam visu elektronisko būvdaļu un kabeļu ekspluatācijas drošumu, kā arī visu izmantoto materiālu un to virsmu nevainojamību.

Sūdzību iesniegšana

Ja vēlaties reklamēt Jūsu iegādāto produktu, lūdzu, nosūtiet to pilnā komplektācijā, apmaksājot pasta izdevumus, pievienojot oriģinālo čeku, kā arī norādot pirkuma datumu un produkta apzīmējumu, Jūsu pārdevējam vai tieši mums:

Ambergs SIA, Brīvības gatve 195-16, LV-1039 Rīga. Tādēļ mēs iesakām rūpīgi saglabāt pirkuma čeku līdz garantijas laika beigām. STEINEL nenes atbildību par transporta bojājumiem un atpakaļ sūtīšanas riskiem.

Informāciju par garantijas pieteikumu Jūs atradīsiet mūsu mājas lapā **www.steinel-professional.de/garantie**

Ja Jums ir garantijas gadījums vai Jums ir jautājumi par Jūsu iegādāto produktu, Jūs jebkurā laikā varat vērsties servisa dienestā: **00371 29460997.**

5 GADU
RAŽOTĀJA
GARANTĪJA

10. Tehniskie dati

Izmēri (A × P × Dz)	81 × 81 × 57 mm
Tīkla pieslēgums	220-240 V, 50/60 Hz
Jaudas patēriņš	25 mW
Jauda	
Kvēlspuldžu/ halogēno spuldžu slodze	200 W
Dienasgaismas spuldzes EVG	150 W
Nekompensētas dienasgaismas spuldzes	150 VA
Rindās kompensētas dienasgaismas spuldzes	150 VA
Zema sprieguma halogēnu lampas	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Kapacitatīva slodze	132 μF
Minimālā pieslēguma jauda	ar N: 1 W bez N: 4 W
Montāžas augstums	1,1 m
Sensorika	Pasīvs-infrasarkans
Uztveres leņķis	180°, ar 90° lielu atveres leņķi
Sniedzamība	maks. 8 m tangenciāli
Krēslas sliekšņa iestatījums	2-1000 luksi
Laika iestatīšana	5 s - 30 min
Temperatūra	0 līdz +40 °C
Aizsardzības veids	IP20

11. Darbības traucējumi

Traucējumi	Cēlonis	Risinājums
Sensorslēdzis bez sprieguma	■ Drošinātājs ir izslēdzies, nav ieslēgts	■ Ieslēdziet drošinātāju, nomainiet, ieslēdziet tīkla slēdzi; pārbaudiet vadu ar sprieguma testerī
	■ Īssavienojums	■ Pārbaudīt pieslēgumus
Sensora slēdzis neieslēdzas	■ Bojāts gaismas avots	■ Nomainiet gaismas avotu
Sensora slēdzis neieslēdzas	■ Dienas gaismas režīmā, krēslas sliekšnis iestatīts nakts režīmā	■ Iestatiet no jauna
	■ Drošinātājs ir izslēdzies	■ Ieslēdziet drošinātāju, nomainiet, pēc vajadzības pārbaudiet pieslēgumu
Sensora slēdzis neizslēdzas	■ Nepārtraukta kustība uztveres laukā	■ Pārbaudiet uztveres zonu
	■ kāds cits gaismas avots atrodas uztveres laukā un temperatūras izmaiņu dēļ ieslēdz gaismeklis	■ Pārbaudiet uztveres zonu
	■ paralēli pieslēgts vēl viens sensorslēdzis un tas vēl ir aktīvs	■ Nogaidiet otra sensora laika iestatījumu
Sensorslēdzis vienmēr IESL./IZSL.	■ Pieslēgts gaismeklis atrodas uztveres laukā	■ Pārbaudiet uztveres zonu
	■ Uztveres laukā pārvietojas dzīvnieki	■ Pārbaudiet uztveres zonu
LED gail, raustās	■ LED reaģē pārāk jūtīgi	■ Pieslēdziet nulles vadu (N), nomainiet spuldzi

12. Traucējuma gadījumā LED mirgojošie kodi

LED mirgojošais kods	Cēlonis	Risinājums
Mirgo 1 x katru sekundi	Traucēta darbība	Pārbaudiet pieslēgumus, nomainiet spuldzi, pievienojiet nulles vadu
Mirgo 2 x katras 5 sekundes	Barošanas spriegums kļūdain	Pārbaudiet pieslēgumus, nomainiet spuldzi, pievienojiet nulles vadu
Mirgo 3 x katras 5 sekundes	Pārslodze, īssavienojums	Pārbaudiet pieslēgumus, samaziniet slodzi, samaziniet pievienoto spuldžu daudzumu
Mirgo 4 x katras 5 sekundes	Pārāk augsta temperatūra	Samaziniet jauu
Mirgo 5 x katras 5 sekundes	Pārāk zema temperatūra	Pārbaudiet izmantošanas vietu

Pēc tam, kad traucējums ir novērsts, sensoru var atkal startēt, nospiežot taustiņu Tikai temperatūras traucējumu gadījumā sensors automātiski atgriežas normālajā darbības režīmā, tiklīdz temperatūra ir normalizējusies.

RU

1. Об этом документе

Просим тщательно прочесть и сохранить!

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

Разъяснение символов



Предупреждение об опасностях!



Указание на текст в документе.

2. Общие указания по технике безопасности



Перед всеми работами на сенсорном переключателе прервать подачу электропитания!

- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому в первую очередь следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Монтажные работы по подключению сенсорного переключателя относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому при монтаже светильников следует соблюдать указания и условия, приведенные в инструкции по подключению (например, **DE**: VDE 0100, **AT**: OVE-EN 1, **CH**: SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Применение по назначению:

- Сенсорный выключатель для монтажа во внутренних помещениях в розетках для скрытой проводки

IR 2180 UP ECO оснащен двумя пиросенсорами, которые регистрируют невидимое теплоизлучение движущихся объектов (людей, животных и т.д.). Регистрируемое таким образом теплоизлучение преобразуется электронным устройством в сигнал, который вызывает включение потребителя (например, светильника). Если на пути имеются препятствия, например, стены или оконные стекла, то регистрация теплоизлучения не происходит, а следовательно не производится включение светильника.

Сенсорный переключатель рассчитан на монтаж как с 2, так и 3 проводами подключения.

Объем поставки (рис. 3.1)

- Сенсорный модуль
- Рама
- Нагрузочный модуль

Размеры продукта (рис. 3.2)

Обзор прибора (рис. 3.3)

- A** Нагрузочный модуль
- B** Установка сумеречного включения
- C** Время включения лампы
- D** Винтовой стержень клеммы подключения
- E** Кабель-канал клеммы подключения
- F** Рама
- G** Сенсорный модуль
- H** Кнопочный выключатель для функции освещения

Зона регистрации (рис. 3.4)

4. Электрическое подключение

Схема соединений (рис. 4.1)

- a) двухпроводное подключение
- b) трехпроводное подключение
- c) объединение нескольких сенсоров в сеть

Сетевой провод состоит из 2 или 3 жил:

L = фаза (чаще всего черный или коричневый)

N = нулевой провод (чаще всего синий, опция)

L' = включенная фаза (обычно черного, коричневого или серого цвета)

В случае сомнения идентифицировать кабель с помощью индикатора, затем снова отключить напряжение. Присоединить фазу (**L**) и (**L'**) к клемме светильника. Нулевой провод (**N**) может подключаться опционально. Провод заземления не требуется.

Важно: Неправильное присоединение проводов в приборе или в Вашем распределительном ящике с предохранителями приводит к короткому замыканию. В таком случае рекомендуется еще раз проверить провода и заново подключить их.

Возможно параллельное включение нескольких сенсорных выключателей. Максимальная подключаемая мощность за счет этого не увеличивается. К каждому сенсорному переключателю должен быть подключен нулевой провод (**N**).

5. Монтаж

- Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
- При повреждениях не вставлять продукт.
- Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и регистрации движений.

Порядок монтажа

- Отключить электропитание (рис. 4.1)
- Подключить соединительный кабель к нагрузочному модулю
 - Двухпроводное подключение (рис. 5.1a)
 - Трехпроводное подключение (рис. 5.1b)
- Вставить нагрузочный модуль в розетку для скрытой проводки (рис. 5.2)
- Прикрутить нагрузочный модуль (рис. 5.3)
- Надеть раму и сенсорный модуль на нагрузочный модуль (рис. 5.4)
- Включить электропитание (рис. 5.5)
- Установки → "6. Эксплуатация"

6. Эксплуатация

Заводские настройки:

Установка сумеречного порога: 1000 лк (режим дневного освещения)


Время включения лампы: 5 секунд

Для выполнения настроек необходимо открыть сенсорный модуль.


- Нажать отверткой на фиксирующую защелку и открыть крышку (рис. 6.1)

Установка сумеречного включения (рис. 6.2/B)

Требуемый порог реагирования сенсора можно установить ступенчато в диапазоне от 2 лк до 1000 лк или независимо от яркости.

Регулятор : режим дневного освещения (независимо от яркости)

Регулятор : режим сумеречного освещения (2 лк)

При установке зоны обнаружения и при проведении эксплуатационного теста при дневном свете регулятор должен быть установлен на .

Регулировка времени (рис. 6.2/С)

Требуемое время освещения подключенного светильника может быть ступенчато установлено в диапазоне от 5 сек. до макс. 30 мин.

Регулятор 5 сек.: минимальная продолжительность (5 сек.)

Регулятор 5 мин.: 5 мин.

Регулятор 30 мин.: максимальная продолжительность (30 мин.)

Каждое зарегистрированное движение до истечения этого времени заново начинает отсчет времени реакции. При установке зоны обнаружения и при проведении эксплуатационного теста рекомендуется устанавливать наиболее короткое время.

Указание: после каждого процесса отключения светильника обнаружение нового движения прерывается прим. на 6 секунды. Только по истечении этого времени сенсорный переключатель может снова включать свет при движении.

СИД ON/OFF

Если СИД состояния мешает, его можно без проблем выключить.

Регулятор кратко (1 сек.) установить на СИД ON/OFF.

СИД мигает 1 раз: СИД включен.

СИД мигает 2 раза: СИД отключен.

Затем необходимо снова установить регулятор на требуемую продолжительность. Если этого не сделать, то продолжительность составляет 2 минуты.

Кнопочный выключатель для функции освещения (рис. 6.2/Н)

Состояние Свет ВКЛ.: нажать 1 раз

Свет выключается. Если больше не будет зарегистрировано ни одного движения, то по истечении времени остаточного включения сенсор переходит в обычный сенсорный режим.

Состояние Свет ВЫКЛ.: нажать 1 раз

Свет включается, даже если имеется достаточная освещенность. Свет остается включен до тех пор, пока сенсорный выключатель не выключит его из-за отсутствия движений или достаточной яркости окружающего света.

Режим обучения

Режим обучения сохраняет текущее значение яркости окружающей среды, ниже которого сенсор в будущем должен реагировать на движение.

Если кнопка удерживается нажатой 5 секунд, происходит обучение яркости.

Оно происходит в течение 5 секунд после отпускания кнопки, чтобы предотвратить попадание тени на сенсор яркости. Однократное мигание СИД указывает на переключение в режим обучения. Во время процесса обучения подключенный светильник выключается. Сохранение текущего значения освещенности подтверждается однократным миганием СИД. Затем сенсорный переключатель возвращается назад в сенсорный режим и работает с новым пороговым значением. Режим обучения можно повторять в любое время. Для выхода из режима обучения поверните регулятор установки сумеречного порога.

7. Техническое обслуживание и уход

Изделие не требует технического обслуживания.

Загрязнения на поверхности можно удалять влажным сукном (не использовать моющие средства).

8. Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

9. Гарантия производителя

Вы, как покупатель, имеете предусмотренные законом права в отношении продавца. Если такие права существуют в вашей стране, то наша гарантия не сокращает и не ограничивает их. Мы предоставляем Вам 5-летнюю гарантию на безупречные характеристики и надлежащую работу вашего сенсорного изделия STEINEL Professional. Мы гарантируем, что это изделие не имеет дефектов материала, конструкции и производственного брака. Мы гарантируем работоспособность всех электронных конструктивных элементов и кабелей, а также отсутствие дефектов во всех использованных материалах и на их поверхности.

Предъявление требований

Если Вы хотите заявить рекламацию по вашему изделию, отправьте изделие в собранном и упакованном виде вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией с датой продажи и указанием наименования изделия вашему дилеру или непосредственно нам по адресу: **REAL.Electro, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 26/27**. Поэтому мы рекомендуем вам сохранить кассовый чек или квитанцию о продаже до истечения гарантийного срока. Компания STEINEL не несет риски и расходы на транспортировку в рамках возврата изделия.

Информацию о том, как заявить о гарантийном случае, вы найдете на нашей домашней странице www.steinel-rusland.ru

Если у вас наступил гарантийный случай или имеются вопросы по вашему изделию, вы можете в любое время позвонить в Службу технической поддержки по телефону **+7(495) 230 31 32**.

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

10. Технические данные

Габаритные размеры (В x Ш x Г)	81 x 81 x 57 мм
Сетевое подключение	220-240 В / 50/60 Гц
Потребляемая мощность	25 мВт
Мощность	
нагрузка ламп накаливания/галогенных ламп	200 Вт
Люминисцентные лампы ЭПРА	150 Вт
Люминисцентные лампы, некомпенсированные	150 ВА
Люминисцентные лампы, прод. компенсация	150 ВА
Низковольтные галогенные лампы	200 ВА
СИД < 2 Вт	40 Вт
2 Вт < СИД < 8 Вт	100 Вт
СИД > 8 Вт	160 Вт
емкостная нагрузка	132 мкФ
Минимальная подключаемая мощность	с N: 1 Вт без N: 4 Вт
Монтажная высота	1,1 м
Сенсорная техника	Пассивный ИК
Угол охвата	180° при угле раскрытия 90°
Радиус действия	макс. 8 м тангенциально
Установка сумеречного включения	2-1000 лк
Время включения лампы	5 сек. - 30 мин.
Температура	0° - +40° С
Вид защиты	IP 20

11. неполадки при эксплуатации

Нарушение	Причина	Устранение
Сенсорный выключатель без напряжения	■ Предохранитель сработал, не включен ■ Короткое замыкание	■ Включить, заменить предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод индикатором напряжения ■ Проверить подключение
Сенсорный выключатель не включается	■ Лампа накаливания неисправна	■ Заменить лампу накаливания
Сенсорный выключатель не включается	■ При дневном режиме, установка сумеречного порога установлена в ночной режим ■ Сработал предохранитель	■ Произвести новую регулировку ■ Включить, заменить предохранитель; при необходимости проверить соединение
Сенсорный выключатель не выключается	■ Постоянное движение в зоне обнаружения ■ В зоне обнаружения находится включенный светильник, постоянно включается вновь в результате изменения температуры	■ Проверить зону обнаружения ■ Проверить зону обнаружения
Сенсорный выключатель постоянно переключается ВКЛ/ВЫКЛ	■ Параллельно включен еще один сенсорный выключатель и еще активен ■ В зоне обнаружения находится включенный светильник ■ В зоне обнаружения находятся животные	■ Дождаться истечения времени включения другого сенсорного выключателя ■ Проверить зону обнаружения ■ Проверить зону обнаружения
СИД тлеют, мерцают	■ СИД реагируют слишком чувствительно	■ Подключить нулевой провод (N), заменить лампу накаливания

12. Коды мигания СИД в случае сбоя

Код мигания СИД	Причина	Устранение
1 мигание ежесекундно	Сбой работы	Проверить подключение, заменить лампу накаливания, подключить нулевой провод
2 мигания каждые 5 секунд	Дефект питающего напряжения	Проверить подключение, заменить лампу накаливания, подключить нулевой провод
3 мигания каждые 5 секунд	Перегрузка, короткое замыкание	Проверить подключения, уменьшить мощность, сократить количество подключенных осветительных средств
4 мигания каждые 5 секунд	Слишком высокая температура	Уменьшить мощность
5 миганий каждые 5 секунд	Слишком низкая температура	Проверить место использования

После устранения сбоя можно снова запустить сенсорный выключатель нажатием кнопки. Только при температурных сбоях сенсор автоматически переходит в стандартный режим, как только температура нормализируется.

BG

1. За този документ

Моля прочетете го внимателно и го пазете!

- Всички права запазени. Препечатване, дори откъслечно, само с наше разрешение.
- Запазваме си правото за промени, които служат на техническото развитие.

Обяснение на символите



Предупреждение за опасности!



Препратка към части от текста в документа.

2. Общи указания за безопасност



Преди да предприемете каквито и да е работи по сензорния шалтер, прекъснете електрическото захранване!

- При монтаж електрическата система трябва да е без напрежение. Първо спрете електрическия ток, след което проверете системата с уред за проверка на напрежението.
- Монтажът на сензорния шалтер изисква работа с електричество. Затова трябва да се извърши професионално, според съответните държавни предписания и изисквания (напр. **DE:** VDE 0100, **AT:** OVE-EN 1, **CH:** SEV 1000).

3. IR 2180 UP ECO

Употреба по предназначение:

- Сензорен шалтер, подходящ за монтаж под мазилка във вътрешни помещения.

IR 2180 UP ECO е оборудван с пироелектричен сензор, който засича невидимата топлина, излъчвана от движещи се тела (хора, животни и т.н.). Така отчетеното топлинно излъчване се преобразува електронно, свързаният потребител (напр. лампа) се включва. През препятствия, като например стени или прозорци, топлинното излъчване не се засича, съответно не следва включване.

Сензорният шалтер е подходящ, както за инсталация с 2 така и с 3 кабела.

Съдържание на комплекта (рис. 3.1)

- Сензор
- Рамка
- Ел. баласт

Размери (рис. 3.2)

Преглед на уреда (рис. 3.3)

- A** Ел. баласт
- B** Настройка на светлочувствителността
- C** Настройка на времето
- D** Винтове на свързващата клема
- E** Отвори за кабели на свързващата клема
- F** Рамка
- G** Сензор
- H** Бутон за осветителна функция

Диапазон на отчитане (рис. 3.4)

4. Електрическо свързване

Схема на свързване (рис. 4.1)

- a) свързване с 2 кабела
- b) свързване с 3 кабела
- c) мрежа с няколко сензора

Кабелът съдържа 2 или 3 проводника:

L = фаза (обикновено черен или кафяв)

N = нула (обикновено син, опция)

L' = включена фаза (обикновено черен, кафяв или сив)

При съмнение, проводниците трябва да бъдат идентифицирани с уред за проверка на напрежението, след което отново да бъдат свързани, без напрежение. Фазите (**L**) и (**L'**) се свързват към свързващата клема. Нулата (**N**) може да бъде свързана опционално. Заземителен проводник не е необходим.

Важно: Размяна на проводниците води до късо съединение в уреда или таблото с предпазители. При такъв случай всеки проводник трябва още веднъж да бъде идентифициран и наново свързан.

Възможно е паралелно свързване на няколко сензорни шалтера. Това не увеличава максималната допустима мощност за включване. На всеки сензорен шалтер нулата (**N**) трябва да бъде свързана.

5. Монтаж

- Всички части да се проверят за щети.
- При повреди продуктът да не се пуска в експлоатация.
- Да се избере подходящо място за монтаж, съобразявайки се с обхвата и засичането на движение.

Последователност за монтаж

- Да се изключи електрозахранването (рис. 4.1)
- Кабелите да се свържат с ел. баласт
 - Свързване с 2 кабела (рис. 5.1a)
 - Свързване с 3 кабела (рис. 5.1b)
- Ел. баласт да се постави в кутията (рис. 5.2)
- Ел. баласт да се затегне (рис. 5.3)
- Рамката и сензорният модул да се поставят на ел. баласт (рис. 5.4)
- Електрозахранването да се включи (рис. 5.5)
- Настройки → "6. Функция"

6. Функция

Заводски настройки:

Настройка на светлочувствителността: 1000 лукса (дневна светлина)


Настройка на времето: 5 секунди


За да се направят настройки, сензорният модул трябва да бъде отворен.


- Натиснете застопоряващия щифт с отвертка и отворете капака (рис. 6.1)

Настройка на светлочувствителността (рис. 6.2/B)

Желаният праг на задействане на сензора може да бъде регулиран на степени от 2 лукса до 1000 лукса, съответно независим от осветеността.

Регулатор : дневен режим (независимо от осветеността)

Регулатор : слаба светлина (2 лукса)

При настройка на обхвата и при проверка на функциите на дневна светлина регулаторът трябва да е на .

Настройка на времето (рис. 6.2/С)

Желаната продължителност на светене на свързаната лампа може да се регулира на степени от 5 секунди до макс. 30 минути.

Регулатор 5 сек.: най-кратък интервал (5 секунди)

Регулатор 5 мин.: 5 минути

Регулатор 30 мин.: най-дълъг интервал (30 минути)

Всяко засечено движение преди изтичане на това време нулира времето за допълнително осветяване. При настройка на обхвата и за проверка на функциите се препоръчва да бъде избран най-краткият интервал.

Сведение: След всяко изключване на лампата сензорът за движение остава неактивен за около 6 секунди. Едва след това сензорът може да включи лампата при засечено движение.

LED ON/OFF

Ако LED за режима дразни възприятието, той може лесно да бъде изключен.

Регулаторът за се постави за кратко (1 секунда) на LED ON/OFF.

LED мига 1 път: LED е включен.

LED мига 2 пъти: LED е изключен.

След това регулаторът отново трябва да бъде поставен на позицията за желано време. Ако това не бъде направено, времевият интервал е настроен на 2 минути.

Бутон за осветителна функция (рис. 6.2/Н)

Светлина за режим включена: едно натискане

светлината угасва. Ако повече не бъде засечено движение, допълнително време изтича и сензорът преминава в нормален сензорен режим.

Светлина за режим изключена: едно натискане

светлината се включва, дори при достатъчна осветеност. Светлината остава включена, докато сензорният шалтер не я изключи поради липса на движение или наличие на достатъчна околна осветеност.

Обучителен режим

Обучителният режим запаметява актуалната стойност на околната осветеност, под която сензорът трябва да реагира на движенията.

Ако бутонът се натисне за 5 секунди, осветеността се заучава. Това се случва 5 секунди след пускане на бутона, за да се предотврати затъмнение на светлинния сензор. Навлизането в обучителен режим се обозначава с

чава с еднократно мигане на LED. По време на заучаването свързаната лампа е изключена. Запаметяването на актуалната стойност на осветеност се потвърждава от еднократно мигане на LED. След което сензорният шалтер се връща в сензорен режим и работи с новия праг на включване. Обучителният режим може да бъде активиран произволен брой пъти. За да нагуснете обучителния режим задвижете регулатора за настройка на светлочувствителността.

7. Грижа и поддръжка

Този продукт не се нуждае от поддръжка.

При замърсяване, повърхността може да бъде почистена с влажна кърпа (без почистващ препарат).

8. Отстраняване

Електроуреди, принадлежности и опаковки трябва да бъдат рециклирани, с цел опазване на околната среда.



Не изхвърляйте електроуреди с общите домашни отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Според действащата Директива на ЕС за стари електронни и електроуреди и транспонирането ѝ в национално право, електроуреди, които повече не могат да бъдат употребявани, трябва да бъдат разделно събирани и рециклирани, с цел опазване на околната среда.

9. Гаранция от производителя

В ролята ви на купувач разполагате със законови права спрямо продавача. Ако тези права съществуват във вашата страна, тази гаранционна декларация не ги ограничава, нито ги съкращава. Ние ви даваме 5 години гаранция за перфектна изработка и правилно функциониране на вашия продукт STEINEL-Professional - от серията Сензорна техника. Ние гарантираме, че този продукт няма материални, производствени и конструктивни недостатъци. Ние гарантираме функционалността на всички електронни елементи и кабели, както и липсата на дефекти в използваните материали и техните повърхности.

Гаранционен иск

Ако искате да направите рекламация на вашия продукт, моля да го изпратите напълно окомплектован и за наша сметка, заедно с оригиналната касова бележка или фактура, които трябва да съдържат датата на покупката

и обозначението на продукта, на вашия търговец или директно на нас, **ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД, Бул. Климент Охридски № 68, 1756 София, България.** Затова ви препоръчваме грижливо да пазите касовата бележка или фактурата до изтичане на гаранционния срок. За щети настъпили по време на транспорта на продукта STEINEL не поема отговорност.

Информация за представяне на гаранционен иск ще получите на нашата интернет страница www.tashev-galving.com

Ако имате гаранционен случай или въпрос по вашия продукт, можете да ни се обадите по всяко време на нашия сервизен телефон **+359 (2)700 45 454.**

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

10. Технически данни

Размери (В × Ш × Д)	81 × 81 × 57 мм
Връзка с мрежата	220-240 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност	25 mW
Мощност	
Товар конвенционални / халогенни лампи	200 W
Ел. баласт луминисцентни лампи	150 W
Луминисцентни лампи некомпенсирани	150 VA
Луминисцентни лампи последователно компенсирани	150 VA
Нисковолтови халогенни лампи	200 VA
LED < 2 W	40 W
2 W < LED < 8 W	100 W
LED > 8 W	160 W
Капацитивен товар	132 µF
Минимална включена мощност	с N: 1 W без N: 4 W
Височина на монтаж	1,1 м
Сензор	Пасивен инфрачервен сензор
Ъгъл на отчитане	180° с 90° ъгъл на разтвор
Обхват	макс. 8 м тангенциално
Настройка на светлочувствителността	2-1000 лукса
Настройка на времето	5 сек. - 30 мин
Температура	0 до +40 °C
Вид защита	IP20

11. Проблеми при експлоатация

Проблем	Причина	Решение
Сензорен ключ без напрежение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Задействал се е предпазител, не е включен ■ Късо съединение 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Предпазителят да се включи или замени, шалтерът да се включи, проводниците да се проверят с уред за напрежение ■ Да се проверят връзките
Сензорният ключ не включва	<ul style="list-style-type: none"> ■ Осветителното тяло е дефектно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Осветителното тяло да се замени
Сензорният ключ не включва	<ul style="list-style-type: none"> ■ При дневен режим, настройката на светлочувствителността е на нощен режим ■ Предпазителят се е задействал 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройката да се направи наново ■ Предпазителят да се включи, замени, евентуално да се провери връзката
Сензорният ключ не изключва	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продължително движение в обхвата ■ Включена лампа се намира в обхвата, температурната разлика я включва отново ■ Паралелно е включен друг сензорен ключ, който е активен 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Да се провери обхвата ■ Да се провери обхвата ■ Да се изчака настроеното време на другия сензор
Сензорният шалтер постоянно се включва/изключва	<ul style="list-style-type: none"> ■ Включена лампа се намира в обхвата ■ Животни се движат в обхвата 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Да се провери обхвата ■ Да се провери обхвата
LED премигват, трептят	<ul style="list-style-type: none"> ■ LED реагират твърде чувствително 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нулата (N) да се свърже, осветителното тяло да се замени

12. LED-кодове при проблеми

LED-код	Причина	Решение
1 мигане всяка секунда	Работата е нарушена	Да се проверят връзките, осветителното тяло да се замени, да се свърже нулата
2 мигания на всеки 5 секунди	Грешка в захранващото напрежение	Да се проверят връзките, осветителното тяло да се замени, да се свърже нулата
3 мигания на всеки 5 секунди	Претоварване, късо съединение	Да се проверят връзките, мощността да се намали, броя на свързани лампи да се намали
4 мигания на всеки 5 секунди	Твърде висока температура	Мощността да се намали
5 мигания на всеки 5 секунди	Твърде ниска температура	Да се провери мястото на използване

След като повредата бъде отстранена сензорният шалтер може да бъде рестартиран с натискане на бутона. Само при повреди с температурата, сензорът преминава автоматично в нормален режим, когато температурата се нормализира.

CN

1. 关于本文件

请仔细阅读并妥善保管！

- 版权所有。未经我方批准禁止翻印或摘录。
- 保留技术更改的权利。

符号说明



危险警示！



资料中文本位置上的参引。

2. 一般安全性提示



在传感器开关上进行任何工作前均须断开电源！

- 安装时必须确保连接的电线无应力。因此，首先切断电源，然后使用试电笔检查是否存在电压。
- 安装传感器开关时涉及电源电压的相关工作，因此必须根据国内通用的安装规定和连接条件执行专业工作（例如 DE: VDE 0100, AT: OVE-EN 1, CH: SEV 1000）。

3. IR 2180 UP ECO

按规定使用：

- 安装在内部暗线插座中的传感器开关

IR 2180 UP ECO 配备了一个 Pyro（热释电）传感器，可以检测到移动躯体（人、动物等）发出的不可见热辐射。检测到的热辐射会转化成电能，然后将打开所连接的用电器（例如照明灯）。因障碍物（例如墙或玻璃）导致无法感应热辐射时，将无法打开感应灯。

传感器开关的设计既适用于两线安装，又适用于三线安装。

供货范围（图 3.1）

- 传感器模块
- 框架
- 负载模块

- 产品尺寸 (图 3.2)
- 设备概况 (图 3.3)
- A 负载模块
- B 亮度设置
- C 时间设置
- D 接线端子的螺栓杆
- E 接线端子的电缆槽
- F 框架
- G 传感器模块
- H 灯功能按键

感应范围 (图 3.4)

4. 电气连接

电路图 (图 4.1)

- a) 两线连接
- b) 三线连接
- c) 多个传感器的耦合

电源线由两芯或三芯电缆组成:

- L = 火线 (通常为黑色或棕色)
- N = 零线 (大多为蓝色, 可选)
- L' = 已接通的火线 (通常为黑色, 棕色或者灰色)

如有疑问, 务必请您用电压检查表核查电缆; 接着重新断电。火线 (L) 和 (L') 连接到接线端子上。可以选择性连接零线 (N)。无需地线。

重要: 混淆连接会导致设备或保险盒内发生短路。此种情况下须辨别每一根电缆并重新连接。

可以并联多个传感器开关。最大可连接功率不会因此增加。每个传感器开关上必须连接零线 (N)。

5. 安装

- 检查所有构件是否受损。
- 损坏时禁止使用产品。
- 在考虑有效距离和探测到运动的情况下选择合适的装配地点。

安装步骤

- 切断供电 (图 4.1)
- 连接负载模块的连接电缆
 - 两线连接 (图 5.1a)
 - 三线连接 (图 5.1b)
- 将负载模块安装到暗线插座中 (图 5.2)
- 拧紧负载模块 (图 5.3)
- 将框架和传感器模块插到负载模块上 (图 5.4)
- 启动供电 (图 5.5)
- 设置 → "6. 功能"

6. 功能

出厂设置:

亮度设置: 1000 Lux (日间模式)

时间设置: 5秒钟

要进行设置, 必须打开传感器模块。


- 用螺丝刀按压锁片并打开盖板 (图 6.1)

亮度设置 (图 6.2/B)

传感器的期望响应阈值可以在 2 Lux 至 1000 Lux 之间步进设置, 或独立于亮度进行设置。

调节控制器 : 日光模式 (与亮度无关)

调节控制器 : 晨昏模式 (2 Lux)

设置感应范围以及在日光下进行功能测试时调节器须处于 .

时间设置 (图 6.2/C)

所连接照明设备的期望持续照明时间可以在 5 秒至最长 30 分钟之间步进设置。

调节控制器 5 sec.: 最短时间 (5 秒)

调节控制器 5 min.: 5 分钟

调节控制器 30 min.: 最长时间 (30 分钟)

如果在该时间结束前感应到任何移动, 将导致重新开始计算跟踪时间。设置感应范围和进行功能测试时, 建议设置最短时间。

提示: 每次关闭过程后, 新一次的移动感应会中断约 6 秒钟。只有在该时间结束后, 传感器开关才能在移动时再次切换光线。

LED ON/OFF

如果发现状态 LED 受到干扰，可以顺利将其关闭。

将调节控制器短暂（1 秒）调节到 LED ON/OFF。

LED 闪烁 1 次：LED 已接通

LED 闪烁 2 次：LED 已关闭

然后必须将调节控制器重新调节到所需的时间设置。如果没有进行设置，时间将设置为 2 分钟。

指示灯功能按键（图 6.2/H）

指示灯接通状态：按 1 次

指示灯熄灭。如果不再感应到移动，则跟踪时间结束且传感器切换到标准传感器模式。

指示灯关闭状态：按 1 次

指示灯打开（即使有足够的亮度）。指示灯保持接通，直到传感器开关由于未检测到移动或环境亮度足够而将其关闭。

示教模式

示教模式保存当前的环境亮度值，低于该值时传感器将会对移动做出反应。如果按下该按键 5 秒，将记住该亮度。此操作要在松开按键 5 秒后进行，防止遮住亮度传感器的光线。LED 闪烁一次表示进入示教模式。示教过程中，连接的照明设备关闭。LED 闪烁一次确认已保存当前亮度值。然后传感器开关返回传感器模式并以新的阈值工作。示教模式可随时重复启动。控制调节器的亮度设置以退出示教模式。

7. 维护和保养

本产品免维护。

若表面脏污，可使用一块湿布（不含清洁剂）进行清洁。

8. 废弃物处理

电子设备、附件和包装应根据环保要求寻求再次利用。



不得将电子设备投入生活垃圾！

仅针对欧盟国家：

根据适用的关于废旧电子设备和电子元件欧盟指令及其在国家法律中的实施规则，必须将无法再使用的电子设备分开收集在一起并根据环保要求寻求再次利用。

9. 制造商担保

作为购买方相对销售商具有法定的免费换权和保修权。如果您所在国家具有相关法律规定，该权利不受我们质保声明而缩短或任何限制。我们为施特朗专业传感器产品的完好性能和正常功能提供 5 年质保。我们保证此产品不含材料、生产和结构方面的缺陷。我们保证所有电子部件和电缆的功能可靠性以及所使用的材料及其表面无任何缺陷。

质保索赔

如需提出产品索赔，则请您将完整的原始购买凭证（必须包含购买日期和产品名称的说明）自费邮寄给您的经销商或直接邮寄给我们：Rm. 25A Hua-du Mansion, No. 828-838 Zhangyang Road, 200122 Shanghai, PR China。为此，建议您妥善保存购买凭证，直至质保到期。施特朗对寄回过程中的运输费用和 risk 不承担任何责任。

质保索赔的相关信息请参见我们网站的主页 www.steinell.cn

如果您对质保或产品有任何疑问，敬请垂询：服务热线 +86 21 5820 4486。

5年
厂商质保

10. 技术参数

尺寸 (高 × 宽 × 深)	81 × 81 × 57 mm																		
电源连接	220-240 V, 50/60 Hz																		
功率消耗	25 mW																		
功率	<table border="0"> <tr> <td>白炽灯/卤素灯负载</td> <td>200 W</td> </tr> <tr> <td>荧光灯电子镇流器</td> <td>150 W</td> </tr> <tr> <td>荧光灯未补偿</td> <td>150 VA</td> </tr> <tr> <td>荧光灯已串联补偿</td> <td>150 VA</td> </tr> <tr> <td>低压卤素灯</td> <td>200 VA</td> </tr> <tr> <td>LED < 2 W</td> <td>40 W</td> </tr> <tr> <td>2 W < LED < 8 W</td> <td>100 W</td> </tr> <tr> <td>LED > 8 W</td> <td>160 W</td> </tr> <tr> <td>电容负载</td> <td>132 μF</td> </tr> </table>	白炽灯/卤素灯负载	200 W	荧光灯电子镇流器	150 W	荧光灯未补偿	150 VA	荧光灯已串联补偿	150 VA	低压卤素灯	200 VA	LED < 2 W	40 W	2 W < LED < 8 W	100 W	LED > 8 W	160 W	电容负载	132 μF
白炽灯/卤素灯负载	200 W																		
荧光灯电子镇流器	150 W																		
荧光灯未补偿	150 VA																		
荧光灯已串联补偿	150 VA																		
低压卤素灯	200 VA																		
LED < 2 W	40 W																		
2 W < LED < 8 W	100 W																		
LED > 8 W	160 W																		
电容负载	132 μF																		
最小连接功率	有零线: 1 W 无零线: 4 W																		
安装高度	1.1 m																		
传感器	被动红外线																		
感应角度	180° 时 90° 开口角度																		
有效距离	最大 8 m 切向																		
亮度设置	2 至 1000 Lux																		
时间设置	5 秒 - 30 分钟																		
温度	0 至 +40 ° C																		
保护形式	IP20																		

11. 运行故障

故障	原因	补救办法
感应开关无电压	<ul style="list-style-type: none"> ■ 保险丝已熔断, 未接通 ■ 短路 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接通、更换保险丝; 打开电源开关; 使用试电笔检查电线 ■ 检查接口
感应开关无法打开	<ul style="list-style-type: none"> ■ 灯具损坏 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 更换灯具
感应开关无法打开	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在白天模式下, 亮度设置处于夜晚模式 ■ 保险丝已熔断 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 重新设置 ■ 接通、更换保险丝, 必要时检查接头
感应开关无法关闭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在感应范围内持续运行 ■ 接通的灯处于感应范围内, 温度变化时会重启 ■ 其它感应开关并联且仍处于激活状态 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查范围 ■ 检查范围 ■ 等待其他感应开关的时间设置结束
感应开关始终打开/关闭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接通的灯位于感应范围内 ■ 有动物在感应范围内活动 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查范围 ■ 检查范围
LED 发出微光、闪烁	<ul style="list-style-type: none"> ■ LED 反应过于敏感 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 连接零线 (N), 更换照明用具

12. 故障时的 LED 闪烁代码

LED 闪烁代码	原因	补救办法
每秒闪烁 1 次	运行受到干扰	检查连接, 更换照明用具, 连接零线
每 5 秒闪烁 2 次	电源电压错误	检查连接, 更换照明用具, 连接零线
每 5 秒闪烁 3 次	过载, 短路	检查连接, 降低功率, 减少连接的照明用具数量
每 5 秒闪烁 4 次	温度过高	降低功率
每 5 秒闪烁 5 次	温度过低	检查使用位置

排除故障后, 可以通过按下按键重新启动传感器开关。只有在温度故障的情况下, 一旦温度恢复正常, 传感器就会自动切换到正常运行模式。